TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사 - Innova Lee(이상훈)
gcccompil3r@gmail.com
학생 - 문한나
mhn97@naver.com

```
예제 1)
#include <stdio.h>
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0");
     register unsigned int r1 asm("r1");
     register unsigned int r2 asm("r2");
     register unsigned int r3 asm("r3");
     register unsigned int r4 asm("r4");
     register unsigned int r5 asm("r5");
     asm volatile("mov r0,#0xff,8");
     printf("r0 = 0x%x\n", r0);
     return 0;
}
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ arm-linux-gnueabi-gcc -g arm1.c
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r0 = 0xff000000
barrel shifter - 버림없이 쉬프트하라
arm은 4바이트(32비트) 단위로 움직인다.
0x 00 00 00 ff 여기서 8비트를 로테이션 한다.
OX ff 00 00 00 이된다.
Barrel Shifter
LSL - Logical Shift Left
상수 시프트의 허용번위 : 0 ~ 31
LSR - Logical Shift Right
상수 시프트의 허용번위 : 1 ~ 32
ASR - Arithmetic Shift Right
상수 시프트의 허용번위 : 1 ~ 32
ROR - Rotate Right
상수 시프트의 허용번위 : 1 ~ 31
```

RRX - Rotate Right Extended

```
예제 2)
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg){
int i;
for(i=31; i>=0; )
    printf("%d",(reg >> i--) & 1);
     printf("\n");
}
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0");
     register unsigned int r1 asm("r1");
     register unsigned int r2 asm("r2");
     register unsigned int r3 asm("r3");
     register unsigned int r4 asm("r4");
     register unsigned int r5 asm("r5");
     asm volatile("mov r1,#7");
     asm volatile("mov r2,#3");
     asm volatile("add r0, r1, r2, lsl #7");
     printf("r0 = 0x%x\n", r0);
     return 0;
}
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ arm-linux-gnueabi-gcc -g arm3.c
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
\Gamma 0 = 0x187
lsl = logical shift left
r2 = 0x 0 0 1 1 ->7 비트 쉬프트
     384 + 7 = 391
```

```
#include <stdio.h>
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0")=0;
     register unsigned int r1 asm("r1")=0;
     register unsigned int r2 asm("r2")=0;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     asm volatile("mov r1, #32");
     asm volatile("add r0, r1, asr #2");
     printf("r0 = 0x%x\n", r0);
     return 0;
}
ASR - Arithmetic Shift Right
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ arm-linux-gnueabi-gcc -g arm6.c
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r0 = 0x8
```

r1 = 0x 0 0 1 0 0 0 0 0 → 2 비트 쉬프트

0x 0 0 0 0 1 0 0 0 => 8

예제 3)

```
예제 4)
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg){
int i;
for(i=31; i>=0; )
     printf("%d",(reg >> i--) & 1);
     printf("\n");
}
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0")=0;
     register unsigned int r1 asm("r1")=0;
     register unsigned int r2 asm("r2")=0;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     asm volatile("mov r1,#32");
     asm volatile("add r0, r1, asr #2");
     asm volatile("mrs r0,cpsr");
     show_reg(r0);
     return 0;
}
```

mrs? PSR의 내용을 범용 레지스터로 이동 이 예제에서는 cpsr 레지스터를 r0 레지스터에 넣음

```
예제 5)
#include <stdio.h>
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0")=0;
     register unsigned int r1 asm("r1")=0;
     register unsigned int r2 asm("r2")=0;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     asm volatile("mov r2,#3");
     asm volatile("mov r3,#7");
     asm volatile("mov r4,#33");
     asm volatile("mla r1, r2, r3, r4");
     printf("r1 = %d\n", r1);
     return 0;
}
```

```
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ arm-linux-gnueabi-gcc -g arm9.c
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r1 = 54
```

MUL $\{S\}\{cond\}$ $\{Rd\}$, Rn, $Rm \rightarrow Rn$ 의 값과 Rm의 값을 곱하고 결과의 최하위 32 비트를 Rd에 배치

 $MLA{S}{cond}$ Rd, Rn, Rm, Ra \rightarrow Rn의 값과 Rm의 값을 곱하고 Ra의 값을 더한 다음 결과의 최하위 32 비트를 Rd에 배치

MLS $\{cond\}$ Rd, Rn, Rm, Ra \rightarrow Rn의 값과 Rm의 값을 곱하고 Ra의 값에서 결과를 뺀 다음 최종 결과의 최하위 32 비트를 Rd에 배치

```
예제 6)
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg){
int i;
for(i=31; i>=0; )
     printf("%d",(reg >> i--) & 1);
     printf("\n");
}
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0")=0;
     register unsigned int r1 asm("r1")=0;
     register unsigned int r2 asm("r2")=0;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     asm volatile("mov r2, #0x44, 8");
     asm volatile("mov r3, #0x200");
     asm volatile("umull r0, r1, r2, r3");
     printf("r1r0 = 0x\%x\%.8x\n", r1, r0);
     return 0;
}
00X3L:~/my_proj/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r1r0 = 0x8800000000
곱한 후 상위비트를 r1에, 하위비트를 r0에 저장
r2 = 0x 44 00 00 00
r3 = 0x
         2 00
```

0x 88 00 00 00 00

```
예제 7)
#include <stdio.h>
char test[] = "HelloARM";
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0")=0;
     register char *r1 asm("r1")=NULL;
     register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     r1 = test;
     asm volatile("ldreqb r0, [r1, #0x5]");
     printf("r0 = %c\n", r0);
     return 0;
}
mhn@mhn-900X3L:~/my_proj/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi
./a.out
ldr → 메모리에서 레지스터로
b → 바이트 단위로 이동
5 바이트 이동하여 r0 에 저장
```

```
예제 8)
#include <stdio.h>
char test[] = "HelloARM";
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0")=0;
     register char *r1 asm("r1")=NULL;
     register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     r1 = \&test[5]; //r1 = test;
     asm volatile("mov r0, #61");
     asm volatile("strb r0, [r1]"); //strb r0, [r1, #5]
     printf("test = %s\n", test);
     return 0;
}
mhn@mhn-900X3L:~/my_proj/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi
./a.out
test = Hello=RM
str → 레지스터에서 메모리로
61 → 아스키코드로 =
```

```
예제 9)
#include <stdio.h>
unsigned int arr[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
int main(void){
     register unsigned int r0 asm("r0")=0;
     register unsigned int *r1 asm("r1")=NULL;
     register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     r1 = arr;
     asm volatile("mov r2, #0x4");
     asm volatile("ldr r0, [r1], r2");
     printf("r0 = %u, r1 = %u\n", r0, *r1);
     return 0;
}
mhn@mhn-900X3L:~/my_proj/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r0 = 1, r1 = 2
```

r2는 r1으로, r1은 r0으로 저장

```
예제 10)
#include <stdio.h>
int main(void){
     int i;
     unsigned int test_arr[7] = {0};
     register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
     register unsigned int r1 asm("r1")=0;
     register unsigned int r2 asm("r2")=0;
     register unsigned int r3 asm("r3")=0;
     register unsigned int r4 asm("r4")=0;
     register unsigned int r5 asm("r5")=0;
     register unsigned int r6 asm("r6")=0;
     r0 = test_arr;
     asm volatile("mov r1, #0x3\n"
               "mov r2, r1, lsl #2\n"
               "mov r4, #0x2\n"
               "add r3, r1, r2, lsl r4\n"
               "stmia r0!, {r1, r2, r3}\n"
               "str r4, [r0]\n"
               "mov r5, #128\n"
               "mov r6, r5, lsr #3\n"
               "stmia r0, {r4, r5, r6}\n"
               "sub r0, r0, #12\n"
               "ldmia r0, {r4, r5, r6}");
     for(i=0; i<7; i++)
     printf("test_arr[%d] = %d\n", i, test_arr[i]);
     printf("r4 = %u, r5 = %u, r6 = %u\n", r4, r5, r6);
     return 0;
}
```

```
mhn@mhn-900X3L:~/my_proj/arm/45$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
test_arr[0] = 3
test_arr[1] = 12
test_arr[2] = 51
test_arr[3] = 2
test_arr[4] = 128
test_arr[5] = 16
test_arr[6] = 0
r4 = 3, r5 = 12, r6 = 51
r1 = 3
r2 = 12
r3 = 51
r4 = 2
"stmia r0!, {r1, r2, r3}\n"
arr[0] = 3
arr[1] = 12
arr[2] = 51
arr[3] = 0 → !는 연산한 위치까지 포인터를 옮김
arr[4] = 0
arr[5] = 0
arr[6] = 0
"str r4, [r0]\n"
arr[0] = 3
arr[1] = 12
arr[2] = 51
arr[3] = 2 → r4의 값이 들어감
arr[4] = 0
arr[5] = 0
arr[6] = 0
r1 = 3
r2 = 12
r3 = 51
r4 = 2
r5 = 128
r6 = 16
```

```
"stmia r0, {r4, r5, r6}\n"
arr[0] = 3
arr[1] = 12
arr[2] = 51
arr[3] = 2 → 여기부터 다시 채워짐
arr[4] = 128
arr[5] = 16
arr[6] = 0
"sub r0, r0, #12\n"
arr[0] = 3 → 포인터가 옮겨감
arr[1] = 12
arr[2] = 51
arr[3] = 2
arr[4] = 128
arr[5] = 16
arr[6] = 0
"ldmia r0, {r4, r5, r6}");
r1 = 3
r2 = 12
r3 = 51
r4 = 3
r5 = 12
r6 = 51
메모리에서 다시 레지스터로 옮긴다.
포인터가 옮겨졌으므로 다시 3, 12, 51이 레지스터의 r4, r5, r6에 저장된다.
```