[The PID Control Algorithm How it works, how to tune it, and how to use it]

### #chapter1

Process control is the measurement of a process variable, the comparison of that variables with its respective set point, and the manipulation of the process in a way that will hold the variable at its set point when the set point changes or when a disturbance changes the process.

프로세스 제어는 프로세스의 변수 측정이며. 그 변수들이 각각의 set point를 비교하면서, set point가 바뀔때 또는 교란이 프로세스를 변화시킬때, set point가 유지하는 방식으로 프로세스를 조작한다.

An example is shown in Figure 1. 예가 그림 1에 나와있다.

In this example, the temperature of the heated water leaving the heat exchanger is to be held at its set point by manipulating the flow of steam to the exchanger using the steam flow valve.

예 에서, 가열된 물의 온도는 열 교환기가 스팀흐름밸브를 사용하여 교환기의 스팀흐름을 조작하면서 set point를 유지 해놓는다.

In this example, the temperature is known as the measured or controlled variable and the steam flow (or the position of the steam valve) is the manipulated variable.

이 예에서, 온도는 측정 또는 제어 변수로 알려졌으며, 스팀 흐름(또는 스팀밸브위치)는 조작변수이다.




Figure 1 Typical process control loop – temperature of heated water.

Most processes contain many variables that need to be held at a set point and many variables that can be manipulated.

대부분의 프로세스들은 set point지점에서 유지해야하고 조작할수 있는 많은 다양한 변수를 담고있다.

Usually, each controlled variable may be affected by more than one manipulated variable and each manipulated variable may affect more than one controlled variable.

보통, 각각의 제어 된 변수는 하나 이상의 조작 된 변수 및 각 조작 된 변수의 영향을받을 수 있고, 하나 이상의 제어 변수에 영향을 미칠 수 있습니다.

However, in most process control systems manipulated variables and control variables are paired together so that one manipulated variable is used to control one controlled variable. 그러나 대부분의 공정 제어 시스템에서 조작 변수와 제어 변수는 함께 쌍을 이루어 하나의 조작 변수가 하나의 제어 변수를 제어하는 데 사용됩니다.

Each pair of controlled variable and manipulated variable, together with the control algorithm, is referred to as a control loop.

제어 알고리즘과 함께 제어 변수 및 조작 변수의 각 쌍을 제어 루프라고합니다.

The decision of which variables to pair is beyond the scope of this publication. 쌍을 만들 변수에 대한 결정은 본 간행물의 범위를 벗어납니다.

It is based on knowledge of the process and the operation of the process. 이책은 프로세스에 대한 지식과 프로세스 작동에 기반합니다.

In some cases control loops may involve multiple inputs from the process and multiple outputs to the processes.

어떤 경우에는 제어 루프가 프로세스의 여러 입력과 프로세스의 여러 출력을 포함 할 수 있습니다.

The first part of this book will consider only single input, single output loops. 이 책의 첫 번째 부분에서는 단일 입력, 단일 출력 루프만을 고려합니다.

Later we will discuss some multiple loop control methods. 나중에 우리는 다중 루프 제어 방법을 논의 할 것이다.

There are a number of algorithms that can be used to control the process. 프로세스를 제어하는 데 사용할 수있는 여러 가지 알고리즘이 있습니다.

The most common is the simplest: an on/off switch. 가장 일반적인 방법은 ON / OFF 스위치입니다 For example, most appliances use a thermostat to turn the heat on when the temperature falls below the set point and then turn it off when the temperature reaches the set point. 예를 들어, 대부분의 기기는 온도가 set point 아래로 떨어지면 온도를 올리기 위해 온도 조절기를 사용하며, 온도가 설정 점에 도달하면 전원을 끈다.

This results in a cycling of the temperature above and below the set point but is sufficient for most common home appliances and some industrial equipment.

이것은 설정 온도보다 높거나 낮은 온도 사이클링을 초래하지만 대부분의 일반 가전 제품 및일부 산업용 장비에는 충분합니다.

To obtain better control there are a number of mathematical algorithms that compute a change in the output based on the controlled variable.

더 나은 제어를 얻으려면 제어 변수를 기반으로 출력의 변화를 계산하는 여러 수학 알고리즘이 있습니다.

Of these, by far the most common is known as the PID (Proportional, Integral, and Derivative) algorithm, on which this publication will focus.

이 중 가장 많이 사용되는 것은 PID (Proportional, Integral, and Derivative) 알고리즘으로 알려져 있으며, 여기에 이 책자는 초점을 맞 춥니 다.

First we will look at the PID algorithm and its components.

먼저 PID 알고리즘과 그 구성 요소를 살펴 보겠습니다.

We will then look at the dynamics of the process being controlled.

그런 다음 제어되는 프로세스의 역학을 살펴 봅니다.

Then we will review several methods of tuning (or adjusting the parameters of) the PID control algorithm.

그런 다음 PID 제어 알고리즘을 조정 (또는 매개 변수 조정)하는 몇 가지 방법을 검토합니다.

Finally, we will look as several ways multiple loops are connected together to perform a control function.

마지막으로, 우리는 여러 루프가 함께 연결되어 제어 기능을 수행하는 몇 가지 방법을 살펴볼 것입니다.

### 1.1 THE CONTROL LOOP

## 1.1 제어루프

The process control loop contains the following elements: 프로세스 제어 루프에는 다음 요소가 포함된다:

• The measurement of a process variable.

프로세스 변수의 측정

A sensor, more commonly known as a transmitter, measures some variable in the process such as temperature, liquid level, pressure, or flow rate, and converts that measurement to a signal (typically 4 to 20 ma.) for transmission to the controller or control system.

더 일반적으로 송신기로 알려진 센서는 온도, 액체 압력 또는 유량을 측정하여 그 측정 값을 컨트롤러 또는 제어 시스템에 전송하는 신호 (보통 4 ~ 20 mA)로 변환합니다.

• The control algorithm.

제어 알고리즘.

A mathematical algorithm inside the control system is executed at some time period (typically every second or faster) to calculate the output signal to be transmitted to the final control element.

제어 시스템 내부의 수학 알고리즘은 최종 제어 요소에 전송 될 출력 신호를 계산하기 위해일정 시간 (일반적으로 1 초마다 또는 그보다 더 빠름)에 실행됩니다.

· A final control element.

### 최종 제어 요소

A valve, air flow damper, motor speed controller, or other device receives a signal from the controller and manipulates the process, typically by changing the flow rate of some material.

밸브, 공기 흐름 댐퍼, 모터 속도 컨트롤러 또는 다른 장치는 컨트롤러로부터 신호를 수신하고 일반적으로 일부 재료의 유량을 변경하여 공정을 조작합니다.

• The process.

과정

The process responds to the change in the manipulated variable with a resulting change in the measured variable.

이 프로세스는 조작 된 변수의 변화에 측정 된 변수의 결과 변화에 응답합니다.

The dynamics of the process response are a major factor in choosing the parameters used in the control algorithm and are covered in detail in this publication.

프로세스 응답의 동적 특성은 제어 알고리즘에 사용되는 매개 변수를 선택하는 주요 요소이며 본 설명서에서 자세히 다룹니다.

이러한 요소들의 상호연결이 아래 그림2와같이설명 되있다.




Figure 2 Interconnection of elements of a control loop.

The following signals are involved in the loop: 다음 신호가 루프에 포함된다.

- The process measurement, or controlled variable.
- 프로세스 측정 또는 제어 변수.

In the water heater example, the controlled variable for that loop is the temperature of the water leaving the heater.

온수기 예에서, 그 루프에 대한 제어 변수는 히터를 떠나는 물의 온도입니다

- The set point, the value to which the process variable will be controlled.
- 설정 값, 프로세스 변수가 제어되는 값.
- One or more load variables, not manipulated by this control loop, but perhaps manipulated by other control loops.
- 하나 이상의 load 변수.이건 제어 루프에 의해 조작되지는 않지만 다른 제어 루프에 의해 조작 될 수 있습니다.

In the steam water heater example, there are several load variables.

스팀 온수기의 예에서, 몇 가지 부하 변수가 있습니다.

The flow of water through the heater is one that is likely controlled by some other loop. 히터를 통과하는 물의 흐름은 다른 루프에 의해 제어 될 가능성이 높습니다.

The temperature of the cold water being heated is a load variable.

가열되는 냉수의 온도는 load 변수입니다.

If the process is outside, the ambient temperature and weather (rain, wind, sun, etc.) are load variables outside of our control.

프로세스가 실외에있는 경우 주변 온도와 날씨 (비, 바람, 태양 등)는 우리가 통제 할 수없는 load 변수입니다.

A change in a load variable is a disturbance.

부하 변수의 변화는 교란이다.

Other measured variables may be displayed to the operator and may be of importance, but are not a part of the loop.

다른 측정 변수는 operator에게 중요하게 표시 될 수 있지만, 루프의 일부는 또 아닌것도 있다.

### 1.2 ROLE OF THE CONTROL ALGORITHM

제어 알고리즘의 역할

The basic purpose of process control systems such as is two-fold: 다음과 같은 프로세스 제어 시스템의 기본 목적은 두 가지입니다.

To manipulate the final control element in order to bring the process measurement to the set point whenever the set point is changed, and to hold the process measurement at the set point by manipulating the final control element.

설정 점이 변경 될 때마다 프로세스 측정을 설정 점으로 가져오고 최종 제어 요소를 조작하여 설정 점에서 프로세스 측정을 유지하기 위해 최종 제어 요소를 조작합니다.

The control algorithm must be designed to quickly respond to changes in the set point (usually caused by operator action) and to changes in the loads (disturbances). 제어 알고리즘은 설정 포인트 (일반적으로 operator 동작으로 인해 발생) 및 부하 (교란)의 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 설계되어야합니다.

The design of the control algorithm must also prevent the loop from becoming unstable, that is, from oscillating.

제어 알고리즘의 설계는 또한 루프가 불안정 해지는 것을 방지해야합니다

### 1.3 AUTO/MANUAL

# 자동/수동

Most control systems allow the operator to place individual loops into either manual or automatic mode.

대부분의 제어 시스템을 통해 operator는 개별 루프를 수동 또는 자동 모드로 설정할 수 있습니다.

In manual mode the operator adjusts the output to bring the measured variable to the desired value.

수동 모드에서 operator는 측정 된 변수를 원하는 값으로 가져 오도록 출력을 조정합니다.

In automatic mode the control loop manipulates the output to hold the process measurements at their set points.

자동 모드에서 제어 루프는 프로세스 측정 값을 설정 값으로 유지하십시오.




Figure 3 A control loop in manual.

In most plants the process is started up with all loops in manual. 대부분의 시설에서 수동으로 모든 루프를 사용하여 프로세스가 시작된다.

During the process startup loops are individually transferred to automatic. 프로세스가 시작되는 동안 루프는 개별적으로 자동으로 전송됩니다.

Sometimes during the operation of the process certain individual loops may be transferred to manual for periods of time.

때로는 프로세스를 실행하는 동안 특정 루프가 일정 기간 동안 수동으로 전환 될 수 있습니다.




Figure 4 A control loop in automatic

#### **#CHAPTER 2**

THE PID ALGORITHM PID 알고리즘

In industrial process control, the most common algorithm used (almost the only algorithm used) is the time-proven PID—Proportional, Integral, Derivative—algorithm.

산업 프로세스 제어에서 가장 많이 사용되는 알고리즘 (거의 유일한 알고리즘 사용)은 시간에 입증 된 PID 비례, 적분, 미분 알고리즘입니다.

In this chapter we will look at how the PID algorithm works from both a mathematical and an implementation point of view.

이 장에서는 수학적 관점과 구현 관점에서 PID 알고리즘이 어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다.

### 2.1 KEY CONCEPTS

주요 개념

• The PID control algorithm does not "know" the correct output that will bring the process to the set point.

PID 제어 알고리즘은 프로세스를 설정치로 가져올 정확한 출력을 "알지 못합니다".

The PID algorithm merely continues to move the output in the direction that should move the process toward the set point until the process reaches the set point.

PID 알고리즘은 프로세스가 설정치에 도달 할 때까지 프로세스를 설정 포인트쪽으로 이동해야하는 방향으로 출력을 계속 이동합니다.

The algorithm must have feedback (process measurement) to perform.

수행 할 알고리즘에는 피드백 (프로세스 측정)이 있어야합니다

If the loop is not closed, that is, the loop is in manual or the path between the output to the input is broken or limited, the algorithm has no way to "know" what the output should be. 루프가 닫혀 있지 않은 경우, 즉 루프가 수동이거나 출력과 입력 사이의 경로가 끊어 지거나 제한되어있는 경우 알고리즘은 출력 내용을 "알 수있는"방법이 없습니다.

Under these (open loop) conditions, the output is meaningless. 이러한 (개방 루프) 조건에서 출력은 의미가 없습니다.

• The PID algorithm must be "tuned" for the particular process loop.

• PID 알고리즘은 특정 프로세스 루프에 대해 "조정"되어야합니다.

Without such tuning, it will not be able to function.

이러한 조정이 없으면 작동하지 않습니다

To be able to tune a PID loop, each of the terms of the PID equation must be understood. PID 루프를 조정할 수 있으려면 PID 방정식의 각 항을 이해해야합니다

The tuning is based on the dynamics of the process response and is will be discussed in later chapters.

튜닝은 프로세스 응답의 다이내믹을 기반으로하며 이후 장에서 논의 될 것입니다.

### 2.2 ACTION

행동

The most important configuration parameter of the PID algorithm is the action. PID 알고리즘의 가장 중요한 구성 매개 변수는 동작입니다.

Action determines the relationship between the direction of a change in the input and the resulting change in the output.

동작은 변경된 방향의 입력값과 출력의 결과 변경 간의 관계를 결정합니다.

If a controller is direct acting, an increase in its input will result in an increase in its output. 컨트롤러가 직접 작용 인 경우, 입력이 증가하면 출력이 증가합니다.

With reverse action an increase in its input will result in a decrease in its output. 역 동작으로 입력이 증가하면 출력이 감소합니다.

The controller action is always the opposite of the process action.

컨트롤러 동작은 항상 프로세스 동작의 반대입니다.

### 2.3 THE PID RESPONSES

PID 응답

The PID control algorithm is made of three basic responses, Proportional (or gain), integral (or reset), and derivative.

PID 제어 알고리즘은 비례 (또는 이득), 적분 (또는 리셋) 및 미분의 세 가지 기본 응답으로 구성됩니다.

In the next several sections we will discuss the individual responses that make up the PID controller.

다음 몇 섹션에서는 PID 컨트롤러를 구성하는 개별 응답에 대해 설명합니다.

In this book we will use the term called "error" for the difference between the process and the set point.

이 책에서는 프로세스와 설정 값의 차이점에 대해 "오류"라는 용어를 사용합니다.

If the controller is direct acting, the set point is subtracted from the measurement; 컨트롤러가 직결 형인 경우 설정치가 측정에서 제외됩니다.

if reverse acting the measurement is subtracted from the set point.

측정 값의 역 동작이 설정 점에서 뺄 때.

Error is always in percent.

오류는 항상 백분율입니다.

Error = Measurement-Set point (Direct action)

오류 = 측정 - 설정 지점 (직접 동작)

Error = Set point-Measurement (Reverse action)

오류 = 설정 포인트 - 측정 (역 동작)

### 2.4 PROPORTIONAL

비례적

The most basic response is proportional, or gain, response.

가장 기본적인 응답은 비례 또는 이득입니다.

In its pure form, the output of the controller is the error times the gain added to a constant known as "manual reset".

순수한 형태에서 컨트롤러의 출력은 "수동 리셋"으로 알려진 상수에 게인이 추가 된 시간의 오차입니다.

Output = E x G + k 출력 = error \* gain +k

where:

Output = the signal to the process

출력 = 프로세스 신호

E = error (difference between the measurement and the set point.

E = 오류 (측정 값과 설정 값의 차이).

G = Gain

G = 이득

k = manual reset, the value of the output when the measurement equals the set point.

k = 수동 리셋, 측정 값이 설정 값과 같을 때의 출력 값.




Figure 5 A control loop using a proportional only algorithm.

The output is equal to the error time the gain plus manual reset.

출력은 gain+수동 재설정 오류 시간과 같다.

A change in the process measurement, the set point, or the manual reset will cause a change in the output.

프로세스에서 설정점 또는 수동재설정이 변경되면 출력이 변경된다.

If the process measurement, set point, and manual reset are held constant the output will be constant Proportional control can be thought of as a lever with an adjustable fulcrum. 만약 프로세스 측정, 설정 점 및 수동 리셋이 일정하게 유지되면 출력은 비례 제어가 조정 가능한 받침대가있는 레버로 생각할 수 있습니다.

The process measurement pushes on one end of the lever with the valve connected to the other end.

프로세스 측정은 밸브의 다른 쪽 끝에 연결된 레버의 한쪽 끝을 밀었습니다.

The position of the fulcrum determines the gain.

받침점의 위치가 이득을 결정합니다.

Moving the fulcrum to the left increases the gain because it increases the movement of the valve for a given change in the process measurement.

받침대를 왼쪽으로 움직이면 프로세스 측정에서 주어진 변화에 대한 밸브의 움직임이 증가하므로 게인이 증가합니다.




Figure 6 A lever used as a proportional only reverse acting controller.

# 2.5 PROPORTIONAL—OUTPUT VS. MEASUREMENT 비례 - 출력 VS 측정

One way to examine the response of a control algorithm is the open loop test. 제어 알고리즘의 응답을 검사하는 한 가지 방법은 개방 루프 테스트입니다.

To perform this test we use an adjustable signal source as the process input and record the error (or process measurement) and the output.

이 테스트를 수행하기 위해 조정 가능한 신호 소스를 프로세스 입력으로 사용하고 오류 (또는 프로세스 측정) 및 출력을 기록합니다.

As shown below, if the manual reset remains constant, there is a fixed relationship between the set point, the measurement, and the output.

아래에 표시된 것처럼 수동 재설정이 일정하게 유지되면 설정 지점, 측정 및 출력간에 고정 된 관계가 있습니다.




Figure 7 Proportional only controller: error vs. output over time.

### 2.6 PROPORTIONAL—OFFSET

비례 오프셋

Proportional only control produces an offset.

비례 제어만으로 오프셋이 생성됩니다.

Only the adjustment of the manual reset removes the offset.

수동 재설정 만 조정하면 오프셋이 제거됩니다.

Take, for example, the tank in Figure 8 with liquid flowing in and flowing out under control of the level controller.

예를 들어, 그림 8의 탱크는 레벨 제어기의 제어하에 액체가 흘러 들어가고 흘러 나옵니다.

The flow in is independent and can be considered a load to the level control.

유입수는 독립적이며 레벨 컨트롤에 대한 부하로 간주 될 수 있습니다.

The flow out is driven by a pump and is proportional to the output of the controller. 유출은 펌프에 의해 구동되며 컨트롤러의 출력에 비례합니다.




Figure 8 Proportional only level control

The flow from the tank is proportional to the level.

탱크에서의 흐름은 레벨에 비례합니다.

Because the flow out eventually will be equal to the flow in, the level will be proportional to the flow in.

들어오는 흐름이 결국 나가는 흐름과 같기 때문에 흐름의 레벨은 비례합니다.

An increase in flow in causes a higher steady state level.

유량이 증가하면 정상 상태 수준이 높아집니다.

This is called "offset".

이를 "오프셋"이라고합니다.

Assume first that the level is at its set point of 50%, the output is 50%, and both the flow in and the flow out are 500 gpm.

처음에는 레벨이 50 %의 설정치에 있고 출력이 50 %이고 유입 및 유출 모두 500gpm이라고 가정합니다.

Then let's assume the flow in increases to 600 gpm.

그런 다음 유량이 600gpm으로 증가한다고 가정합니다.

The level will rise because more liquid is coming in than going out.

나가는것보다 많은 액체가 들어 오기 때문에 레벨이 올라갑니다.

As the level increases, the valve will open and more flow will leave.

레벨이 높아지면 밸브가 열리고 더 많은 유량이 남습니다.

If the gain is 2, each one percent increase in level will open the valve 2% and will increase the flow out by 20 gpm.

게인이 2이면 레벨이 1 % 증가 할 때마다 밸브가 2 % 열리 며 20gpm만큼 유량이 증가합니다.

Therefore by the time the level reaches 55% (5% error) the output will be at 60% and the flow out will be 600 gpm, the same as the flow in.

따라서 레벨이 55 % (5 % 오류)에 도달 할 때까지 출력은 60 %가되고 유량은 600gpm이 될 것입니다.

The level will then be constant.

레벨은 일정해질 것입니다.

This 5% error is known as the offset.

이 5 % 오류를 오프셋이라고합니다.

Offset can be reduced by increasing gain.

qain(밸브)을 증가시킴으로써 오프셋(오류)을 줄일 수 있습니다.

Let's repeat the above "experiment" but with a gain of 5.

위의 "실험"을 반복하되 5의 gain을 얻도록하겠습니다.

For each 1% increase in level will increase the output by 5% and the flow out by 50 gpm. 레벨이 1% 증가 할 때마다 출력이 5% 증가하고 유량이 50gpm만큼 증가합니다.

The level will only have to increase to 52% to result in a flow out of 600 gpm, causing the level to be constant.

레벨은 600gpm 밖에 나오지 않으므로 레벨이 52 %로 높아져서 레벨이 일정 해집니다.

Increasing the gain from 2 to 5 decreases the offset from 5% to 2%. 2에서 5로 게인을 높이면 오프셋이 5 %에서 2 %로 감소합니다

However, only an infinite gain will totally eliminate offset. 무한대의 이득만으로도 오프셋을 완전히 제거 할 수 있습니다.

Gain, however, cannot be made infinite.

그러나 게인은 무한대로 만들 수 없습니다.

In most loops there is a limit to the amount of gain that can be used.

대부분의 루프에서 사용할 수있는 게인의 양에는 제한이 있습니다.

If this limit is exceeded the loop will oscillate.

이 한도를 초과하면 루프가 진동합니다.

# 2.7 PROPORTIONAL—ELIMINATING OFFSET WITH MANUAL RESET 수동리셋을 이용한 P제거 오프셋

Offset can also be eliminated by adjusting manual reset.

수동 재설정을 조정하여 오프셋을 제거 할 수도 있습니다.

In the above example (with a gain of two) if the operator increased the manual reset the valve would open further, increasing the flow out.

위의 예 (2의 이득)에서 operator가 수동 리셋을 증가 시키면 밸브가 더 열리 며 유량이 증가합니다.

This would cause the level to drop.

이로 인해 레벨이 떨어집니다.

As the level dropped, the controller would bring the valve closed.

레벨이 떨어지면 컨트롤러가 밸브를 닫습니다.

This would stabilize the level but at a level lower than before.

이것은 수준을 안정시킬 것이나 이전보다 낮은 수준으로 유지할 것입니다.

By gradually increasing the manual reset the operator would be able to bring the process to the set point.


수동 리셋을 점진적으로 증가시킴으로써 운영자는 process를 설정점로 가져올 수 있습니다.

### 2.8 ADDING AUTOMATIC RESET

자동 리셋 추가

With proportional only control, the operator "resets" the controller (to remove offset) by adjusting the manual reset:

비례 제어 만 사용하면 작업자가 수동 재설정을 조정하여 컨트롤러를 "재설정"(오프셋 제거)할 수 있습니다.



The operator may adjust the manual reset to bring the measurement to the set point, eliminating the offset.

operator는 수동 리셋을 조정하여 측정 값을 설정치로 가져 옵셋을 제거 할 수 있습니다.

If the process is to be held at the set point the manual reset must be changed every time there is a load change or a set point change.

프로세스가 설정 포인트에서 유지되어야하는 경우 수동 리셋은 부하가 변경되거나 설정 포인트가 변경 될 때마다 변경되어야합니다.

With a large number of loops the operator would be kept busy resetting each of the loops in response to changes in operating conditions.

많은 수의 루프를 사용하면 작동 조건의 변화에 따라 작동자(operator)가 루프의 각 설정을 재설정 할 수 있습니다.

The manual reset may be replaced by automatic reset, a function that will continue to move the output as long as there is any error:

수동 재설정은 오류가있는 한 출력을 계속 이동시키는 기능인 자동 재설정으로 대체 될 수 있습니다.




Figure 10 Addition of automatic reset to a proportional controller

The positive feedback loop will cause the output to ramp whenever the error is not zero. 긍정적 인 피드백 루프는 오류가 0이 아닐 때마다 출력이 램프됩니다.

There is an output limit block to keep the output within specified range, typically 0 to 100%. 지정된 범위 (일반적으로  $0 \sim 100\%$ ) 내에서 출력을 유지하는 출력 제한 블록이 있습니다.

This is called "Reset" or Integral Action.

이를 "재설정"또는 적분 동작이라고합니다.

Note the use of the positive feedback loop to perform integration.

통합을 수행하기 위해 양의 피드백 루프를 사용합니다.

As long as the error is zero, the output will be held constant.

오류가 0이면 출력은 일정하게 유지됩니다.

However, if the error is non-zero the output will continue to change until it has reached a limit.

그러나 오류가 0이 아니면 출력은 한계에 도달 할 때까지 계속 변경됩니다.

The rate that the output ramps up or down is determined by the time constant of the lag and the amount of the error and gain.

출력이 상승 또는 하강하는 속도는 지연의 시간 상수와 오류 및 게인의 양에 의해 결정됩니다.

## 2.9 INTEGRAL MODE (RESET)

적분 모드(reset)

If we look only at the reset (or integral) contribution from a more mathematical point of view, the reset contribution is:

보다 수학적인 관점에서의 리셋 (또는 적분) 기여도 만 살펴 본다면 재설정 기여도는 다음과 같습니다.

Out =  $g \times Kr \times \int \int e dt$ 

where g = gain

Kr = reset setting in repeats per minute.

Kr = 분당 반복 설정을 재설정합니다.

At any time the rate of change of the output is the gain time the reset rate times the error. 언제든지 출력의 변화율은 리셋 속도와 오류의 곱 시간입니다.

If the error is zero the output does not change;

오류가 0이면 출력이 변경되지 않습니다.

if the error is positive the output increases.

오류가 양수이면 출력이 증가합니다.

Shown below is an open loop trend of the error and output.

다음은 오류 및 출력의 개방 루프 추세입니다.

We would obtain this trend if we recorded the output of a controller that was not connected to a process while we manipulated the error.

오류를 조작하는 동안 프로세스에 연결되지 않은 컨트롤러의 출력을 기록하면 이 추세를 얻을 수 있습니다.




Figure 11 Output vs. error over time.

While the error is positive, the output ramps upward. 오류가 양수이면 출력이 위로 기울어집니다.

While the error is negative the output ramps downward. 오류가 음수 인 동안 출력은 아래쪽으로 기울어집니다.

### 2.10 CALCULATION OF REPEAT TIME

# 2.10 반복 시간의 계산

Most controllers use both proportional action (gain) and reset action (integral) together. The equation for the controller is:

대부분의 컨트롤러는 비례 동작 (게인)과 재설정 동작 (적분)을 함께 사용합니다. 컨트롤러의 방정식은 다음과 같습니다.

Out = 
$$q(e + Kr \rfloor f e dt)$$

where g = gain

Kr = reset setting in repeats per minute.

If we look an open loop trend of a PI controller after forcing the error from zero to some other value and then holding it constant, we will have the trends shown in .Figure 1 오류를 0에서 다른 값으로 강제 변경 한 후 PI 컨트롤러의 개방형 루프 추세를 살펴본 후 일정한 값을 유지한다면 추세를 볼 수 있습니다 (그림 1).




Figure 12 Calculation of repeat time

# Figure 12 Calculation of repeat time 반복시간 계산

We can see two distinct effects of the change in the error. 오류의 변화로 인해 두 가지 별개의 효과를 볼 수 있습니다.

At the time the error changed the output also changed. 당시에 오류가 변경되어 출력도 변경되었습니다.

This is the "gain effect" and is equal to the product of the gain and the change in the error. 이것은 "이득(gain) 효과"이며 이득의 변화와 오차의 곱과 동일합니다.

The second effect (the "reset effect") is the ramp of the output due to the error. 두 번째 효과 ( "재설정 효과")는 오류로 인한 출력의 상승입니다.

If we measure the time from when the error is changed to when the reset effect is equal to the gain effect we will have the "repeat time."

오류가 변한 때부터 리셋 효과가 게인 효과와 같을 때까지의 시간을 측정하면 "반복 시간"이 생깁니다. Some control vendors measure reset by repeat time (or "reset time" or "integral time") in minutes.

일부 제어 공급 업체는 반복 시간 (또는 "재설정 시간"또는 "적분 시간")으로 분 단위로 재설정을 측정합니다.

Others measure reset by "repeats per minute."

다른 것들은 "분당 반복"으로 재설정을 측정합니다.

Repeats per minute is the inverse of minutes of repeat.

분당 반복은 반복 분의 역수 입니다.

The derivative contribution can be expressed mathematically:

미분 기여도는 수학적으로 표현 될 수 있습니다.

Out = g x Kd x dedt where g is gain, 여기서, g는 이득이고,

Kd is the derivative setting in minutes, and

Kd는 분 단위의 미분 설정입니다.

e is the error

e는 오류입니다.

The open loop response of controller with proportional and derivative is shown graphically: 비례 및 미분 컨트롤러의 개방 루프 응답은 그래픽으로 표시됩니다.




Figure 13 Output vs. error of derivative over time

The derivative advances the output by the amount of derivative time.

미분시간의 양만큼 출력이 미분의 advances(총액)가 진행된다.

This diagram compares the output of a controller with gain only (dashed line) with the output of a controller with gain and derivative (solid line).

이 다이어그램에서는 gain(이득) 만있는 컨트롤러의 출력 (점선)과 이득 및 미분 (실선)이있는 컨트롤러의 출력을 비교합니다.

The solid line is higher than the dashed line for the time that the process is increasing due the addition of the rate of change to the gain effect.

실선은 이득 효과에 대한 변화율의 추가로 인한 process가 증가하는 동안 점선보다 높다.

We can also look at the solid line as being "leading" the dashed line by some amount of time (τd).

우리는 또한 실선을 일정 시간 (td) 동안 점선으로 "인도"하는 것으로 볼 수 있습니다.

The amount of time that the derivative action advances the output is known as the "derivative time" (or Preact time or rate time) and is measured in minutes.

미분 작업이 출력을 진행시키는 시간은 "미분 시간"(또는 Preact 시간 또는 속도 시간)으로 알려져 있으며 분 단위로 측정됩니다.

All major vendors measure derivative the same: in minutes.

모든 주요 공급은 미분 상품을 분 단위로 동일하게 측정합니다.

# 2.12 COMPLETE PID RESPONSE 완전한 PID응답

If we combine the three terms (Proportional gain, Integral, and Derivative) we obtain the complete PID equation.

비례,적분및미분의 세가지 조건을 결합하면 완전한 PID방정식을 얻을 수있다.




Figure 14 Combined gain, integral, and derivative elements.

This is a simplified version of the PID controller block diagram with all three elements, gain, reset, and derivative.

이건 gain,reset및 미분요소의 세가지 요소가 모두 포함된 PID컨트롤러 블록다이어그램의 단순화 버전이다.

Out = G(e + R | fedt + D dedt)

Where

G = Gain

R = Reset (repeats per minute)

D = Derivative (minutes)

This is a general form of the PID algorithm and is close to, but not identical to, the forms actually implemented in industrial controllers.

이것은 PID 알고리즘의 일반적인 형태이며 산업 컨트롤러에 실제로 구현 된 형태에 가깝지만 동일하지는 않습니다.

Modifications of this algorithm are described in the next chapter.

이 알고리즘의 수정은 다음 장에서 설명합니다.

### 2.13 RESPONSE COMBINATIONS

응답조합

Most commercial controllers allow the user to specify Proportional only controllers, proportional-reset (PI) controllers, and PID controllers that have all three modes. 대부분의 상용 제어기는 사용자가 비례 제어 (Proportional only) 제어기, 비례 재설정 (PI) 제어기 및 모든 세 가지 모드를 갖는 PID 제어기를 지정할 수 있도록합니다.

The majority of loops employ PI controllers. 대부분의 루프는 PI 컨트롤러를 사용합니다.

Most control systems also allow all other combinations of the responses: integral, integral-derivative, derivative, and proportional-derivative.

대부분의 제어 시스템은 적분, 적분 미분, 미분 및 비례 미분 값의 모든 다른 조합도 허용합니다.

When proportional response is not present the integral and derivative is calculated as if the gain were one.

비례 응답이 없으면 적분과 미분은 게인이 하나 인 것처럼 계산됩니다

# IMPLEMENTATION DETAILS OF THE PID EQUATION PID 등식의 구현 세부사항

The description of the PID algorithm shown on the previous page is a "text book" form of the algorithm.

이전 페이지에 나온 PID 알고리즘에 대한 설명은 "텍스트 북"형태의 알고리즘입니다.

The actual form of the algorithm used in most industrial controllers differs somewhat from the equation and diagram of shown on the previous page.

대부분의 산업용 컨트롤러에서 사용되는 알고리즘의 실제 형태는 이전 페이지에서 설명한 방정식 및 다이어그램과 다소 다릅니다.

## 3.1 SERIES AND PARALLEL INTEGRAL AND DERIVATIVE

### 시리즈와 병렬 통합 및 미분

The form of the PID equation shown, which is the way the PID is often represented in text books, differs from most industrial implementations in the basic structure.

제시된 PID 방정식의 형태는 PID가 텍스트 북에서 종종 표현되는 방식이며, 기본 구조의 대부분의 산업 구현과 다릅니다.

Most implementations place the derivative section in series with the integral or reset section. 대부분의 구현은 미분 섹션을 적분 또는 재설정 섹션과 직렬로 배치합니다.

We can modify the diagram shown above to reflect the series algorithm: 우리는 시리즈 알고리즘을 반영하기 위해 위의 다이어그램을 수정할 수 있습니다 :




Figure 15 The series form of the complete PID response.

The difference between this implementation and the parallel one is that the derivative has an effect on the integration.

이 구현과 병렬구현의 차이점은 미분이 적분에 영향을 미친다는 점이다.

The equation becomes:

방정식은 다음과 같다.

Out = (RD+1)G(Error + R(RD+1) | fedt + D(RD+1) dedt)

where R = the reset rate in repeats per minute,

여기서 R = 분당 반복 수의 리셋 율,

D = the derivative in minutes,

D = 분 단위의 미분,

and G =the gain.

The effect is to increase the gain by a factor of RD + 1, while reducing the reset rate and derivative time by the same factor.

그 효과는 리셋 속도와 미분 시간을 같은 요소로 줄이면서 RD + 1의 계수만큼 이득을 증가시키는 것입니다.

Based on common tuning methods, the derivative time is usually no more than about  $\frac{1}{4}$  the reset time (1/R), therefore the factor RD+1 is usually 1.25 or less.

일반적인 튜닝 방법에 따라 파생 시간은 일반적으로 리셋 시간 (1/R)의 약 1/4에 불과하므로 RD + 1 팩터는 일반적으로 1.25 이하입니다.

Almost all analog controllers and most commercial digital control systems use the series form.

거의 모든 아날로그 컨트롤러와 대부분의 상용 디지털 제어 시스템은 시리즈 형식을 사용합니다.

Such tuning methods as the Ziegler-Nichols methods (discussed in Chapter 6) were developed using series form controllers.

Ziegler-Nichols 방법 (6 장에서 논의 됨)과 같은 튜닝 방법은 직렬 폼 컨트롤러를 사용하여 개발되었습니다.

Unless derivative is used there is no difference between the parallel (non-interactive) and series (interactive) forms.

미분을 사용하지 않는 한 병렬 (비대화 형) 및 시리즈 (대화식) 형식간에 차이가 없습니다.

### 3.2 GAIN ON PROCESS RATHER THAN ERROR

에러는 process에서 보다 많은 gain을 얻는다.

The gain causes the output to change by an amount proportional to the change in the error. 게인은 출력 변화를 에러의 변화에 비례하여 변화시킵니다.

Because the error is affected by the set point, the gain will cause any change in the set point to change the output.

오류가 설정 점의 영향을 받기 때문에 게인은 설정 점의 변경으로 인해 출력이 변경됩니다.

This can become a problem in situations where a high gain is used where the set point may be suddenly changed by the operator, particularly where the operator enters a new set point into a CRT.

이것은 특히 operator가 CRT에 새로운 설정 점을 입력 할 때 설정 점이 갑자기 변경 될 수있는 높은 게인이 사용되는 상황에서 문제가 될 수 있습니다.

(\*CRT는 음극선관이라고 불리며,진공관으로 되있고 영상을 표시하는데 사용된다)

This will cause the set point, and therefore the output, to make a step change. 이렇게하면 설정 점과 출력이 단계적으로 변경됩니다.

In order to avoid the sudden output change when the operator changes the set point of a loop, the gain is often applied only to the process.

작업자가 루프의 설정 값을 변경할 때 갑자기 출력이 변경되는 것을 피하기 위해 이득(gain)은 종종 process에만 적용됩니다.

Set point changes affect the output due to the loop gain and due to the reset, but not due to the derivative.

설정 값 변경은 루프 게인 및 리셋으로 인해 출력에 영향을 미치지 만 미분으로 인해 영향을받지는 않습니다.

# 3.3 DERIVATIVE ON PROCESS RATHER THAN ERROR 에러는 process에서 보다많은 미분을 한다.

The derivative acts on the output by an amount proportional to the rate of change of the error.

미분은 오류의 변화율에 비례하는 양만큼 출력에 작용합니다.

Because the error is affected by the set point, the derivative action will be applied to the change in the set point.

오차는 설정 점의 영향을 받기 때문에 미분 동작이 설정 점의 변화에 적용됩니다.

This can become a problem in situations where the set point may be suddenly changed by the operator, particularly in situations where the operator enters a new set point into a CRT. 이는 특히 운전자가 CRT에 새로운 설정 점을 입력하는 상황에서 설정 점이 작업자에 의해 갑자기 변경되는 상황에서는 문제가 될 수 있습니다.

This causes the set point to have a step change.

이로 인해 설정 점이 단계 변경됩니다.

Applying derivative to a step change, even a small step change, will result in a "spike" on the output.

작은 스텝 변경에서도 스텝 변경에 미분을 적용하면 출력에 '스파이크'가 발생합니다.

In order to avoid the output spike when the operator changes the set point of a loop, the derivative is often applied only to the process.

작업자가 루프의 설정 값을 변경할 때 출력 스파이크를 피하기 위해 미분은 종종 process에만 적용됩니다.

Set point changes affect the output due to the loop gain and due to the reset, but not due to the derivative.

설정 값 변경은 루프 게인 및 리셋으로 인해 출력에 영향을 미치지 만 파생으로 인해 영향을받지는 않습니다.

Most industrial controllers offer the option of derivative on process or derivative on error. 대부분의 산업용 컨트롤러는 오류시 프로세스 또는 파생에서 파생옵션을 제공합니다.

### 3.4 DERIVATIVE FILTER

미분필터

The form of derivative implemented in controllers also includes filtering. 컨트롤러에 구현 된 파생물 형태에는 필터링도 포함됩니다.

The filter differs among the various manufactures.

필터는 다양한 제조업체에 따라 다릅니다.

A typical filter comprises two first order filters that follow the derivative.

전형적인 필터는 미분을 따르는 2 개의 1 차 필터를 포함한다.

The time constant of the filters depends upon the derivative time and the scan rate of the loop.

필터의 시간 상수는 미분 시간 및 루프의 스캔 속도에 따라 달라집니다.

# 3.5 COMPUTER CODE TO IMPLEMENT THE PID ALGORITHM PID알고리즘을 구현하기 위한 컴퓨터 코드

There are many ways to implement the PID algorithm digitally. 디지털 방식으로 PID 알고리즘을 구현하는 많은 방법이 있습니다.

Two will be discussed here. In each case, there will be a section of code (in structured Basic, easily convertible to any other language) that will be executed by the processor every second.

여기서 두 가지를 논의 할 것입니다. 각각의 경우에 매 초마다 프로세서에서 실행되는 코드 섹션 (구조화 된 기본 언어로, 다른 언어로 쉽게 변환 가능)이 있습니다.

(some other scan rate may be used, change the constant 60 to the number of times per minute it is executed.)

(다른 스캔 속도가 사용될 수도 있습니다. 상수 60을 실행되는 분당 횟수로 변경하십시오.)

In each code sample there is an IF statement to execute most of the code if the loop is in the auto mode.

각 코드 샘플에는 루프가 자동 모드 인 경우 대부분의 코드를 실행하는 IF 문이 있습니다.

If the loop is in manual mode only a few lines are executed in order to allow for bumpless transfer to auto.

루프가 수동 모드 인 경우 범프없는 자동 전송을 허용하기 위해 몇 줄만 실행됩니다.

Also, while the control loop is in manual, the output (variable OutP) will be operator adjustable using the operator interface software.

또한 제어 루프가 수동으로 작동하는 동안 출력 (변수 OutP)은 operator 인터페이스 소프트웨어를 사용하여 조정 가능한 operator가됩니다.

# 3.5.1 Simple PID code

## 간단한 PID 코드

One method of handling the integration and bumpless transfer to automatic mode is an algorithm that calculates the change in output from one pass to the next using the derivative of the PID algorithm, or:

자동 모드로의 통합 및 충돌없는 전송을 처리하는 한 가지 방법은 PID 알고리즘의 미분을 사용하여 한 패스에서 다음 패스로의 출력 변화를 계산하는 알고리즘입니다.

$$\frac{dOut}{dt} = Gain \times \left( ResetRate \times Error + Derivative \times \frac{d^2Error}{dt^2} \right)$$

This program is run every second. If the control loop is in manual, the output is adjusted by the operator through the operator interface software.

이 프로그램은 매초마다 실행됩니다. 제어 루프가 수동 상태 인 경우 출력은 operator 인터페이스 소프트웨어를 통해 operator가 조정합니다.

If the control loop is in Automatic, the output is computed by the PID algorithm. 제어 루프가 자동이면 출력은 PID 알고리즘에 의해 계산됩니다.

Each pass the output is changed by adding the change in output to the previous pass output. That change is found by adding:

각 패스는 이전 패스 출력에 대한 출력 변경을 추가하여 출력을 변경합니다. 그 변화는 다음을 추가함으로써 발견된다.

- the change in error (Err-ErrLast)
  - 오류의 변화 (Err-ErrLast)
- the error multiplied by the reset rate, and
  - 오류에 재설정 률을 곱한 값
- the second derivative of the error (Err-2\*ErrLast+ErrLastLast) times the derivative.

오류의 2 차 미분

(Err-2 \* ErrLast + ErrLastLast) 곱하기 미분.

The total is then multiplied by the gain. 합계에 게인이 곱해집니다. This simple version of the PID controller work well in most cases, and can be tuned by the standard PID tuning methods (some of which are discussed later).

PID 컨트롤러의 이 간단한 버전은 대부분의 경우 잘 작동하며 표준 PID 튜닝 방법으로 튜닝 할수 있습니다 (일부는 나중에 설명합니다).

It has "Parallel" rather than "Series" reset and derivative, and derivative is applied to the error rather than the input only.

"시리즈"재설정 및 파생물이 아닌 "병렬"이 있으며 미분은 입력이 아닌 오류에만 적용됩니다.

The only serious problem with this form of the algorithm occurs when the output has reached an upper or lower limit.

이 알고리즘의 유일한 심각한 문제는 출력이 상한 또는 하한에 도달했을 때 발생합니다.

When it does, a change in the measurement can unexpectedly pull the output away from the limit.

이 경우 측정 값이 변경되면 예기치 않게 출력이 한계에서 벗어날 수 있습니다.

For example, Figure 16 illustrates the set point, measurement, and output of an open loop direct acting controller with a high gain and slow reset.

예를 들어, 그림 16은 높은 이득과 느린 리셋이있는 개방 루프 직결 컨트롤러의 설정치, 측정 및 출력을 보여줍니다.




Figure 16 - Effect of input spike

When the input (blue line) rises above the set point (red line) the output (green line) first increases due to the proportional response and then continues to ramp up due to the reset response.

입력 (파란색 선)이 설정 점 (빨간색 선) 이상으로 상승하면 출력 (녹색 선)은 먼저 비례 응답으로 인해 증가하고 재설정 응답으로 인해 계속 상승합니다.

The ramp ends when the output is limited at 100%. 램프 출력은 100 %로 제한되면 끝납니다.

Note the spike (noise) in the input at about 5 minutes. 약 5 분 후에 입력의 스파이크 (잡음)를 확인하십시오.

That spike results in a spike in the output, in the same direction. 그러한 스파이크는 동일한 방향으로 산출량을 급증시킵니다.

Compare this with the similar spike at about 61 minutes. 이것을 약 61 분에 비슷한 스파이크와 비교하십시오.

Rather than cause an upward output spike as expected, the spike causes the output to pull away from the upper limit.

예상대로 상승 출력 스파이크를 유발하지 않고, 스파이크는 출력을 상한선에서 끌어 당깁니다.

It slowly ramps back to the limit. 천천히 다시 한도로 기울입니다.

This is because the limit blocks the leading (increasing) side of the spike but does nothing to the trailing (decreasing) side of the spike.

이것은 한계가 스파이크의 앞쪽 (증가) 쪽을 차단하지만 스파이크의 뒤쪽 (감소)쪽에 아무 것도하지 않기 때문입니다.

When an input noise spike occurs while the output is below the limit, it causes the output to spike upwards.

출력이 한계보다 낮을 때 입력 잡음 스파이크가 발생하면 출력이 위쪽으로 급상승합니다.

When the same spike occurs while the output is limited, the spike causes the output to pull away from the limit.

출력이 제한되어있는 동안 동일한 스파이크가 발생하면 스파이크가 출력을 제한에서 벗어나게합니다.

# 3.5.2 Improved PID code

# 개선된 PID 코드

The method of implementing automatic reset described in section 2.8, using a positive feedback loop (see Figure 10) was first used with pneumatic analog controllers.

포지티브 피드백 루프 (그림 10 참조)를 사용하여 2.8 절에 설명 된 자동 리셋 구현 방법은 공압식 아날로그 컨트롤러에서 처음 사용되었습니다.




Figure 10 Addition of automatic reset to a proportional controller

It can easily be implemented digitally.

디지털 방식으로 쉽게 구현할 수 있습니다.

There are several advantages of this algorithm implementation.

이 알고리즘 구현의 몇 가지 장점이 있습니다.

Most important, it eliminates the problems that cause the output to pull away from a limit inappropriately.

가장 중요한 것은 출력이 부적절하게 한도에서 벗어나는 문제를 제거합니다.

It also allows the use of external feedback when required.

또한 필요한 경우 외부 피드백을 사용할 수 있습니다.

Variables:

Input Process input

InputD Process input plus derivative

InputLast Process input from last pass, used in deriv. calc.

Err Error, Difference between input and set point

Set P Set point

OutPutTemp Temporary value of output
OutP Output of PID algorithm

Feedback Result of lag in positive feedback loop.

Mode value is 'AUTO' if loop is in automatic

Action value is 'DIRECT' if loop is direct acting

Gain value of Proportional Gain tuning parameter, dimensionless

ResetRate value of Reset or Integral tuning parameter, repeats per minute

Derivative value Derivative tuning parameter, minutes

#### The PID emulation code:

1. IF Mode = 'AUTO' THEN

InputD=Input+(Input-InputLast)\*Derivative \*60 derivative.

3. InputLast = Input

4. Err= SetP - InputD Error based on reverse action.

5. IF Action = 'DIRECT' THEN Err=0 - Err Change sign if direct.

ENDIF

OutPutTemp = Err\*Gain+Feedback Calculate the gain time the error and add the feedback.

8. IF OutPutTemp > 100 THEN OutPutTemp =100 Limit output to between

9. IF OutPutTemp < 0 THEN OutPutTemp =0 0 and 100 percent.

10. OutP = OutPutTemp The final output of the controller.

Feedback=Feedback+ (OutP-Feedback) \*ResetRate/60

12. ELSE

13. InputLast=Input While loop in manual, stay ready for bumpless switch to Auto.

14. Feedback=OutP

14. Fee

외부 피드백이 사용되면 11 행의 변수 "OutP"가 외부 피드백을 포함하는 변수로 바뀝니다.

#### **#CHAPTER 4**

ADVANCED FEATURES OF THE PID ALGORITHM PID 알고리즘의 고급 기능

#### 4.1 RESET WINDUP

## 상한 리셋

One problem with the reset function is that it may "wind up".

리셋 기능의 한 가지 문제점은 "와인드업 (wind up)"될 수 있다는 것입니다.

Because of the integration of the positive feedback loop, the output will continue to increase or decrease as long as there is an error (difference between set point and measurement) until the output reaches its upper or lower limit.

긍정적인 피드백 루프가 통합되어 있기 때문에 출력이 상한 또는 하한에 도달 할 때까지 오류 (설정 점과 측정 사이의 차이)가있는 한 출력은 계속 증가 또는 감소합니다.

This normally is not a problem and is a normal feature of the loop.

이것은 일반적인 문제가 아니고 루프의 정상적인 기능입니다.

For example, a temperature control loop may require that the steam valve be held fully open until the measurement reaches the set point.

예를 들어, 온도 제어 루프는 측정이 설정치에 도달 할 때까지 스팀 밸브가 완전히 열리도록 요구할 수 있습니다.

At that point, the error will be cross zero and change signs, and the output will start decreasing, "throttling back" the steam valve.

이 시점에서 오류는 십자 기호 0이되어 부호가 바뀌고 출력이 감소하기 시작하여 스팀 밸브가 "스로틀 링 (throttling back)"됩니다.

Sometime, however, reset windup may cause problems.

그러나 때때로 언 와인드 리드가 문제를 일으킬 수 있습니다.

Actually, the problem is not usually the windup but the "wind down" that is then be required. 사실, 문제는 일반적으로 와인드업이 아니지만 "wind down"이 요구됩니다.




Figure 17 Two PID controllers that share one valve.

Suppose the output of a controller is broken by a selector, with the output of another controller taking control of the valve.

컨트롤러의 출력이 선택기에 의해 끊어지고 다른 컨트롤러의 출력이 밸브를 제어한다고 가정합니다.

In the diagram the lower of the two controller outputs is sent to the valve. 다이어그램에서 두 개의 컨트롤러 출력 중 낮은 쪽이 밸브로 보내집니다.

Which ever controller has the lower output will control the valve. 어느 컨트롤러가 낮은 출력을 가지면 밸브를 제어 할 것입니다.

The other controller is, in effect, open loop. 다른 컨트롤러는 사실상 개방 루프입니다.

If its error would make its output increase, the reset term of the controller will cause the output to increase until it reaches its limit.

오류가 출력을 증가 시키면 제어기의 재설정 기간은 출력이 한계에 도달 할 때까지 증가시킵니다.

The problem is that when conditions change and the override controller no longer needs to hold the valve closed the primary controller's output will be very far above the override signal.

문제는 조건이 변경되고 오버라이드 컨트롤러가 더 이상 밸브를 닫지 않아도 될 때 기본 컨트롤러의 출력이 오버라이드 신호보다 훨씬 높다는 것입니다.

Before the primary controller can have any effect on the valve, it will have to "wind down" until its output equals the override signal.

주 컨트롤러가 밸브에 영향을 미치기 전에 출력이 오버라이드 신호와 같아 질 때까지 "감속"해야합니다.

## 4.2 EXTERNAL FEEDBACK

## 외부 피드백

The positive feedback loop that is used to provide integration can be brought out of the controller.

integration을 제공하는 데 사용되는 긍정적인 피드백 루프는 컨트롤러 밖으로 가져올 수 있습니다.

Then it is known as external feedback:

그런것을 외부 피드백이라고합니다.




Figure 18 A proportional-reset loop with the positive feedback loop used for integration.

Figure 18 A proportional-reset loop with the positive feedback loop used for integration. 그림 18 적분에 사용되는 긍정적인 피드백 루프가있는 비례 리셋 루프이다.

If there is a selector between the output of the controller and the valve (used for override control) the output of the selector is connected to the external feedback of the controller. 컨트롤러의 출력과 밸브 (오버라이드 제어에 사용되는) 사이에 선택기가있는 경우 선택기의 출력이 컨트롤러의 외부 피드백에 연결됩니다.

This puts the selector in the positive feedback loop. 그러면 선택기가 긍정적인 피드백 루프에 놓입니다. If the output of the controller is overridden by another signal, the overriding signal is brought into the external feedback.

컨트롤러의 출력이 다른 신호에 의해 무시되면, 오버라이드 신호는 외부 피드백으로 보내집니다.

After the lag, the output of the controller is equal to the override signal plus the error times gain.

지체 후 컨트롤러의 출력은 오버라이드 신호에 오류 시간 게인을 더한 것과 같습니다.

Therefore, when the error is zero, the controller output is equal to the override signal. 따라서 오류가 0 일 때 컨트롤러 출력은 오버라이드 신호와 동일합니다.

If the error becomes negative, the controller output is less than the override signal, so the controller regains control of the valve.

오류가 음수가되면 컨트롤러 출력이 오버라이드 신호보다 작으므로 컨트롤러가 밸브를 다시 제어합니다.




Figure 19 The external feedback is taken from the output of the low selector.

#### 4.3 SET POINT TRACKING

설정점 트래킹

If a loop is in manual and the set point is different from the process value, when the loop is switched to auto the output will start moving, attempting to move the process to the set point, at a rate dependent upon the gain and reset rate.

루프가 수동으로 설정 값이 프로세스 값과 다른 경우 루프가 자동으로 전환되면 출력이 움직이기 시작하여 이득 및 재설정 속도에 따라 속도가 설정 점으로 이동합니다.

Take for example a typical flow loop, with a gain of 0.6 and a reset rate of 20.

예를 들어 0.6의 게인 및 20의 리셋 율을 갖는 전형적인 플로우 루프를 예로들 수 있습니다.

If difference between the set point and process is 50% at the time the loop is switched to automatic the output will ramp at a rate of 10%/second.

루프가 자동으로 전환 될 때 설정 점과 프로세스 사이의 차이가 50 %이면 출력은 초당 10 %의속도로 증가합니다.

Often, when a loop has been in manual for a period of time the value of the set point is meaningless.

종종 루프가 일정 시간 동안 수동 상태에 있었을 때 설정 값의 값은 의미가 없습니다.

It may have been the correct value before a process upset or emergency shutdown caused the operator to place the loop into manual and change the process operation.

process의 혼란이나 비상 정지로 인해 작업자가 루프를 수동으로 배치하고 process 작동을 변경하기 전에 올바른 값 이었을 수 있습니다.

On a return to automatic the previous set point value may have no meaning. 자동으로 되돌아 가면 이전 설정치 값은 의미가 없을 수 있습니다.

However, to prevent a process upset the operator must change the set point to the current process measurement before switching the loop from manual to automatic.

그러나 프로세스가 뒤집히는 것을 방지하려면 루프를 수동에서 자동으로 전환하기 전에 운영자가 설정 포인트를 현재 process 측정으로 변경해야합니다.

Some industrial controllers offer a feature called "set point tracking" that causes the set point to track the process measurement when the loop is not in automatic control.

일부 산업용 컨트롤러는 루프가 자동 제어 상태가 아닐 때 세트 포인트가 process 측정을 추적하도록하는 "세트 포인트 트래킹"기능을 제공합니다.

With this feature when the operator switches from manual to automatic the set point is already equal to the process, eliminating any bump in the process.

이 기능을 사용하면 작업자가 수동에서 자동으로 전환 할 때 설정 점이 이미 process와 동일하므로 process의 충돌을 제거 할 수 있습니다.

The set point tracking feature is typically used with loops that are tuned for fast reset, where a change from manual to automatic could cause the output to rapidly move, and for loops where the set point is not always the same.

설정 점 추적 기능은 일반적으로 빠른 재설정을 위해 조정 된 루프와 함께 사용되며 수동에서 자동으로 변경되면 출력이 빠르게 이동하고 설정 점이 항상 동일하지 않은 루프가 발생합니다.

For example, the temperature of a room or an industrial process usually should be held to some certain value.

예를 들어, 방의 온도 또는 산업 공정은 보통 특정 값으로 유지되어야합니다.

The set point for the rate of flow of fuel to the heater is "whatever it takes" to maintain the temperature at its set point.

히터로의 연료 흐름 속도에 대한 설정 점은 설정 점에서 온도를 유지하기 위해 "무엇이든지간에"입니다.

Therefore flow loops are more likely to use set point tracking. 따라서 플로우 루프는 셋 포인트 추적을 사용하는 경향이 더 큽니다.

However, this is a judgment that must be made by persons knowledgeable in the operation of the process.

그러나 이것은 process 운영에 지식이있는 사람들이 판단해야합니다.

#### **#CHAPTER 5**

#### PROCESS RESPONSES

프로세스 응답

Loops are tuned to match the response of the process.

루프는 프로세스의 응답과 일치하도록 조정됩니다.

In this chapter we will discuss the responses of the process to the control system.

이 장에서는 제어 시스템에 대한 프로세스의 응답에 대해 설명합니다.

The dynamic and steady state response of the process signal to changes in the controller output.

제어기 출력의 변화에 대한 프로세스 신호의 동적 및 정상 상태 응답.

These responses are used to determine the gain, reset, and derivative of the loop. 이러한 응답은 루프의 이득, 재설정 및 파생을 결정하는 데 사용됩니다.

While discussing single loop control, we will consider the process response to be the effect on the controlled variable cause by a change in the manipulated variable (controller output).

단일 루프 제어에 대해 논의하는 동안, 우리는 조작 된 변수 (컨트롤러 출력)의 변경으로 인해 프로세스 응답이 제어 변수에 미치는 영향을 고려할 것입니다.

#### 5.1 STEADY STATE RESPONSE

안정적인 상태의 응답

The steady state process response to controller output changes is the condition of the process after sufficient time has passed so that the process has settled to new values. 컨트롤러 출력 변화에 대한 정상 상태 프로세스 응답은 프로세스가 새로운 값으로 안정화되도록 충분한 시간이 지난후 이다.

The steady state response of the process to the controller output is characterized primarily by process action, gain, and linearity.

제어기 출력에 대한 프로세스의 정상 상태 응답은 주로 프로세스 동작, 이득 및 선형성으로 특징 지워집니다.

#### 5.1.1 Process Action

프로세스 작업

Action describes the direction the process variable changes following a particular change in the controller output.

동작은 컨트롤러 출력의 특정 변경에 따라 프로세스 변수가 변경되는 방향을 설명합니다.

A direct acting process increases when the final control element increases (typically, when the valve opens);

직결 형 프로세스는 최종 제어 요소가 증가 할 때 증가합니다 (일반적으로 밸브가 열리는 경우).

a reverse acting process decreases when the final control element increases.

최종 제어 요소가 증가 할 때 역 작용 프로세스가 감소한다.

For example, if we manipulate the inlet valve on a tank to control level, an increase in the valve position will cause the level to rise.

예를 들어, 탱크의 입구 밸브를 조작하여 레벨을 조절하면 밸브 위치가 증가하면 레벨이 상승합니다.

This is a direct acting process.

이것은 직접 행동 과정입니다.

On the other hand, if we manipulate the discharge valve to control the level, opening the valve will cause the level to fall.

반대로, 배출 밸브를 조작하여 레벨을 조절하면 밸브를 열면 레벨이 떨어집니다.

This is a reverse acting process.

이것은 역행 과정입니다.

### 5.1.2 Process Gain

프로세스 gain

Next to action, process gain is the most important process characteristic. action 이후, 프로세스 이득이 가장 중요한 프로세스 특성입니다.

The process gain (not to be confused with controller gain) is the sensitivity of the controlled variable to changes in a controller output.

프로세스 게인 (컨트롤러 게인과 혼동하지 말 것)은 컨트롤러 출력의 변화에 대한 제어 변수의 민감도입니다.

Gain is expressed as the ratio of change in the process to the change in the controller output that caused the process change.

게인은 프로세스 변경의 원인이 된 컨트롤러 출력의 변화에 대한 프로세스 변경의 비율로 표시됩니다.

From the standpoint of the controller, gain is affected by the valve itself, by the process, and by the measurement transmitter.

제어기의 관점에서, 이득은 밸브 자체, process 및 측정 트랜스미터에 의해 영향을받습니다.

Therefore the size of the valve and the span of the transmitter will affect the process gain. 따라서 밸브의 크기와 트랜스미터의 스팬은 process 이득에 영향을 미칩니다.




Figure 20 The direct acting process with a gain of 2.

In Figure 20 a 1% increase in the controller output causes the measured variable to increase by 2% .

그림 20에서 컨트롤러 출력이 1% 증가하면 측정 변수가 2% 증가합니다.

Therefore the process is direct acting and has a process gain of two. 따라서 프로세스는 직접 작용이며 프로세스 이득은 2입니다.

# 5.1.3 Process Linearity process 선형성

The gain of the process often changes based on the value of the controller output. 프로세스의 이득은 종종 컨트롤러 출력의 값에 따라 변경됩니다.

That is, with the output at one value, a small change in the output will result in a larger change in the process measurement than the same output change at some other output value.

즉, 하나의 값에서 출력을 사용하면 출력에서 약간의 변화가 발생하면 다른 출력 값에서 동일한 출력 변화보다 프로세스 측정에서 더 큰 변화가 발생합니다.




Figure 21 A non-linear process.

The process shown in Figure 21 is non linear.

그림 21에 표시된 프로세스는 비선형적이다.

With controller output very low, a 1% increase in the output causes the measured variable to increase by 2%.

제어기 출력이 매우 낮 으면 출력이 1% 증가하면 측정 변수가 2% 증가합니다.

When the output is very high, the same 1% output increase causes the process to increase by only 0.5%.

출력이 매우 높으면 동일한 1 % 출력 증가로 인해 프로세스가 0.5 % 만 증가합니다.

The process gain decreases when the output increases.

출력이 증가하면 프로세스 이득이 감소합니다.

From the standpoint of controller tuning, the process linearity includes the linearity of the process, the final control element, and the measurement.

컨트롤러 튜닝의 관점에서 프로세스 선형성에는 프로세스의 선형성, 최종 제어 요소 및 측정이 포함됩니다.

It also includes any control functions between the PID algorithm and the output to the valve. 또한 PID 알고리즘과 밸브 출력 사이의 모든 제어 기능을 포함합니다.

## 5.1.4 Valve Linearity

밸브 선형성

Valves may be linear or non-linear.

밸브는 선형 또는 비선형 일 수 있습니다.

A linear valve is one in which the flow through the valve is exactly proportional to the position of the valve (or the signal from the control system).

선형 밸브는 밸브를 통과하는 유량이 밸브의 위치 (또는 제어 시스템의 신호)에 정확하게 비례하는 밸브입니다.

Valves may fall into three classes (illustrated in ): linear, equal percentage, and quick opening.

밸브는 3 가지 등급으로 분류 될 수 있습니다 (그림 참조):선형, 동등한 비율 및 빠른 개방.

Linear valves have the same gain regardless of the valve position.

선형 밸브는 밸브 위치에 관계없이 동일한 게인을 갖습니다.

That is, at any point a given increase in the valve position will cause the same increase in the flow as at any other point.

즉, 임의의 지점에서 밸브 위치의 주어진 증가는 임의의 다른 지점에서와 동일한 흐름의 증가를 유발할 것이다.

Equal percentage valves have a low gain when the valve is nearly closed, and a higher gain when the valve is nearly open.

동등한 백분율 밸브는 밸브가 거의 닫히면 낮은 게인을, 밸브가 거의 열려있을 때는 더 높은 게인을 갖습니다.

Quick opening valves have a high gain when the valve is nearly closed and a lower gain when the valve is nearly open.

빠른 개방 밸브는 밸브가 거의 닫혀있을 때 높은 게인을 갖고 밸브가 거의 열려있을 때는 낮은 게인을 갖습니다.




Figure 22 Types of valve linearity.

## 5.1.5 Valve Linearity: Installed characteristics

밸브 선형성 :설치된 특성

Even a linear valve does not necessarily exhibit linear characteristics when actually installed in a process.

선형 밸브조차도 process에 실제로 설치 될 때 반드시 선형 특성을 나타내지는 않습니다.

The characteristics described in the previous section are based on a constant pressure difference across the flanges of the valve.

이전 섹션에서 설명한 특성은 밸브의 플랜지에서 일정한 압력 차이를 기반으로합니다.

However, the pressure difference is not necessarily constant.

그러나 압력 차는 반드시 일정하지는 않습니다.

When the pressure is a function of valve position, the actual characteristics of the valve are changed.

압력이 밸브 위치의 함수 인 경우, 밸브의 실제 특성이 변경됩니다.

Take for example the flow through a pipe and valve combination shown in Figure 23. 예를 들어 그림 23에 표시된 파이프와 밸브 조합을 통해 흐름을 가져옵니다.

Liquid flows from a pump with constant discharge pressure to the open air. 액체는 일정한 토출 압력의 펌프에서 외기로 흐릅니다.

There is a pressure drop through the valve that is proportional to the square of the flow. 밸브의 압력 강하는 유량의 제곱에 비례합니다.




Figure 23 A valve installed a process line.

At high flow, the head loss through the pipe is more, leaving a smaller differential pressure across the valve.

유량이 많으면 파이프를 통한 수두 손실이 더 커지고 밸브를 가로 지르는 차압이 낮아집니다.




Figure 24 Installed valve characteristics.

### 5.2 PROCESS DYNAMICS

## 과정 역학

The measured variable does not change instantly with the controller output changes. 측정 된 변수는 컨트롤러 출력이 변경되면 즉시 변경되지 않습니다.

Instead, there is usually some delay or lag between the controller output change and the measured variable change.

대신 컨트롤러의 출력 변화와 측정 된 변수 변화 사이에 약간의 지연 또는 지연이 있습니다.

Understanding the dynamics of the loop is required in order to know how to properly control a process.

프로세스의 적절한 제어 방법을 이해하려면 루프의 역학을 이해해야합니다.

There are two basic types of dynamics: simple lag and dead time. 역학에는 기본적으로 두 가지 유형이 있습니다. 단순 지연과 데드 타임입니다.

Most processes are a combination of several individual lags, each of which can be classed as simple lag or dead time.

대부분의 프로세스는 몇 가지 개별 래그(지연)의 조합으로, 각각 단순 지연 또는 불감 시간으로 분류 할 수 있습니다.

#### 5.2.1 Dead time

데마타임

Dead Time is the delay in the loop due to the time it takes material to flow from one point to another.

데드 타임은 소재가 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 데 걸리는 시간 때문에 루프의 지연입니다.

For example, in the temperature control loop shown below, it takes some amount of time for the liquid to travel from the heat exchanger to the point where the temperature is measured. 예를 들어, 아래에 표시된 온도 제어 루프에서 액체가 열 교환기에서 온도가 측정되는 지점까지 이동하는 데 어느 정도 시간이 걸립니다.

If the temperature at the exchanger outlet has been constant and then changes, there will be some period of time before any change can be observed by the temperature measurement element.

교환기 출구의 온도가 일정하게 변한 후 온도 변화 요소가 관찰되기까지 약간의 시간이 걸립니다.

Dead time is also called distance velocity lag and transportation lag. 데드 타임은 거리 속도 지연 및 운송 지연이라고도합니다.




Figure 25 Heat exchanger with dead time

The distance between the heat exchanger and the temperature measurement creates a dead time.

열 교환기와 온도 측정 사이의 거리는 불감 시간을 만듭니다.

Dead time is often considered to be the most difficult dynamic element to control. 데드 타임은 종종 제어하기 가장 어려운 동적 요소로 간주됩니다.

This will become apparent in Chapter 6, controller tuning. 이것은 6 장 컨트롤러 튜닝에서 명백해질 것입니다.




Figure 26 Pure dead time. Figure 27 Dead time and lag.

If a process contains both dead time and a lag, the beginning of the lag will be at the end of the dead time.

프로세스에 데드 타임과 래그가 모두 포함되어있는 경우, 래그의 시작은 데드 타임의 끝부분에있게됩니다.

## 5.2.2 Self Regulation

## 셀프 규칙

For most processes, as a variable increases it will tend to reduce its rate of increase and eventually level off even without any change in the manipulated variable.

대부분의 프로세스에서 변수가 증가하면 증가율이 감소하고 결국 조작 된 변수를 변경하지 않고도 수준이 떨어집니다.

This is referred to as self regulation.

이를 자체 규제라고합니다.

Self regulation does not usually eliminate the need for a controller, because usually the value at which the variable will settle will be unacceptable.

일반적으로 자가 조정은 변수가 정착 될 값이 용납 될 수 없으므로 일반적으로 제어기가 필요하지 않습니다.

The control system will need to act to bring the controlled variable back to its set point. 제어 시스템은 제어 변수를 설정 값으로 되돌리기 위해 작동해야합니다.

An example of self regulation is a tank with flow in and out. The manipulated variable is the liquid flow into a tank.

자체 규제의 한 예가 유입 및 유출되는 탱크입니다. 조작 된 변수는 탱크로의 액체 흐름입니다.

The controlled variable is the flow out of the tank.

제어 변수는 탱크에서 유출되는 유량입니다.

The load is the valve position of the discharge flow.

부하는 배출 흐름의 밸브 위치입니다.

With the valve position constant, the flow out of the tank is determined by the valve position and the level (actually the square of the level).

밸브 위치가 일정하면 탱크의 유출은 밸브 위치와 레벨 (실제로는 레벨의 제곱)에 의해 결정됩니다.

As the level in the tank falls, the pressure (or liquid head) decreases, decreasing the flow rate.

탱크의 레벨이 떨어지면 압력 (또는 액체 헤드)이 감소하여 유속이 감소합니다.

Eventually the discharge flow will decrease to the point that it equals the inlet flow, and the level will maintain a constant value.

결국 배출 유량은 입구 유량과 같아 지도록 레벨이 감소하고 레벨은 일정한 값을 유지합니다.

Likewise, if the flow into the tank increases, the level will begin to increase until the discharge flow equaled the inlet flow (unless the tank became full and overflowed first). 마찬가지로, 탱크로 유입되는 유량이 증가하면 배출 유량이 유입 유량과 같아지기까지 레벨이 증가하기 시작합니다 (탱크가 가득 차서 넘치지 않는 한).

This also occurs in temperature loops.

이는 온도 루프에서도 발생합니다.

Take example, a room with an electric space heater with no thermostat.

예를 들어, 온도 조절 장치가없는 전기 공간 히터가있는 방이있다.

The room is too cool, so we turn on the space heater.

방이 너무 차갑습니다. 그래서 우리는 우주 난방기를 켭니다.

As more heat enters the room, the room temperature increases.

더 많은 열이 실내로 들어 오면 실내 온도가 높아집니다.

However, the flow of heat out through the walls is proportional to the difference between the inside and the outside temperatures.

그러나 벽을 통한 열의 흐름은 내부 온도와 외부 온도의 차이에 비례합니다.

As the room temperature increases, that difference increases, and the heat flow from the room eventually equals the amount of heat produced by the space heater.

실내 온도가 증가함에 따라, 그 차이가 증가하고, 실내로부터의 열 흐름은 결국 공간 가열기에 의해 생성 된 열의 양과 동일해진다.

As the temperature increases the rate of change decreases until the temperature levels off at a higher temperature.

온도가 증가함에 따라 온도가 더 높은 온도에서 떨어질 때까지 변화율이 감소합니다.

Sometimes the self regulation is sufficient to eliminate any need for feedback control. 때로는 자기 통제가 피드백 제어의 필요성을 없애기에 충분합니다.

However, more often the self regulation is not sufficient (the tank overflows or the room becomes too hot), therefore control is still needed.

그러나 자가 조절이 충분하지 않은 경우가 더 많습니다 (탱크가 넘치거나 실내 온도가 너무 높아짐). 따라서 제어가 여전히 필요합니다.

Because of self regulations, for at least some range of controller outputs there will be a corresponding process value.

자체 규정으로 인해 컨트롤러 출력 범위 중 적어도 일부에는 해당 프로세스 값이 있습니다.

The self regulation is responsible for the curve shown in the dynamic response of a controlled variable to a change in the measured variable.

자기 제어는 측정 변수의 변화에 대한 제어 변수의 동적 응답에 표시된 곡선을 담당합니다.

## 5.2.3 Simple lag

심플한 지연

The most common dynamic element is the simple lag.

가장 일반적인 동적 요소는 단순 지연입니다.

If a step change is made in the controller output, the process variable will change as shown in Figure 28.

컨트롤러 출력에서 단계가 변경되면 프로세스 변수가 그림 28과 같이 변경됩니다.




Figure 28 Process with a single lag.

An example of a process dominated by one loop is shown in Figure 29. 하나의 루프에 의해 지배되는 프로세스의 예가 그림 29에 나와 있습니다.

The flow of the liquid out of the vessel is proportional to the level. 용기에서 나오는 액체의 흐름은 레벨에 비례합니다.

If the inlet valve is opened, increasing the flow into the vessel, the level will rise. 입구 밸브가 열리면 용기로 유입되는 유량이 증가하여 레벨이 상승합니다.

As the level rises, the flow output will rise, slowing the rate of increase in the level. 레벨이 올라감에 따라 유량 출력이 상승하여 레벨 증가 속도가 느려집니다.

Eventually, the level will be at the point where the flow out will be equal to the flow in. 결국, 유량은 유량이 유량과 같아지는 지점에있게됩니다.




Figure 29 Level is a typical one lag process.

## 5.2.4 Multiple Lags

다중 지연

Most processes have more than one lag, although some of the lags may be insignificant. 대부분의 프로세스는 하나 이상의 지연이 있지만 일부 지연은 중요하지 않을 수 있습니다.

Lags are not additive. A response of a multiple lag is illustrated in . 지연은 부가적인 것이 아닙니다. 다중 지연에 대한 응답은에 설명되어 있습니다.

The process measured variable begins to change very slowly, and the rate of change increases up to a point, known as the point of inflection, where the rate of change decreases as the measurement approaches its asymptote.

process 측정 변수는 매우 천천히 변화하기 시작하며, 변화율은 변곡점으로 알려진 지점까지 증가합니다. 변곡점은 측정 값이 점근선에 가까워짐에 따라 변화율이 감소합니다.




Figure 30 Process with multiple lags.

The first part of the curve, where the rate of change is increasing, is governed primarily by the second largest lag.

변화율이 증가하는 곡선의 첫 번째 부분은 주로 두 번째로 큰 지연에 의해 지배됩니다.

The second part of the curve, beyond the point of inflection, is governed primarily by the largest lag.

굴곡 지점을 넘어서는 곡선의 두 번째 부분은 주로 최대 지연으로 제어됩니다.

## 5.2.5 Process Order

프로세스 오더

Often processes have been described as first order, second order, etc., based on the number of first order linear lags included in the process dynamics.

종종 process은 process 동역학에 포함 된 1 차 선형 지체의 수에 기초하여 1 차, 2 차 등으로 기술되어왔다.

It can be argued that all processes are of a higher order, with a minimum of three lags and a dead time.

모든 프로세스는 3 개의 래그와 데드 타임이 최소 인 고차원이라고 주장 할 수 있습니다.

These lags, which are present in all processes, include the lag inherent in the sensing device, the primary lag of the process, and the time that the valve (or other final control element) takes to move.

모든 프로세스에 존재하는 이러한 지체는 감지 장치에 내재 된 지연, 프로세스의 일차 지연 및 밸브 (또는 다른 최종 제어 요소)가 이동하는 데 걸리는 시간을 포함합니다.

However, in many processes the smaller lags are so much smaller than the largest lag that their contributions to the process dynamics are negligible.

그러나 많은 프로세스에서 작은 지체는 프로세스 지연에 대한 기여도를 무시할 수있는 가장 큰 지연보다 훨씬 더 작습니다.

Dead time is also present in all processes.

데드 타임은 모든 프로세스에도 존재합니다.

With pneumatic control, there is some dead time due to the transmission of the pressure signal from the process to the controller, and from the controller to the valve.

공압 제어의 경우 프로세스에서 컨트롤러로, 컨트롤러에서 밸브로 압력 신호가 전송되기 때문에 다소 시간이 걸립니다.

This is eliminated by electronic controls (unless one considers the transmission of the electric signal, usually a few microseconds or less).

이것은 전자 제어 (일반적으로 수 마이크로 초 이하의 전기 신호의 전송을 고려하지 않는 한)에 의해 제거됩니다.

With digital controls, there is an effective dead time equal to one half the loop scan rate [2]. 디지털 컨트롤을 사용하면 루프 스캔 속도의 절반에 해당하는 유효 데드타임이 있습니다 [2].

In most cases, the loop will be scanned fast enough so that this dead time is insignificant. In some cases, such as liquid flow loops, this dead time is significant and affects the amount of gain that can be used.

대부분의 경우,이 데드 타임이 중요하지 않도록 루프가 충분히 빠르게 스캔됩니다. 액체 흐름 루프와 같은 일부 경우,이 데드 타임은 중요하며 사용될 수있는 이득의 양에 영향을 미칩니다.

Rather than consider a process to be first order, second order, etc., it may be better to consider all loops to be higher order to a degree.

프로세스가 1 차, 2 차 등으로 간주하기보다는 모든 루프가 어느 정도 더 높은 차수라고 생각하는 것이 좋습니다. As an alternative to process order, we will characterize processes by the degree to which one first order lag dominates the other lags in the process (not considering any true dead time).

프로세스 순서에 대한 대안으로 프로세스의 다른 지연 시간을 1 차 래그가 지배하는 정도로 프로세스를 특성화합니다 (실제 데드 타임을 고려하지 않음).

Dominant-lag processes are those that consist of a dead time plus a single significant lag, with all other lags small compared to the major lag.

지배적 지연 과정은 주요 지연과 비교하여 다른 모든 지연이있는 데드 타임과 단일 중요한 지연으로 구성된 프로세스입니다.

Multiple-lag or non-dominant-lag processes are those in which the longest lag is not significantly longer than the next longest lag.

다중 지연 또는 비 지배 지연 프로세스는 가장 긴 지연이 다음으로 긴 지연보다 상당히 길지 않은 프로세스입니다.

One measure of the dominance of a single lag is the value of the process measurement at which the point of inflection (POI) occurs.(see Figure 31)

단일 지연의 우세를 측정하는 한 가지 방법은 변곡점 (POI)이 발생하는 공정 측정 값입니다 (그림 31 참조)

In the most extreme case (only a single lag) the POI occurs at the initial process value. 가장 극단적 인 경우 (단일 지연 만) POI는 초기 프로세스 값에서 발생합니다.

With about three equal, non-interacting lags the POI occurs at about 33% of the difference between the initial and the final process value.[7]

약 3 개의 동일하고 상호 작용하지 않는 지체 시간과 함께 POI는 초기 및 최종 프로세스 값의 차이의 약 33 %에서 발생합니다. [7]




Figure 31 The step response for different numbers of lags.

As the number of lags increase, the value of the process at the point of inflection increases. 지연의 수가 증가함에 따라 굴곡 지점에서의 프로세스 값이 증가합니다.

## 5.3 MEASUREMENT OF PROCESS DYNAMICS

프로세스 동역학의 측정

Process dynamics usually consist of several lags and dead time.

프로세스 역학은 일반적으로 여러 개의 지연 시간과 데드 타임으로 구성됩니다.

The dynamics differ from one loop to another.

동역학은 루프마다 다릅니다.

The dynamics can be expressed by a detailed list of all of the lags and the dead time of the loop, or they can be approximated using a simpler model.

역학은 루프의 모든 지연과 데드 타임의 세부 목록으로 표현하거나 간단한 모델을 사용하여 근사시킬 수 있습니다.

One such model is a dead time and a first order lag.

이러한 모델 중 하나는 데드 타임 (dead time)과 일차 주문 래그 (first order lag)입니다.

Graphically, the process response of such a model is:

그래픽 적으로 그러한 모델의 프로세스 응답은 다음과 같습니다.




Figure 32 Pseudo dead time and process time constant.

The dynamics can be approximated by two numbers:  $\tau$  is the process time constant.

동역학은 두 개의 수로 근사 될 수 있습니다:

τ는 process 시간 상수이다.

It is approximately equal to the largest lag in the process.

그것은 프로세스에서 가장 큰 지연과 거의 같습니다.

Td is the pseudo dead time and approximates the sum of the dead time plus all lags other than the largest lag.

Td는 의사 데드 타임이며 데드 타임에 최대 래그를 제외한 모든 래그를 합한 것입니다.

## 5.3.1 First Order Plus Dead Time Approximation

첫번째 오더 플러스 데드타임의 근사

Several tuning methods (such as the Ziegler-Nichols open loop method) are based on an approximation of the process as a combination of a single first order lag and a dead time, known as the First Order Plus Dead Time (FOPDT) model.

지글러 - 니콜스 개방 루프 방법과 같은 여러 튜닝 방법은 FOPDT (First Order Plus Dead Time) 모델로 알려진 단일 일차 지연과 데드 타임의 결합으로 프로세스를 근사하는 것을 기반으로합니다.

These methods identify the process by making a step change in the controller output. 이러한 방법은 컨트롤러 출력을 단계적으로 변경하여 프로세스를 식별합니다.

The process trend is recorded and graphical or mathematical methods are used to determine the process gain, dead time, and first order lag.

프로세스 추세가 기록되고 그래픽 또는 수학적 방법을 사용하여 프로세스 이득, 데드 타임 및 일차 지연을 결정합니다.

Process gain is the ratio of the change in the process to the change in the controller output signal.

프로세스 이득은 컨트롤러 출력 신호의 변화에 대한 프로세스의 변화의 비율입니다.

It depends upon the range of the process measurement and includes effects of the final control element.

이는 process 측정 범위에 따라 달라지며 최종 제어 요소의 영향을 포함합니다.

Pseudo dead time (Td) is the time between the controller output change and the point at which the tangent line crosses the original process value.

의사(허위) 데드 타임 (Td)은 컨트롤러 출력 변경과 접선이 원래 프로세스 값을 교차하는 시점 사이의 시간입니다.

The pseudo dead time is influenced by the dead time and all of the lags smaller than the longest lag in the process.

의사 데드 타임은 프로세스의 가장 긴 지연보다 작은 데드 타임 및 모든 래그의 영향을받습니다.

Process time constant  $(\tau)$  is the rate of change of the process measurement at the point at which the rate of change is the highest.

프로세스 시간 상수 (τ)는 변화율이 가장 높은 지점에서 프로세스 측정 값의 변화율입니다.

The time constant is strongly influenced by the longest lag in a multiple lag process. 시간 상수는 다중 지연 과정에서 가장 긴 지연의 영향을 강력하게받습니다.

The ratio of the pseudo dead time to the process time constant is often referred to as an "uncontrollability" factor (Fc) that is an indication of the quality of control that can be expected.

프로세스 시간 상수에 대한 의사 데드 타임의 비율은 예상 할 수있는 제어 품질을 나타내는 "제어 불능"인자 (Fc)라고도합니다.

The gain (for a P, PI, and PID controller) at which oscillation will become unstable is inversely proportional to this factor.

발진이 불안정 해지는 게인 (P, PI 및 PID 컨트롤러의 경우)은이 요소에 반비례합니다.

Smith, Murrill, and Moore, [5] proposed that the factor be modified by adding one half of the sample time to the dead time for digital controllers.

Smith, Murrill 및 Moore [5]는 디지털 컨트롤러의 데드 타임에 샘플 시간의 절반을 더함으로써이 요소가 수정 될 것을 제안했다.

### 5.4 LOADS AND DISTURBANCES

## 부하 및 불확실

The process measurement is affected not only by the output of the control loop but by other factors called loads.

process 측정은 제어 루프의 출력뿐만 아니라 부하라는 다른 요소의 영향을받습니다.

These can include such factors as the weather, the position of other valves, and many other factors.

여기에는 날씨, 다른 밸브의 위치 및 기타 여러 요소가 포함될 수 있습니다.

An example is shown in Figure 33.

그림 33에 예가 나와 있습니다.

he level of the tank is controlled by manipulating the valve on the discharge line. 탱크의 높이는 배출 라인의 밸브를 조작하여 제어됩니다.

However, the level is also affected by the flow into the tank.

그러나, 수위는 탱크로 유입되는 물의 영향을받습니다.

In fact, the flow into the tank has just as much effect on the level as the flow out of the tank. 실제로, 탱크로 유입되는 유량은 탱크에서 배출되는 유량만큼 영향을 미칩니다.

The inlet flow is therefore a load.

따라서 입구 흐름은 부하입니다.




Figure 33 Level control

The level is the controlled variable, the flow out is the manipulated variable, and the flow in is the load.

레벨은 제어 된 변수이고, 흐름은 조작 된 변수이고 흐름은 부하입니다.

A change in the flow in is a disturbance that requires a response by the controller. 흐름의 변화는 컨트롤러의 응답이 필요한 교란입니다.

In a steam heater, the temperature is controlled by the valve on the steam line. 스팀 히터에서 온도는 스팀 라인의 밸브로 제어됩니다.

However, the temperature is also affected by the temperature of the air around the vessel, although not nearly as much as by the steam valve.

그러나 온도는 증기 밸브 만큼은 아니지만 용기 주위의 공기 온도에 의해 영향을받습니다.

This temperature outside of the vessel is also a load.

선박 외부의 온도도 부하입니다.

The changes in a load are called disturbances.

부하의 변화를 외란이라고합니다.

Almost all processes contain disturbances.

거의 모든 프로세스에 방해요소들이 있습니다.

They can be as major as the effect of the inlet flow on the vessel or as minor as the effect of weather on the temperature loop.

그것들은 용기에 유입되는 흐름의 영향만큼 중요 할 수도 있고, 기상이 온도 루프에 미치는 영향만큼 작을 수도 있습니다.

## #CHAPTER 6 LOOP TUNING

루프 튜닝

Once a loop is configured and started up, in order for it to work correctly someone has to put the correct gain, reset, and derivative values into the PID control algorithm.

루프가 구성되고 시작된 후에 루프가 올바르게 작동하려면 올바른 게인, 재설정 및 미분 값을 PID 제어 알고리즘에 입력해야합니다.

6.1 TUNING CRITERIA OR "HOW DO WE KNOW WHEN ITS TUNED"

6.1 튜닝 기준 또는 "튜닝 할 때 우리는 어떻게 알 수 있습니까?"

One of the most important, and most ignored, facets of loop tuning is the determination of the proper tuning of a loop.

루프 튜닝에서 가장 중요하고 무시되는 패싯 중 하나는 루프의 적절한 튜닝을 결정하는 것입니다.

## 6.1.1 The extremes: instability or no response

극심한 : 불안정 또는 무응답

The loop performance must fall between two extremes.

루프 성능은 두 가지 극단 사이에 있어야합니다.

First, the loop must respond to a change in set point and to disturbances.

첫째, 루프는 설정치와 외란(방해요소)의 변화에 응답해야합니다.

That is, an error, or difference in the process and the set point, must eventually result in the manipulation of the output so that the error is eliminated.

즉, 오류 또는 프로세스 및 설정 지점의 차이로 인해 결국 오류가 제거되도록 출력을 조작해야합니다.

If the gain, reset, and derivative of the loop are turned to zero there will be no response. 루프의 게인, 리셋 및 미분이 0으로 바뀌면 응답이 없습니다.

The other extreme is instability.

다른 극단은 불안정합니다.

An unstable loop will oscillate without bound.

불안정한 루프는 구속없이 진동합니다

A set point change will cause the loop to start oscillating, and the oscillations will continue. 설정치가 변경되면 루프가 진동하기 시작하고 진동이 계속됩니다.

At worst, the oscillations will grow (or diverge).

최악의 경우 진동이 커지거나 갈라집니다.

Proper tuning of a loop will allow the loop to respond to set point changes and disturbances without causing instability.

루프를 적절히 튜닝하면 불안정성을 야기하지 않고 루프가 설정 포인트 변경 및 장애에 응답할 수 있습니다.

#### 6.1.2 Informal methods

## 비공식적인 방법

There are several rules of thumb for determining how the quality of the tuning of a control loop.

제어 루프 튜닝의 품질을 결정하기위한 몇 가지 경험 법칙이 있습니다.

#### (1/4 wave decay).




Figure 34 Quarter wave decay.

Traditionally, quarter wave decay has been considered to be the optimum decay ratio. 전통적으로 1/4 파 감쇄가 최적의 감쇄 비율로 간주되었습니다.

This criterion is used by the Ziegler Nichols tuning method, among others. 이 기준은 Ziegler Nichols 튜닝 방법에 의해 사용됩니다.

There is no single combination of tuning parameters that will provide quarter wave decay. 4 분의 1 파 감쇠를 제공하는 튜닝 파라미터의 단일 조합은 없습니다.

If the gain is increased and the reset rate decreased by the correct amount the decay ratio will remain the same.

게인이 증가하고 리셋 비율이 정확한 양만큼 감소하면 감소 비율은 동일하게 유지됩니다.

Quarter wave decay is not necessarily the best tuning for either disturbance rejection or set point response.

쿼터 파 감쇠는 반드시 외란 제거 또는 설정 지점 응답에 가장 적합한 튜닝 일 필요는 없습니다.

For some loops the objective of the tuning is to minimize the overshoot following a set point change.

일부 루프의 경우 튜닝의 목적은 설정 포인트 변경 후 오버 슛을 최소화하는 것입니다.




Figure 35 Overshoot following a set point change.

For other loops the primary concern is the reduction of the effect of disturbances. 다른 루프의 경우 가장 큰 관심사는 교란의 영향을 줄이는 것입니다.




Figure 36 Disturbance Rejection.

The choice of methods depends upon the loop's place in the process and its relationship with other loops.

메소드의 선택은 프로세스에서 루프의 위치와 다른 루프와의 관계에 따라 달라집니다.

#### 6.2 MATHEMATICAL CRITERIA—MINIMIZATION OF INDEX



Figure 37 Integration of error.

There are several criteria for evaluating tuning that are based on integrating the error following a disturbance or set point change.

교란 또는 설정치 변경 후의 오류 통합에 기반한 튜닝 평가를위한 몇 가지 기준이 있습니다.

These methods are not used to test control loops in actual plant operation because the usual process noise and random disturbances will affect the outcome.

이러한 방법은 실제 process operation에서 제어 루프를 테스트하는 데 사용되지 않습니다.

보통의 process 소음과 임의의 방해가 결과에 영향을 미치기 때문입니다.

There are used in control theory education and research using simulated processes. 모의 실험 과정을 이용한 제어 이론 교육 및 연구에 사용됩니다.

The indices provide a good method of comparing different methods of controller tuning and different control algorithm.

색인은 제어기 조정 및 다른 제어 알고리즘의 다른 방법을 비교하는 좋은 방법을 제공합니다.

IAE - Integral of absolute value of error

오차의 절대 값 적분

∬ e dt

ISE - Integral of error squared

오차 제곱의 적분

∬e2 dt

ITAE - Integral of time times absolute value of error

시간의 적분 오류의 절대 값

. ∫ f t e dt

ITSE - Integral of time times error squared:

시간의 적분 오류 제곱:

∬ t e2 dt

Of these methods, the IAE and ISE are the most common.

이러한 방법 중 IAE와 ISE가 가장 일반적입니다.

## 6.3 ZIEGLER NICHOLS TUNING METHODS ZIEGLER NICHOLS 튜닝방법

In 1942 J. G. Ziegler and N. B. Nichols, both of the Taylor Instrument Companies (Rochester, NY) published a paper [1] that described two methods of controller tuning that allowed the user to test the process to determine the dynamics of the process.

1942 년 J. G. Ziegler와 N. B. Nichols에서 Taylor Instrument Companies (뉴욕 Rochester)는 사용자가 프로세스의 역 동성을 결정하기 위해 프로세스를 테스트 할 수있는 두가지 컨트롤러 튜닝 방법을 설명하는 논문 [1]을 발표했습니다.

Both methods assume that the process can be represented by the model (described above) comprising the process gain, a "pseudo dead time", and a lag.

두 방법 모두 프로세스가 프로세스 이득, "의사 데드 타임 (pseudo dead time)"및 지연 (lag)을 포함하는 모델 (위에서 설명)에 의해 표현 될 수 있다고 가정합니다.

The methods provide a test to determine process gain and dynamics and equations to calculate the correct tuning.

이 방법은 프로세스 게인과 다이내믹을 결정하는 테스트와 올바른 튜닝을 계산하는 방정식을 제공합니다.

The Ziegler Nichols methods provide quarter wave decay tuning for most types of process loops.

지글러 니콜스 (Ziegler Nichols) 방법은 대부분의 유형의 프로세스 루프에 대해 1/4 파장 감쇠 튜닝을 제공합니다.

This tuning does not necessarily provide the best ISE or IAE tuning but does provide stable tuning that is a reasonable compromise among the various objectives.

이 튜닝은 반드시 최상의 ISE 또는 IAE 튜닝을 제공하지는 않지만 다양한 목표 중 합리적인 절충안 인 안정적인 튜닝을 제공합니다.

If the process does actually consist of a true dead time plus a single first order lag, the Z-N methods will provide quarter wave decay.

프로세스가 실제 데드 타임과 단일 일차 지연으로 구성되는 경우, Z-N 방법은 1/4 파 감소를 제공합니다.

If the process has no true dead time but has more than two lags (resulting in a "pseudo dead time") the Z-N methods will usually provide stable tuning but the tuning will require online modification to achieve quarter wave decay.

프로세스에 진정한 데드 타임이 없지만 두 번 이상 래그 ( "의사 데드 타임"이 발생 함)가있는 경우 Z-N 방법은 일반적으로 안정적인 튜닝을 제공하지만 튜닝에는 1/4 파 감소를 얻으려면 온라인 수정이 필요합니다.

Because of their simplicity and because they provides adequate tuning for most loops, the Ziegler Nichols methods are still widely used.

단순성과 대부분의 루프에 대해 적절한 튜닝을 제공하기 때문에 Ziegler Nichols 방법이 널리사용됩니다.

## 6.3.1 Determining the First Order Plus Dead Time model 첫번째 오더 플러스 데드타임 모델 결정

The Ziegler Nichols method, as well as several other methods for controller tuning, rely on a model of the process that comprises one first order lag plus dead time.

지글러 니콜스 (Ziegler Nichols) 방법과 컨트롤러 튜닝을위한 몇 가지 다른 방법은 1 차 래그 플러스 데드 타임을 구성하는 프로세스 모델에 의존합니다.

The FOPDT model parameters can be determined from the actual process using a simple process reaction test.

FOPDT 모델 매개 변수는 간단한 프로세스 반응 테스트를 사용하여 실제 프로세스에서 결정될 수 있습니다.

The output from the controller is increased (or decreased) in a step change, and the reaction of the process is recorded.

컨트롤러로부터의 출력은 스텝 변경에서 증가 (또는 감소)되고 프로세스의 반응이 기록됩니다.

The process gain is the ratio of the change in the process (in percent) to the change that had been made in the controller output.

프로세스 이득은 컨트롤러 출력에서 변경 한 프로세스 변경 비율 (백분율)입니다.

Several methods have been proposed to calculate the pseudo dead time, and time constant from the reaction curve.

pseudo dead time과 반응 곡선으로부터의 시간 상수를 계산하기위한 몇 가지 방법이 제안되었다.

Ziegler and Nichols proposed a graphical method (Figure 38) using a tangent line drawn through the steepest part of the curve (the point of inflection).

Ziegler와 Nichols는 곡선의 가장 가파른 부분 (굴곡 지점)을 통해 그려진 접선을 사용하여 그래픽 방식을 제안했습니다 (그림 38).

The line continues below the original process value.

선은 원래 프로세스 값 아래로 계속됩니다.

The time between the output change and the point at which the tangent line crosses the original process line is called the lag (the term Pseudo Dead Time will be used in this paper).

출력 변화와 탄젠트 선이 원래 공정 라인을 횡단하는 시점 사이의 시간을 지연이라고합니다 (이 논문에서는 Pseudo Dead Time을 사용합니다).

The slope of the line is then calculated. The original Ziegler-Nichols formulas used the slope or the rate of change rather than the time.

그런 다음 선의 기울기가 계산됩니다. 원래의 지글러 - 니콜스 공식은 시간보다는 기울기 또는 변화율을 사용했습니다.




Figure 38 The Ziegler-Nichols Reaction Rate method.

Another graphical method (Figure 39), which is the mathematical equivalent of the original Ziegler-Nichols method, is known as the "tangent method".

원래의 지글러 - 니콜스 (Ziegler-Nichols) 방법과 동일한 수학적 방법 인 다른 그래픽 방법 (그림 39)을 "접선 방법"이라고합니다.

In this method the same tangent line is drawn, but the process time constant is the time between the interception of the tangent and the original process value line and the eventual process value line.

이 방법에서는 동일한 접선이 그려 지지만 프로세스 시간 상수는 접선과 원래 프로세스 값선 및 최종 프로세스 값선의 차단 사이의 시간입니다.

The formulas that are commonly provided for the Ziegler-Nichols open loop method use the process time constant.

Ziegler-Nichols 개방 루프 방법에 일반적으로 제공되는 공식은 프로세스 시간 상수를 사용합니다.




Figure 39 Tangent method.

These two methods will provide identical results when applied perfectly, that is, no error in the drawing of the line and no noise in the process signal.

이 두 가지 방법은 완벽하게 적용될 때 동일한 결과를 제공합니다. 즉, 선 그리기에 오류가없고 프로세스 신호에 노이즈가 없습니다.

Two additional methods are the mathematical equivalent of the previous two only if the process dynamics really did comprise only a single order lag and a dead time.

두 가지 추가 방법은 프로세스 동역학이 실제로 단일 주문 지연과 불감 시간으로 만 이루어진 경우에만 앞의 두 가지 방법과 수학적으로 동등한 방법입니다.

When the process differs from this model, the following two methods will provide different results that may actually provide better tuning.

이 프로세스가이 모델과 다른 경우 다음 두 가지 방법으로 실제로 더 나은 튜닝을 제공 할수있는 다른 결과를 제공합니다.

The first of these is sometimes known at the "tangent-and-point method" (T+P)Figure40 [6]. 이들 중 첫 번째는 때로는 "접선 및 점 방식"(T + P) 그림 40 [6]에서 알려져 있습니다.

In this method the same tangent line is drawn as before and used to calculate the pseudo dead time as before.

이 방법에서 이전과 같이 동일한 접선이 그려지고 의사 데드 타임을 계산하는 데 사용됩니다.

However, a point equal to 63.2% of the value between the original and the ultimate process measurement is made on the tangent line.

그러나 원래 공정 측정과 최종 공정 측정 사이의 값의 63.2 %에 해당하는 점은 접선에서 작성됩니다.

The time between the end of the pseudo dead time and the time at which the tangent line goes through the 63.2% point is the process time constant.

의사 데드 타임의 종료와 접선이 63.2 % 포인트를 통과하는 시간 사이의 시간은 프로세스 시간 상수입니다.

This method will give the same results as the first two when the process is truly a dead time plus first order lag.

이 방법은 프로세스가 진정으로 데드 타임 + 일차 지연 인 첫 번째 두 프로세스와 동일한 결과를 제공합니다.

As the values of the smaller lags increase, the tangent and point method gives a smaller time constant than the two graphical methods.

작은 래그의 값이 증가함에 따라 접선 및 점 방식은 두 그래픽 방식보다 더 작은 시간 상수를 제공합니다.




Figure 40 The tangent plus one point method.

Another variation is the "two point method", proposed by C. 또 다른 변형은 C.에 의해 제안 된 "two point method"이다.

Smith [3, p141], illustrated in Figure 41. 스미스 [3, p141], 그림 41에 나와있다.

This method does not require the drawing of a tangent line but measures the times at which the process changes by 28.3% (t1) and 63.2% (t2) of the total process change.

이 방법은 접선을 그릴 필요가 없지만 전체 공정 변경의 28.3 % (t1) 및 63.2 % (t2)가 변경되는 시간을 측정합니다.

Then two formulas are used to calculate the pseudo dead time and the process time constant.

그런 다음 두 공식을 사용하여 의사 데드 타임과 프로세스 시간 상수를 계산합니다. process time constant  $\tau$  = 1.5(t1 - t2) pseudo dead time Td = t1 -  $\tau$ 

process 시간상수 τ = 1.5 (t1-t2)

의사 데드 타임 Td = t1 - τ




Figure 41 The two point method.

One advantage of the two point method is that it does not require drawing the tangent line. 두 점 방법의 한 가지 이점은 접선을 그릴 필요가 없다는 것입니다.

This improves the accuracy, particularly for processes with noise. 특히 노이즈가있는 프로세스의 정확성이 향상됩니다.

This method will provide the same pseudo dead time and time constant when the process dynamics are dominated by a true dead time and single lag.

이 방법은 프로세스 역학이 진정한 데드 타임 및 단일 지연에 의해 지배 될 때 동일한 의사데드 타임 및 시정 수를 제공합니다.

Like the tangent and point method, the two point method provides different values for the pseudo dead time and the process time constant when the process dynamics comprise multiple lags.

탄젠트 및 포인트 방법과 마찬가지로, 2 점 방법은 프로세스 역학이 다중 래그를 포함 할 때의사 데드 타임 및 프로세스 시간 상수에 대해 다른 값을 제공합니다.

When used with the multiple lag processes, the one point and two point methods also provide better tuning.

다중 지연 프로세스와 함께 사용할 경우 원 포인트 및 두 포인트 방법을 사용하면 더 나은 튜닝을 제공 할 수 있습니다.

In table 3, tests within each set all result in the same pseudo dead time and time constant using the tangent line method.

표 3에서 각 세트 내의 테스트는 모두 접선 방식을 사용하여 동일한 의사 데드 타임 및 시간 상수를 산출합니다.

However, using the two point method the pseudo dead time and time constant are different. 그러나 두 점 방식을 사용하면 의사 데드 타임과 시간 상수가 다릅니다.

For multiple lag processes the two point method results in a longer dead time and shorter time constant than tangent methods.

다중 지연 프로세스의 경우 두 점 방식은 접선 방식보다 데드 타임이 길고 시간이 짧아집니다.

This provides more conservative tuning using any of the FOPDT tuning methods. 이는 FOPDT 튜닝 방법을 사용하여보다 보수적 인 튜닝을 제공합니다.

# 6.3.2 Ziegler Nichols open loop tuning method

Ziegler Nichols 개방 루프 튜닝 방법

The first method is the open loop method, also known as the "reaction curve" method. 첫 번째 방법은 "반응 곡선"방법이라고도하는 개방 루프 방법입니다.

This method calculates the actual values of the of the assumed process model (the gain, pseudo dead time, and lag).

이 방법은 가정 된 프로세스 모델의 실제 값 (이득, 의사 데드 타임 및 지연)을 계산합니다.

For this method to work the process must be "lined out", that is, not changing. 이 방법을 사용하려면 프로세스가 "일렬로 정렬"되어야합니다. 즉, 변경되지 않아야합니다.

With the controller in manual, the output is changed by a small amount. The process is then monitored.

수동으로 컨트롤러를 사용하면 출력이 약간 변경됩니다. 그런 다음 프로세스가 모니터링됩니다.

The following values are calculated using one of the methods described above: 다음 값은 위에서 설명한 방법 중 하나를 사용하여 계산됩니다.

Kp Process Gain τ Process Time Constant Td Pseudo Dead Time Kp 프로세스 이득 τ 프로세스 시간 상수 Td 가짜 데드 타임 The gain, reset, and Preact are calculated using:

게인, 리셋 및 프리 액트는 다음을 사용하여 계산됩니다.

#### 6.3.3 Ziegler Nichols closed loop tuning method

# 6.3.3 Ziegler Nichols closed loop tuning method Ziegler Nichols 폐 루프 튜닝 방법

The closed loop (or ultimate gain method) determines the gain that will cause the loop to oscillate at a constant amplitude.

폐쇄 루프 (또는 궁극적 인 이득 방법)는 루프가 일정한 진폭으로 진동하게하는 이득을 결정합니다.

Most loops will oscillate if the gain is increased sufficiently.

게인이 충분히 증가하면 대부분의 루프가 진동합니다.

The following steps are used:

다음 단계가 사용됩니다.

- 1. Place controller into automatic with low gain, no reset or derivative.
- 1. 컨트롤러를 낮은 게인, 리셋 또는 파생물없이 자동으로 놓습니다.
- 2. Gradually increase gain, making small changes in the set point, until oscillations start.
- 2. 진동이 시작될 때까지 점차적으로 게인을 높이고 설정치를 조금씩 변경합니다.
- 3. Adjust gain to make the oscillations continue with a constant amplitude.
- 3. 일정한 진폭으로 진동이 계속되도록 게인을 조정하십시오.
- 4. Note the gain (Ultimate Gain, Gu,) and Period (Ultimate Period, Pu.)
- 4. 이득 (최후 이득,Gu,) 및 기간 (최후 기간, Pu)




Figure 42 Constant amplitude oscillation.

The gain, reset, and Preact are calculated using:

게인, 리셋 및 프리 액트는 다음을 사용하여 계산됩니다.

	Gain	Reset	Preact
P	0.5 G <sub>U</sub>	_	_
PI	0.45 G <sub>U</sub>	1.2	_
		$\overline{\mathbf{P}_{U}}$	
PID	0.6 G <sub>U</sub>	2	$\mathbf{P}_{U}$
		$\overline{P_{U}}$	$\frac{P_U}{8}$

#### 6.4 COHEN-COON

코헨-코온

The Cohen-Coon method is similar to the Ziegler-Nichols reaction rate method in that it makes use of the FOPDT model to develop the tuning parameters.

Cohen-Coon 방법은 튜닝 매개 변수를 개발하기 위해 FOPDT 모델을 사용한다는 점에서 Ziegler-Nichols 반응 속도 방법과 유사합니다.

The parameters (shown below) are more complex, involving more arithmetic operations. 매개 변수 (아래 참조)는 더 복잡하며 더 많은 산술 연산을 필요로합니다.

As can be seen from the tables, the Cohen-Coon method will result in a slightly higher gain than the Ziegler-Nichols method.

표에서 알 수 있듯이 Cohen-Coon 방법은 Ziegler-Nichols 방법보다 약간 높은 이득을 얻습니다.

For most loops it will provide tuning closer to quarter wave decay and with a lower ISE index than the Ziegler-Nichols open loop method [4].

대부분의 루프에서 Ziegler-Nichols 개방 루프 방법 [4]보다 더 낮은 ISE 지수로 4 분의 1 파 감쇠에 더 근접한 튜닝을 제공합니다.

	Gain x Kp	Reset Rate/τ	Derivative/τ
P	$\frac{\tau}{T_d}$ +.333		
PI	$.9\frac{\tau}{T_d} + .082$	$\frac{3.33(\tau/Td)[1+(\tau/Td)/11]}{1+2.2(\tau/Td)}$	
PID	$1.35\frac{\tau}{T_{d}} + .27$	$\frac{2.5(\tau/\text{Td})[1+(\tau/\text{Td})/5]}{1+.6(\tau/\text{Td})}$	0.37(τ/Td) 1+0.2(τ/Td)

# 6.5 LOPEZ IAE-ISE

# 로페즈 IAE-ISE

Integral Absolute Error and Integral Squared Error are two methods of judging the tuning of a control loop. (see below).

Integral Absolute Error와 Integral Squared Error는 제어 루프의 튜닝을 판단하는 두 가지 방법입니다. (아래 참조).

A method of selecting tuning coefficients to minimize the IAE or ISE criteria for disturbances was developed by Lopez, et. al. [5].

외란에 대한 IAE 또는 ISE 기준을 최소화하기 위해 동조 계수를 선택하는 방법은 Lopez 등이 개발했다. al. [5].

This method uses the FOPDT model parameters and a set of equations (Table 9) to calculate the tuning parameters.

이 방법은 튜닝 파라미터를 계산하기 위해 FOPDT 모델 파라미터와 방정식 세트 (표 9)를 사용합니다.

Tests show that the parameters provide results close to the minimum IAE or ISE, particularly when the actual process dynamics are similar to the FOPDT model (the process contains a true dead time and one lag).

테스트 결과, 특히 실제 프로세스 역학이 FOPDT 모델과 유사 할 때 (실제 데드 타임과 지연이하나씩 포함 된 경우) 매개 변수가 최소 IAE 또는 ISE에 가까운 결과를 제공함을 보여줍니다.

When the process has multiple lags the equations do not provide the best possible tuning, but they still provide better tuning (lower IAE and ISE indices) than the other methods. 프로세스가 여러 시차를 가질 때 방정식은 가능한 최상의 튜닝을 제공하지 않지만 다른 방법보다 더 나은 튜닝 (IAE 및 ISE 지수 낮음)을 제공합니다.

	Gain x Kp	Reset Rate	Derivative
P	1.411Td/τ <sup>917</sup>		
PI	1.305Td/τ959	(τ/.492)(Td/τ).739	
PID	1.495Td/τ945	(τ/1.101)(Td/τ) <sup>771</sup>	.56τ(Td/τ) <sup>1.006</sup>

#### 6.6 CONTROLLABILITY OF PROCESSES

프로세스의 통제력

The gain at which a loop will oscillate depends upon the dynamics of the loop. 루프가 진동하는 게인은 루프의 동적 특성에 따라 다릅니다.

In general, a loop that has no dynamic elements other than one first order lag will not oscillate at any gain.

일반적으로 1 차 래그가 아닌 동적 요소가없는 루프는 어떤 이득에서도 발진하지 않습니다. A loop with dead time or with multiple lags will oscillate at some gain. 데드 타임 또는 다중 래그 (lag)가있는 루프는 일부 이득에서 진동합니다.

If we refer to the model used on the Ziegler Nichols open loop test, the gain at which a loop will exhibit undamped, sustained oscillations (the ultimate gain in the Ziegler Nichols closed loop test) will depend upon the ratio of the process time constant (τ) to the pseudo dead time (Td).

Ziegler Nichols 개방 루프 테스트에 사용 된 모델을 참조하면 루프가 감쇠되지 않고 지속되는 진동 (지글러 니콜스 폐 루프 테스트의 최종 이득)을 나타내는 게인은 프로세스 시간 상수의 비율에 따라 달라집니다 τ)를 의사 데드 타임 (Td)으로 변환한다.




Figure 43 Pseudo dead time and lag.

The importance of this fact goes beyond finding the best tuning parameters. 이 사실의 중요성은 최상의 튜닝 매개 변수를 찾는 것 이상입니다.

There is an advantage to a loop that can have a higher gain. 더 높은 이득을 가질 수있는 루프에 이점이 있습니다.

If a loop can have a higher gain it will have greater rejection of disturbances and will respond more rapidly to set point changes.

루프가 더 높은 게인을 가질 수 있다면 방해에 대한 거부가 커지고 설정 변경에보다 신속하게 반응 할 것입니다.

Therefore, it is advantageous to be able to increase the gain if doing so will not cause the loop to become unstable.

따라서 루프를 불안정하게 만들지 않으면 게인을 높일 수있는 것이 유리합니다.

Remember that the time constant is proportional to the largest lag in the system. 시간 상수는 시스템에서 가장 큰 지연에 비례한다는 것을 기억하십시오.

The pseudo dead time is based on the dead time and all other lags. 의사 데드 타임은 데드 타임 및 모든 다른 래그에 기초한다.

The allowable gain (and the gain required for quarter wave decay) can be increased by increasing the ratio t/Td.

비율 t/Td를 증가시킴으로써 허용 가능한 이득 (및 4 분의 1 파 감쇠에 필요한 이득)을 증가시킬 수있다.

An increase in either dead time or in any lag other than the longest lag will decrease the ratio and therefore decrease the allowable gain.

데드 타임이 증가하거나 가장 긴 래그가 아닌 다른 래그가 증가하면 비율이 감소하여 허용 가능한 게인이 감소합니다.

The loop scan period has the effect of process dead time.

루프 스캔주기는 프로세스 데드 타임의 영향을받습니다.

Increasing the scan period will decrease the ratio and the allowable gain.

스캔주기를 늘리면 비율과 허용 게인이 감소합니다.

Also, adding any lag smaller than the longest lag, (for example, adding a large well to a thermocouple or a filter to a noisy loop) will decrease the allowable gain.

또한 가장 긴 지연보다 작은 지연을 추가하면 (예를 들어 열전대에 큰 우물을 추가하거나 잡음이 많은 루프에 필터를 추가하는 경우) 허용 가능한 이득이 감소합니다.

# 6.7 FLOW LOOPS

# 흐름루프

Flow loops are too fast to use the standard methods of analysis and tuning. 플로우 루프는 표준 분석 및 튜닝 방법을 사용하기에는 너무 빠릅니다.

The speed of the loop compared to the update rate of the display prevents collection of the data for either the open loop or closed loop methods.

디스플레이의 업데이트 속도와 비교되는 루프의 속도는 개방 루프 또는 폐쇄 루프 방법에 대한 데이터 수집을 방지합니다.

However, there are some rules of thumb regarding the tuning of flow loops.

그러나 플로우 루프 튜닝에 관한 몇 가지 경험이 있습니다.

Typically, the tuning of a flow loop using digital control is: 일반적으로 디지털 제어를 사용하는 플로우 루프의 튜닝은 다음과 같습니다.

Gain = 0.5 to 0.7 Reset = 15 to 20 repeats/min. No Derivative 게인 = 0.5 ~ 0.7 리셋 = 15 ~ 20 회 반복 / 분. 파생 상품 없음

# 6.7.1 Analog vs. Digital control:

## 아날로그 vs 디지털 제어

The guidelines above are based on digital controller such as that used in Distributed Control Systems.

위의 지침은 분산 제어 시스템에서 사용되는 것과 같은 디지털 컨트롤러를 기반으로합니다.

Some flow loops using analog controllers are tuned with higher gain.

아날로그 컨트롤러를 사용하는 일부 유량 루프는 높은 게인으로 조정됩니다.

However, the same loop may go unstable if a digital controller is used.

그러나 디지털 컨트롤러를 사용하면 동일한 루프가 불안정해질 수 있습니다.

While normally a digital control system will provide response very similar to that of an analog control system, the performance can be quite different with fast loops such as flow.

일반적으로 디지털 제어 시스템은 아날로그 제어 시스템과 매우 유사한 응답을 제공하지만 성능은 흐름과 같은 빠른 루프와 매우 다를 수 있습니다.

With an analog controller, the flow loop has a time constant (τ) of a few seconds and pseudo dead time much smaller than one second.

아날로그 컨트롤러의 경우 흐름 루프는 수 초의 시간 상수  $(\tau)$ 와 1 초보다 훨씬 짧은 의사 데드 타임을 갖습니다.

However, with a digital controller, the scan rate of the controller can be considered dead time.

그러나 디지털 컨트롤러의 경우 컨트롤러의 스캔 속도는 데드 타임으로 간주 될 수 있습니다.

Although this dead time is small, it is large enough when compared to  $\tau$  to cause instability when the gain is higher than one.

이 데드 타임은 작지만 이득이 1보다 클 때 불안정성을 야기하기 위해  $\tau$ 와 비교할 때 충분히 크다.

#### **#CHAPTER 7**

# MULTIPLE VARIABLE STRATEGIES

여러가지 가변적인 전략

In previous chapters we have looked at a single PID controller, the process response of a single variable to a change in a single manipulated variable.

이전 장에서는 단일 PID 컨트롤러를 살펴 보았습니다. 단일 PID 컨트롤러는 단일 조작 변수의 변경에 대한 단일 변수의 프로세스 응답을 나타냅니다.

However, real processes usually have more than one process measurement and more than one variable.

그러나 실제 프로세스에는 일반적으로 둘 이상의 프로세스 측정 및 둘 이상의 변수가 있습니다.

In the next chapters we will examine several common control strategies that involve multiple process measurements and sometimes multiple outputs to the process.

다음 장에서는 여러 프로세스 측정 및 프로세스에 대한 여러 출력과 관련된 여러 가지 공통 제어 전략을 검토합니다.

Multiple variable strategies have several forms: 여러 변수 전략에는 여러 가지 양식이 있습니다.

In Cascade Control (Chapter 8) there is one controlled variable, to be held at its set point. 계단식 제어 (8 장)에는 설정 점에서 유지 될 하나의 제어 변수가 있습니다.

However, a second measured variable may be used to assist in the control of the primary controlled variable.

그러나, 제 2 측정 변수는 제 1 제어 변수의 제어를 돕기 위해 사용될 수있다.

Ratio Control (Chapter 9) maintains a single control loop (a flow loop) at its set point, however that set point is manipulated to maintain that flow at a desired ratio to another flow. 비율 제어 (9 장)는 설정 점에서 단일 제어 루프 (흐름 루프)를 유지하지만 설정 점은 해당 흐름을 원하는 흐름에서 다른 흐름으로 유지하도록 조작됩니다.

In Override control (Chapter 10) a control loop normally maintains a single controlled variable at its set point, however, the manipulated variable will be taken over if necessary to prevent some other variable from going outside a limit.

오버라이드 제어 (10 장)에서 제어 루프는 일반적으로 단일 제어 변수를 설정 점에서 유지하지만 필요한 경우 다른 변수가 한도를 벗어나는 것을 방지하기 위해 조작 변수가 인계됩니다.

While feedback control compares a measured variable to its set point to manipulate the output, feed forward control (Chapter 11) uses a measurement of the disturbance to manipulate the output before the controlled variable has departed from the set point.

피드백 제어가 측정 된 변수를 설정 점과 비교하여 출력을 조작하는 동안 피드 포워드 제어 (11 장)는 제어 변수가 설정 점에서 벗어나기 전에 출력을 조작하기 위해 교란의 측정을 사용합니다.

## #CHAPTER 8 CASCADE 케스케이드

Cascade is the most common form of multiple variable control.

캐스케이드는 가장 일반적인 형태의 다중 변수 제어입니다.

In cascade control the controller manipulates the set point of another controller rather than a final control element.

케스케이드 제어에서 제어기는 최종 제어 요소가 아닌 다른 제어기의 설정 점을 조작합니다.

In this chapter we will discuss when it is used, how it is applied, and how it is tuned. 이 장에서는 사용 시점, 적용 방법 및 튜닝 방법에 대해 설명합니다.

#### 8.1 BASICS

# 기본

In many processes there some process variables that we want to hold at a specific desired value, and other intermediate variables that change as necessary to hold the first type of variable at its desired set point.

많은 프로세스에서 우리가 원하는 특정 값에 보유하고 싶은 일부 프로세스 변수와 원하는 설정 값에서 첫 번째 유형의 변수를 보유하는 데 필요한만큼 변경되는 다른 중간 변수가 있습니다.

For example, in Figure 44 the temperature of liquid leaving the heat exchanger is our controlled variable, the one we want to hold at a set point, and we will do so by manipulating the steam valve.

예를 들어, 그림 44에서 열교환기를 나가는 액체의 온도는 우리가 제어 할 수있는 변수, 즉설정 지점에서 유지하고자하는 변수이며, 우리는 스팀 밸브를 조작하여 그렇게 할 것입니다.

The flow of steam to the exchanger directly affects the temperature, but we do not care how much is flowing as long as the temperature is controlled.

열교환기로가는 스팀의 흐름은 온도에 직접적으로 영향을 미치지 만, 온도가 제어되는 한 얼마만큼 흐르는 지 신경 쓰지 않습니다.




Figure 44 - Heat exchanger

The amount of steam required will depend upon the flow rate of process fluid and the difference between the inlet temperature and the set point of the outlet temperature. 요구되는 증기의 양은 공정 유체의 유속 및 입구 온도와 출구 온도의 설정 점 간의 차이에 따라 달라집니다.




Figure 45 - Heat exchanger with single PID controller.

We can control the temperature using a single PID controller with the temperature as its input and its output connected to the steam valve, as shown in Figure 45.

온도를 입력으로 사용하고 출력을 스팀 밸브에 연결 한 단일 PID 컨트롤러를 사용하여 온도를 제어 할 수 있습니다 (그림 45 참조).

This arrangement will control the temperature.

이 배열은 온도를 제어합니다.

However, there are some problems in the control:

그러나 컨트롤에는 몇 가지 문제가 있습니다.

The steam header pressure may change, causing a sudden reduction in the steam flow to the exchanger.

증기 헤더 압력이 변경되어 교환기로의 증기 흐름이 갑자기 감소합니다.

The temperature controller will bring the temperature back to its set point, but, because of the slow tuning required of the temperature controller, the correction will take longer than desired.

온도 컨트롤러는 온도를 설정치로 되 돌리지 만, 온도 컨트롤러가 필요로하는 느린 조정 때문에 보정하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

The temperature loop, likely containing multiple lags and dead time, is a more difficult loop to tune.

다중 루프와 데드 타임을 포함 할 가능성이있는 온도 루프는 튜닝하기가 더 어렵습니다.

Non-linearities in the valve will further complicate the tuning. 밸브의 비선형 성은 튜닝을 더욱 복잡하게 만듭니다.

Use of cascade control, as shown in Figure 46, will correct both of these problems. 그림 46과 같이 캐스케이드 컨트롤을 사용하면이 두 가지 문제를 모두 해결할 수 있습니다.

If the header pressure changes, causing a change in the flow, that change will be detected by the flow measurement and immediately corrected.

헤더 압력이 변경되어 유량이 변경되면 유량 측정에 의해 그 변화가 감지되고 즉시 수정됩니다.




Figure 46 - Heat exchanger with cascade control.

#### 8.2 CASCADE STRUCTURE AND TERMINOLOGY

캐스케이드 구조와 용어

The "outer" loop of a cascade loop pair is called the primary loop.

캐스케이드 루프 쌍의 "외부"루프를 기본 루프라고합니다.

This loop controls the variable that must be held at a specific set point.

이 루프는 특정 설정 점에 보관해야하는 변수를 제어합니다.

The "inner" loop of the pair is called the secondary loop.

쌍의 "내부"루프를 보조 루프라고합니다.

This loop controls the variable that will influence the primary variable.

이 루프는 기본 변수에 영향을 줄 변수를 제어합니다.

The primary and secondary loops are sometimes referred to as the "master" and "slave" loops.

기본 및 보조 루프를 "마스터"및 "슬레이브"루프라고도합니다.




Figure 47 - Cascade block diagram

# 8.3 GUIDELINE FOR USE OF CASCADE

케이케이드 사용지침

Cascade should be used when the following conditions are met:

캐스 캐 이드는 다음 조건이 충족 될 때 사용해야합니다.

- A variable that has a great influence over the primary variable exists,
- 기본 변수에 큰 영향을 미치는 변수가 존재합니다.

- This variable has a dynamic time at least four times faster than the primary loops dynamics,
- •이 변수의 동적 시간은 1차 루프 동역학보다 4배 이상 빠릅니다.
- The variable can easily be controlled.
- 변수를 쉽게 제어 할 수 있습니다.

Otherwise, cascade probably will not work well.

그렇지 않으면 캐스케이드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

Other factors that will influence the decision to use cascade are:

캐스케이드 사용 결정에 영향을 미치는 다른 요소는 다음과 같습니다.

- If the secondary variable is measured for other reasons, such as data recording or operator information, there is little if any additional cost to cascade.
- 데이터 기록이나 운전자 정보와 같은 기타 이유로 2 차 변수가 측정되는 경우 추가 비용이 발생하더라도 거의 영향을 미치지 않습니다.

If the secondary variable would not be measured except to allow cascade control, then the costs of installing the measurement will need to be justified.

계단식 제어를 허용하는 경우를 제외하고는 2 차 변수를 측정하지 않으면 측정을 설치하는 데 필요한 비용을 정당화해야합니다.

- If there are constraints that are to be placed on the secondary variable, such as a limit of the steam flow in the heat exchanger example, it may be simpler to limit the primary controller's output than to use override control (see Chapter 10).
- 열교환 기의 예에서 증기 흐름의 한계와 같이 2 차 변수에 적용 할 제한 조건이있는 경우, 대체 제어기를 사용하는 것보다 기본 제어기의 출력을 제한하는 것이 더 간단 할 수 있습니다 (10 장 참조).
- If there are time in which the operator will need to control the secondary variable directly (such as during startup), the secondary loop will be needed, so, as long as the guidelines above are met, cascade may as well be implemented.
- 운전자가 보조 변수를 직접 제어해야하는 시간이있는 경우 (예 : 시동 중) 보조 루프가 필요하므로 위의 지침이 충족되는 한 캐스케이드가 구현 될 수 있습니다.

At one time there was a greater cost of cascade, and it caused more complexity for the operator.

한 번에 캐스케이드 비용이 많이 들었고 운영자에게는 더 많은 복잡성이 발생했습니다.

However, with modern DCS and other digital control systems the only cost of cascade is the cost of measuring the secondary variable, and the operational complexity can be reduced. 그러나 최신 DCS 및 기타 디지털 제어 시스템의 경우 캐스 캐 이드의 유일한 비용은 2 차 변수를 측정하는 비용이며 운영상의 복잡성은 줄어들 수 있습니다.

#### 8.4 CASCADE IMPLEMENTATION ISSUES

# 8.4 캐스케이드 구현 문제

#### 8.4.1 Mode transfer

# 모드전송

In most cases a cascade loop does not always operate in full cascade operation, just as a simple PID loop is not always in automatic.

대부분의 경우, 단순한 PID 루프가 항상 자동으로 작동하는 것처럼 캐스케이드 루프가 항상 전체 캐스케이드 작동에서 작동하지는 않습니다.

In order to implement a cascade control scheme the secondary controller must have the capability of remote set point mode.

계단식 제어 체계를 구현하려면 보조 제어기가 원격 설정 점 모드의 기능을 가져야합니다.

This option was required when purchasing analog controllers but is usually a user selectable option on digital controllers.

이 옵션은 아날로그 컨트롤러를 구매할 때 필요하지만 일반적으로 디지털 컨트롤러에서 사용자가 선택할 수있는 옵션입니다.

In DCS controls the user may have to select a PID function block or select the remote set point option on a more general PID function block.

DCS 제어에서 사용자는보다 일반적인 PID 기능 블록에서 PID 기능 블록을 선택하거나 원격설정치 옵션을 선택해야 할 수 있습니다.

Some manufactures provide, in the PID block, a single mode "switch" with the options of Manual, Auto, and Cascade (or remote set point).

일부 제조업체는 PID 블록에서 수동, 자동 및 계단식 (또는 원격 설정 값)의 옵션으로 단일 모드 "스위치"를 제공합니다.

Other manufacturers provide two switches, Manual/Auto and Local set point/Remote set point.

다른 제조업체는 수동 / 자동 및 로컬 설정 점 / 원격 설정 점의 두 가지 스위치를 제공합니다.


Either way, the operator will have the ability to place the control loop into manual, and manipulate the output to the valve directly;


어느 쪽이든, 운전자는 제어 루프를 수동으로 배치하고 밸브에 대한 출력을 직접 조작 할 수 있습니다.

auto, with the ability to manipulate the set point of the secondary loop; 보조 루프의 설정 지점을 조작 할 수있는 기능이있는 자동;

and cascade (or remote set point) to allow the primary controller to operate in automatic and control the process.

및 캐스케이드 (또는 원격 설정 포인트)를 사용하여 주 컨트롤러가 자동으로 작동하고 프로세스를 제어 할 수 있습니다.








Figure 48 - The modes of a cascade loop.

The secondary controller can be in manual, with the secondary set point tracking the secondary measurement.

보조 제어기는 수동으로 구성 할 수 있으며 보조 설정 점은 보조 측정을 추적합니다.

The secondary controller may be in automatic, with the primary output tracking the secondary set point.

보조 제어기는 자동으로있을 수 있으며 1 차 출력은 2 차 설정 점을 추적합니다.

Or the secondary controller may be in cascade mode with the primary controller in automatic.

또는 보조 컨트롤러가 자동으로 기본 컨트롤러와 함께 계단식 모드 일 수 있습니다.

In Figure 48 we see three possible modes of a cascade control scheme.

그림 48에서는 계단식 제어 체계의 가능한 세 가지 모드를 보여줍니다.

In A, manual mode, the operator is adjusting the valve directly while monitoring the flow.

A. 수동 모드에서 운전자는 유량을 모니터링하면서 밸브를 직접 조정합니다.

In B, the operator has placed the flow loop (secondary) into automatic and is adjusting its set point.

B에서 운전자는 유량 루프 (2 차측)를 자동으로 배치하고 설정 점을 조정합니다.

In C, the operator has placed the flow loop into cascade or remote set point mode and may adjust the set point of the temperature controller, if desired. C에서, 운전자는 유량 루프를 캐스케이드 또는

원격 설정 포인트 모드로 설정하고 원하는 경우 온도 컨트롤러의 설정 값을 조정할 수 있습니다.

An important consideration for the implementation is that the transfer between one mode and another must be bumpless.

구현에 대한 중요한 고려 사항은 한 모드와 다른 모드 간의 전송이 범프가되어야한다는 것입니다.

That is, the act of changing the mode must have no immediate effect on the output to the valve.

즉, 모드를 변경하는 동작은 밸브로의 출력에 즉시 영향을 미치지 않아야합니다.

The most common technique to deal with this need is tracking.

이 필요를 처리하는 가장 일반적인 기술은 추적입니다.

In A, while the operator adjusts the output to the valve, the set point of the flow loop tracks the actual flow.

A에서 운전자가 밸브에 대한 출력을 조정하는 동안 유량 루프의 설정 점이 실제 유량을 추적합니다.

At the same time the output of the temperature controller tracks the set point of the flow controller (with the flow value converted to percent).

동시에 온도 컨트롤러의 출력이 유량 컨트롤러의 설정 값을 추적합니다 (유량 값이 퍼센트로 변환 됨).

Therefore, when the operator switches the flow controller to automatic, the set point is the same as the actual flow, and no sudden change occurs to the valve.

따라서 운전자가 유량 컨트롤러를 자동으로 전환하면 설정 점이 실제 유량과 같아지며 밸브에 급격한 변화가 일어나지 않습니다.

In Figure 48 B, while the operator adjusts the set point of the flow controller the output of the temperature controller continues to track the flow set point.

48B에서, 오퍼레이터가 흐름 제어기의 설정 포인트를 조정하는 동안 온도 제어기의 출력은 흐름 설정 포인트를 계속 추적한다.

So when the operator switches the flow control to cascade (see C) the output of the temperature controller is already at the correct value for that time, and there is no immediate change in the flow set point or the output to the valve.

따라서 운전자가 유량 조절기를 계단식으로 전환하면 (C 참조) 온도 조절기의 출력이 이미해당 시간에 올바른 값으로 설정되어 있고 흐름 설정치 또는 밸브로의 출력에 즉각적인변화가 없습니다.

After the switch to cascade, if the operator adjusts the temperature set point or there are load changes, the temperature controller will manipulate the flow controller to increase or decrease the steam flow as needed.

케스케이드로 전환 한 후, 운전자가 온도 설정치를 조정하거나 부하가 변경되면, 온도 컨트롤러는 유량 컨트롤러를 다음과 같이 조작합니다.

필요에 따라 증기 유량을 늘리거나 줄입니다.

#### 8.4.2 Windup

와인드업

Windup is caused when the reset function of a controller causes the output of the controller to continue to change even though the change in output has no effect on the process. (see Section 4.1).

감기(와인드업)는 출력의 변경이 프로세스에 영향을 미치지 않더라도 컨트롤러의 재설정기능으로 인해 컨트롤러의 출력이 계속 변경 될 때 발생합니다. (4.1 절 참조).

This affect cascade control when the output of the primary controller drives the set point of the secondary controller above the highest possible process measurement.

이는 주 컨트롤러의 출력이 가능한 가장 높은 프로세스 측정 이상으로 보조 컨트롤러의 설정 포인트를 구동 할 때 계단식 제어에 영향을줍니다. The valve is opened fully, but the set point of the primary is not satisfied, so the output of the primary, and the set point of the secondary, continues to increase.

밸브가 완전히 열렸지 만 기본의 설정 점이 충족되지 않아 기본의 출력과 보조의 설정 점이 계속 증가합니다.

To use the example of the heat exchanger, suppose that the process liquid being heated enters the exchanger colder than normal.

열 교환기의 예를 사용하기 위해 가열되는 공정 액체가 교환기보다 차갑게 들어간다고 가정하십시오.

The temperature controller increases the steam flow set point, causing the steam valve fully open.

온도 컨트롤러는 스팀 흐름 설정 점을 증가시켜 스팀 밸브가 완전히 열리게합니다.

Assume that the upper limit of the range of the steam flow set point is greater than the maximum steam flow with the valve fully open, and that with the valve fully open, there is not enough steam to heat the process fluid to its set point.

스팀 유량 설정 점 범위의 상한이 밸브가 완전히 열린 상태에서 최대 스팀 유량보다 크고 밸브가 완전히 열린 상태에서 프로세스 유체를 설정 점까지 가열하기에 스팀이 충분하지 않다고 가정합니다.

The temperature controller will continue to ramp up its output until the output reaches a limit, typically 100%.

온도 컨트롤러는 출력이 한도 (일반적으로 100 %)에 도달 할 때까지 출력을 계속 상승시킵니다.

At this point the temperature controller is "asking" the flow controller to provide more steam than is possible.

이 시점에서 온도 컨트롤러는 가능한 한 많은 스팀을 공급할 수 있도록합니다.

The temperature controller is "wound up".

온도 조절기가 "감겨 있습니다".

Even if the temperature almost reaches its set point, this windup will eventually occur because the reset action of the controller will continue to ramp up the output until the temperature reaches or exceeds its set point.

온도가 설정 점에 거의 도달하더라도 컨트롤러의 리셋 동작이 온도가 설정 점에 도달하거나 설정 점을 초과 할 때까지 출력을 계속 상승 시키므로 결국이 와인드업이 발생합니다.

At this point, the only problem that has occurred is the deviation in the set point.

이 시점에서 발생한 유일한 문제는 설정 지점의 편차입니다.

The windup is not yet an issue.

와인드업은 아직 문제가되지 않습니다.

However, suppose that the temperature of the process fluid flowing to the heat exchanger increases.

그러나, 열 교환기로 흐르는 공정 유체의 온도가 증가한다고 가정하십시오.

The full flow of steam is now more than sufficient to heat the fluid to its set point, and the temperature will increase.

증기의 전체 흐름은 이제 유체를 설정 점까지 가열하기에 충분하며 온도가 증가합니다.

Once the temperature crosses the set point the output will begin to decrease.

온도가 설정치를 넘으면 출력이 감소하기 시작합니다.

However, it will have to decrease from 100% to the value (in percent) of the actual steam flow before the valve will begin to close.

그러나 밸브가 닫히기 전에 실제 증기 흐름의 값 (백분율)을 100 %에서 감소시켜야합니다.

By the time this occurs the temperature may well have climbed to well above the set point. 이것이 발생할 때까지는 온도가 설정치보다 훨씬 높을 수 있습니다.

It is this "wind down" that is the problem with reset windup.

리셋 와인드 업 (reset windup)에 문제가되는 것은 "감기 (wind down)"입니다.

Reset windup in this case could be prevented by setting a limit on the output of the controller to the value that corresponds to the maximum steam flow.

이 경우의 와인드업 리셋은 컨트롤러의 출력에 최대 증기 유량에 해당하는 값을 설정함으로써 방지 할 수 있습니다.

However, in some cases the maximum steam flow is not always the same.

그러나 어떤 경우에는 최대 증기 흐름이 항상 같지는 않습니다.

In the next section we will examine another, more general, method of preventing reset windup in cascade loops.

다음 섹션에서는 캐스케이드 루프에서 리셋 와인드업을 방지하는 또 다른보다 일반적인 방법을 살펴볼 것입니다.

8.5 USE OF SECONDARY VARIABLE AS EXTERNAL FEEDBACK 외적 피드백으로서의 2차 변수의 사용 One method of eliminating reset windup in the primary loop is to connect the secondary loop's process variable (converted from measurement units to percent) to the external feedback of the primary controller. (See section 4.2).

기본 루프에서 리셋 와인드업을 제거하는 한 가지 방법은 보조 루프의 프로세스 변수 (측정 단위에서 퍼센트로 변환 됨)를 기본 컨트롤러의 외부 피드백에 연결하는 것입니다. (4.2 절 참조).




Figure 49 - External Feedback used for cascade control

Because the output of the primary controller is the error multiplied by the gain, the primary controller will be "asking" the secondary controller for more steam than is actually flowing if the temperature is too low, but will "ask" for less steam one the temperature rises above its set point.

기본 컨트롤러의 출력에 오류를 곱한 값이기 때문에 기본 컨트롤러는 온도가 너무 낮 으면 실제 컨트롤러보다 더 많은 스팀을 "요청"하지만 스팀이 적을 경우 "부탁합니다" 온도가 설정 점 이상으로 상승합니다.

The secondary controller will respond by beginning to close the valve at that point. 2 차 제어기는 그 시점에서 밸브를 닫는 것으로 반응 할 것입니다.




Figure 50 - Block Diagram of External Feedback for Cascade Loop 8.6 TUNING CASCADE LOOPS 케스케이드 루프 튜닝

The secondary loop is tuned first, using the tuning methods described in Chapter 6 When the loops is tuned, careful attention should be paid to the response to set point changes. 2 차 루프는 6 장에서 설명 된 튜닝 방법을 사용하여 먼저 튜닝됩니다. 루프가 튜닝되면, 셋 포인트 변경에 대한 응답에주의를 기울여야합니다.

The primary loop is left in manual while the secondary loop is tuned. 보조 루프가 조정되는 동안 기본 루프가 수동으로 유지됩니다.

After the secondary loop is tuned, the primary loop is tuned with the secondary loop in automatic.

2 차 루프가 튜닝 된 후 1 차 루프는 2 차 루프와 자동으로 튜닝됩니다.

# #CHAPTER 9 RATIO

장비

Ratio is another common form of multiple loop control.

Ratio는 다중 루프 제어의 또 다른 일반적인 형태입니다.

The object of ratio control is to maintain two or more flows at a constant ratio even when the flows are changing.

비율 제어의 목적은 흐름이 변해도 일정한 비율로 둘 이상의 흐름을 유지하는 것입니다.

Most often, the flows being control are blended, that is, mixed together.

대부분의 경우, 제어되는 플로우는 혼합되어 혼합됩니다.

However, there are some situations where flows not mixed together are controlled by ratio control.

그러나 혼합되지 않은 유량을 비율 제어로 제어하는 경우도 있습니다.

For example, we may wish to maintain a flow of steam to the reboiler of a distillation column in ratio with the feed to the column even though the two never mix.

예를 들어, 우리는 증류 칼럼의 리 보일러로의 증기 흐름을 칼럼에 대한 공급 물의 비율로 유지하려고 할 수 있습니다.

For most examples and discussion here we will use the flow mixing example.

여기서는 대부분의 예제와 토론을 위해 플로우 믹싱 예제를 사용합니다.

#### 9.1 BASICS

기본

Ratio control usually involves the control of one flow (known as the "controlled flow") in ratio to another flow (known as the "wild flow").

비율 제어는 일반적으로 다른 흐름 ( "와일드 플로우"라고 함)에 대한 비율로 한 흐름 ( "제어된 흐름"이라고 함)의 제어를 포함합니다.

The wild flow may be controlled; if so it is controlled by an unrelated loop.

야생의 흐름은 통제 될 수있다. 그렇다면 그것은 관련없는 루프에 의해 제어됩니다.




Figure 51 - Simple Ratio Loop

In Figure 51 the wild flow is measured by FT-101. 51에서 야생 흐름은 FT-101에 의해 측정된다.

The controlled flow is measured by FT-102 and controlled by controller FIC-102 which as a remote set point (similar to the secondary loop of a cascade control pair).

제어 된 유량은 FT-102에 의해 측정되고 원격 설정 포인트 (캐스케이드 제어 쌍의 2 차 루프와 유사) 인 컨트롤러 FIC-102에 의해 제어됩니다.

The signal from FT-101 is multiplied (in block FF-102) by the desired ratio, which can be adjusted by the operator.

FT-101의 신호는 원하는 비율로 곱해진다 (FF-102에서). 이것은 운전자가 조정할 수있다.

In actual implementation on most control systems, the remote set point to the controlled flow controller (FIC-102) is expecting a percentage signal (100% will result in a set point at the maximum range of the controller).

대부분의 제어 시스템에서 실제 구현시, 제어 된 유량 컨트롤러 (FIC-102)에 대한 원격 설정 포인트는 백분율 신호를 기대합니다 (100 %는 컨트롤러의 최대 범위에서 설정 점이됩니다).

Therefore the ratio unit (FF-102) will multiply the actual flow by the ratio and then convert the signal to a percentage based on the range of FIC-120.

따라서 비율 단위 (FF-102)는 실제 흐름에 비율을 곱한 다음 FIC-120의 범위를 기준으로 백분율로 신호를 변환합니다.

In some cases, the controller may be able to accept a remote set point in engineering units, requiring no normalization.

경우에 따라 컨트롤러가 엔지니어링 단위로 원격 설정 값을 수용 할 수있어 정상화가 필요하지 않습니다.

In most cases the operator will be able to adjust the ratio in FF-102 대부분의 경우 운전자는 FF-102로 비율을 조정할 수 있습니다.

#### 9.2 MODE CHANGE

# 모드변경

Just as in the case of cascade loops, the operator will have a choice of operating the controlled flow controller in manual, adjusting the valve position directly, placing the flow controller in automatic and adjusting the set point, or placing the controlled flow controller into remote set point (cascade) mode and allowing the ratio control to take place. 캐스 캐 이드 루프의 경우와 마찬가지로 작동자는 수동으로 제어 된 유량 컨트롤러를 조작하고 밸브 위치를 직접 조정하거나 유량 컨트롤러를 자동으로 배치하고 설정 점을 조정하거나 제어 된 유량 컨트롤러를 원격으로 배치 할 수 있습니다 포인트 (캐스케이드) 모드로 설정하고 비율 제어가 가능하도록합니다.

This mode change will likely take place during the startup of the process. 이 모드 변경은 프로세스 시작 중에 발생할 수 있습니다.

In order to prevent a "bump", or sudden change in the set point of the flow controller when the operator switches from local set point to remote set point (ratio control) the ratio is often recomputed, either continuously while the controller is in local set point or when the switch to ratio control is made, so that the ratio at the time of the switch is the actual ratio. 운전자가 로컬 설정치에서 원격 설정치 (비율 제어)로 전환 할 때 "범프"또는 유량 컨트롤러의 설정 점에서의 갑작스런 변경을 방지하기 위해 비율은 컨트롤러가 로컬에있는 동안 계속해서 계산되거나 설정 시점 또는 비율 제어로의 전환이 이루어 지므로 스위치시의 비율이 실제 비율이됩니다.

After the switch to ratio control the operator can then adjust the ratio. 비율 제어로 전환 한 후 작업자는 비율을 조정할 수 있습니다.

# 9.3 RATIO MANIPULATED BY ANOTHER CONTROL LOOP 다른 제어 루프에 의해 조정되는 비율

In blending applications the purpose of the ratio control is to achieve some desired mix of the two flows, usually to result in a particular physical property, such as density.

블렌딩 애플리케이션에서 비율 제어의 목적은 일반적으로 밀도와 같은 특정 물리적 특성을 가져 오기 위해 두 흐름의 원하는 혼합을 달성하는 것입니다.

In order to ensure the correct ratio is used, the physical property may be measured using an analyzer.

올바른 비율이 사용되도록하기 위해 물리적 특성은 분석기를 사용하여 측정 할 수 있습니다.

The analyzer signal can then be used as the input of a PID controller that adjusts the ratio. 분석기 신호는 비율을 조정하는 PID 컨트롤러의 입력으로 사용될 수 있습니다.

In this case, the ratio is a secondary loop and the analyzer controller is the primary loop in a cascade pair of loops.

이 경우 비율은 2 차 루프이고 분석기 컨트롤러는 캐스케이드 루프 쌍의 기본 루프입니다.

The output of the analyzer loop is converted from 0 to 100% to the number to be multiplied by the wild flow signal to provide the controlled flow set point. (see).

분석기 루프의 출력은 0에서 100 %까지 와일드 플로우 신호가 곱해질 수로 변환되어 제어 된 유량 세트 포인트를 제공합니다. (만나다).

All of the features of cascade loops described in Chapter 8 apply to this control scheme. 8 장에 설명 된 캐스케이드 루프의 모든 기능이이 제어 체계에 적용됩니다.




Figure 52 - PID loop manipulates ratio.
9.4 COMBUSTION AIR/FUEL RATIO

# 연소 공기/ 연료비

A special case of ratio control is the air/fuel ratio in the combustion controls for a boiler or furnace.

비율 제어의 특별한 경우는 보일러 또는 퍼니스의 연소 제어에서 공기 / 연료 비율입니다.

One type of combustion control is known as parallel control, where there is a control loop for the air and another for the fuel.

연소 제어의 한 유형은 공기에 대한 제어 루프와 연료에 대한 제어 루프가있는 병렬 제어로 알려져 있습니다.

The set points of both are set by the output of another controller, typically the steam pressure controller (often known as the "boiler master"). See Figure 53.

두 세트의 설정 값은 다른 컨트롤러, 일반적으로 증기 압력 컨트롤러 ( "보일러 마스터"라고도함)의 출력에 의해 설정됩니다. 그림 53을 참조하십시오.

The fuel flow is typically measured in gallons per minute for fuel oil or standard cubic feet per minute for gas.

연료 유량은 일반적으로 연료 오일의 경우 분당 갤런 또는 가스의 경우 분당 표준 세제곱 피트로 측정됩니다.

The air is not usually measured and indicated in any particular engineering units. 공기는 일반적으로 측정되지 않으며 특정 엔지니어링 단위로 표시됩니다.

The measurement range for the air is the range that corresponds to the range for the fuel (for example, if the fuel flow is at 75% of its range, the corresponding air flow will also be 75% of its range).

공기의 측정 범위는 연료의 범위에 해당합니다 (예를 들어 연료 흐름이 범위의 75 %에 해당하는 경우 해당 공기 흐름도 범위의 75 %가됩니다).

Normally a slight excess of air is supplied to the boiler. As the demand for heat (the firing rate) increases and decreases, the boiler master will increase and decrease the set points of the air and fuel flows simultaneously.

일반적으로 약간의 과잉 공기가 보일러에 공급됩니다. 열 수요 (발사 속도)가 증가 및 감소함에 따라 보일러 마스터는 공기와 연료 흐름의 설정 점을 동시에 높이거나 낮 춥니 다.

To adjust the ratio of air to fuel, the typical scheme places a multiplier in the air loop between the input from the air flow signal and the air flow controller.

공기와 연료의 비율을 조정하기 위해 일반적인 방법은 공기 흐름 신호의 입력과 공기 흐름 컨트롤러 사이의 공기 루프에 승수를 배치합니다.

To increase the air/fuel ratio, the value of the multiplier is decreased, causing the flow controller to "see" a reduced air flow and open the damper.

공기 / 연료 비율을 높이려면 승수 값이 감소되어 유량 컨트롤러가 감소 된 공기 흐름을 확인하고 댐퍼를 엽니 다.




Figure 53 - Air and Fuel Controls

This control scheme manipulates the set points of the air and fuel flow in parallel in order to maintain the correct air/fuel ratio.

이 제어 구조는 올바른 공기 / 연료 비율을 유지하기 위해 공기와 연료 흐름의 설정 점을 병렬로 조작합니다.

The ratio is adjusted by a multiplier in the air flow measurement.

이 비율은 공기 유량 측정에서 배율로 조정됩니다.

As shown in Figure 53, the air/fuel ratio can be a multiplier adjusted by the operator or it can be a cascade with the remote signal from the output of an O2 controller.

그림 53에서 볼 수 있듯이, 공연비는 운전자가 조정 한 배수가 될 수도 있고 O2 컨트롤러의 출력으로부터 원격 신호와 함께 캐스케이드가 될 수도 있습니다.

This controller will measure the O2 in the stack gas and manipulate the ratio to keep the stack O2 at the correct value.

이 컨트롤러는 스택 가스의 O2를 측정하고 스택 O2를 올바른 값으로 유지하기 위해 비율을 조작합니다.

#### **#CHAPTER 10 OVERRIDE**

# 오버라이드

In most cases the manipulation of a valve will be done by a control loop to hold one particular process variable at its set point.

대부분의 경우 밸브 조작은 제어 루프에 의해 수행되어 하나의 특정 프로세스 변수를 설정 지점에 유지합니다.

However, there are situations where there are other factors that may be more important than keeping the particular control valve at its set point.

그러나 특정 제어 밸브를 설정 지점에 두는 것보다 더 중요한 다른 요소가있는 상황이 있습니다.

For example, we may have a control loop that admits the correct amount of steam into a heat exchange to produce hot water at the correct temperature.

예를 들어, 올바른 온도에서 온수를 생성하기 위해 열 교환기로의 정확한 증기 양을 허용하는 제어 루프가있을 수 있습니다.

However, we might then decide that we must prevent the pressure in the steam header from falling below a given value even if doing so prevents the water from being heated to its set point.

그러나 그런 다음 스팀 헤더의 압력이 주어진 값 이하로 떨어지는 것을 방지해야한다고 결정할 수도 있습니다. 그렇게해야 물이 설정 점으로 가열되는 것을 방지 할 수 있습니다.

We might also have a flow loop that draws a desired amount of water from a tank. 탱크에서 원하는 양의 물을 끌어들이는 플로우 루프가있을 수도 있습니다.

But we decide that if the tank level is too low, we will cut back on the water we draw, even below the set point for water flow, to protect the pump from low level.

그러나 탱크 수위가 너무 낮 으면 저수준에서 펌프를 보호하기 위해 물 흐름의 설정 점 아래에서조차 물을 줄이려고 결정합니다.

These are examples of constraint, or override, control. 이것들은 제한 조건의 예제이거나, 재정의, 제어입니다.

We can use override control in any situation where we have a control loop to maintain a controlled variable at its set point by adjusting a manipulated variable, however, there is a more important consideration that may limit the manipulated variable or need to take control of it.

조작 된 변수를 조정하여 제어 변수를 설정 점에 유지하는 제어 루프가있는 상황에서는 대체 제어를 사용할 수 있지만 조작 된 변수를 제한하거나 제어 할 필요가있는 중요한 고려 사항이 있습니다.

#### 10.1 EXAMPLE OF OVERRIDE CONTROL

과부하 제어의 예

In the example shown in Figure 54 a control loop (TIC-101) normally manipulates the steam flow to a heat exchanger to keep the liquid flow from the exchanger at its set point. 그림 54의 예에서 제어 루프 (TIC-101)는 열교환기로의 증기 흐름을 조작하여 열교환 기로부터의 액체 흐름을 설정 점에서 유지합니다.

However, if, due to lack of capacity of the boiler or demand on the exchange being too great, the steam headerpressure falls below a limit we will close the steam valve to keep the steam header at its limit.

그러나 보일러 용량이 부족하거나 교환기 수요가 너무 많아서 증기 헤더 압력이 한도 이하로 떨어지면 증기 밸브를 닫아 증기 한계를 초과하지 않도록합니다.

To implement this control we add a second controller (PIC-102) and a low signal selector (a device or software function block with two inputs.

이 컨트롤을 구현하기 위해 두 번째 컨트롤러 (PIC-102)와 로우 신호 셀렉터 (두 개의 입력이있는 장치 또는 소프트웨어 기능 블록)를 추가합니다.

The output is equal to the lowest of the two inputs), shown in the diagram as a circle with a "less than" symbol (<).

출력은 두 개의 입력 중 가장 낮은 것과 같습니다. 다이어그램에서 "미만"기호 (<)가있는 원으로 표시됩니다. The set point of PIC-200 is the low limit for the steam header pressure. PIC-200의 설정 값은 증기 헤더 압력의 하한값입니다.

If the header pressure is above the set point the output of the controller will remain high, not affecting TIC-101 and its manipulation of the valve.

헤더 압력이 설정 점보다 높으면 컨트롤러의 출력이 높게 유지되어 TIC-101 및 밸브 조작에 영향을 미치지 않습니다.

However, if the header pressure drops below the set point of PIC-200, the output of the pressure controller will decrease below the output of TIC-101, taking over the control of the valve.

그러나 헤더 압력이 PIC-200의 설정 점 아래로 떨어지면 압력 제어기의 출력이 TIC-101의 출력보다 낮아져 밸브 제어권을 넘깁니다.




Figure 54 - Override Loop

#### 10.2 RESET WINDUP

리셋 와인드업

In our example when the pressure controller takes control of the steam valve away from the temperature controller the temperature will fall below its set point.

이 예에서 압력 제어기가 온도 제어기에서 스팀 밸브를 제어 할 때 온도는 설정 점 아래로 떨어집니다.

The temperature controller will respond by increasing its set point in an attempt to open the valve.

온도 컨트롤러는 밸브를 열려고 시도 할 때 설정 점을 증가시켜 반응합니다.

However, because the pressure controller and low selector prevents the temperature controller from opening the valve, the temperature controller will be open loop.

그러나 압력 컨트롤러와 로우 셀렉터가 온도 컨트롤러가 밸브를 열지 못하도록하기 때문에 온도 컨트롤러는 개방 루프입니다.

In its vain attempt to open the steam valve the reset of the temperature controller will drive its output up to 100% (or other limit).

스팀 밸브를 열려고하는 헛된 시도에서 온도 컨트롤러를 리셋하면 출력이 최대 100 % (또는 다른 한도)로 증가합니다.

This is known as reset windup.

이를 리셋 와인드업이라고합니다.

If, in our example in the previous section, the temperature controller does not have control of the steam valve the temperature falls below its set point, the integral action in the controller will cause the output to continue to increase until it reaches 100%.

이전 섹션의 예제에서 온도 컨트롤러가 스팀 밸브를 제어하지 않으면 온도가 설정치 아래로 떨어지면 컨트롤러의 통합 동작으로 인해 출력이 100 %에 도달 할 때까지 계속 증가합니다.

This is known as reset windup.

이를 리셋 와인드업이라고합니다.

The problem with reset windup is that after the header pressure reaches its set point and the pressure controller output increases, the valve will continue to open.

리셋 와인드 업의 문제점은 헤더 압력이 설정 점에 도달하고 압력 컨트롤러 출력이 증가한 후에도 밸브가 계속 열려 있다는 것입니다.

The temperature controller will not begin to close the valve until the temperature rises above its set point.

온도 컨트롤러는 온도가 설정 점 이상으로 상승 할 때까지 밸브를 닫지 않습니다.

Then, as the temperature rises above its set point the controller will lower the output. 그런 다음 온도가 설정치 이상으로 상승하면 컨트롤러가 출력을 낮 춥니 다.

This "reset winddown" will cause an overshoot in the temperature set point.

이 "reset winddown"은 온도 설정 점에서 오버 슛을 유발합니다.

## 10.2.1 One solution: External Feedback.

하나의 해결방법:외부피드백

If the PID algorithm uses a positive feedback loop for integration, then that positive feedback loop can use the output of the selector (the signal to the valve) as the feedback.

PID 알고리즘이 적분에 양의 피드백 루프를 사용하면 해당 양의 피드백 루프는 선택기의 출력 (밸브에 대한 신호)을 피드백으로 사용할 수 있습니다.




Figure 55 - External Feedback and Override Control

When the external signal to the low selector (<) has control of the valve, the controller output is equal to the error multiplied by the gain.

로우 선택기 (<)에 대한 외부 신호가 밸브를 제어 할 때 컨트롤러 출력은 오류에 게인을 곱한 것과 같습니다.

As the error decreases, the controller output approaches the other signal. 오류가 감소하면 컨트롤러 출력이 다른 신호에 접근합니다.

As the error changes sign, the controller output takes over control and begins to close the valve.

오류가 표시를 변경하면 컨트롤러 출력이 제어를 대신 받아 밸브를 닫습니다.

The external feedback (EF on the diagram) is the output of the low selector. 외부 피드백 (다이어그램의 EF)은 로우 셀렉터의 출력입니다.

The output of the temperature controller is the gain multiplied by the error added to the external feedback.

온도 컨트롤러의 출력은 외부 피드백에 추가 된 오차를 곱한 게인입니다.

If the error is positive (temperature below set point) the output of the temperature controller is higher than the output of the selector. 오류가 양의 값 (설정 점보다 낮은 온도) 인 경우 온도 컨트롤러의 출력은 셀렉터의 출력보다 높습니다.

However, when the temperature rises and equals the set point, the error will be zero and the controller output will equal the selector output.

그러나 온도가 상승하고 설정 점과 같아지면 오차는 제로가되고 제어기 출력은 선택기 출력과 같습니다.

As soon as the temperature exceeds the set point (negative error) the output of the controller will be less than the output of the selector, decreasing the output of the selector and closing the valve.

온도가 설정 점 (음의 오차)을 초과하자마자 컨트롤러의 출력은 선택기의 출력보다 작아서 선택기의 출력을 줄이고 밸브를 닫습니다.

#### 10.3 COMBUSTION CROSS LIMITING

충돌 교차 한계

A special case of override control is the "cross limiting" feature shown in Figure 56. (This is normally part of the combustion control shown in Figure 53 but was left off for simplicity)

오버라이드 컨트롤의 특별한 경우는 그림 56에 나와있는 "교차 제한"기능입니다.

(이것은 일반적으로 그림 53에 나와있는 연소 제어의 일부이지만 단순화를 위해 중단되었습니다)

If the measured fuel flow exceeds the firing rate demand (output from the pressure control) the high selector will pass the measured fuel flow (in percent) rather than the firing rate to the set point of the air flow control.

측정 된 연료 흐름이 발사 속도 요구 사항 (압력 제어 장치의 출력)을 초과하면 높은 선택기는 발사 속도가 아닌 측정 된 연료 흐름을 공기 흐름 제어의 설정 지점으로 전달합니다.

If the measured air flow is below the firing rate demand signal the low selector will pass the air flow signal rather than the firing rate demand to the set point of the fuel flow.

측정 된 공기 흐름이 발사 속도 요구 신호보다 낮 으면 낮은 선택기가 발사 속도 요구보다 연료 흐름의 설정 점으로 공기 흐름 신호를 전달합니다.

This will assure that the fuel flow will not exceed the air flow even if either flow is slow to respond to its controller.

이렇게하면 두 흐름 중 하나가 컨트롤러에 응답하는 속도가 느릴지라도 연료 흐름이 공기 흐름을 초과하지 않습니다.




Figure 56 - Combustion Cross Limiting

The high (>) and low (<) selectors prevent the air set point from falling below the measured fuel flow, and prevent the fuel set point from rising above the measured air flow.

높은 (>) 및 낮은 (<) 선택기는 공기 설정 점이 측정 된 연료 흐름 아래로 떨어지는 것을 방지하고 연료 설정 점이 측정 된 공기 흐름 이상으로 올라가지 않도록합니다.

# **#CHAPTER 11 FEEDFORWARD**

# 제안

In feedback control we measure the controlled variable, compare it to a set point, and then take corrective action after the controlled variable has departed from its set point, usually as a result of a disturbance (change in a load variable).

피드백 제어에서는 제어 변수를 측정하여 설정 점과 비교 한 다음 제어 변수가 설정 점에서 벗어난 후 대개 교란 (부하 변수 변경)의 결과로 수정 조치를 취합니다.

If instead we can measure the loads and change the manipulated variable to anticipate the effect of the load change we might keep the controlled variable from departing from the set point (or, at least, keep the error short).

대신로드를 측정하고 조작 된 변수를 변경하여로드 변경의 영향을 예상 할 수 있다면 제어 된 변수가 설정 지점에서 벗어나거나 적어도 오류를 짧게 유지할 수 있습니다.

This strategy is called feedforward control.

이 전략을 피드 포워드 제어라고합니다.




Figure 57 - Feedforward Control of Heat Exchanger

The feed flow and feed temperature are used to compute the steam flow set point, with the temperature controller used as a trim.

공급 유량과 공급 온도는 온도 컨트롤러가 트림으로 사용되는 상태에서 증기 유량 설정 점을 계산하는 데 사용됩니다.

In the example shown in Figure 57 the feed forward calculation block calculates the amount of steam needed to heat the process fluid to the set point based on the flow and inlet temperature.

57에 도시 된 예에서, 피드 포워드 계산 블록은 흐름 및 입구 온도에 기초하여 설정 포인트로 프로세스 유체를 가열하는데 필요한 스팀의 양을 계산한다.

This calculation is known as the "feed forward calculation". 이 계산을 "피드 전달 계산"이라고합니다.

Because there are usually disturbances that cannot be measured and the feed forward calculation is not perfect, the calculation will not result in the exact amount of steam flow. 일반적으로 측정 할 수없는 교란이 있고 피드 포워드 계산이 완벽하지 않기 때문에 정확한 스팀 유량이 계산되지 않습니다.

Therefore the output of the feedback controller is added to the feed forward calculation to continuously trip the steam flow set point to keep the temperature at its set point. 따라서 피드백 제어기의 출력은 피드 포워드 계산은 스팀 흐름 설정 점을 설정 점에서 온도를 유지하도록 연속적으로 이동시킵니다.