

《嵌入式系统》

- 6-3 块设备驱动程序
- 6-4 网络设备驱动程序



提纲





提纲





块设备简介

- □块设备是指与系统间用块的方式传送数据的设备。这些设备通常代表可寻址设备,包括IDE硬盘、SCSI硬盘、CD-ROM等设备。
- □块设备数据存取的单位是块,块的大小通常为512B~32KB不等。块设备每次能传输一个或多个块,支持随机访问,并且采用了缓存技术。
- □块设备驱动主要针对磁盘等慢速设备,由于其 支持随机访问,所以<u>文件系统一般采用块设备作</u> 为载体。



块设备 vs 字符设备

□块设备和字符设备类似,也是通过/dev下的文件系统节点访问。

□块设备和字符设备的驱动主要区别在于管理数据的方式,但是这些对上层应用程序来说是透明的。



IDE

- □集成驱动电子设备(英语: Integrated Drive Electronics, 简称: IDE)
- □IDE是一种计算机系统接口,主要用于硬盘和CD-ROM,本意为"把控制器与盘体集成在一起的硬盘"。以前PC主机使用的硬盘,大多数都是IDE兼容的,只需用一根电缆将它们与主板或接口卡连起来就可以了,而当前主要接口为SATA接口。



Motherboard Sockets



Connector



IDE

- □IDE接口实质上是存储设备与计算机连接的标准方式。而IDE并不是该接口标准的真正技术名称。它原来的名称是AT附加装置(Advanced Technology Attachment, ATA)。一般说来,ATA是一个控制器技术,而IDE是一个匹配它的磁盘驱动器技术,但是两个术语经常可以互用。
- □SATA (Serial ATA) 于2002年推出后,原有的 ATA改名为PATA (并行高技术配置, Parallel ATA)



SATA

- □串行ATA (英语: Serial ATA, 全称: Serial Advanced Technology Attachment)
- □一种计算机系统总线,负责主板和大容量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输,主要用于个人电脑
- □SATA用于取代旧式PATA接口的旧式硬盘,因采

用串行方式传输数据而得名



An mSATA SSD on top of a 2.5-inch SATA drive



SATA

- □在数据传输上这一方面,SATA的速度比以往更加快捷,并支持热插拔,使电脑运作时可以插上或拔除硬件。
- □SATA总线在物理层使用<u>差分信号编码</u>,具备比以往更强的抗干扰和纠错能力,能对传输指令(不仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,提高数据传输的可靠性。
- □SATA和PATA最明显的分别,是使用较细的排线, 有利机箱内部的空气流通,某程度上增加整个平台 的稳定性。



SCSI

- □小型计算机系统接口(英语: Small Computer System Interface, 简称: SCSI)
- □一种用于计算机及其周边设备之间(硬盘、软驱、 光驱、打印机、扫描仪等)系统级接口的独立处理器 标准。
- □SCSI标准定义命令、通信协议以及实体的电气特性, 最大部分的应用是在存储设备上(例如硬盘、磁带 机)。



SCSI Connector



CD-ROM

- □只读光盘 (Compact Disc Read-Only Memory , 缩写: CD-ROM)
- □一种在电脑上使用的光盘。这种光盘只能写入数据一次,信息将永久保存在光盘上,使用时通过光盘驱动器读出信息。
- □CD-ROM盘片在外观上与音乐CD完全相同,数据存取的方式也十分类似,区别仅在于它们存储数据的标准。在CD上存储数据有多种格式,它们被收集成**彩虹书***。其中包括最初音乐CD的红皮书标准,此外还有白皮书和黄皮书。

^{*}记录所有标准CD格式的一个规格书集合。



CD-ROM

□CD-ROM光驱可以读取CD-ROM光盘,这种设备在个人电脑上已经普及。CD-ROM光驱可以通过IDE (ATA)、SCSI、SATA、Firewire和USB或者专门设备连接至电脑。事实上,结合适当的软件,所有的现代CD-ROM光驱都能够播放音乐CD、VCD和其它数据标准的CD。



A CD-ROM in the tray of a partially open DVD-ROM drive.



MMC

- □多媒体存储卡(英语:Multimedia Card,简称: MMC)
- □一种快闪记忆卡标准。在1997年由西门子及闪迪共同开发,技术基于东芝的NAND快闪记忆技术,较早期基于Intel NOR快闪记忆技术的存储卡(例如CF卡)更细小。
- □MMC卡原本使用1bit串联接口,但较新的标准则容许同时发送4 bit或8 bits的数据。近年MMC卡技术已差不多完全被SD卡所代替;但由于MMC卡仍可被兼容SD卡的设备所读取,因此仍有其作用。
- □MMC卡大小与一张邮票差不多, 约24mm x 32mm x 1.5mm。

MMC-32MH




- □安全数位卡 (英语: Secure Digital Memory Card, 简称: Secure Digital, SD)
- □一种存储卡,被广泛地于便携式设备上使用,例如数字相机、个人数码助理和多媒体播放器等。SD卡的技术建立在MultiMedia卡格式的基础上。
- □SD卡有比较高的数据发送速度,而且不断更新标准。大部分SD卡的侧面设有写保护控制,以避免一些数据意外地写入,而少部分的SD卡甚至支持数字版权管理的技术。
- □SD卡的大小为32mm × 24mm × 2.1mm

SanDisk Ultra 64GB SI © A1



块设备驱动程序设计概要 (1)

- □块设备的操作涉及内核中的多个组成部分。 例如系统调用read()读取磁盘上的文件, 内核响应的步骤:
- 系统调用read()会触发相应的虚拟文件系统函数, VFS确定请求的数据是否已经在缓存中;
 若不在,确定如何执行读操作。
- 2. 假设内核必须从块设备上读取数据,内核就必须确定数据在某个物理设备上的位置(**地址**)。
- 3. 内核通过通用块设备层在块设备上执行读操作, 启动I/O操作,传输请求的数据。
- 4. 在通用块设备层之下是I/O调度层(I/O Scheduler Layer),根据内核的调度策略,对等待的I/O请求排序。
- 5. 块设备驱动 (Block Device Driver) 通过向磁盘控制器发送相应的命令,执行真正的数据传输。





块设备驱动程序设计概要 (2)

□块设备读写请求

- □对块设备的读写是通过请求实现的。
- □对于机械硬盘这类设备来说,根据其机械特性,合理地组织请求的顺序(如电梯算法),尽量顺序地进行访问,可得到更好的性能。(为什么?)
- □块设备的I/O请求都有对应的缓冲区,并可以使用 请求队列对请求进行管理



块设备驱动程序设计概要(3)

- □在 Linux中每一个块设备都有一个I/O请求队列,每个请求队列都有调度器的插口,调度器可以实现对请求队列里请求的合理组织,如合并临近请求,调整请求完成顺序等:
 - □No-op I/O scheduler 实现了一个简单FIFO队列
 - □Anticipatory I/O scheduler 当前内核中默认的I/O调度器,但比较庞大与复杂,在数据吞吐量非常大的数据库系统中它会变的比较缓慢
 - □Deadline I/O scheduler 改善了AS的缺点
 - □CFQ I/O scheduler 系统内所有任务分配相同的带宽, 提供一个公平的工作环境, 比较适合桌面环境



提纲





块设备的注册与注销

□和字符设备类似,块设备驱动程序第一步通常 也是向内核注册自己,实现这个任务的函数是:

int register_blkdev(unsigned int major, const char *name);

- □major是块设备的主设备号, name为设备名称若 major为0,则内核将为其分派一个新的主设备号给设备,并返回此设备号给调用者。该函数不一定成功,出错则返回负值。
- □它主要完成两个工作:一是在需要的时候分配主设备号,二是在/proc/devices中创建一个entry。



块设备的注册与注销

□与 register_blkdev对应的是注销函数 unregister_blkdev, 其定义如下。

void unregister_blkdev(unsigned int major, const char *name);



块设备初始化与卸载

- □块设备驱动程序编写的第一步是编写初始化函数, 在初始 化过程中要完成如下几项工作
 - □注册块设备及块设备驱动程序
 - □分配、初始化、绑定请求队列(如果使用请求队列的话)
 - □分配、初始化gendisk,为相应的成员赋值并添加gendisk。
 - □其它初始化工作,如申请缓存区,设置硬件规格(不同设备,有不同处理)
- □块设备的注销动作刚好与注册相反,工作如下
 - □删除请求队列
 - □撤销对gendisk的引用并删除gendisk
 - □释放缓冲区,撤销对块设备的应用,注销块设备驱动



块设备操作

□与字符设备类似,块设备也有一个operations结构体用于实现设备操作接口

```
struct block_device_operations {
    /* 打开与释放*/
    int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
    int (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
    /* I/0操作 */
   int (*locked_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
    int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
    int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
    int (*direct_access) (struct block_device *, sector_t, void **, unsigned long *);
    /*介质改变*/
    int (*media_changed) (struct gendisk *);
   unsigned long long (*set_capacity) (struct gendisk *,unsigned long long);
    /* 使介质有效 */
    int (*revalidate_disk) (struct gendisk *);
    /*获取驱动器信息 */
    int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
    struct module *owner:
};
```



块设备请求处理

- □块设备不像字符设备操作,它并没有包括read和write。对块设备的读写是通过**请求函数**完成的。请求处理分为两种情况:
 - □使用请求队列: 使用请求队列对于提高机械磁盘的读写性能具有重要意义, I/O调度程序按照一定算法(如电梯算法)通过优化组织请求顺序,帮助系统获得较好的性能。
 - □不使用请求队列: 对于一些本身就支持随机寻址的设备,如SD卡、RAM盘、软件RAID组件、虚拟磁盘等设备,请求队列对其没有意义。针对这些设备的特点,块设备层提供了"无队列"的操作模式



块设备请求处理

□请求函数

void request (request_queue_t * queue);

当内核需要对设备进行读写或者其他操作时调用该函数。

主要完成的工作:根据request、bio等结构提供的信息,完成具体的I/O传输并通知设备层。

值得注意的是:请求函数返回时,不一定完成请求的所有操作,甚至什么都没做就返回,而是将该请求添加到请求队列。



□gendisk结构:表示一个独立磁盘设备/一个分区

```
struct gendisk {
/* 只有major, first_minor 和minors是输入变量,不能直接使用,应当使用disk_devt() 和 disk_max_parts()
   int major;
               /* 主设备号 */
   int first_minor;
   int minors; /* 次设备号的最大值, 若为1 则该盘不能被分区*/
   char disk_name[DISK_NAME_LEN];
                                           /*主驱动名称 */
   char *(*nodename)(struct gendisk *gd);
                 |/* 磁盘分区的指针数组,使用partno进行索引. */
   struct disk_part_tbl *part_tbl; /*分区表*/
   struct hd_struct part0;
   struct block_device_operations *fops;
   struct request_queue *queue;
                                              /*请求队列*/
   void *private_data;
   int flags;
   struct device *driverfs_dev;
   struct kobject *slave_dir;
   struct timer_rand_state *random;
   atomic_t sync_io; /* RAID */
   struct work_struct async_notify;
   int node_id;
```



- □其中的主要信息有: major、first_minor、minors分别表示磁盘的主设备号、次设备号,同属于同一块磁盘的分区共享主设备号,一个驱动器至少使用一个次设备号,如果驱动器可以被分区,则必须为每个可能的分区都分配一个次设备号。
- □Linux提供了一组函数接口来操作gendisk结构体, 如下:



- □request结构:
 - □包含了很多成员,注释 的为常用的一小部分

```
struct request {
                                 /* 将请求连接到请求队列 */
   struct list_head queuelist;
   struct call_single_data csd;
   int cpu;
   struct request_queue *q;
   unsigned int cmd_flags;
   enum rq_cmd_type_bits cmd_type;
   unsigned long atomic_flags;
   sector_t sector:
                                  /* 下一个传输的扇区 */
   sector_t hard_sector;
   ~unsigned long nr_sectors;
                                 /* 未提交的扇区数 */
   unsigned long hard_nr_sectors; /* 未完成的扇区数*/
   unsigned int current_nr_sectors; /* 当前段中未提交的扇区数 */
   unsigned int hard_cur_sectors; /* 当期段中未完成的扇区数 */
   struct bio *bio;
   struct bio *biotail;
   struct hlist_node hash;
   void *elevator_private;
   void *elevator_private2;
   struct gendisk *rq_disk;
   unsigned long start_time;
   unsigned short nr_phys_segments;
   unsigned short ioprio;
   void *special;
   char *buffer;
   int tag;
   int errors;
   int ref_count;
```



□request_queue队列

□每一个块设备都有一个请求队列,请求队列组织和跟踪该设备的所有I/O请求,并提供插入接口给I/O调度器使用。同时请求队列保存了该设备所支持的请求的类型信息,包括请求队列的最大尺寸、硬件扇区大小、同一请求中所能包含的独立段的数目、对齐要求等。

```
struct request_queue {
    struct list_head queue_head;
    struct request *last_merge;
    struct elevator_queue *elevator;
    /* ... */
    unsigned long queue_flags;
    /* 自旋锁,不能直接应用,应使用->queue_lock访问 */
    spinlock_t __queue_lock;
    spinlock_t *queue_lock;
    struct kobject kobj; /* 队列设置 */
    unsigned long nr_requests; /* 最大请求数 */
    unsigned int nr_congestion_on;
    /* ... */
}
```



□request_queue队列的操作函数

```
/* 请求队列的初始化和清除 */
request_queue *blk_init_queue_node(request_fn_proc *rfn,spinlock_t *lock, int node_id);
void blk_cleanup_queue(struct request_queue *q);
/* 提取和删除请求 */
struct request *elv_next_request(struct request_queue *q);
void blkdev_dequeue_request(struct request *req);
void elv_requeue_request(struct request_queue *q, struct request *rq);
/* 队列的参数设置 */
void blk_stop_queue(struct request_queue *q);
void blk_start_queue(struct request_queue *q);
/* 内核通告 */
void blk_queue_segment_boundary(struct request_queue *q, unsigned long mask);
```



□bio 结构

- □request实质上是一个bio结构的链表实现。bio是底层对部分块设备的I/O请求描述,其包含了驱动程序执行请求所需的全部信息。
- □通常一个I/O请求对应一个bio。I/O调度器可将关联的bio合并成一个请求。



□bio 结构

```
struct bio {
   sector_t bi_sector;
   struct bio *bi_next;
                              /*请求队列指针 */
   struct block_device *bi_bdev;
                          /* 状态,命令等*/
   unsigned long bi_flags;
   /*最后一位为读写标志位,*前面的为优先级*/
   unsigned long bi_rw;
   unsigned short bi_vcnt; /* bio_vec数*/
   unsigned short bi_idx; /* 当前bio_vec中的索引 */
   /* 该bio的分段信息(设置了物理地址聚合有效)*/
   unsigned int bi_phys_segments;
   unsigned int bi_size;
   unsigned int bi_seg_front_size;
   unsigned int bi_seg_back_size;
   unsigned int bi_max_vecs; /* 最大bvl_vecs数*/
   unsigned int bi_comp_cpu;
                                   /* 针脚数 */
   atomic_t bi_cnt;
   struct bio_vec *bi_io_vec; /*真正的vec列表 */
```



提纲





MMC卡驱动

- □MMC/SD卡驱动结构
- □MMC卡块设备驱动分析
- □HSMCI接口驱动设计分析



MMC/SD卡驱动结构

□MMC/SD驱动分为4层,如下所示

文件系统

块设备驱动(driver/mmc/card)

MMC/SD核心(driver/mmc/core)

MMC/SD接口(driver/mmc/host)

- □块设备驱动层:该层实现块设备驱动,为上层提供块设备操作的功能
- □MMC/SD核心:编写MMC/SD驱动必须要遵循MMC/SD规范和协议, 所有的操作必须按照协议规定进行,该层主要完成不同协议和规范的实 现。
- □MMC/SD接口:该层主要实现host接口的驱动,并为上层提供操作接口。



MMC卡块设备驱动分析

□注册与注销:

- □注册主要负责两个工作,一个是注册MMC块设备,另外一个是注册MMC驱动。
- □使用函数mmc_blk_init。
- □MMC卡设备在注册驱动模块时并没有分配初始化请求 队列以及gendisk等驱动操作所必需的数据接口,而只 是注册了设备和设备驱动。
- □因为MMC卡作为一个支持热插拔的设备,在加载驱动模块时真实的物理设备不一定已连接上,所以这些操作应放到设备的加载初始化过程中(mmc_blk_probe)完成。



MMC卡块设备驱动分析

- □注册与注销:
 - □MMC设备驱动的注销工作刚好与注册相反。
 - □使用函数mmc blk exit。



□设备加载与卸载

- □当MMC/SD卡插入到主机,热插拔系统检测到后,系统就会调用mmc_blk_probep函数初始化设备
- □该函数实现了对设备的初始化,包括设置设备块大小, 分配和初始化设备的私有数据,添加gendisk等操作。
- □其中最重要的是分配和初始化设备的私有数据, MMC卡驱动的运行都围绕设备的私有数据。



□设备加载与卸载

- □当用户主动卸载设备,如鼠标右键单击移除。当 MMC卡被拔出时,系统会调用mmc_blk_remove函数 删除相关数据结构和引用,并设置引用计数。
- □该函数调用了mmc_cleanup_queue清除请求队列, 在清除请求队列的同时终止用于处理请求的内核线程。



□设备的打开与释放

- □与字符设备类似,在用户空间程序执行fopen函数时,实际调用的是MMC卡的mmc_blk_open函数,该函数主要的功能是申请设备私有数据并检查读写方式是否正确、是否更换了物理设备。
- □与mmc_blk_open对应的是mmc_blk_release,在释放设备时调用,用于清除设备私有数据。



- □MMC驱动的请求处理函数
 - □MMC驱动的请求处理函数主要包括三个函数,它们分别是:
 - □mmc_prep_request用于请求被执行前检查请求类型是否正确。
 - □mmc_requset在新的请求到来时用于唤醒执行具体请求处理任务的内核线程,当主机空闲时调用该函数查找一个等待的请求,并同时唤醒内核线程进行相应的处理。
 - □mmc_blk_issue_rq是具体执行请求操作的函数。




《嵌入式系统》

6-4 网络设备驱动程序




提纲





提纲





以太网基础知识

□以太网 (Ethernet) 是一种广泛使用的局域网互 联技术,它最初是由 Xerox公司研发,并在1980 年由数据设备公司DEC (Digial Equipment Corporation)、Intel公司和 Xerox公司共同努 力使之规范成形。后来它作为802.3标准被电气与 电子工程师协会(IEEE)所采纳。IEEE制定的 IEEE802.3标准给出了以太网的技术标准。它规定 了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的 内容。以太网是当前应用最广泛的局域网技术。它 很大程度上取代了其他局域网标准,如今牌环网、 FDDI和 ARCNET。




CSMA协议

- □以太网实现了局域网内多用户共用一条信道的功能。为 实现该功能以太网采用了载波监听多点接入的通信机制。
- □它是一种抢占型的共享介质的访问控制协议,最早起源于夏威夷大学开发的ALOHA协议,并在ALOHA的基础上通过不断改进而成。比之ALOHA协议,它有更高的介


质利用率。













- CSMA/CD为三个名字的组合,分别如下。
- □载波侦听 (Carrier Sense)
 - □指任何连接到介质的设备在欲发送帧前,必须对介质 进行侦听,当确认其空闲时,才可以发送。
- □多点接入(Multiple Access)
 - □指多个设备可以同时访问介质,一个设备发送的帧也 可以被多个设备接收。
- □冲突检测(Collision Detect)
 - □在发送时检测冲突,并采取适当措施进行补救。



CSMA/CD协议的侦听发送策略有以下三种。

- □非坚持CSMA (non-persistent CSMA)
 - □当要发送帧的设备侦听到线路忙或发生冲突时,会随机等待一段时间再进行侦听;若发现不忙则立即发送。 此策略可以减少冲突但会导致信道利用率降低以及较长的延迟。
- □1-坚持CSMA (1-persistent CSMA)
 - □当要发送帧的设备侦听到线路忙或发生冲突时,会持续侦听;若发现不忙则立即发送。当传播延迟较长或多个设备同时发送帧的可能性较大时,此策略会导致较多的冲突以及性能降低。



□p-坚持CSMA (p-persistent CSMA)

□当要发送帧的设备侦听到线路忙或发生冲突时,会持续侦听;若发现不忙,则根据一个事先指定的概率p来决定是发送帧还是继续侦听(以p的概率发送,1-p的概率继续侦听)。此种策略可以达到一定的平衡,但对于参数p的配置会有比较复杂的考量。



CSMA/CD的控制规程的核心问题:解决在公共通道上以广播方式传送数据中可能出现的问题。它主要包含以下4个处理内容。

1. 侦听

□检测当前线路上有无其他节点在传送数据,如果线路 忙则根据退避算法等待一段时间。若仍然忙,则继续延 迟等待直到可以发送为止。每次延时的时间不一致,由 退避算法确定延时值。



2. 数据发送

□当满足条件允许发送数据时,向共享信道发送数据。 数据长度最少要64B,这样便于检测冲突。

3. 冲突检测

□数据发送后也可能发生数据碰撞。因此,设备在发送 帧的同时要对信道进行侦听,以确定是否发生冲突。



4. 冲突处理

- □当检测到冲突后应当进行如下操作步骤。
- □发送特殊阻塞信息并立即停止发送数据。特殊阻塞信息是 连续几个字节的全1信号,这样做的目的在于强化冲突,以 使得其他设备能尽快检测到冲突发生。
- □在固定时间(一开始是1 contention period time)内等 待随机的时间点,再次发送
- □若依旧碰撞,则采用截断二进制指数退避算法进行发送。即停止前一次"固定时间"的两倍时间内随机再发送(最多10次);10次后,则停止前一次"固定时间"内随机再发送。尝试16次之后仍然失败则放弃传送并通知上层应用程序。



CSMA/CA协议

- 与CSMA/CD中相比, CSMA含义相同, CA表示:
- □冲突避免 (Collision Avoidance)
 - □主动避免冲突而非被动侦测的方式来解决冲突问题。
- 对于无线局域网来说,直接应用CSMA/CD协议可能存在诸如下面的问题:
 - □CSMA/CD不断检测信道对无线设备来说开销过大;
 - □即使在发送时信道空闲,但由于无线电波能够向所有的方向传播, 且其传播距离受限,所以接收端仍可能发生冲突(why);
 - □无线信号强度受环境(包括障碍物)影响,动态范围非常大,使得发送端有时很难检测冲突的发生;
- 因此制定了更加适用于无线网络的CSMA/CA协议。



Hidden/Exposed Terminal & RTS/CTS





Fig. 1. Shortcomings of CSMA and RTS-CTS (the numbering of the arrows indicates the order of the transmissions).



CSMA/CA协议

□简要的工作流程如右图。

□RTS/CTS只是理论上(why) 能够解决hidden terminal problem。






CSMA/CA与CSMA/CD的区别

CSMA/CD和CSMA/CA的主要差别表现在:

- □两者适用的传输介质不同: CSMA/CD用于总线式以太网,而 CSMA/CA通常用于无线局域网802.11a/b/g/n等。
- □检测方式不同: CSMA/CD通过电缆中电压的变化来检测, 当数据发生碰撞时, 电缆中的电压就会随着发生变化; CSMA/CA采用能量检测(ED)、载波检测(CS)和能量载波混合检测三种检测信道空闲的方式。




提纲






网卡驱动程序框架

- □没有类似字符/块设备的设备 文件,访问网络设备使用 socket。
- □为上层协议(网络层)提供 发送和接收的两个系统接口:
 - dev_queue_xmit()
 - □Netif_rx()
- □net_device描述具体设备的 属性和操作函数
- □底层发送通过 hard_start_xmit()完成
- □底层接收通过中断/轮询完成





提纲





基本数据结构

□net_device数据结构

□其本身非常庞大,我们只需了解其中一小部分

```
/*以下为全局信息 */
char name[IFNAMSIZ];
                   // 网络设备的名称
int (*init)(struct net_device *dev); // 设备初始化函数指针,通常为 NULL
/* 以下为硬件信息 */
unsigned long mem_end;
                         // 共享内存起始地址
unsigned long mem_start; // 共享内存终止地址
unsigned long base_addr;
                         // 设备I/0基址
                   // 设备中断号
unsigned int irq;
unsigned char if_port; // 指定多端口设备使用哪个端口
unsigned char dma;
               // 分配给设备的dma通道
struct net_device_stats stats;
                        // 设备状态
/* 以下为接口信息 */
unsigned mtu;
                         // 最大传输单元大小
unsigned short type;
              // 接口类型
unsigned short hard_header_len; // 硬件头长度
unsigned char dev_addr[MAX_ADDR_LEN]; // MAC 地址
unsigned char broadcast[MAX_ADDR_LEN]; // 广播地址
```



基本数据结构

□接口函数

```
/* 接口函数 */
// 打开接口,注册所有的系统资源,并进行相应设置
      (*open)(struct net_device *dev);
int
// 与open相反,关闭接口,以及注销资源
     (*stop)(struct net_device *dev);
// 启动数据包发送,skb为上层需要传送的数据包
int
      (*hard_start_xmit) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
// 设置设备的组播列表
     (*set_multicast_list)(struct net_device *dev);
void
// 设置设备的MAC地址
int
      (*set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
// 执行接口特有的io控制指令
     (*do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreg *ifr, int cmd);
// 改变接口的配置
      (*set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
int
// 在接口MTU改变时,进行相应的设置
      (*change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
int
// 解决数据包超时问题,并重传数据
      (*tx_timeout) (struct net_device *dev);
void
// 返回设备状态信息,保存到 net_device_stats结构体中
struct net_device_stats* (*get_stats)(struct net_device *dev);
// 在禁止中断的情况下,要求驱动程序检测接口下的事件
      (*poll_controller)(struct net_device *dev);
void
```



基本数据结构

□sk_buffer 数据结构

```
/* 网络协议头 */
sk_buff_data_t transport_header; // 传输层协议头
sk_buff_data_t network_header; // 网络层协议头
sk_buff_data_t mac_header; // 链路层协议头
/* 缓冲区指针 */
sk_buff_data_t tail; // 当前层有效数据末尾
sk_buff_data_t end; // 内存中缓冲区末尾(tail最大值)
unsigned char *head, *data; // 缓冲区起始地址,有效数据起始地址
/* 操作函数 */
// 分配一个缓存区,并初始化数据
struct sk_buff *alloc_skb(unsigned int size,gfp_t priority);
// 释放缓冲区(内核内部使用)
void kfree_skb(struct sk_buff *skb);
// 向缓冲区末尾添加数据,并更新相关指针
unsigned char *skb_put(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
// 向缓冲区头部添加数据,并更新相关指针
unsigned char *skb_push(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
// 从数据包中删除数据
unsigned char *skb_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len);
```



网络设备初始化

- □主要对net_device结构体进行初始化
- □由net_device的init函数指针指向的函数完成, 当加载网络驱动模块时该函数就会被调用,初始化 包括以下几个方面的任务:
 - □检测网络设备的硬件特征,检查物理设备是否存在。
 - □检测到设备存在,则进行资源配置。
 - □对net_device成员变量进行赋值。



打开和关闭接口

□打开接口

- □在数据包放送前,必须打开接口并初始化接口
- □打开接口的工作由net_device的open函数指针指向的函数完成,该函数负责的工作包括请求系统资源,如申请I/O区域、DMA通道及中断等资源
- □告知接口开始工作,调用netif_start_queue激活设备 发送队列。

□关闭接口

□该操作由net_device的stop函数指针指向的函数完成,该函数需要调用netif_stop_queue停止数据包传送



数据接收与发送

□数据发送

□数据在实际发送的时候会调用net_device结构的hard start transmit函数指针指向的函数,该函数会将要发送的数据放入外发队列,并启动数据包发送

□并发控制

□发送函数在指示硬件开始传送数据后就立即返回,但数据在硬件上的传送不一定完成。硬件接口的传送方式是异步的,发送函数又是可重入的,可利用net_device结构中的xmit_lock自旋锁来保护临界区资源

□传输超时

□驱动程序需要处理超时带来的问题,内核会调用 net_device的tx_timeout,完成超时需做的工作,并调用 netif wake queue函数重启设备发送队列



数据接收与发送

□数据接收

- □中断方式: 当网络设备接收到数据后触发中断,中断处理程序判断中断类型。如果是接收中断,则接收数据,并申请sk_buffer结构和数据缓冲区,根据数据的信息填写sk_buffer结构。然后将接收到的数据复制到缓冲区,最后调用netif_rx函数将sk_buffer传递给上层协议
- □轮询方式:在轮询方式下,首个数据包到达产生中断后触发轮询过程,轮询处理程序首先关闭"接收中断",在接收到一定数量的数据包并提交给上层协议后,再开中断等待下次轮询处理。使用netif_receive_skb函数向上层传递数据



查看状态与参数设置

- □链路状态: 驱动程序可以通过查看设备的寄存器来获得链路状态信息。当链路状态改变时, 驱动程序需要通知内核
 - □void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
 - □void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
- □设备状态:驱动程序的get_stats()函数向用户返回设备的状态和统计信息,保存在一个net_device_stats结构体。
- □设置MAC地址:调用ioctl并且参数为SIOCSIFHWADDR时,就会调用set_mac_address函数指针指向的函数。
- □接口参数设置:调用ioctl并且参数为SIOCSIFMAP时,就会调用set_config函数指针指向的函数,内核会给该函数传递一个ifmap的结构体。该结构体中包含了要设置的I/O地址、中断等信息



查看状态与参数设置

□驱动程序的 get_stats()函数用 于向用户返回设备 的状态和统计信息。 这些信息保存在 net_device_stats 结构体中。

```
struct net_device_stats{
   unsigned long
                 rx_packets;
                                 /* 收到的数据包数 */
   unsigned long
                 tx_packets;
                                    发送的数据包数
   unsigned long
                                    收到的字节数
                 rx_bytes;
   unsigned long
                                    发送的字节数
                 tx_bytes;
   unsigned long
                                    收到的错误包数
                 rx_errors;
   unsigned long
                                    发送的错误包数 */
                 tx_errors;
   unsigned long
                                    接收包丢包数
                 rx_dropped;
   unsigned long
                 tx_dropped;
                                  /* 发送包丢包数
   unsigned long
                 multicast;
                                  /* 收到的广播包数 */
   unsigned long
                 collisions;
   /* 详细接收错误信息: */
                                   /* 接收长度错误
   unsigned long
                 rx_length_errors;
   unsigned long
                                     溢出错误
                 rx_over_errors;
   unsigned long
                                     CRC校验错误
                 rx_crc_errors;
   unsigned long
                 rx_frame_errors;
                                      帧对齐错误
                                   /* 接收fifo错误 */
   unsigned long
                 rx_fifo_errors;
   /* 详细发送错误信息 */
                                     发送中止
   unsigned long
                 tx_aborted_errors;
                                      载波错误
   unsigned long
                 tx_carrier_errors;
   unsigned long
                 tx_fifo_errors;
                                   /* 发送fifo错误 */
   unsigned long
                 tx_window_errors;
                                   /* 发送窗口错误 */
```



下周.....

- □面向物联网的嵌入式系统前沿研究速览
 - □RFID除了识别还可以当传感器用?
 - □毫米波! 听起来高大上的技术, 了解一下吧。
 - □你的智能手环/手表也可以当做手写板?
 - □VR/AR技术当前面临的痛点是什么?
 - □无人机送外卖里的黑科技,了解一下?
 - □5G来了,真的会实现万物互联吗?
 - **.....**

Thank you!