

《嵌入式系统》

6-1 嵌入式系统驱动程序设计基础



Linux设备驱动程序 简介


- ▶设备驱动的功能
- ▶设备分类
- ▶设备文件和设备号
- ▶代码分布
- ▶驱动程序结构

Linux驱动相关内核 机制

- ▶设备驱动模型
- ▶关键数据结构
- ▶同步机制
- ▶异步I0
- > DMA




嵌入式系统中的驱动程序





驱动程序简介

- □一种描述性的定义
 - □ 设备驱动程序可以理解为操作系统的 一部分,它的作用就是让操作系统能 正确识别和控制设备。



- □在Linux OS中,用户空间的应用开发者只需要通过C 函数库来和内核空间打交道;而内核空间通过系统调 用和VFS(virtual file system),来调用各类硬件设 备的驱动。
- □硬件驱动通过操作对应硬件的寄存器来直接的控制硬件设备。



设备驱动的功能

- □设备驱动程序是内核的一部分
 - □对设备的初始化和释放
 - □把数据从内核传到硬件/从硬件读数据到内核
 - □读取应用程序传送给设备文件的数据和回送应用程序 请求的数据。这需要在用户空间,内核空间,总线以及 外设之间传输数据
 - □检测和处理设备出现的错误



设备驱动程序的基本特征

- □内核代码:设备驱动程序是内核的一部分,如果设备驱动程序出错,则有可能导致系统崩溃。
- □内核接口:设备驱动程序必须为内核或者其子系统提供一个标准接口。
- □内核机制与服务:设备驱动可以使用标准的内核 服务,如内存分配、中断和等待队列等。
- □动态装载、可配置:作为Linux内核的模块,大多数设备驱动程序都可以在需要时动态地装载进内核,在不需要时从内核中卸载。内核编译的时候,可以选择把哪些驱动程序集成到内核里。



设备分类

□Linux支持三类硬件设备

- □字符设备:提供连续的数据流,应用程序可以顺序读取的设备,通常没有缓冲、不支持随机存取,支持按字节/字来读写数据;如鼠标、键盘、串口设备等。
- □块设备: 通过缓冲进行读写固定大小数据块(512/1024B)、支持随机(不需按顺序)访问的设备;如硬盘、软盘、CD-ROM驱动器、闪存等。
- □网络设备:通过BSD套接口(Berkeley Socket)访问



设备文件

- □设备文件(回顾"嵌入式Linux文件系统")
 - □Linux中所有硬件设备都使用一个特殊的设备文件名 (有时也称作"设备进入点")来表示,如第一个IDE 硬盘表示为/dev/hda,第一个打印机表示为 /dev/lp0
 - □Linux抽象了对硬件设备的访问,可作为普通文件一样 访问,使用和操作文件相同的、标准的系统调用接口来 完成打开、关闭、读写和I/O控制操作
- □驱动程序的主要任务之一,就是实现上述系统调用函数。



设备号

- □嵌入式Linux系统通过设备号区分不同设备。设备号分为主设备号和次设备号。内核通过主设备号将设备与相应的驱动程序对应起来。当一个驱动程序要控制若干个设备时,就要用次设备号来区分它们。
 - □主设备号,标识设备的种类、使之对应使用的驱动程序
 - □次设备号,标识使用同一设备驱动程序的不同硬件设备



创建设备文件

□创建设备文件的命令(要求root权限)格式为: mknod /dev/xxx type major minor 其中: xxx为设备名; type为设备类型,若为字符设备,则为c,若为块设备,则 为b; major和minor分别为主设备号、次设备号。 □ 查看设备文件是否创建成功,命令的一般格式为: Is -I /dev | grep devicename

//在dev目录中查找匹配 "devicename" 的设备文件



设备驱动代码的分布

□Linux源码大多数都是设备驱动!
□所有驱动源码都放在Drivers目录下,分为几类:
□block
□char
□cdrom:特殊接口(而非IDE或SCSI)的CDROM设备
□pci
□scsi
□net
□sound



Linux设备驱动程序 简介

- ▶设备驱动的功能
- ▶设备分类
- ▶设备文件和设备号
- ▶代码分布
- ➤驱动程序结构

Linux驱动相关内核 机制

- ▶设备驱动模型
- ➤关键数据结构
- ▶同步机制
- ▶异步I0
- > DMA



嵌入式设备驱动程序结构

- □Linux的设备驱动程序与外界的接口分为三部分:
 - □驱动程序与操作系统内核的接口
 - □通过include/linux/fs.h中的file_operations数据结构来完成。
 - □驱动程序与系统引导的接口
 - □利用驱动程序对设备进行初始化。
 - □驱动程序与设备的接口
 - □描述驱动程序如何与设备进行交互,这部分的实现与具体设备密切相关。



嵌入式设备驱动程序结构

- □根据功能划分,Linux的设备驱动程序的代码结构 可分为:
 - □驱动程序的注册与注销
 - □设备的打开与释放
 - □设备的读写操作
 - □设备的控制操作
 - □设备的轮询和中断处理



设备驱动程序的注册与注销

- □设备驱动注册是将驱动程序与其主设备号相关联的过程。
 - □字符设备的注册函数:fs/devices.c中的register_chrdev();
 - □块设备的注册函数:fs/block_dev.c中的register_blkdev();

- □<u>将不需要的资源及时释放是一个良好的设计习惯</u>。注销设备驱动只需要调用对应的注销函数:
 - unregister_chrdev ();
 - unregister_blkdev();

占用的主设备号也会同时被释放。



设备的打开与关闭

□open()函数

在设备驱动程序中,设备的打开操作由功能接口函数open()完成。它主要提供初始化设备、识别次设备号等能力,为以后对设备进行I/O操作做准备。

□release()函数

release()函数是释放设备的接口。



设备的读写操作

- □在字符设备驱动程序中,由接口函数read()和write()完成字符设备的读写操作。
- □函数read()和write()的主要任务就是把内核空间的数据复制到用户空间,或者从用户空间把数据复制到内核空间。

□块设备使用block_read()和block_write(),缓存不命中或要将数据写入设备时,才执行真正的与设备之间的数据传输



设备的控制操作

- □在设备驱动程序中,接口函数ioctl()主要用于对设备进行读写之外的其他控制操作。函数ioctl()的操作与设备密切相关。比如,串口的传输波特率、马达的转速等等,这些操作一般无法通过read()和write()操作来完成。
- □在用户空间ioctl函数的定义为: int ioctl(int fd, int cmd, ...);

其中fd是设备文件名,cmd是用户程序对设备的控制命令,后面的省略 号代表若干补充参数,一般最多一个,这个参数有无和cmd的意义相关。



设备的轮询和中断处理

□主流方式——中断:在设备驱动程序的初始化模块中定义了设备中断。设备驱动程序通过调用request_irq()函数来申请中断,并通过中断信息将中断号和中断服务联系起来。中断使用结束,可以通过调用free_irq()函数来释放中断。

□对不支持中断的设备,使用轮询:CPU按照一定 周期查看设备状态,以决定是否做进一步处理。

□思考:如何理解中断是比轮询效率更高的机制?



Linux设备驱动程序 简介

- ▶设备驱动的功能
- ▶设备分类
- ▶设备文件和设备号
- ▶代码分布
- ▶驱动程序结构

Linux驱动相关内核 机制

- ▶设备驱动模型
- ➤关键数据结构
- ▶同步机制
- ▶异步I0
- > DMA



设备模型

- □设备模型提供独立的机制表示设备,并表示设备 在系统中的拓扑结构
- □主要功能
 - □建立系统中**总线、驱动、设备**三者之间的联系桥梁
 - □向用户空间展示内核中各种设备的拓扑结构
- □上述信息是作为驱动程序开发者在开发过程中必须掌握的,设备模型将内核管理的上述信息展现给了用户空间,这也就是设备模型的意义。



sysfs

- □sysfs是设备拓扑结构的文件系统表现,其主要的几个 顶级目录:
 - □block:每个子目录分别对应系统中的一个块设备,每个目录又都包含该块设备的所有分区
 - □bus:内核设备按总线类型分层放置的目录结构, devices 中的所有设备都是连接于某种总线之下,可以找到每一个具体设备的符号链接
 - □class:系统中的设备类型
 - □dev:维护一个按字符设备和块设备的主次号码 (major/minor)链接到真实的设备(devices下)的符号 链接
 - □devices:系统设备拓扑结构视图,直接映射出内核中设备结构体的组织层次



设备模型基本元素

- □设备类结构classes
- □总线结构bus
- □设备结构devices
- □驱动结构drivers

上述4种基本结构描述了Linux系统设备模型中可以感受的对象,即总线、设备、设备驱动、设备类型,称为设备模型的基本元素。



Linux统一设备模型的基本结构

类型	说明	对应内核数据结构	对应/sys项
总线类型 (Bus Types)	系统中用于连接设备的 总线	struct bus_type	/sys/bus/*/
设备 (Devices)	内核识别的所有设备, 依照连接它们的总线进 行组织	struct device	/sys/device s/*/*//
设备类别 (Device Classes)	系统中设备的类型(声卡,网卡,显卡,输入设备等),同一类中包含的设备可能连接不同的总线	struct class	/sys/class/* /
设备驱动 (Device Drivers)	在一个系统中安装多个相同设备,只需要一份 驱动程序的支持	struct device_driver	/sys/bus/pi c/drivers/*/



Linux设备驱动程序 简介

- ▶设备驱动的功能
- ▶设备分类
- ▶设备文件和设备号
- ▶代码分布
- ▶驱动程序结构

Linux驱动相关内核 机制

- ▶设备驱动模型
- ▶关键数据结构
- ▶同步机制
- ▶异步I0
- > DMA



关键数据结构——kobject

- □设备模型的核心对象:kobject
 - □提供基本的对象管理
 - □每个在内核中注册的kobject对象都对应于sysfs文件 系统中的一个目录,同时对象模型层次结构在内存中形 成树状结构,导致最终sysfs的形成
 - □提供统一的引用计数系统



关键数据结构——kobject

```
struct kobject{
    const char *name;/*短名字*/
    struct kobject *parent;/*表示对象的层次关系*/
    struct sysfs_dirent *sd;/*表示sysfs中的一个目录项*/
    struct kref kref;/*提供一个统一的计数系统*/
    struct list_head entry;
    struct kset *kset;
    struct kobj_type *ktype;
} .
```



关键数据结构——kref

```
□kobject初始化其引用计数为1。如果引用计数不为0,则该对象会继续留
 在内存中,如果引用计数减少到0,对象将被摧毁。
□定义
      struct kref{
            atomic t refcount;
□初始化
      void kref init(struct kref *kref)
□增加计数
      struct kobject* kobject_get(struct kobject *kobj)
□减少计数
      void kobject_put(struct kobject *kobj)
```



关键数据结构——ktype

□ktype描述一族具有共同特性的kobject

```
struct kobj_type{
    void (*release)(struct kobject *kobj); /*析构函数*/
    struct sysfs_ops *sysfs_ops;/*包含对属性进行读和写操作的两个函数的结构体*/
    struct attribute **default_attrs;/*定义了kobject相关的默认属性*/
}
```



关键数据结构——kset

- □kset是kobject对象的集合体
- □与ktype的区别:具有相同ktype的kobject可以被分到不同kset struct kset{


struct list_head list; /*在该kset下的所有kobject对象*/

spinlock_t list_lock;/*在kobject上进行迭代时用到的锁*/

struct kobject kobj; /*该指针指向的kobject对象代表了该集合的基类*/

struct kset_uevent_ops *uevent_ops; /*指向一个用于处理集合中kobject对象的热插 拔结构操作的结构体*/}

包含在kset中的所有kobject组织成一个双向循环链表,list域是该链表的头。kset内嵌了一个kobject对象(kobj),所有属于这个kset的kobject对象的parent域均指向这个kobj。此外,kset还依赖于kobj维护引用计数:kset的引用计数实际上就是内嵌的kobj的引用计数。





Linux设备驱动程序 简介

- ▶设备驱动的功能
- ▶设备分类
- ▶设备文件和设备号
- ▶代码分布
- ▶驱动程序结构

Linux驱动相关内核 机制

- ▶设备驱动模型
- ▶关键数据结构
- ▶同步机制
- ▶异步I0
- > DMA



同步机制

- □同步锁
- □信号量
- □读写信号量
- □原子操作
- □完成事件 (completion)



同步锁 — 自旋锁Spinlock (1)

□自旋锁被别的执行单元保持,调用者就一直循环, 看是否该自旋锁的保持者已经释放了锁。

□自旋锁和互斥锁的区别是,自旋锁不会引起调用 者睡眠,自旋锁使用者一般保持锁事件非常短,所以选择自旋而不是睡眠,效率会高于互斥锁。



同步锁 — 读写锁(1)

□rwlock是内核提供的一个自旋锁的读者/写者形式。

- □读者/写者形式的锁允许任意数目的读者同时进入临界区,但是写者必须是排他的。
 - □这可能导致写饥饿现象(**想想为什么?**)

□读写锁类型是rwlock_t,在linux/spinlock.h>



同步锁 — RCU锁(1)

- □RCU(Read-Copy Update)锁机制是Linux2.6 内核中新的锁机制
- □高性能的RCU锁机制克服了获得锁的开销和访问 内存速度挂钩的问题
- □RCU是改进的读写锁
 - □读者锁基本上没有同步开销,不需要锁,不使用原子指令,死锁问题也不用考虑
 - □写者锁同步开销相对较大,因为它需要延迟数据结构的释放,复制被修改的数据结构,也必须用某种锁机制同步并行的其它写者的修改操作




同步锁 — RCU锁(2)

- □读(Read):读者不需要获得任何锁就可访问RCU保护的临界区;
- □拷贝(Copy):写者在访问临界区时,写者"自己"将 先拷贝一个临界区副本,然后对副本进行修改;
- □更新(Update): RCU机制将在在适当时机使用一个回调函数(Callback)把指向原来临界区的指针重新指向新的被修改的临界区,锁机制中的垃圾收集器负责回调函数的调用。
 - □时机:所有引用该共享临界区的CPU都退出对临界区的操作。即没有CPU再去操作这段被RCU保护的临界区后,这段临界区即可回收了,此时回调函数即被调用。



宽限期的一个例子




读线程5

删除

图中每行代表一个线程,最下面的一行是删除线程,当它执行完删除操作后,线程进入了宽限期。宽限期的意义是,在一个删除动作发生后,它必须等待所有在宽限期开始前已经开始的读线程结束,才可以进行销毁操作。这样做的原因是这些线程有可能读到了要删除的元素。







同步锁 — seqlock

- □seqlock是2.6内核包含的一对新机制,能够快速地、无锁地存取一个共享资源
- □seqlock实现原理是依赖一个序列计数器
 - □当写者写入数据的时候,会得到一把锁,并且把序列值增加1。当读者读取数据之前和之后,这个序列号都会被读取,如果两次读取的序列号相同,则说明写没有发生
 - □如果表明发生过写事件,则放弃已经进行的操作,重新循环一次,一直到成功。
 - □适合如下场景:要保护的资源小、简单、常常被读存取、很少写存取、写存取动作完成很快



信号量

- □Linux内核的信号量在概念和原理上与用户态的IPC机制信号量是一样的,是一种睡眠锁
 - □当一个任务试图获得已被占用的信号量时,会进入一个等 待队列,然后睡眠
 - □当持有该信号量的进程释放信号量后,位于等待队列的第一个任务就会被唤醒,这个任务获得信号量
- □信号量不会禁止内核抢占
- □信号量适用于锁会被长期持有的情况,而自旋锁比较 适合被短期持有
- □信号量允许有多个持有者,而自旋锁任何时候只能有 一个持有者



读写信号量

- □读写信号量的访问者被细分为两类,一种是读者, 另一种是写者。
 - □读者在拥有读写信号量期间,对该读写信号量保护的 共享资源只能进行读访问
 - □如果某个任务同时需要读和写,则被归类为写者,它 在对共享资源访问之前须先获得写者身份,写者在不需 要写访问的情况下将被降级为读者。
- □可以有任意多个读者同时拥有一个读写信号量。
- □写者具有排他性和独占性



原子操作

- □原子操作是指该操作在执行完毕前绝不会被任何 其他任务或时间打断,是最小的执行单位
- □原子操作和架构有关,需要硬件的支持,它的API和原子类型的定义都在内核源码树include/asm/atomic.h文件中,使用汇编语言实现
- □原子操作主要用在资源计数,很多应用计数 (refcnt)就是通过原子操作实现的



完成事件(1)

□完成事件是一种简单的同步机制,表示"things may proceed",适用于需要睡眠和唤醒的情景。如果要在任务中实现简单睡眠直到其它进程完成某些处理过程为止,可采用完成事件,不会引起资源竞争

□如果要使用completion,需要包含 linux/completion.h>,同时创建类型为struct completion的变量



完成事件(2)


- □静态声明和初始化
 - DECLARE_COMPLETION(my_completion);
- □动态声明和初始化
 - struct completion my_completion;
 - init_completion(&my_compleiton);
- □等待某个过程的完成
 - void wait_for_completion(struct completion *comp);
- □唤醒等待该事件的进程
 - void complete(struct completion *comp);
 - void complete_all(struct completion *comp);

异步I/O

- □全称:异步事件非阻塞I/O(AIO)
 - □用户程序可以通过向内核发出I/O请求命令,不用等待 I/O事件真正发生,可以继续做另外的事情,等I/O操作完成,内核会通过函数回调或者信号机制通知用户进程。很大程度提高了系统吞吐量。
- □块设备和网络设备驱动的操作全是异步的,但是对于字符型设备,需要在驱动程序中实现对应的异步函数,才能实现异步操作
- □要使用AIO功能,需要包含头文件aio.h




样做。



- □CPU写入外部设备有两种不同的方式, Portuge CPU写入外部设备有两种不同的方式, Portuge CPU写为一种是直接操作硬件设备寄存器,这一般是不需要中断的,CPU在写入一个寄存器的时候会处于阻塞状态,直到写入完成之前不能继续,因此通常只有处理非常少的数据的时候才会这
- □另一种方式是使用DMA,DMA控制器是一个专用的外部设备,CPU将需要发送的数据提前在内存中准备好,然后设置DMA设备的寄存器,让DMA设备从内存的指定位置开始,将内存中数据依次写到对应地址的外部硬件寄存器里,这样在DMA写入的同时CPU就可以做其他工作。DMA写入完成后会产生一个中断通知CPU。





□DMA数据传送过程

- □传送前预处理:向DMA控制器发送设备识别信号,启动设备,测试设备运行状态,送入内存地址初值,传输数据个数,DMA功能控制信号。(由CPU完成)
- □数据传送:在DMA控制器控制下自动完成
- □传送结束处理
- □有两种情况会引发数据传输
 - □软件对数据的请求
 - □硬件异步地将数据传给系统



- □软件对数据的请求:以read函数为例
 - □在进程调用read时,驱动程序分配一个DMA缓冲区, 并让硬件传输数据到缓冲区,此时进程处于睡眠状态。
 - □当硬件传输数据到缓冲区完毕时,产生一个中断
 - □中断处理程序获得输入的数据,应答中断,并唤醒中断,该进程可读取数据。



- □异步使用DMA:当一个数据区块,即使没有进程读取它的数据,也不断有数据写入。
 - □有新数据到来,硬件发生中断
 - □中断处理程序分配一个缓冲区
 - □外围设备将数据写入缓冲区,完成时产生另一个中断
 - □处理程序分发新数据,唤醒相关进程,最后执行清理工作



Thank you!