

# 验证回归平台 用户指南

By Hsury

2019年7月29日

## 目 录


用户环境要求	3
登录平台	3
执行服务器	4
SOS/本地项目	6
SOS/本地项目回归任务	9
查看回归报表	12

# 用户环境要求

本平台对用户只有网页浏览器方面的要求:请勿使用老旧版本 Internet Explorer (IE)内核的浏览器 (如搜狗浏览器),否则会造成页面显示异常,推荐使用 Chrome、Firefox。

# 登录平台

打开浏览器,输入网址: <a href="http://192.29.200.37:2019/">http://192.29.200.37:2019/</a>, 在打开的登录页中使用管理员分配的账号与初始密码登录。




首次登录后建议点击下图中 CHANGE PASSWORD 按钮修改登录密码。




# 执行服务器

验证回归任务将被派发至配置好的执行服务器上。


在平台面板中点击 Servers 进入执行服务器配置页。



点击右上角 ADD SERVER +按钮可添加执行服务器。添加好的执行服务器可在列表中看到 其状态,包括是否在线,CPU 占用率,内存空闲量与状态更新时间。




输入 IP, 用户名,密码以及用于存放运行 SOS 回归模式下相关文件的基目录,填写完成后点击 SAVE 按钮,稍等片刻,列表中即可看到新添加的执行服务器。



之后如果需要调整执行服务器配置,点击 SERVER 列的名称即可进行修改。

若需要删除执行服务器,勾选需要操作的条目前方的复选框,然后点击上方 ACTION 下拉

框,选择 Delete selected servers,然后点击右侧的 Go 按钮。



如果执行服务器始终处于离线状态,需要对该服务器做以下检查:

- 1. 该 IP 的 SSH 服务是否在 TCP 端口 22 下正常工作,且填写的用户名与密码能够正常登录。
- 2. 使用配置的用户名与密码登录该执行服务器时,不应打印多余的欢迎信息(例如后端工具版本),如果有请将其关闭,如将用户主目录下的.cshrc 文件中的 set TOOLS\_INFO = Y 改为 set TOOLS\_INFO = N。
- 3. 该执行服务器是否正确安装了 Python3.7, 在默认的 Shell (csh)下能够使用 python3.7 命令运行 Python 解释器。


### SOS/本地项目

SOS 项目即为使用 SOS 进行版本控制的项目。

在平台面板中点击 Sos projects 进入 SOS 项目配置页。

新建,编辑与删除的方法与上一节[执行服务器]类似。

Project name 应填 SOS 中的项目名称, 即下图红框框选部分 (Server 应与 Project 一致)



Simulate path 为执行回归的工作目录,路径应相对于 SOS 项目根目录。


Timeout 为每个用例允许运行的最长时间。

Change sos project   Pa	×	A C 0 %
← → C (i) 192.29.2	00.37:2019/regression/sosproject/1/change/	☆ •
<b>№</b> PANGO		WELCOME, ADMIN. VIEW SITE / CHANGE PASSWORD / LOG OUT
Home > Regression > S	os projects > Logos2(main)@./pcs/dv/bt/pcs/sim	
Change sos pro	ject	HISTORY
Name:	Logos2 SOS project name	
Simulate path:	./pcs/dv/bt/pcs/sim Simulate path (relative in SOS project)	
Timeout:	60 Expire time (minute) for each test case	

FLAG 块中的 Passed flag 与 Failed flag 指在 Testcase 的 Log 文件中用于判定该用例是否通过的关键字。Log 文件应位于回归执行目录下的 log 目录中,且命名符合 < Testcase 名>-- Seed 号>.log。


SOS LABELS 块中的条目将按从上至下的顺序组成 RSO,全留空等同于 main。点击下方的+ Add another Sos label 添加新条目,勾选 DELETE 复选框以在保存时删除该条目。

SOS POPULATE PATHS 块中的条目为编译与执行回归时会引用到的文件或文件所在文件 夹,路径应相对于 SOS 项目根目录。务必确认该处路径没有缺失或错误。添加与删除条目 方法同上。



SOS ENVIRONMENT VARIABLES 块用于设置回归过程中的环境变量,例如 VCS 版本。此处设置优先级高于 Shell 中的设置,若留空则使用 Shell 缺省值。

SOS COMMANDS 块中为执行命令,由上至下串行执行,如果某一命令中包含{TESTCASE} 关键字,该条命令会被 SOS TEST CASES 中的用例名替换展开且并行执行。



本地项目为可以完全脱离 SOS 版本控制的项目。

在平台面板中点击 Local projects 进入本地项目配置页。

Simulate path 应为绝对路径,除此之外配置项与 SOS 项目类似。

# SOS/本地项目回归任务

Task name 用于标识不同任务。

Project 与 Server 可从下拉框中选择之前添加好的条目。


Max jobs 为允许为该任务开辟的进程池容量,即允许并行的回归数量,在某种意义上可理解为任务优先级。

Update workarea 若勾选,则每次运行回归前会执行 soscmd update 命令,拉取最新版本的文件之后再执行回归。

Cluster mode 若勾选,则回归任务会根据执行服务器的负载情况进行调度,合理分配给所

有在线的服务器。这种集群模式下为了保证各执行服务器文件版本的一致性,会强制关联开启 Update workarea 功能。

Enabled 若勾选,则该任务会按计划自动执行。



#### SCHEDULE 块用于设置定时计划。

Interval Schedule 用于配置时间间隔类任务,例如每 2 小时执行一次回归,每 3 天执行一次回归等。

Crontab Schedule 允许使用类似 Linux Cron 的配置方式来配置计划任务。

Clocked Schedule 用于配置一次性的定时任务,如 2019 年 8 月 30 日 23:00 执行一次回归任务。


Start Datetime 与 Expires Datetime 若进行了设置,则位于该时间段内的计划任务才会执行。

One-off Task 若勾选,则无论设置了何种计划任务,执行一次后便会自动禁用。

#### 仅支持同时设置一种计划任务。

→ C (i) 192.29.200.	37:2019/regression/sostask/3/change/	
SCHEDULE		
Interval Schedule:	every hour	
Crontab Schedule:	Crontab Schedule to run the task on. Set only one schedule type, leave the others null.	
Solar Schedule:	Solar Schedule to run the task on. Set only one schedule type, leave the others null.	
Clocked Schedule:	Clocked Schedule to run the task on. Set only one schedule type, leave the others null.	
Start Datetime:	Date: Today   ∰  Time: Now   ②  Datetime when the schedule should begin triggering the task to run	
Expires Datetime:	Date: Today   ∰  Time: Now   ♥  Datetime after which the schedule will no longer trigger the task to run	


如需立刻启动回归任务,进入回归任务列表,勾选需要运行的任务,在 Action 下拉列表中选择 Run selected tasks,然后点击 Go 按钮。



本地项目回归任务配置项与其他操作与 SOS 项目回归任务类似。

# 查看回归报表

进入回归任务列表,点击最后一列 Report 下的 View 按钮,可查看该任务的回归报表。




在 Regression Report List 页面可以看到该任务整体回归情况的变化。

横坐标为程序收集到每一次回归报告的时间。


移动鼠标光标,可以查看具体数值,包括通过用例数,未通过用例数,未知状态用例数,总 计用例数及用例通过率。

点击折线图上方图例,可开启或关闭对应项目的显示。



点击竖线与折线交汇的原点,可以查看该次任务的用例详细状态。

点击 View Latest Report Detail 超链接,可查看最新一次任务的用例详细状态。



点击 Report 列的 View 按钮,可以调取该用例的 Log 文件。由于网络原因,如果日志文件较大,可能需要较长时间才能加载完成。

如果回归执行命令中包含清除历史日志文件的操作,那么之前的日志文件就无法被调取,只能查看到该用例回归通过与否。