MIDI マッピング

スタンドアロン版 / 0.16.3



コントローラー → Cosmos

01 操作を割り当てる

Cosmos の「MIDI → MIDI 設定」でペダルやコントローラーの入力ポートとチャンネルを選びます。対象を選んで「学習」を押し、ペダルを踏むかノブを回します。全消去は ERASE ALL に別途割り当てます。

02 タップとホールド

タップでは踏むたびに 127 だけ送れます。自由録音は一度目で開始、二度目で停止します。ホールドでは踏んだときに 127、離したときに 0 を送ります。

03 外部クロックに同期

R / PR の音色 1–9 ではオーディオを開始し、MIDI Clock 同期を有効にして 1、2、4 小節から選びます。外部クロックと再生を開始して RECORD を踏むと、次の小節から録音します。10–12 は自由に動作します。

割り当ての保存先

割り当ては Cosmos のプリセットに保存されます。Program Change を有効にすると、PC 0–127 で保存済みのスロット 0–127 を呼び出せます。 AU の PC は、プリセットで選んだチャンネルの MIDI トラックから Cosmos に送ります。

設定例 CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1

MIDI マッピング

Ableton Live / Cosmos AU 0.1.12



コントローラー → Live MIDI Map → Cosmos AU

01 Live で割り当てる

オーディオまたはリターントラックに Cosmos AU を挿入します。入力ポートの Remote を有効にしてデバイスを展開。⌘M を押し、RECORD のタップを選んでペダルを踏みます。ERASE ALL のタップも同様です。⌘M で終了し、Live セットを保存します。

02 踏む・離す

各ペダルは同じチャンネルと CC で、踏むと 127、離すと 0 を送ります。自由録音では一度踏んで開始、離しても録音は続き、もう一度踏むと停止します。消去の対象はこのプラグインのループだけです。

03 Live の小節に同期

R / PR の音色 1–9 では Live の小節同期を有効にできます。Live を再生してから RECORD を踏むと次の小節で録音を開始します。Live が直接割り当てるので、別の MIDI トラックは不要です。

「ピックアップ待ち」が出たら

一度離して踏み直します。まだ待機中なら、離したときに踏んだときと同じ CC で 0 を送るか確認してください。この割り当ては Live セットに保存されます。

設定例　CH 5　RECORD / CC 0　·　ERASE ALL / CC 1

MIDI マッピング

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.12



コントローラー → Logic Pro → Cosmos AU

01 パラメータを学習

オーディオトラックに Cosmos を挿入します。ノブを動かすか RECORD を押し、⌘L で割り当て先を確認してからコントローラを操作します。再度 ⌘L で学習を終了します。右下の全消去ボタンは別に割り当てます。

02 ペダルの値

同じチャンネルと CC で、踏むと 127、離すと 0 を送ります。エキスパート表示で値モードを直接にします。自由録音は一度踏んで開始、もう一度で停止。全消去はこのインスタンスだけに作用します。

03 Logic の小節に同期

R / PR の音色 1–9 で小節同期を有効にします。Logic の再生中に RECORD を踏むと次の小節から録音します。10–12 は自由に動作します。割り当て用の MIDI トラックは不要です。

割り当ての保存先

割り当ては Mac の Logic のコントローラ設定に保存され、別のプロジェクトでも使えます。違うインスタンスが反応する場合は、トラック、スロット、入力ポートを確認してください。

設定例 CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1