1 产品概述

1.1 概述

2 原理图设计

- 2.1 芯片IO引脚耐压说明
- 2.2 电源设计要求
 - 2.2.1 CORE/TPU电源设计
 - 2.2.2 DDR电源设计
 - 2.2.3 IO Power Domain设计
 - 2.2.4 eMMC与SDIO0 Power Domain设计
 - 2.2.5 RTC电源设计
 - 2.2.6 电源管理与低功耗模式
 - 2.2.6.1 介绍
 - 2.2.6.2 RTC only
 - 2.2.6.3 MCU only Power down
 - 2.2.6.4 MCU only Sleep mode (Suspend to dram)
 - 2.2.6.5 Active
 - 2.2.7 Power时序设计
 - 2.2.8 Power Ripple&Noise要求标准与测量方法
 - 2.2.8.1 标准要求
 - 2.2.8.2 测试说明
 - 2.2.8.3 示波器探头说明
 - 2.2.8.4 测试方法
 - 2.2.8.5 测量位置要求
 - 2.2.9 DCDC与LDO设计
 - 2.2.9.1 DCDC选型
 - 2.2.9.2 效率与工作模式
 - 2.2.9.3 电感的选型
 - 2.2.9.4 LDO设计
 - 2.2.10 Power MOS管开关设计
 - 2.2.11 主芯片端电容要求
- 2.3 最小系统设计要求
 - 2.3.1 Clock电路
 - 2.3.2 复位电路
 - 2.3.3 硬件初始化系统配置电路
 - 2.3.4 JTAG电路
 - 2.3.5 DDR电路设计
 - 2.3.6 Flash电路
 - 2.3.6.1 SPI FLASH
 - 2.3.6.2 eMMC
- 2.4 外围接口设计建议
 - 2.4.1 EPHY-RJ45/RMII/RGMII接口
 - 2.4.1.1 EPHY-RJ45
 - 2.4.2 视频接口
 - 2.4.3 音频接口
 - 2.4.4 IIC接口
 - 2.4.5 SDIO电路
 - 2.4.6 SD
 - 2.4.7 USB
 - 2.4.8 ADC
 - 2.4.9 PWM
 - 2.4.10 UART
 - 2.4.11 GPIO
 - 2.4.12 Updata Key

2.4.13 HDMI电路说明

2.4.14 其他常用电路说明

- 2.4.14.1 Level shift电路
- 2.4.14.2 韦根接口电路
- 2.4.14.3 RS232/RS485电路

3 调试常见问题Debug方法

- 3.1 Power 对地短路
- 3.2 供电电压不正确
- 3.3 eMMC无法烧录
- 3.4 无法启动和无法读取eMMC数据
- 3.5 DDR init Fail
- 3.6 上电无打印
- 3.7 烧录程序跑不起来

1产品概述

1.1 概述

本文档主要介绍CV1812H芯片方案的原理图设计及常见问题Debug方法。

2 原理图设计

2.1 芯片IO引脚耐压说明

主芯片 VDDIO_VIVO, VDDIO_SD1, VDDIO_EMMC, VDDIO_SD0 Domain 的IO Support 1.8V/3.3V 耐压。

其他IO接口都是1.8V耐压和level,电路设计时要特别注意其他元器件所支持的level以及耐压,防止level不匹配导致信号异常以及主芯片被损坏。

注意:

IO的电压要注意和相应的Power Domain一致!

2.2 电源设计要求


2.2.1 CORE/TPU电源设计

CORE与TPU电源为VDDC;

典型电压为0.9V,其正常开机初始化之后可由PWM0_BUCK动态调压电路控制,其电压值在0.9V±0.0XV (X的范围还在完善,目前X=0);

DCDC选型:

更换其他型号时务必注意其DCDC的FB电压必须为0.6V!则调压电阻取值:串联电阻R3=FB下分压电阻R2的2倍;如果DCDC的FB不是0.6V,则调压电阻要重新计算请咨询CVITEK HW工程师;要求其DCDC输出能力不小于1.5A,选择开关频率1.0MHz以上、支持快速动态响应的DCDC。




注意: R9,R10,C26要上件, 预留后续VDDC动态调压范围能力;

2.2.2 DDR电源设计

- CV1810H内置DDR2L1, 典型电压1.5V。
- CV1811H/CV1812H/CV1813H内置DDR3L1,典型电压1.35V。
- DDR采用独立的DCDC供电。
- 供电原理图如下, DCDC推荐选择1.0MHz以上开关频偏, 1.0A输出能力。

图 2-3 DDR电源电路图



2.2.3 IO Power Domain设计

- VDDIO_RTC: 是PTEST、PWR_VBAT_DET、PWR_ON、PWR_SEQ、PWR_WAKEUP、PWR_BUTTON、PWR_GPIO等的Power Domain。
- VDD18A_AUDIO: 是AUDIO的Power Domain。
- VDDIO18_1: 是USB_ID、USB_VBUS_DET、USB_VBUS_EN、ADC、PWM0_BUCK等的Power Domain。
- VDDIO_VIVO: 是VIVO的Power Domain。
- VDDIO_SD1: 是SD1的Power Domain。
- VDDIO_EMMC: 是IICO、JTAG、UARTO、EMMC等的Power Domain。
- VDDIO_SD0: 是SD0的Power Domain。
- VDD18A_MIPI: 是MIPI TX、MIPI RX等的Power Domain。

各IO电源的分支连接关系请参考公板原理图。各电源的电流需求参考下文中"电流参考表"节的内如,务必确保DCDC、LDO、电感、电容等的选型既要满足有效值(MAX)也要满足峰值(OCP)要求。

注意:

VDDIO_VIVO、VDDIO_EMMC、VDDIO_SD1、VDDIO_SD0可以选择接1.8V或3.3V,相应 PowerDomain PIN也变成对应的电平level。

2.2.4 eMMC与SDIO0 Power Domain设计

• VDDIO EMMC: 是eMMC 的Power Domain, VDDIO EMMC (Pad M3)电源的选择如下。


表 2-1 eMMC Domain设定

VDDIO_EMMC	eMMC版本	
3.3V	4.4版本及以下	
1.8V	4.5版本及以上	

• VDDIO_SD0:是SDIO0的Power Domain,主芯片SDIO0内置3.3V level与1.8V level的切换(根据SD CARD的握手协议动态切换level),电源为VIN3V(PAD_H3),输出VOUT(PAD_G4)。

所以在有SD CARD情况下,需将VDDIO_SD0接到VOUT上。

图 2-4 SDIO0 Power domian电路图



注意:

如果不需要SD CARD功能, SDIO0用做其它功能,则VIN3V (PAD_H3)与VOUT (PAD_G4)可以NC悬空, VDDIO_SD0直连3.3V或者1.8V (根据所需GPIO Level选择)。

2.2.5 RTC电源设计

CV1810H/CV1811H/CV1812H/CV1813H芯片内置RTC Only功能,功耗5uA,根据电池容量和需求待机时间来选择是否使用内置RTC 或外置RTC芯片。


只有做锂电池类产品时可能会做待机唤醒等功能,才需要把RTC与POR等独立供电!


无需待机唤醒等功能的产品,RTC Power Domain无需独立供电,与通用电源Power Domain合在一起。

采用大电池给系统和RTC模块供电,则给VDDIO_RTC供电的LDO一定要选用超低静态电流的型号,Low IQ 在2uA以下可增加电池的给系统供电的使用时间。

图 2-5 内部RTC电源电路图

RTC





2.2.6 电源管理与低功耗模式

2.2.6.1 介绍

主芯片的电源管理模块可以对非常电区的供电模块进行使能控制,接收按键信号、上升沿信号进行上下电控制以及接收外设输出的唤醒信号,从而实现产品的待机和唤醒功能。

2.2.6.2 RTC only

此时,系统处于最低功耗状态,主芯片功耗约在5uA左右。在外接法拉电容给VDDBKUP(PAD_N14)供电的前提下,不插电或者移除电池的情况下,仍可以工作十多天以上。可通过VDDIO_RTC上电,POWER_ON,PWR_BUTTON来开机。

2.2.6.3 MCU only – Power down

此时,芯片的耗电约在150uA左右。除VDDIO_RTC(PAD_M10)和VDDBKUP(PAD_N14)保持供电,其余电压均已断电(PWR_SEQ1, PWR_SEQ2, PWR_SEQ3 均为0) ,可通过POWER_ON或PWR_BUTTON来开机。

注意:

VDDC_RTC (PAD_L11) 只需要一个滤波电容,不需要接到外部电源。

VDDIO_RTC 第一次上电会自动由 Power down mode 开机至 Active mode

2.2.6.4 MCU only – Sleep mode (Suspend to dram)

与 Power down mode 类似. 但 PWR_SEQ3 仍为 1. 且唤醒源会多增加 PWR_WAKUP0, PWR_WAKE1 及 其他 VDDIO_RTC domain的IO。

若希望 Suspend to dram 以达到快速开机. 则将 VDDQ (及其他想留着的元件电源) 供电开关挂在 SEQ3 上.

2.2.6.5 Active

VCC33A_USB

VIN3V

在正常工作模式下,主芯片各电源都正常工作,VDDC Domain则能够配合其工作频率做电压调整。

2.2.7 Power时序设计

芯片Power可以分成如下几种,同一Domain内Power同时上下电,不同Domain则按下列几种应用场景

分开上下电。 RTC Domain: VDDIO_RTC (1.8V) Core power Domain: **VDDC** VDD09A_EPHY (Analog) VDD09A MIPI (Analog) 1.8V IO Domain: VDDIO18A (Analog) VDDIO18_1 VDDIO18A_PLL_N VDD18A AUD VDD18A EPHY VDD18A_MIPI VDD18A_USB 18OD33 IO Domain: 看输入电压决定是1.8V or 3.3V Domain VDDIO_EMMC VDDIO_SD0 VDDIO_SD1 VDDIO_VIVO 3.3V Domain: VDD33A_EPHY

DDR IO Domain:

VDDQ

VDDQ_DRAM

主芯片的上下电时序一般设计要求,0.9V和1.8V可以同时上电,或者先0.9V后1.8V,但3.3V必须要等1.8V已建立才能上电。下电顺序与上电顺序相反。外设元器件一般要求不能早于其所连接的主芯片IO Power Domain上电,目的是防止电压倒灌导致开机异常或者主芯片被损坏。

当用电池给系统供电时,要按照公板参考电路设计Power 时序,不能轻易改动,利用主芯片的PWR_SEQ1,PWR_SEQ2,PWR_SEQ3,这3个管脚来控制时序。

开机时序SEQ1 > SEQ2 > SEQ3;

关机时序SEQ3 < SEQ2 < SEQ1;

电池时,支持低功耗休眠模式,睡眠时,SEQ1、SEQ2会关电,SEQ3继续供电以支持系统需要被唤醒,例如WIFI module、Dram。

PWR_VBAT_DET用作主电源状态的监测,电压偏低时软件会收到中断(例如停止读写Flash防止系统损坏),电压再往下时RTC模块就会启动下电程序。

应用场景(分2种大类再分3小类共6种情况):

• 插电应用 (无电池无内置RTC功能) 的系统

RTC Domain: 直连SEQ1的Power, VDDIO_RTC, VDDBKUP接VCC_+1.8V

PWR_ON:接VCC_+1.8V上电即开机

SEQ1: core power Domain + 1.8V IO Domain + VDDQ (采用HW SEQ, SEQ1 (PAD_P12) NC即

可)

SEQ2: 3.3V Domain

SEQ3: VDDQ (采用HW SEQ, SEQ3 (PAD_P10) NC即可)

• 插电应用 (有内置RTC功能) 的系统

RTC Domain: 直连SEQ1的Power, VDDIO_RTC接VCC_+1.8V,

VDDBKUP接电池供电的240K电阻上

PWR_ON:接VCC_+1.8V上电即开机

SEQ1: core power Domain + 1.8V IO Domain (采用HW SEQ, SEQ1 (PAD_P20) NC即可)

SEQ2: 3.3V Domain

SEQ3: VDDQ (采用HW SEQ, SEQ3 (PAD_P10) NC即可)

• 电池应用 (有内置RTC功能) 的系统

RTC Domain: VDDIO_RTC, VDDBKUP接在电池供电的LDO 上

PWR_ON: Float, 用PWR_BUTTON1作为开关机按键

SEQ1: Core power Domain + 1.8V IO Domain

SEQ2: 3.3V Domain

SEQ3: VDDQ Domain

2.2.8 Power Ripple&Noise要求标准与测量方法

2.2.8.1 标准要求

所有电压幅度都要求±3%以内,3.3V及以下电源无特殊情况一般都要求在芯片端的Power Ripple&Noise 控制在±100mV以内。

2.2.8.2 测试说明

Ripple&Noise对于分析电源质量、系统稳定性、DCDC选型、电感电容选型、部分问题bug分析等具有非常重要的意义,准确测量以需求提供数据支撑。

2.2.8.3 示波器探头说明

探头是有等效电容的,在某个程度上会加载到被测器件上。探头都是"小偷"。它们会使被测器件产生损耗,要尽量用示波器原配的高质量探头来测试。

2.2.8.4 测试方法

- 1) 选择电压 mode: 按示波器通道菜单, 再按伏特, 再选"电压"档;
- 2) 设置示波器参数:设置耦合模式"直流DC","阻抗1M"; Measures选择"直流有效值N个周期"、"最大电平";选择"统计信息",然后选择"复位统计";选择"时基模式","100us/div";波形swing幅度占整个示波器显示区域的2/3。默认的示波器阻抗是 $1M\Omega$,如果阻抗误设为 50Ω ,信号会小一半;选择带宽限制仅仅测量到Ripple部分,Noise部分测量不能用"带宽限制"。

3)参数说明:

A.直流有效值N个周期的平均值:衡量Ripple&Noise的有效值参数,一般要环温60度,测thermal(最大负载)时测至少2分钟的统计值为准,此为最大负载时Ripple&Noise有效值。

B.最大电平的最大值:从开始测量到目前为止整个周期内的最大值,如果没有干扰的话此值即 Ripple@Noise上限。

C.峰峰值: 开始测量到目前为止整个周期内的Ripple波形swing的峰峰值。

我们一般记录有效值N个周期的平均值和峰峰值。峰峰值最大值用于电感选型反向评估,因为电感的感量计算公式L=Vout(1-Vout/Vin_max)/Fswlload_max30% (uH) , lload_Max30%就是这个峰峰值。

2.2.8.5 测量位置要求

量测 Ripple时需使用短地,并将接地点焊到量测点旁边的地,量测点需要

在IC正下方,并将探头上的GND线拔除。

2.2.9 DCDC与LDO设计

2.2.9.1 DCDC选型

1) DC-DC额定输入电压Vin_rating的选择

通常DC-DC厂家都有不同输入电压范围的产品可供选择,宽范围输入的价格要比窄范围输入的高,要根据实际输入电压Vin来选择适合的DC-DC。

设计要求: Vin1.2<Vin_rating<Vin2

2) DC-DC输出电流的评估

需要保证60°环温下DC-DC持续输出有效电流Imax(60)大于等于负载的最大有效电流值Iload。这里要注意DCDC实际规格书上面写的通常为25°下的最大电流值,我们要根据规格书中的热阻等参数算出60°环温下该DC-DC持续输出有效电流,可以根据表格"DC-DC Imax(60°)计算方法"算出。

设计要求: Iload≤Imax(60°)<Iload+0.5A

3) DC-DC OCP参数的选择

OCP保护点要大于负载的最大峰值电流lload_peak。正常工作不允许OCP被触发,否则输出会有跌落。

设计要求: OCP>lload_peak

2.2.9.2 效率与工作模式

需要从两个方面考虑效率:

- 1) 要选择轻载高效的DC-DC, COT/ACOT架构优先;
- 2) 保证响应速度的前提下尽量选择低压差转换,提高DC-DC转换效率。

2.2.9.3 电感的选型

1) 温升电流的选择

温升电流: 业界大部分厂家的定义是电感产品自我温升温度不超过40度时的电流,用Irms(或者Idc2)

表示。

设计要求: Iload<Irms<Iload*1.2

2) 饱和电流的选择

饱和电流:基于电感值的变化率的额定电流,用Isat(或者Idc1)表示。它是以电感值的下降程度为指标的额定电流,当负载电流超出电感的饱和电流时,可能会由于纹波电流增加而导致IC控制不稳。设计要求:Iload_peak<Isat<Iload_peak*1.2

3) 电感值的计算方法

电感计算公式: L=Vout(1-Vout/Vin_max)/Fswlload_max*30%

开关电源中储能电感作为开关电源的一个关键器件,对电源性能的好坏有重要作用,在保证产品性能的前提下,减小开关电源电感的尺寸(所占据的PCB面积和高度),这需要在电路性能和电感参数间进行折中。所以,可以通过选用大电感,低ESR大容量输出电容的方法减小输出纹波电压。直流电阻Rdc:尽可能选择Rdc小的电感。

2.2.9.4 LDO设计

ADJ可调的LDO,分压电阻采用百欧、K欧 (<5.6K),保证LDO正常工作,且低功耗。当LDO插入功耗大于0.8W时,需要增加功率电阻。普通LDO输出压差保证有1.3V以上,专用LDO最小输入、输出压差确认满足规格书要求。

2.2.10 Power MOS管开关设计

增加缓起电路,避免电源在导通瞬间产生毛刺损坏MOS管或者影响其它电路工作。MOS管一般要用三极管控制,直接用GPIO控制请务必确认相关参数是否能满足MOS管要求。

图 2-8 MOS管开关电路

注意:

- 1、GPIO High、Low对应到MOS的开关状态,如需反向,则加2级三极管;
- 2、GPIO 初始状态 (HW 默认状态, SW可控之前) 要确保MOS不会导通。

2.2.11 主芯片端电容要求

主芯片端PCB layout上CPU封装下bottom层的电容,一个都不能删除,也不能把容值改小。主芯片端的电容都要用X5R or X7R的规格,不能采用Y5V等。 X5R、X7R、Y5V、Z5U之间的区别主要在于温度范围和容值随温度的变化特性上。X5R正常工作温度范围-55℃~+85℃之间,对应的容值变化范围±15%,Y5V则温度范围-30℃~+85℃,对应的容值变化范围±22%。

要特别注意直流/交流电压与容值特性曲线,一般来说电压越高,容值越低,如下村田22uF_6.3V, X5R电容,在5V时只有8uF的静电容量了。

图 2-6 直流电压与容值&交流电压与容值的特性

注意:

为了控制成本,电容的数量和容值要慎重使用,但cost down时一定要慎重计算、严格测试Power Ripple&Noise、严格老化压测!

2.3 最小系统设计要求

2.3.1 Clock电路

主芯片需要一个25MHz外接时钟:

- 1) 频偏范围 < ±30ppm;
- 2) ESR $< 50\Omega$;
- 3) 负载电容取值=(晶振规格电容*2---5) 倍pF, 要跟晶振规格电容匹配; 材质建议采用NPO;
- 4) 激励功率 < 200uW;
- 5) 建议选贴片晶振, 其GND 管脚与单板地充分连接, 增强抗ESD 能力。

图 2-9 系统晶振电路图

主芯片内置RTC功能与32.768K晶体,当需要用内置RTC功能时为了增加精度建议外置时钟32.768K晶体给主芯片。

注意:

- 1、XTAL_XIN_XI、XTAL_XIN_XO串联1M电阻不可省。
- 2、负载电容要根据不同型号的晶体、波形和频偏测试结果调整到最佳状态。
- 3、系统、RTC 使用有源晶体时,从管脚XIN 输入, XOUT 悬空。

2.3.2 复位电路

主芯片有支持2种复位, PWR_RSTN (PAD_R11) 和RSTN (PAD_H12)。

PWR_RSTN 是控制整个芯片硬件复位,系统电源会重新上电。

RSTN 控制除RTC Domain外的硬件复位,系统电源不会重新上电。

小系统相关的外设(例如:存放boot的eMMC器件)必须先于或同时与主芯片一起释放复位信号,否则可能会出现无法启动等异常情况。主芯片RESET目前参考设计直接接电源VCC_+1.8V。

2.3.3 硬件初始化系统配置电路

主芯片上电初始化的过程中,需要根据配置管脚的电平状态来确定各部分的工作模式。硬件配置信号描述如下表所示:

表 2-7 Boot启动方式配置说明表

配置功能	Pad Name	说明	
EMMC_DATO (P2)	EMMC_DAT3 (P1)	外设	
Boot 启动方式	X	1	еММС
1	0	SPI NOR	
0	0	SPI NAND	

注意:

- 1、配置Pad 务必参考EVB设置,只有这些Pad 具有此功能;
- 2、配置PIN脚必须上拉到最早上电的电源。
- 3、如果配置PIN悬空,该PIN状态会由芯片内部决定,所以会是PU为高。

2.3.4 JTAG电路

JTAG 是VDDIO_EMMC Power Domain 要注意使用电压。可以不用connector,但至少引脚要拉出来或者保留测试点。

图 2-11 JTAG模块电路图

2.3.5 DDR电路设计

主芯片内置一颗DDR3L/DDR2L, 16bit位宽。VDDQ,VDDQ_DDRAM 电压DDR3L=1.35V,DDR2L=1.5V。


2.3.6 Flash电路


FLASH 控制器支持SPI NOR FLASH、SPI NAND FLASH 和eMMC。

2.3.6.1 SPI FLASH

外接SPI FLASH时,参考电路图如下,SPINOR_WP_X 需要下拉4.7KΩ;SPINOR_HOLD_X 和 SPINOR_CS_X 需要上拉4.7KΩ。

图 2-12 SPI FLASH电路图





注意:


推荐选用带复位功能的SPI FLASH器件,以避免出现主芯片Watch Dog生效复位时,FLASH无法同步复位,从而无法正常重启。

2.3.6.2 eMMC

外接eMMC时,参考电路图如下,eMMC_CMD需要上拉10K; eMMC_CLK串联33R不能删除,预留下地电容不能删除用于EMI问题; eMMC VDDI的下地电容要用2.2uF不能减小; 主芯片只支持4 bit位宽。

图 2-13 eMMC电路图

EMMC



注意:

eMMC的VCCQ也就是VDDIO Power level一定要与eMMC SPEC对应,比如有些eMMC 只能3.3V IO,则eMMC Power Domain也是3.3V。


2.4 外围接口设计建议

2.4.1 EPHY-RJ45/RMII/RGMII接口

2.4.1.1 EPHY-RJ45

主芯片内置百兆PHY,可直连网口,主芯片与网络变压器之间的网络差分线要串联5.1R以下电阻用于增强抗网络浪涌能力,以及降低网络EMI,必要时增加ESD器件。不推荐网络差分线使用RC电路来降低EMI问题,因为会导致网络差分信号眼图很差。

EPHY接口不用时,可以用来做GPIO等其它Function,注意电平是1.8V Level。



2.4.2 视频接口

CV1810H/CV1811H/CV1812H/CV1813H支持双路Sensor接口;要特別注意Sensor配置相关接口电平只支持1.8V。为了确保视频信号高质量,一定要选择公板已验证的sensor型号。

VO接口输出给Panel时要注意Panel供电的时序不能比主芯片的IO Domain更早。输出BT.1120信号时,高8bit是Y(亮度)信号,低8bit是C(色度)信号,注意不要接错误。

MIPI TX、MIPI RX差分信号接口顺序,SOC的MIPI 0,1,2,3,4与Sensor的MIPI 0,1,2,3,CLK在软体上可自行定义,详见《主芯片 Sensor输入接口与VO输出接口的电平场景详细说明》,SCH与PCB设计确保layout顺线且没有交叉。

注意:

当有两组Sensor接口时,Sensor0必须从MIPI_RX0,MIPI_RX1,MIPI_RX2上出,Sensor1从MIPI_RX3,MIPI_RX4,MIPI_RX5上出。这两路Sensor之间的线序不能交换。


2.4.3 音频接口

AUD_AVREF(Pad_G1)引脚上的滤波电容分别需要2颗, 4.7uF + 0.1uF。

音频输入信号上的隔直电容靠近主芯片放置,电容容值推荐选择2.2uF。AUD_AOUTL与AUD_AOUTR的输出先串联电容2.2uF。

I2S接口的MCLK需在芯片近端串联33Ω电阻,用以获取更好的信号质量。

如果需要较好的音频质量或推动耳机,建议在音频输出管脚AC_OUTL和AC_OUTR的外围增加音频放大器。



注意:

为避免模数GND串扰,AUD_AVREF(Pad_G1)电容的AGND、VSS18A_AUD(Pad_G3/H2/J2/J3)电容的AGND,这2个Audio GDN与系统GND分开,通过0R电阻相连。

CV182X BGA 10X10

0.1uF

C0402

2.4.4 IIC接口

I2C0挂通用的外设; I2C3用于配置sensor0; I2C2用于配置sensor1。

I2C是OD门,需要外接上拉电阻,根据总线负载数量和走线的长度(包括外接线材等)的不同,选择不同阻值的电阻,I2C的上拉电阻建议在1K到4.7K之间,slave越多,走线越长,上拉电阻值越小。

I2C总线上各器件地址不要冲突,把address直接标注在SCH中。为确保软体设计的方便性,通用slave的 I2C分配参考公板设计。

2.4.5 SDIO电路

主芯片有2路SDIO接口,SDIO0 support 1.8V/3.3V level,SDIO0公板用做SDXC存储卡接口。SDIO1 support 1.8V/3.3V level,此路公板做了WiFi SDIO接口,不用可以做GPIO。

注意:


SD0_PWR_EN (Pad_N1) 与SD0_CD (Pad_K2) 是在VDDIO_EMMC POWER Domain上。注意上拉电阻电平。

2.4.6 SD

对于SD卡座放在子板,通过长排线和主板连接的产品。

SD0_CD Pin因长排线容易受到干扰,导致SD误触发从而报错问题。需要在SD0_CD 线路上预留RC电路。

SD卡座和主芯片在同一块板上的产品可不需要预留。



2.4.7 USB

USB口支持Host、Device Mode。

当用USB口烧录固件时,则需要USB_VBUS_DET(Pad_A13) 通过电阻分压 5V_USB_IN做检测,为高才能进入SOC为Device模式。

当USB口不做烧录用,USB_VBUS_DET(Pad_A13)可以直接接地,此时USB为Host模式。

USB_ID 为烧录等待时间设置引脚, Floating/High 1Sec, Low 10 Sec;

USB信号线要串联不超过5.1R的电阻用于EMI问题,如果是板外接USB Device,则信号线上要加ESD 保护器件,寄生电容要求小于5 pF。

Device如果接移动硬盘等较大负载电流的设备,靠近座子端要加220uF以上电解电容,以防止插入瞬间电压跌落把系统供电拉低或者插入无法识别。

注意:

USB Hub选型时一定要选择与可能用到的Device的USB工作模式相兼容的,部分Hub只support USB2.0,部分Hub可以都support。

2.4.8 ADC

主芯片有5路ADC, 12bit采样率。

其中3路在VDDIO18_1 Domain上,做GPIO时为1.8V level;详见《主芯片_PINOUT_CN》中2.功能信号表。

另外2路在VDDIO_RTC Domain

PWR_VBAT_DET (PAD_P11) ,专门用作系统掉电检测,不能用作其它功能。

PWR_GPIO1 (PAD_N13) , 用作电池电量检测。

注意:

ADC的最大采样输入电压为1.5V。

2.4.9 PWM

PWM0 BUCK固定做VDDC电压调节;

其它PWM可从PIN 复用功能上切出。

2.4.10 UART

主芯片有5路UART。UART0固定用作系统调试。

PIN MUX的UART要对应 HW PIN MUX table。

注意:

上拉电阻电源要与相应UART 的POWER Domain对应。

2.4.11 GPIO

主芯片的GPIO Level及耐压与其所在的Power Domain对应,要确保其上拉和外设level与之对应和匹配。

要确保上下拉、串联电阻值符合如下level要求:


- 1) VIH、VIL 通常是 70%、30% 之VDDIO。
- 2) VOH、VOL通常是80%、20%之VDDIO。

注意:

当SOC与MCU等连接时(SOC掉电而外设不掉电的应用场景),在《主芯片_PINOUT_CN》文件中管脚默认状态页,只有标识有Fail-safe 的Pin不会漏电,可以在掉电下有电。

2.4.12 Updata Key


主芯片的PAD_B13专门用作升级按键。芯片上电检测到此键按下(低电平),才会进入SD/USB升级。



2.4.13 HDMI电路说明

HDMI输出接口需要外接MIPI转HDMI转接芯片,板子上使用的是LT9611。LT9611是一款高性能MIPI DSI/CSI转HDMI接口芯片,常应用于STB、DVD等产品。

与芯片相连的关键信号: RST、IIC、MIPI输入等,外接HDMI接口输出,参考设计如下:




2.4.14 其他常用电路说明


2.4.14.1 Level shift电路

当主芯片和其他芯片电平level不匹配时,就需要用到电平level shift 电路。如下电路高速NMOS管的S级接低电压level,D级接高电压level,可实现电平转换通信。比较适用于I2C、UART等低速信号,SPI、SDIO、USB等要用专用的高速信号电平转换芯片。

图 2-15 Level shift电路图



如果是单向低速通信的电平转换,可以使用如下电路做level shift,注意数据传输方向如红色键头所示。




注意:

Level电路,如果电压是1.8V,需要特别注意NMOS的选型规格Vth开启电压1.8V是否满足。

2.4.14.2 韦根接口电路

韦根接口选取请参照《主芯片_PINOUT_CN》中2.功能信号表。韦根接口对接板外设备时,要严格注意 浪涌和ESD的防护等级,增加相关器件。

图 2-15 韦根接口电路图



2.4.14.3 RS232/RS485电路

此电路设计要注意3点:

- 1) 要选择好合适的收发芯片,其比特率与IO level要与需求相对应;
- 2) 要考虑是否要做完全隔离的DC电源给初级侧供电以增加抗浪涌能力;
- 3) 在接口处要选用合适的防浪涌和ESD器件。

3 调试常见问题Debug方法

3.1 Power 对地短路


单板调试或批量生产时,如果发现某个电源网络对地短路或者阻抗偏低(一般焊接不良都是短路,阻抗偏低的很少),需要根据Power tree——断开相关节点,深入排查短路原因,改进设计或者生产工艺。

3.2 供电电压不正确

如果无对地短路,并且对地阻抗都OK,很少有供电电压偏高或者偏低的,如果出现一般都是DC/LDO焊接不良或者DC/LDO质馈环路电阻损坏造成,先观察DC/LDO相关,然后测量反馈电阻,再更换DC/LDO。

3.3 eMMC无法烧录

- 1) 最小系统VDDC和VDDQ等相关的电压都正常,HW Config配置确认OK;
- 2) 然后检查串口、USB口的阻抗是否正常;
- 3) 当出现USB (连接电脑的那个口) 在Windows命令窗口中识别不到时,优先检查控制USB信号路径切换芯片(例如公板的TMUX154ERSWR) 的控制状态是否正确,然后检查USB_ID是否为high;



4) 再看log显示到哪里,如下图如果卡在DDR start done,则说明烧录时调用DDR fail,因此优先怀疑DDR焊接不良,可以加焊后再试,不行了更换DDR,再之后CPU。

3.4 无法启动和无法读取eMMC数据

出现无法启动,log卡在NS-ASSERT: drivers/emmc/emmc.c <101>,则是CPU读不到eMMC的数据,此种情况下,测量CPU与eMMC之间串联的电阻对地阻抗,优先加焊CPU和eMMC,先考虑更换CPU后再更换eMMC。

```
NS-ASSERT: drivers/emmc/emmc. 持OTICE: Load
NOTICE: write addr 0x500104b4 to 0x33
NOTICE: write addr 0x50010424 to 0x1050100
                                                                                         Load data from efuse...
                    write addr 0x50010424 to 0x1050100 write addr 0x4000380 to 0x30b1000 write addr 0x500100f4 to 0x601102 write addr 0x58018088 to 0x6 write addr 0x500104b4 to 0x33 write addr 0x500104b4 to 0x33 write addr 0x50010424 to 0x1050100
NOTICE:
NOTICE:
NOTICE:
                    write addr 0x50010424 to 0x103010
write addr 0x4000380 to 0x30b1000
write addr 0x500100f4 to 0x601102
write addr 0x58018088 to 0x6
write addr 0x50010400 to 0x5
NOTICE:
NOTICE:
NOTICE:
                    Booting Trusted Firmware
BL1: v1.4(debug):bm1880 ROM v1
BL1: Built : 20:13:19, Jul 5 2018
key to stop autoboot: 0
NOTICE:
NOTICE:
Hit any key to stop autoboot:
NS-ASSERT: drivers/emmc/emmc.c <101>
NS-ASSERT: drivers/emmc/emmc.c <101>
NS-ASSERT: drivers/emmc/emmc.c <101>
```

3.5 DDR init Fail

一般来说,当在初始log中位置出现Ctrl bist fail或者DDR init fail,则检查DDR电源电压纹波和ZQ电阻,然后再检查芯片焊接是否正常。

3.6 上电无打印

主板上电即使空Flash还未烧录也会有几行log打印信息(如下所示)。

```
-- BL1: DIGEST: 9aa69101
BL1: Jb28XX_asic:gcfb77c3f
BL1: Non-secure boot
BL1: Wait DBG 1000ms
BL1: BootSel: 0x2
BL1: Apply usb phy setting
BL1: Load BLP
BL1: Locate FIP in SPI flash (DMMR)
BL1: Load BLD
BL1: LAI: ID=2 (0)
     Prepare bld done
Load DDRC
BL1:
BL1:
BL1: DDR cfg header sig 0x424c4450, ver 0x1
BL1: Run BLD
REG_RTC_ST_ON_REASON=0x800d0000
pkg_type=7
D1_1_4
DDR2-512M-QFN
Dg4907f2aD220426T163801
Dsys_p11
```

如果上电没有打印信息,请检查如下:

- 1) 确认各路电压供电是否正常?
- 2) 确认芯片是否焊接OK, 重点检查芯片EPAD与大地是否有焊接良好?
- 3) 确认PWR_VBAT_DET 电平是否高于1.0V?
- 4) 确认UARTO_TX电平是否为高?

- 5) 确认25M晶体是否起振?
- 6) 确认UART部分线路是否OK?

3.7 烧录程序跑不起来

查看过程的打印Log并检查如下:

- 1) 确认Flash型号是否公板已点过支持的,程序是否烧录完整?
- 2) 确认是否DDR报错,软件错误,比如芯片是DDR2用成DDR3的软件?
- 3) 确认是否HW Boot Config错误?

NAND Flash Boot:

```
BL1: DIGEST: d6b2b726
BL1: cv1822_asic:v1.4(release):gb051b429
BL1: Non-secure boot
BL1: Wait DBG 1000ms
BL1: Bootsel: OxO
BL1: Apply usb phy setting
BL1: Spi_nand_device_reset
BL1: MID = 0xc8, DID = 0x41
Can't find matched device, use general setting!
BL1: sv->crc:9493 crc:9493
BL1: Copy spi nand info from vec, new setting 0x0, id 0x41c8
BL1: Load BLP
BL1: Load BLD
BL1: Load BLD
```

Nor Flash Boot:

```
BL1: Jb28XX_asic:gcfb77c3f
BL1: Non-secure boot
RI1: Wait DRG 1000ms
BL1: BootSel: 0x2
BL1: Apply usb phy setting
BL1: Load BLP
BL1: Load BLP
BL1: Load BLD
BL1: Load BLD
BL1: Load BLD
BL1: Load BLD
BL1: Load DDRC
BL1: DDR cfg header sig 0x424c4450, ver 0x1
BL1: Run BLD
Dgf1c5df9D210804T151232
D512MQFN
```