임베디드 시스템 설계 및 실험 004 분반 - 2 조 6 주차 실험 보고서

임베디드시스템설계및실험 2 조 7 주차결과보고서

	202055606 주우성			
실험자	202055623 허치영			
	202255632 벌드바타르 아마르투브신			
	201724637 오치어 자미안퓨레브			
	202055629 밧툴가 바잘삿			
실험날짜	2024-10-17			
제출날짜	2024-10-30			

1. 실험 제목

GPIO control and UART

2. 실험 목적

- Interrupt 방식과 라이브러리의 구조체를 활용한 GPIO 제어 및 UART 통신 라이브러리 함수 사용법을 숙지한다.

3. 실험 원리 및 이론

1. Polling 과 Interrupt

Polling 방식은 CPU 가 특정 이벤트를 처리하기 위해 이벤트가 발생할 때까지 모든 연산을 이벤트가 발생하는지 감시한다.

Interrupt 방식은 CPU 가 특정 이벤트 발생 시 현재 작업을 멈추고 해당 인터럽트 서비스 루틴을 수행 후다시 이전 작업으로 돌아간다.




그림 1:Polling




그림 2:Interrupt

실습이 이 방식을 활용한다.

2. EXTI 의개념


EXTI 는 External Interrupt 로 외부에서 신호가 입력될 경우 디바이스에 event 나 interrupt 가 발생된다. 입력 받을 수 있는 클락 신호는 RisingEdge, FallingEdge, Rising & FallingEdge 이다.

모든 GPIO 핀들은 EXTI line 을 통해 연결되어 있다. 외부 Interrupt 는 EXTIO EXTI15 까지 각 Port 의 Pin 번호가 Interrupt Pin 과 매치된다. 예를 들어 PAO, PBO 은 EXTIO 에 연결된다.

EXTI 는 Event Mode 와 Interrupt Mode 를 선택하여 설정 가능한데 실 험에서는 Interrupt 만 사용했다. Interrupt Mode 로 설정할 경우 Interrupt 가 발생해 해당 Interrupt Handler 가 동작한다.


프로세서는 Interrupt 를 처리하기 전에 우선순위를 체크하여 우선순위가 가장 높은 인터럽트를 처리한다.

EXTICR1 레지스터를 통해 입력받을 포트를 선택하며 같은 번호의 핀들은 같은 라인을 공유한다.



3. NVIC 의개념

NVIC는 Nested Vectored Interrupt Controller 로 처리를 위해 벡터에서 대기하는 인터럽트를 제어하는 것이다. 인터럽트 처리 중 또 다른 인터럽트 발생 시 우선순위를 사용한다. 우선순위가 높은 인터럽트부터 처리 후 다른 인터럽트 처리한다. ARM 보드에서 인터럽트 사용 시 NVIC 통하여 우선순위를 결정한다.



Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver_v3.5\Inc\minc\misc.h 참고

그림 4: misc.h 파일의 NVIC InitTypeDef 구조체

4. 세부 실험 내용

1. TODO: Enable the APB2 peripheral clock using the function 'RCC_APB2PeriphClockCmd'

```
/* UART TX/RX port clock enable */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

/* Button 1,2,3 port clock enable */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |

RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

/* LED port clock enable */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);

/* USART1 clock enable */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

/* Alternate Function IO clock enable */

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
```

그림 5에서는 이전과 달리 RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)라는 함수를 사용하여 더욱 쉽게 APB2 관련 포트들을 enable 시키는 모습을 볼 수 있다. 하나만 살펴보면, RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);는 RCC 의 APB2GPIOA 포트를 활성화시킨다는 의미이다.

2. GPIOConfiguration

```
void GPIO_Configure(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
```

```
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 4;
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3 |
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure);
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
```

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode |= GPIO_Mode_IPU;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}
```

그림 5에서 RCC, APB2를 enable 하였으니, 그림 6에서는 사용할 포트의 Pin 들을 setting 한다. GPIO Pin 설정을 위해 추가 라이브러리의 GPIO_InitTypeDef 구조체와 GPIO Init을 사용하였다. Go to definition을 이용하여, 구조체를 확인하고 구조체 변수들(Pin, Mode, Speed)을 설정해 주었다. 그 후 GPIO Init을 통해 어떤 포트의 필인지를 알려주는 모습이다.

3. EXTIConfiguration

```
void EXTI_Configure(void)
{
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;

    // TODO: Select the GPIO pin (button) used as EXTI Line
using function 'GPIO_EXTILineConfig'
    // TODO: Initialize the EXTI using the structure
'EXTI_InitTypeDef' and the function 'EXTI_Init'

    /* Button 1 */
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource4);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

    /* Button 2 */
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,
GPIO_PinSource10);
```

```
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

/* Button 3 */
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,

GPIO_PinSource13);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);

// NOTE: do not select the UART GPIO pin used as EXTI Line here
}
```

이번 실습은 **Interrupt(인터럽트)**를 이용하여 장치에 입력을 처리한다. 이론에서 언급했듯이 모든 **GPIO 핀들은 EXTI 라인**과 연결될 수 있다. 따라서 **어떤 GPIO 핀을 EXTI 라인에 매핑**할지 선택해야 한다. 또한, **EXTI 설정**도 함께 진행해야 한다.

코드에서 `GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource4);`를 보면 **GPIOC 포트의 4 번 핀을 EXTI 라인 4 에 매핑**하고 있다.

EXTI 설정은 `EXTI_InitTypeDef` 구조체를 통해 이루어지며, 이 구조체의 변수들을 다음과 같이 설정한다:

- **EXTI_Line**: 사용할 EXTI 라인 (예: 4, 10, 13 번)
- **EXTI_Mode**: 인터럽트 모드로 설정
- **EXTI_Trigger**: 하강 엣지에서 트리거 (버튼이 눌릴 때 발생)
- **EXTI_LineCmd**: 해당 EXTI 라인 활성화

이렇게 설정한 구조체는 `EXTI_Init()` 함수를 통해 적용한다.

4. USART 설정 (USART1_Init)

void USART1 Init(void)

```
USART InitTypeDef USART1 InitStructure;
    USART Cmd (USART1, ENABLE);
    USART1 InitStructure.USART BaudRate = 9600;
    USART1 InitStructure.USART WordLength = USART WordLength 8b;
    USART1_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART HardwareFlowControl None;
    USART Init(USART1, &USART1 InitStructure);
    USART ITConfig(USART1, USART IT RXNE, ENABLE);
```

UART 통신을 위해서 우리는 USART1 장치를 사용한다.

따라서 USART Cmd(USART1, ENABLE);으로 USART1 을 활성화시키고 USART InitTypeDef 구조체를 이용하여 그림 8 에서처럼 Baud Rate 와 같은 통신에 필요한 값들을 설정해 주었다. (통신에 필요한 값은 지난 주차 설정했던 것들을 참고했다.)

```
* @brief Enables or disables the specified USART interrupts.
* @param USARTx: Select the USART or the UART peripheral.
   This parameter can be one of the following values:
    USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.

    * @param USART_IT: specifies the USART interrupt sources to be enabled or disabled.

    This parameter can be one of the following values:
      @arg USART_IT_CTS: CTS change interrupt (not available for UART4 and UART5)
@arg USART_IT_LBD: LIN Break detection interrupt
      @arg USART_IT_TXE: Transmit Data Register empty interrupt
     @arg USART_IT_TC: Transmission complete interrupt
     @arg USART IT_RXNE: Receive Data register not empty interrupt
      @arg USART_IT_IDLE: Idle line detection interrupt
      @arg USART IT PE: Parity Error interrupt
      @arg USART IT ERR: Error interrupt(Frame error, noise error, overrun error)
* @param NewState: new state of the specified USARTx interrupts.
   This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
* @retval None
```

그림 9: Todo USART IT value

설정한 USART Interrupt 를 활성화시키기 위해서 USART ITConfig(USART1, USART IT RXNE, ENABLE);를 진행하였다.

여기서 USART IT RXNE는 그림 9에서 보는 것처럼 "Receive Data register not empty interrupt"라는 뜻이다.

5. NVICConfiguration

```
Void NVIC_Configure(void)
{

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

// TODO: fill the arg you want

// 선점을 위해 그룹 1 이상 사용

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
```

```
NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTI4 IRQn;
    NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority =
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = EXTI15 10 IRQn;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority =
0;
    NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC Init(&NVIC InitStructure);
   NVIC EnableIRQ(USART1 IRQn);
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = USART1 IRQn;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority =
0; // TODO
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
```

`NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);`

이 함수는 **NVIC 의 우선순위 그룹**을 설정한다. 이번 실습에서는 **우선순위 설정이 크게 중요하지 않기 때문에**, **Priority Group 1**을 선택하였다. 이 그룹은 **선점 우선순위**와 **서브 우선순위**를 모두 사용할 수 있도록 한다.

`NVIC_InitTypeDef` 구조체와 **`NVIC_Init` 함수**를 사용해 **버튼과 USART1**에 대한 NVIC를 설정하였다. 코드에서는 **선점 우선순위와 서브 우선순위 모두 0**으로 설정하여 동일한 우선순위를 가지도록 하였다.

이전 실험에서는 조이스틱의 입력을 **PC2(EXTI2_IRQn)**와 **PC5(EXTI9_5_IRQn)**으로 처리했지만, 이번 실습에서는 **버튼(EXTI4_IRQn, EXTI15_10_IRQn)**과 **USART1**에 대해 동일한 방법으로 설정하였다.

6. 메인 함수 구현 (main)

TODO: 인터럽트 발생 시 실행되는 핸들러를 구현한다.

- EXTI4_IRQHandler: 버튼 1 이 눌리면 mode 를 0 으로 설정한다.
- EXTI15_10_IRQHandler: 버튼 2 와 3 이 눌리면 mode 와 usart_signal 을 변경한다.
- USART1_IRQHandler: UART 로 데이터가 수신되면 mode 를 변경한다.

7. main 함수

```
SystemInit();
    RCC_Configure();
    GPIO Configure();
    EXTI_Configure();
   NVIC_Configure();
    char *msg = "TEAM02.\r\n";
       if (mode == 0)
        else if (mode == 1)
GPIO Pin 4 | GPIO Pin 7);
        if (led == 0)
            GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
```

1. **기본 설정**

먼저 시스템 초기화와 함께 **클럭(RCC)**, **GPIO 핀**, **외부 인터럽트(EXTI)**, **UART 통신(USART)**, 그리고 **NVIC** 설정을 완료한다.

- 2. **LED 및 메시지 초기화**
 - **`led` 변수**는 현재 켜질 LED 의 번호를 저장한다.
 - **`msg` 변수**는 UART 를 통해 **"TEAM02.₩r₩n"** 메시지를 전송하기 위해 사용된다.
- 3. **LED 제어 반복 루프**
 - 프로그램은 **무한 루프**(`while (1)`) 안에서 동작한다.
 - **mode 가 0**일 때, LED 가 **순차적으로 켜지는 물결**을 진행한다.
 - **mode 가 1**일 때, LED 가 **역순으로 켜지며** 물결이 반대로 흐른다.
 - 이때 `led` 번호가 **0 보다 작거나 4를 넘지 않도록** 모듈로 연산을 사용해 제어한다.

4. **LED 상태 업데이트**

- 반복문이 돌 때마다 **모든 LED 를 끈 후**, 현재 켜야 할 LED 만 **킨다**.
- LED 는 4개(PD2, PD3, PD4, PD7)를 사용하며, **모드에 따라 켜지는 순서**가 달라진다.

- 5. **UART 메시지 전송**
- **`usart_signal`이 1**로 설정되면 UART 를 통해 **"TEAM02.₩r₩n" 메시지가 Putty 콘솔에 출력**된다.
 - 전송이 완료되면 `usart_signal`을 다시 0 으로 초기화한다.
 - 6. **딜레이 처리**
- **`Delay()` 함수를 통해 LED 물결의 속도를 조절**하며 반복 루프가 너무 빠르게 실행되지 않도록 한다.


5. 실험 결과






LED 가 오른쪽으로 간다

버튼 2 누르다.




LED 가 왼쪽으로 갑니다







버튼을 누르면 PuTTY 에 "Team02"가 출력됩니다.




Putty 를통한 LED 물결제어

Key A LED 가 오른쪽으로 간다





Key B LED 가 왼쪽으 로 갑니다





6. 분석 및 고찰

이번 실습을 통해 **STM32 마이크로컨트롤러**에서 **GPIO 제어, 외부 인터럽트(EXTI), USART 통신**, 그리고 **NVIC 우선순위 설정**의 중요성을 이해할 수 있었습니다. **버튼 입력과 UART 통신**에 따라 LED 를 제어하는 기능을 구현하며, 각 모듈이 상호 작용하는 방식을 실습했습니다.

특히, **모드 전환을 통한 LED 제어**와 **UART 메시지 전송**을 통해 실시간 데이터 처리와 인터럽트 기반 제어의 원리를 익혔습니다. NVIC 우선순위 설정은 단순한 시스템에서는 큰 영향을 주지 않았지만, 복잡한 시스템에서는 매우 중요한 역할을 한다는 것을 확인했습니다.

이번 실습을 통해 STM32 의 다양한 기능을 실습하며 **임베디드 시스템의 동작 원리**를 이해하는 데 큰 도움이 되었습니다. 앞으로는 **타이머를 활용한 더 정밀한 시간 제어**를 적용해보며 시스템의 안정성과 정확도를 높이는 방법을 연구해 볼 필요가 있습니다.

7. 참고자료

STM32107VCT6 schematic stm32 Datasheet stm32 Reference Manual