

# 基于 STM32 I2S 的音频应用开发介绍

### 前言

在音频开发中,I2S(Inter-IC Sound)接口被广泛采用。大部分 STM32 集成了 I2S 接口。本文主要为了让 STM32 使用者了解 I2S 音频接口,及快速实现 I2S 接口的音频应用开发。 首先,对 STM32 的 I2S 接口进行简单介绍,然后描述了几种常见 I2S 音频应用架构及每种架构音频部分的电路图,最后围绕每种架构给出实现例,以便读者进行参考理解。其中,实现例会围绕 STM32CubeMX 展开,以便开发者能够参考并快速、简便地实现软件开发。除此之外,在 Cube 软件包中有 I2S 外设应用例程,提供了更完善的实现参考。

# 一 STM32 I2S 接口简介


I2S(Inter-IC Sound)是飞利浦公司针对数字音频设备之间的音频数据传输,制定的一种总线标准。

STM32 I2S 接口信号线构成如下表:

信号线名	功能	描述	主模式	从模式
MCK	主时钟(系统 时钟)	I2S 工作于主模式时,可用于为外部设备提供系统时钟。工作于从模式时,不可用。	可选(建议采用)	不可用
CK	串行时钟	位时钟,对于数字音频的每一位数据。	必须	必须
WS	字段选择	用于切换左右通道,或者作为帧时钟	必须	必须
SD	串行数据	发送或者接收数据	必须	必须
SD_Ext	串行数据	接收或者发送数据 (仅全双工 128 外设支持)	可选(全双工时必须)	可选(全双工时必须)

其中,SD和 SD\_Ext 信号线可分别配置为发送或者接收。在 Cube 驱动库中已对其进行封装,例如当配置 SD 信号线为发送端时,SD\_Ext 自动被配置为接收端;配置 SD 为接收端时,SD\_Ext 自动被配置为发送端。

全双工 I2S 是由两个 I2S 外设组成,如下图所示。



对于构成全双工 I2S 的每个 I2S 外设,都具有单独的寄存器组,如下表所示(以 STM32F413xG/H 为例)。在 Cube 驱动库中,全双工下的两个 I2S 外设操作已经被封装,用户只需像配置一个全双工 SPI 一样,对一个全双工 I2S 的 API 进行调用即可。后续会以实例形式进行描述。




外设	寄存器地址空间
I2S3ext	0x4000 4000 - 0x4000 43FF
I2S3/SPI3	0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF
I2S2/SPI2	0x4000 3800 - 0x4000 3BFF
I2S2ext	0x4000 3400 - 0x4000 37FF

STM32 I2S 支持四种接口标准和数据格式,如下表。更多内容请参考对应型号 STM32 的参考手册。


接口标准	数据格式
I2S 标准(Philips 标准)、左对齐标准、右对齐标准、PCM 标准	16 位数据 @16 位帧、16 位数据 @32 位帧、24 位数据 @32 位帧、32 位数据 @32 位帧

由表可看出,STM32 I2S 支持音频分辨率可为 16,24 和 32 位。I2S 时钟配置及数据格式选择决定了音频采样率,时钟产生架构如下图所示。不同系列 STM32 I2S 接口能够支持的最大音频采样率有差异,更多采样率支持情况请参考对应型号STM32 的参考手册。



图中 MCK、CK 分别对应 I2S 总线上的主时钟和总线时钟。其中 I<sup>2</sup>SxCLK 获取路径如下图所示(对应于右侧的 I2S clocks)。红色线路或者绿色线路可选,本文中以红色线路为例,利用 PLL 时钟源获取 I<sup>2</sup>SxCLK 时钟。

注:下图是 STM32F429 时钟配置图的部分。不同型号 STM32 的时钟树存在差异,具体以实际采用型号的时钟树为准。



在遵循 I2S 标准的实现方案中,采样率公式如下 (注: Fs 为采样率,得益于 Cube 驱动库中的良好 API 实现,可以直接设置采样率,使用者不需要按照下述公式进行 I2SDIV 和 IDD 的计算及配置。):



主时钟	帧位宽(位)	- <b>米样率</b>
使能	16	$Fs = \frac{I^2 SxCLK}{[(16*2)*((2*I2SDIV) + ODD)*8]}$
	32	$Fs = \frac{I^2 SxCLK}{[(32*2)*((2*I2SDIV) + ODD)*4]}$
失能 16 32	$Fs = \frac{I^2 SxCLK}{[(16*2)*((2*I2SDIV) + ODD)]}$	
	32	$Fs = \frac{I^2 SxCLK}{[(32*2)*((2*I2SDIV) + ODD)]}$


上述采样率公式不能直接用于 PDM 输出的 MEMS 麦克风,通过后一节中介绍可知,PDM 麦克风访问只是利用了 I2S 的数据和时钟线,并且在采集到麦克风位流数据后,需要经过降频操作(PDM 转 PCM,ST 提供了 PDM 转 PCM 库支持,更多介绍可参考 AN3998),从而获得 PCM 数据。所以,在这种情况下,主时钟配置为失能,数据位宽需要与帧位宽相同。折算后的采样率为:

主时 帧位宽		采样率		
钾	钟 (位)	单麦克风	双麦克风	
失能	16	$\frac{I^2 SxCLK}{[(2*I2SDIV) + ODD]*DIV} = \frac{(16*2)}{DIV} Fs$	$\frac{I^2 SxCLK}{[(2*I2SDIV) + ODD]*DIV*2} = \frac{16}{DIV} Fs$	
	32	$\frac{I^2 SxCLK}{[(2*I2SDIV) + ODD]*DIV} = \frac{(32*2)}{DIV} Fs$	$\frac{I^2 SxCLK}{[(2*I2SDIV) + ODD]*DIV*2} = \frac{32}{DIV} Fs$	

其中, DIV 为 PDM 转 PCM 的降频因子,由调用的 API 决定。

# 二 常见 I2S 接口音频应用实现


I2S 接口应用相对固定,整理两种音频支持结构如下。




其中,麦克风与播放器功能的实现相互独立。可根据实现需要决定采用的实现架构。



实现 1 参考电路如下图。原理图摘自 STM32F413H-DISCO 板,可在 ST 官网获取完整的原理图及 BOM 表等资源。其中 CODEC\_MCK、CODEC\_CK、CODEC\_WS、CODEC\_SD、CODEC\_ext\_SD 分别对应 I2S 的 MCK、CLK、WS、SD 和 ext\_SD 信号线。




实现 2 参考电路如下图。其中单麦电路和双麦电路同时存在仅为读者参考理解,实际开发时可根据应用需要选择单麦或者双麦实现。原理图摘自 STM32F411E-DISCO 和 STM32429I-EVAL 板,可在 ST 官网获取完整的原理图及 BOM 表等资源。




在实现 2 中,直接采集麦克风数据。市面上 MEMS 麦克风有 PCM 输出和 PDM 输出之分,其中 PDM 麦克风由于内部结构相对简单,成本更低,被大量采用。图中 MP45DT02 和 MP34DT01TR 都为 PDM 输出的 MEMS 麦克风。PDM 数据不能直接使用,需要经过滤波,降频等操作获得 PCM 数据。

另外, I2S 对双麦克风的支持需要结合定时器及 2 个 IO 复用引脚。实现框架如下图。






通过定时器对 I2S\_CLK 信号进行两分频输出,然后将获得的信号提供给 MEMS 麦克风的数据线。实现时序图如下所示。依据 I2S 标准(Pilips 标准、左对齐标准和右对齐标准)时序, I2S\_CLK 的上升沿获取数据。而对于文中提及的两种 MEMS 麦克风,输入时钟(TIM\_CLK\_OUT)的下降沿使得左通道麦克风(LR 引脚下拉)输出有效数据,右通道麦克风(LR 引脚上拉)数据线进入高阻态;输入时钟的上升沿,左通道麦克风数据线进入高阻态,右通道麦克风输出有效数据。从而实现双麦克风采集。



## 三 应用实现例

本节围绕上述介绍的两种典型实现架构,结合 ST 评估板,介绍 I2S 接口应用在 STM32CubeMX 工具上配置实现,以及在生成工程后的 API 调用,最终实现基于 I2S 接口的音频数据传输。利用 STM32CubeMX,能够更快的实现针对自定义 STM32 平台的开发。实现流程如下。





## 4.1 前期准备

实现例	STM32 板	USB 线	STM32CubeMX	Cube 软件包	IDE
实现 1	链接: (Type		http://www.st.com/conte nt/st_com/en/products/d evelopment- tools/software- development- tools/stm32-software- development- tools/stm32- configurators-and-code- generators/stm32cubem x.html	STM32CubeF4 说明:在安装 STM32CubeM X后,在其"菜 单栏 \Help\Install New Libraries" 中安装 STM32CubeF4 .本文实现例中 采用的是 STM32Cube_F W_F4_ V1.16.0	IAR 链接: https://www _iar.com/ 说明: 本文 中以 IAR 外, CubeMX 还 支持 MDK、 TrueStudio 、 SW4STM32
实现 2	STM32F4-Discovery  链接:  http://www.st.com/content/st_c om/en/products/evaluation- tools/product-evaluation- tools/mcu-eval-tools/stm32- mcu-eval-tools/stm32-mcu- discovery- kits/stm32f4discovery.html%20	USB线 (Type A ←→ Mini B)			

## 4.2 应用实现

#### 4.2.1 实现1


结合 STM32CubeMX 的软件开发流程如下图。



接下来一步一步呈现实现过程。

步骤 1:在 STM32CubeMX 中根据硬件选择 STM32F413ZHTx、外部时钟、调试接口、I2C 通道和 I2S 通道(利用 I2C 接口配置和控制编解码器),如下截图。硬件电路原理图可以在上节的链接网址中获取。其中,I2S 工作于主模式。






选择各外设后,由于外设功能可关联到不同的引脚,自动分配的引脚可能与硬件连接的引脚不一致。此时,可以在需要重新关联的引脚上按住 Ctrl 键+鼠标左键按下,出现支持相同功能的全部复用引脚,将其拖动到与硬件设计一致的引脚上。如上图步骤 5 所示。


步骤 2:时钟配置。时钟配置涉及环节较多,STM32CubeMX 提供了便捷的时钟配置实现,如下图,只需简单的几步,即可获得最高主频运行的时钟配置。需要注意"Input Frequency"值,应保持与外部高速时钟一致。

尽管在上述 I2S 接口介绍中, I2S 采样率与时钟配置有关联,但在 HAL 库实现中会根据 I2S 中的采样率参数,自动完成时钟参数配置。




步骤 3: I2S 配置。点击切换到 Configuration 标签页,按照如下步骤进入 I2S 配置界面。





I2S 参数配置。配置后截图如下。



Transmission Mode: 传输模式。决定 SD 数据线传输方向(SD\_Ext 方向相反)。根据硬件设计, I2Sx\_SD 向编解码器 输出数据,所以选择发送模式。

Communication Standard: 传输标准。本文中采用 I2S Philips 标准(需要利用 I2C 发送命令配置 WM8994 工作于相同标准)。


Data and Frame Format: 数据位宽和帧位宽。如同"传输标准"的配置,保持与编解码器配置一致。

Selected Audio Frequency: 音频频率。可选频率 8KHz、11KHz、16KHz、22KHz、32KHz、44KHz、48KHz、96KHz、192KHz,这里选择 48KHz。如同"传输标准"的配置,保持与编解码器配置一致。


Clock polarity:时钟极性(非激活态时)。

I2S DMA 设置。切换到 DMA Settings 标签页,按照下图步骤设置。(图为设置完成后截图。)





步骤 4: I2C 配置。点击 FMPI2C1 图标进入 FMPI2C 配置界面,参数配置如下图。参数介绍请参考对应型号的参考手册。




步骤 5: 生成 IAR 工程文件。在菜单栏\Project\Settings 打开工程设置界面,设置工程名、工程存放位置以及对应的 IDE 工具(本文中采用 IAR EWARM)。其他保持默认,更多参数介绍请参考 UM1718。

点击菜单栏\Project\Generate code 生成工程。STM32CubeMX 生成工程中包含了时钟、外设等初始化。开发者可以在此基础上增加函数调用实现应用开发。

步骤 6: 利用 IAR EWARM 打开工程,添加 API 调用,实现音频数据传输,具体步骤如下。

1. 添加编解码器 wm8994 的驱动函数。为简化操作,直接采用 Cube 软件包中提供的 wm8994 驱动文件 wm8994.c, wm8994.h 和 audio.h(文件位于 STM32Cube\_FW\_F4\_V1.16.0\Drivers\BSP\Components\wm8994.h 和 STM32Cube\_FW\_F4\_V1.16.0\Drivers\BSP\Components\Common)。其中 wm8994.c 复制到 src 文件夹中, wm8994.h 和 audio.h 复制到 inc 文件夹中,并添加到工程中,如下图。





2. 按照下表增添应用代码。实现如下音频数据流向。为简便起见,直接将 I2S 接收和发送关联到同一个存储空间,并同时执行,在实际应用中,应加以优化完善,避免读写位置交错引起的错误。

另外,由于硬件上仅有一路麦克风通道输入,尽管采用双麦克风通道配置,但有一路麦克风通道无有效数据,体现 在耳机输出上,有一路无有效输出。



- 3. 编译生成执行文件,下载运行。
- 注:下表中省略号表示,之间有其他未列出的代码部分。

文件名	函数名	操作	
main.h		/* 增加如下代码 */ #include <stdint.h> /**     * @brief Audio I2C Slave address     */ #define AUDIO_I2C_ADDRESS /* Codec output DEVICE */ #define OUTPUT_DEVICE_SPEAKER #define OUTPUT_DEVICE_HEADPHONE #define OUTPUT_DEVICE_BOTH #define OUTPUT_DEVICE_DIGITAL_MICROPHONE_1 #define INPUT_DEVICE_DIGITAL_MICROPHONE_2 #define INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_1 #define INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_2 #define INPUT_DEVICE_DIGITAL_MIC1_MIC2 #define AUDIO_VOLUME 80  void AUDIO_IO_Write(uint8_t Addr, uint16_t uint16_t AUDIO_IO_Read(uint8_t Addr, uint16_t uint8_t WM8994_Config(void);</stdint.h>	((uint16_t)0x0200) ((uint16_t)0x0300) ((uint16_t)0x0400) ((uint16_t)0x0800) t Reg, uint16_t Value);
main.c		/* 添加 wm8994 驱动头文件 */ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "wm8994.h"	



```
/* USER CODE BEGIN 4 */
  * @brief Writes a single data.
 * @param Addr: I2C address
  * @param Reg: Reg address
  * @param Value: Data to be written
  * @retval None
void AUDIO_IO_Write(uint8_t Addr, uint16_t Reg, uint16_t Value)
 uint16_t tmp = Value;
 Value = ((uint16_t)(tmp >> 8) & 0x00FF);
 Value |= ((uint16_t)(tmp << 8)& 0xFF00);</pre>
  /* Check the communication status */
  if(HAL_FMPI2C_Mem_Write(&hfmpi2c1, Addr, (uint16_t)Reg,
FMPI2C_MEMADD_SIZE_16BIT, (uint8_t*)&Value, 2, 1000) != HAL_OK)
    /* De-initialize the I2C communication bus */
    HAL FMPI2C DeInit(&hfmpi2c1);
    /* Re-Initialize the I2C communication bus */
    MX FMPI2C1 Init();
  * @brief Reads a single data.
  * @param Addr: I2C address
  * @param Reg: Reg address
  * @retval Data to be read
uint16 t AUDIO IO Read(uint8 t Addr, uint16 t Reg)
  uint16_t read_value = 0, tmp = 0;
  if(HAL_FMPI2C_Mem_Read(&hfmpi2c1, Addr, (uint16_t)Reg,
FMPI2C_MEMADD_SIZE_16BIT, (uint8_t*)&read_value, 2,
1000) !=HAL_OK)
    /* De-initialize the I2C communication bus */
    HAL FMPI2C DeInit(&hfmpi2c1);
    /* Re-Initialize the I2C communication bus */
    MX_FMPI2C1_Init();
```



```
tmp = ((uint16_t)(read_value >> 8) & 0x00FF);
  tmp |= ((uint16_t)(read_value << 8)& 0xFF00);</pre>
  read value = tmp;
  return read_value;
  * @brief Initializes Audio low level.
void AUDIO_IO_Init(void)
    //Already defined in MX_FMPI2C1_Init().
        AUDIO_IO_Delay(uint32_t Delay)
void
  HAL_Delay(Delay);
uint8_t WM8994_Config(void)
  uint8_t ret = HAL_ERROR;
 uint32 t deviceid = 0x00;
  /* wm8994 codec initialization */
  deviceid = wm8994_ReadID(AUDIO_I2C_ADDRESS);
  if((deviceid) == WM8994 ID)
    /* Reset the Codec Registers */
   wm8994_Reset(AUDIO_I2C_ADDRESS);
   ret = HAL_OK;
 else
    ret = HAL_ERROR;
 if(ret == HAL_OK)
    /* Initialize the codec internal registers */
    wm8994_Init(AUDIO_I2C_ADDRESS,
INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_1|OUTPUT_DEVICE_AUTO, AUDIO_VOLUME,
12S AUDIOFREQ 48K);
  if(wm8994_SetMute(AUDIO_I2C_ADDRESS, AUDIO_MUTE_OFF) != 0)
    ret = HAL_ERROR;
  return ret;
/* USER CODE END 4 */
```



```
HAL I2SEx TransmitReceive DMA(&hi2s2,(uint16 t
                      *)AudioBuf,(uint16_t *)AudioBuf,(sizeof(AudioBuf)/2));
                        if( WM8994_Config() != HAL_OK)
                          Error_Handler();
wm8994.h
                      /* 修改头文件路径 */
                      //#include "../Common/audio.h"
                      #include "audio.h"
                      #include "main.h"
                      /* 修改函数声明 */
                      //uint8_t AUDIO_IO_Read(uint8_t Addr, uint16_t Reg);
                      uint16_t AUDIO_IO_Read(uint8_t Addr, uint16_t Reg);
wm8994.c
          wm8994_Init
                      /* 修改参数,降低放大倍数*/
                      case INPUT_DEVICE_INPUT_LINE_1 :
                            /* Disable mute on IN1L TO MIXINL and +30dB on IN1L PGA
                      output */
                            //counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x29, 0x0035);
                            counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x29, 0x0033);
                            /* Disable mute on IN1R_TO_MIXINL, Gain = +30dB */
                            //counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x2A, 0x0035);
                            counter += CODEC_IO_Write(DeviceAddr, 0x2A, 0x0033);
                      /* 修改参数,避免后续操作将麦克风偏置1关闭*/
                          /* Enable bias generator, Enable VMID, Enable HPOUT1 (Left)
                      and Enable HPOUT1 (Right) input stages */
                          /* idem for Speaker */
                          //power_mgnt_reg_1 |= 0x0303 | 0x3003;
                          if(input device > 0)
                            power_mgnt_reg_1 |= 0x0303 | 0x3003 | 0x0010;
                          else
                            power_mgnt_reg_1 |= 0x0303 | 0x3003;
```

由上述添加及修改,可知在利用 STM32CubeMX 配置、生成工程后,I2S 数据接收和发送实现方便,只需要调用 HAL 库提供的 API 即可。工作较多集中在 STM32 的音频接口了解和编解码器功能配置方面。编解码器方面,一般编解码器厂商会有文档、配套工具或者配置例程提供。



#### 4.2.2 实现 2

这种架构实现例,可参考 Cube 软件包中提供的例程,不再做展开介绍。例程路径如下:

- 1.STM32Cube\_FW\_F4\_V1.16.0\Projects\STM32F401-Discovery\Applications\Audio\Audio\_playback\_and\_record
- $2. STM 32 Cube\_FW\_F4\_V1.16.0 \label{lem:covery} Applications \label{lem:covery} Applications \label{lem:covery} Audio\label{lem:covery} Applications \label{lem:covery} Applications \label{$

# 四 低功耗设计

不同功耗模式下, I2S 工作情况如下表。

模式 (1)	描述	批处理模式(BAM)
运行	激活	
睡眠	激活。外设中断或者事件触发退出睡眠模式。	支持(2)
停止	冻结。外设寄存器保持。	
待机	掉电。	-

- 注1. 不同系列 STM32, 低功耗模式有差异, 具体以参考手册为准。
- 注2. 批处理模式(BAM)并非所有 STM32 产品都支持,支持情况请以对应型号的 STM32 参考手册中描述为准。BAM 能够实现在睡眠模式下,批量获取数据,然后再退出睡眠模式进行运算处理等操作。能够进一步实现功耗的降低。 更多关于 BAM 介绍可参考 RM0430。

## 五 小结

在 STM32 音频开发中,结合 STM32CubeMX 和 Cube 软件包中提供的例程,容易完成基于 STM32 的音频平台搭建。 I2S 各协议时序清晰,开发过程中,出现异常时,开发者可以先利用示波器,判断波形对应时序是否正确,以此缩小问题范围,加快问题定位及解决。

#### 参考文档

RM0430	STM32F413/423 advanced ARM®-based 32-bit MCUs
AN2739	How to use the high-density STM32F103xx microcontroller to play audio files with an external I2S audio
<u>codec</u>	
AN3998	PDM audio software decoding on STM32 microcontrollers
UM1718	STM32CubeMX for STM32 configuration and initialization C code generation



#### 重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于ST产品的最新信息。ST产品的销售依照订单确认时的相关ST销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利