


Instrucciones de utilización SUZUKI Manuales de diagramas de cableado (Versión avanzada)

Índice general

• Pantalla superior	1
• Pantalla principal	2
Objetos con marca roja	4
Objetos con marca azul	4
• Ventana de información relacionada	5
• Ventana de referencia	6
• Ventana de búsqueda por palabra clave	7
• Imprimir información mostrada	8



Pantalla superior



[1] Selección de idioma, búsqueda por palabra clave

- Selección de idioma

Seleccione un idioma del menú desplegable para visualizar los manuales en el idioma seleccionado.

- Búsqueda por palabra clave

Seleccione este vínculo para visualizar la ventana de búsqueda por palabra clave.  Consulte [Ventana de búsqueda por palabra clave]

[2] Marco secundario

El marco secundario muestra la lista de tipos de información.

Seleccione un vínculo de tipo de información. Tras seleccionar el vínculo, aparecerá la pantalla principal o la pantalla de referencia por separado para mostrar la información de referencia.

[3] Instalador del SVG Viewer (sólo para la ventana del navegador: "Internet Explorer")


Seleccione este vínculo para activar el instalador del SVG Viewer (en inglés).

El SVG Viewer debe estar instalado para poder ver todas las imágenes de los manuales de diagramas de cableado en el navegador: "Internet Explorer".

[4] Cómo utilizar este manual

Seleccione este vínculo para acceder a "Cómo utilizar este manual".

Pantalla principal



[1] Seleccione el menú para el tipo de información



Seleccione el tipo de información en este menú desplegable.

En el marco secundario aparecerán la categoría del tipo de información seleccionada y el índice.

[2] Iconos para cada función



- a. Ocultar el marco secundario ()
Haga clic en este icono para ocultar el marco secundario y mostrar el marco principal ampliado.
Vuelva a hacer clic en este icono para visualizar el marco secundario.
- b. Ajustar la imagen a la ventana ()
Haga clic en este icono para ajustar la imagen del marco principal al tamaño de su marco.
- c. Acercar ()
Haga clic en este icono para ampliar la imagen del marco principal (la imagen se amplía cada vez que se hace clic en este icono).
- d. Alejar ()
Haga clic en este icono para reducir la imagen del marco principal (la imagen se reduce cada vez que se hace clic en este icono).
- e. Mostrar toda la imagen ()
Haga clic en este icono para visualizar toda la imagen del marco principal.

- f. Cambio de pantalla ()

NOTA

Este icono no se visualiza en la ventana del navegador: "FireFox".

Haga clic en este icono para cambiar el estado de ON  a OFF .

En el estado ON, arrastre la imagen, que aparece en el marco principal, para mover/ajustar la posición visualizada. En la configuración inicial, el estado es ON.

- g. Imprimir ()

Haga clic en este icono para mostrar el archivo PDF en Adobe Reader/Acrobat Reader y para imprimir el archivo PDF visualizado.

- h. Búsqueda por palabras clave ()

Haga clic en este icono para visualizar la ventana de búsqueda por palabra clave.  Consulte [Ventana de búsqueda por palabra clave]

- i. Glosario ()

Haga clic en este icono par abrir la ventana del glosario.

La ventana del glosario muestra la lista de términos que se emplean en este manual. Los términos aparecen en inglés y en el idioma seleccionado.

- j. Cómo utilizar este manual ()

Haga clic en este icono para acceder a "Cómo utilizar este manual".

- k. Inicio ()

Haga clic en este icono para volver arriba.

NOTA

Si el icono deseado no está activado, no funcionará.


[3] Marco secundario

El marco secundario muestra la categoría con arreglo al tipo de información y al índice. Seleccione uno de los apartados del índice para visualizarlo en el marco principal.

- El color del apartado seleccionado cambia y el vínculo no se encuentra disponible.
- Haga clic en la categoría con la marca  para visualizar los apartados de la categoría subordinada. Vuelva a hacer clic en la misma marca para volver al estado original.

[4] Marco principal

El marco principal muestra los contenidos que se seleccionan en el marco secundario.



a. Objetos con una marca roja

Al situar el puntero en el objeto con la marca roja, haga clic en el objeto para visualizar la ventana de información relacionada. Tras seleccionar el objeto, parpadeará en rojo.

Objetos seleccionables: **E221** (código del conector), **42** (número de fusible), **4** (número de conexión a masa), **B** (marca "VÉASE"), **[Panel sombreado]** (panel sombreado)
Consulte [Ventana de información relacionada].

b. Objetos con una marca azul

Al situar el puntero en el objeto con la marca azul, haga clic en el objeto para comprobar el término deseado en el idioma seleccionado.

NOTA



Al hacer clic en el objeto con la marca azul, el resto de funciones dejarán de funcionar (p. ej. mostrar la ventana de información relacionada).


Ventana de información relacionada

Haga clic en el objeto especificado para visualizar la información detallada y el contenido relacionado.

- Tipos de ventana de información relacionada

Para el objeto seleccionado, aparecerán las ventanas siguientes.

Código del conector	Nº de conexión a masa	Nº de fusible	Marca "VÉASE"
			



- ❖ Información detallada

Aparecerá la información detallada para el objeto seleccionado, como la disposición de terminales y las especificaciones.

- ❖ Vínculo a contenidos relacionados

Este es el vínculo a los contenidos, que incluyen el objeto seleccionado.

Al hacer clic en el vínculo, se cambiará el contenido del marco principal.

- El color del contenido seleccionado cambiará y el vínculo no se encontrará disponible.
- En el marco principal cambiado, el objeto seleccionado parpadeará.

- ❖ Vínculo a la información de referencia

Este es el vínculo a la información de referencia del objeto seleccionado, como la fotografía de la ubicación y la disposición de fusibles/conectores del bloque de conexiones.

La información de referencia aparecerá en la nueva ventana de referencia.


Si el objeto seleccionado existe en la ventana de referencia, parpadeará.

 Consulte [Ventana de referencia]


Ventana de referencia

Haga clic en el objeto especificado de la pantalla principal o en el vínculo a la información de referencia en la ventana de información relacionada. Aparecerá la ventana de referencia.

Fotografía de la ubicación




Disposición del bloque de conexiones



Bloque de conexiones (detalle)

J/B		Connector			
		BCM	E323	E324	E326 Q27
IG1	IG1				⑦
IG COIL ②① 15A	IG COIL				①
MTR ②② 15A	BCM IG1				⑪
A/B ②⑦ 15A	MTR (IG)				
	A/B CONT				
	K-LINE	⑧			
	K-LINE				
	A/B SIGNAL	⑧			
	A/B SIGNAL				
	A/B IND				
	A/B IND				

Nota de montaje para el mazo de cables



NOTA

En la ventana de referencia, a veces existen [Objetos con una marca roja] y [Objetos con una marca azul]. Encontrará dichos objetos cuando coloque el puntero sobre ellos, del mismo modo que en la pantalla principal del marco principal.

Seleccione [Objetos con una marca roja] para ver la ventana de información relacionada y cierre la ventana de referencia.

Seleccione [Objetos con una marca azul] para visualizar los términos en el idioma que se ha seleccionado en la parte superior de la página.  Consulte [Marco principal]

Ventana de búsqueda por palabra clave

Seleccione el vínculo de la búsqueda por palabra clave situado en la parte superior de la página o haga clic en la ventana de búsqueda por palabra clave.

Keyword search

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)
ABS/ESP control module	System Circuit		A-11 Engine Auto Stop and Start

[1]

[2]

[1] Cuadro de edición para la palabra clave y botón de búsqueda

Escriba la palabra clave deseada en el cuadro de edición y haga clic en el botón de búsqueda para buscar la información siguiente.

- Diagrama de disposición de conectores
- Punto de conexión a masa
- Diagramas de alimentación eléctrica
- Fusible, bloque de conexiones
- Diagramas de circuitos del sistema
- Nota de montaje para el mazo de cables

NOTA

Escriba algunas palabras clave con un espacio para buscar la palabra que incluya dichas palabras clave.

P. ej. al escribir “interruptor freno” en el cuadro de edición, encontrará una palabra que incluya tanto “interruptor” como “freno”.

[2] Resultado de la búsqueda

Aparecerá la información siguiente.

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)

a

b


c

- Muestra las palabras, incluidas las palabras clave.
- Muestra el tipo de información y la categoría, incluida la palabra clave.
- Muestra el contenido, incluidas las palabras clave. Seleccione el vínculo de cada uno de los contenidos para acceder a la información deseada. La pantalla principal cambiará con arreglo al contenido seleccionado.


Imprimir la información visualizada

Cuando la impresión de la información visualizada sea posible, el botón [Imprimir]  estará disponible. Haga clic en este botón, que le permite realizar dos funciones:

- 1-1. Visualizar el archivo PDF por medio de Acrobat Reader o de Adobe Reader.
- 1-2. Imprimir el archivo PDF visualizado por medio de la función de impresión de dichos programas.



- 2-1. Aparecerá el mensaje [Imprimir ventana] (el tipo de ventana varía en función del sistema operativo y del navegador seleccionado).
- 2-2. Imprima la ventana visualizada por medio de la función de impresión de [Imprimir ventana].



NOTA

Si utiliza el comando [Imprimir] del menú Archivo del explorador, es posible que la información no se imprima correctamente.

FIN.