






Lectura de los puntos de conexión a masa

Consulte “Diagrama de circuitos del sistema”.
Consulte “Punto de conexión a masa”.



Al dispositivo de masa de la carrocería no se le ha asignado un número de punto de conexión a masa.

REFERENCIA CRUZADA



“Fotografía de la ubicación”

