






Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

1/2

Oko središnjeg dijela poda

Pod (lijeva strana)



[A]: Detalj (A)	13. Ožičenje vrata prtljažnika
[B]: Pogled (B)	14. LHD: Uređaj za napuhavanje zračne zavjese (strana vozača)
[C]: Detalj (C)	15. Prema ožičenju vrata prtljažnika
[D]: Pogled izvana	16. LHD: G senzor (strana vozača)
1. Ožičenje poda	17. Provedite ožičenje ispod sajle.
2. Obujmica	18. Prekidač vrata (D)
3. LHD: Prekidač vrata (strana vozača)	19. Obujmica
4. Žica stražnjih vrata	20. Uvodnica
5. Prema ožičenju vrata prtljažnika	21. Vijak uzemljenja Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.
6. LHD: G senzor bočnog zračnog jastuka (strana vozača)	22. Uzemljenje u podu (D) Postavite terminal u otvor i zategnite vijak.
7. LHD: Zatezač (strana vozača)	23. Svjetlo u prostoru prtljažnika
8. Vijak uzemljenja Postavite terminal u otvor i zategnite vijak.	24. Stražnje kombinirano svjetlo (L)

Napomena o ponovnom sklapanju ožičenja

2/2

Oko središnjeg dijela poda

Pod (lijeva strana)

 9. Vijak uzemljenja Uvjerite se da se terminali uzemljenja ne miču nakon što ste zategnuli vijke.	 25. Žice spojite sa stražnje strane.
 10. Čvrsto postavite uvodnicu.	 26. Ne prolazite s prednje strane ploče s oblogom.
11. Senzor ABS-a (D)	(F): Naprijed
12. Obujmica	