


## Opmerking over het opnieuw monteren van een bedradingsbundel

1/1

Rond de accu

Benzine (smeltzekering /+B-aansluiting)



|                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A]: Detail (A)                                                                                                    | 7. Leid de motorbedradingsbundel (naar ECU) tussen de carrossiemassa en stroomsensor (hoofdbedradingsbundel) door. |
| [B]: Bovenaanzicht (B)                                                                                             | 8. Carrossiemassa                                                                                                  |
| 1. Motorbedradingsbundel                                                                                           | 9. Klem                                                                                                            |
| 2. Klem                                                                                                            | 10. Vergrendel het scharnier van de kap na het aansluiten van de hoofdbedradingsbundel.                            |
| 3. Klem                                                                                                            | 11. Hoofdbedradingsbundel                                                                                          |
| 4. Leid de motorbedradingsbundel (naar smeltzekering) door de accuzijde van de smeltzekering.                      | 12. Motor-ECU                                                                                                      |
| 5. Smeltzekering/aansluitklem +B<br>Bevestig het deksel stevig na het controleren of de aansluitklem niet beweegt. | 13. Stroomsensor                                                                                                   |
| 6. Controleer of de massaklemmen niet bewegen na het aanhalen van de bouten.                                       | (F): Voorkant                                                                                                      |