

Comment lire le schéma d'agencement des connecteurs

[A]: Code de connecteur

[A-1]: Symbole de faisceau de câbles et nom du faisceau de câbles correspondant

A: Câble de batterie

B: Câble WTP

C: Faisceau de câbles du moteur

D: Faisceau de câbles d'injecteur, faisceau de câbles du moteur

E: Faisceau de câbles principal, câble GND ECM, câble de direction assistée

F: Câble de prise d'accessoire

G: Faisceau de câble de tableau de bord, câble d'antenne de tableau de bord

J: Faisceau de câbles de porte, câble de porte arrière

K: Câble de toit, câble d'antenne audio de toit

L: Faisceau de câbles au plancher

M: Câble de pare-chocs arrière

O: Faisceau de câbles de porte de coffre, câble de désembueur de lunette arrière

Q: Faisceau de câbles d'airbag latéral

R: Câble de pompe à carburant

S: Bobine de contact

[A-2]: Numéro du connecteur

[B]: N° du point de mise à la masse

[C]: Panneau ombré pour afficher "Note sur le réassemblage pour le faisceau de câbles"

