


Gebrauch der SUZUKI Werkstatt-Handbücher für Verkabelung (Erweiterte Version)

Inhaltsverzeichnis

• Startbildschirm	1
• Hauptbildschirm	2
Objekte mit roter Markierung	4
Objekte mit blauer Markierung	4
• Fenster Zugehörige Informationen	5
• Fenster Referenz	6
• Fenster Stichwortsuche	7
• Angezeigte Informationen ausdrucken	8



Startbildschirm



[1] Sprachauswahl, Stichwortsuche

- Sprachauswahl

Wählen Sie eine Sprache im Pulldown-Menü, um die Handbücher in dieser Sprache anzuzeigen.

- Stichwortsuche

Wählen Sie diesen Link zum Öffnen des Fensters Stichwortsuche.  Siehe [Fenster Stichwortsuche]

[2] Nebenrahmen

Der Nebenrahmen zeigt die Liste der Informationstypen.

Wählen Sie den Link eines Informationstyps. Nach Auswahl des Links erscheint der Hauptbildschirm oder ein eigenes Fenster Referenz, um die Referenzinformationen anzuzeigen.

[3] Installationsprogramm für SVG Viewer (nur für das Fenster des Browsers "Internet Explorer")


Wählen Sie diesen Link zum Aktivieren des Installationsprogramms für SVG Viewer.

SVG Viewer muss installiert werden, damit alle Bilder in den Werkstatthandbüchern für Verkabelung im Browser "Internet Explorer" angezeigt werden.

[4] Gebrauch dieses Handbuchs

Wählen Sie diesen Link zur Anzeige von "Gebrauch dieses Handbuchs".

Hauptbildschirm



[1] Wählen Sie das Menü für den Informationstyp



Wählen Sie den Informationstyp in diesem Pulldown-Menü.

Die Kategorie für den gewählten Informationstyp und die Inhaltsliste werden im Nebenrahmen angezeigt.

[2] Symbole für die einzelnen Aktionen



- Nebenrahmen ausblenden ()
Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Nebenrahmen auszublenden und den vergrößerten Hauptrahmen anzuzeigen. Klicken Sie erneut auf dieses Symbol, um wieder den Nebenrahmen anzuzeigen.
- Bild auf Fenstergröße anpassen ()
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild auf den Hauptrahmen anzupassen.
- Ansicht vergrößern ()
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild im Hauptrahmen zu vergrößern. (Jedes Mal wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das Bild um eine Stufe vergrößert.)
- Ansicht verkleinern ()
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Bild im Hauptrahmen zu verkleinern. (Jedes Mal wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das Bild um eine Stufe verkleinert.)
- Gesamtes Bild anzeigen ()
Klicken Sie auf dieses Symbol, um das gesamte Bild im Hauptrahmen anzuzeigen.

- f. Bildschirm umschalten ()

ZUR BEACHTUNG

Dieses Symbol wird im Fenster des Browser "FireFox" nicht angezeigt.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Status zwischen EIN  und AUS  umzuschalten.

Ist der Status auf EIN, können Sie das im Hauptrahmen gezeigte Bild verschieben, um die angezeigte Position zu ändern/anzupassen. Die Anfangsstellung für diesen Status ist EIN.

- g. Drucken ()

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die PDF-Datei mit dem Programm Adobe Reader / Acrobat Reader anzuzeigen und die angezeigte PDF-Datei auszudrucken.

- h. Stichwortsuche ()

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Fenster Stichwortsuche anzuzeigen.  Siehe [Fenster Stichwortsuche]

- i. Glossar ()

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Fenster Glossar anzuzeigen.

Das Fenster Glossar enthält die Liste der in diesem Handbuch verwendeten Begriffe. Die Begriffe sind in Englisch und in der gewählten Sprache aufgeführt.

- j. Gebrauch dieses Handbuchs ()

Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Fenster "Gebrauch dieses Handbuchs" anzuzeigen.

- k. Startseite ()

Klicken Sie auf dieses Symbol, um zur Startseite zurückzugehen.

ZUR BEACHTUNG

Wenn das Zielsymbol nicht aktiv ist, kann diese Funktion nicht verwendet werden.


[3] Nebenrahmen

Der Nebenrahmen zeigt die Kategorie entsprechend dem Informationstyp und die Inhaltsliste. Wählen Sie einen der Inhalte in der Liste, um ihn im Hauptrahmen anzuzeigen.

- Für den gewählten Inhalt ändert sich die Farbe und der Link ist nicht mehr verfügbar.
- Klicken Sie auf eine Kategorie mit dem Zeichen , um die Inhalte in Unterkategorien anzuzeigen. Klicken Sie noch einmal auf dieses Zeichen, um zum ursprünglichen Status zurückzukehren.

[4] Hauptrahmen

Der Hauptrahmen zeigt die Inhalte, die im Nebenrahmen ausgewählt sind.



a. Objekte mit roter Markierung

Wenn sich der Cursor über einem Objekt mit roter Markierung befindet, wird beim Anklicken des Objekts das Fenster Zugehörige Informationen angezeigt. Nach Auswahl eines Objekts blinkt dieses rot.

Auswählbare Objekte: **E221** (Steckverbindercode), **42** (Sicherungs-Nr.), **4** (Masse-Nr.), **B** (Verweis), **□** (Schattierter Bereich) **□** Siehe [Fenster Zugehörige Informationen].

b. Objekte mit blauer Markierung

Wenn sich der Cursor über einem Objekt mit blauer Markierung befindet, wird beim Anklicken des Objekts der Zielausdruck in der gewählten Sprache angezeigt.

ZUR BEACHTUNG

Wenn ein Objekt mit blauer Markierung angeklickt wird, sind keine anderen Vorgänge (z. B. Anzeige des Fensters mit zugehörigen Informationen) möglich.


Fenster Zugehörige Informationen

Klicken Sie auf ein gewünschtes Objekt, um detaillierte Informationen und zugehörige Inhalte anzuzeigen.

- Typen des Fensters Zugehörige Informationen

Die folgenden Fenster werden für das gewählte Objekt angezeigt.

Steckverbindercode	Masse-Nr.	Sicherungs-Nr.	Verweis
Connector No. 02071 Connector Color N Connective position J/B Remarks Without Engine push start system Vehicle harness G: Instrument panel harness 1 2 3 4 5 6 7 8 Location Photo Location Photo Location Photo System Circuit Diagram System Circuit Diagram System Circuit Diagram Connector Layout Diagram Connector Layout Diagram Connector Layout Diagram Power Supply Diagram Power Supply Diagram Power Supply Diagram Fuse, Junction Block Fuse, Junction Block Fuse, Junction Block	Ground No. 35 Remarks Location Photo System Circuit Diagram System Circuit Diagram System Circuit Diagram Connector Layout Diagram Connector Layout Diagram Connector Layout Diagram	Fuse No. 72 Remarks Fuse 100A Description on the cover (Generator (+)) Protected circuit System Circuit Diagram System Circuit Diagram System Circuit Diagram Power Supply Diagram Power Supply Diagram Power Supply Diagram Fuse, Junction Block Fuse, Junction Block Fuse, Junction Block	System Circuit Diagram System Circuit Diagram System Circuit Diagram



- ✧ Detaillierte Informationen

Für das gewählte Objekt werden detaillierte Informationen wie Anschlussbelegung und technische Daten angezeigt.

- ✧ Link zu zugehörigen Inhalten

Dies ist der Link zu den Inhalten, die das gewählte Objekt betreffen.

Wenn Sie diesen Link anklicken, ändert sich der Inhalt im Hauptraum.

- Für den gewählten Inhalt ändert sich die Farbe und der Link ist nicht mehr verfügbar.
- Im umgeschalteten Hauptraum blinkt das gewählte Objekt.

- ✧ Link zu Referenzinformationen

Dies ist der Link zu den Referenzinformationen zum gewählten Objekt, wie z. B. "Foto vom Einbauort" oder "Anordnung Steckverbinder des Verteilerkastens (J/B)/Sicherung".

Die Referenzinformationen werden in einem neuen Fenster Referenzen angezeigt.


Wenn das gewählte Objekt im Fenster Referenz vorhanden ist, blinkt es.

Siehe [Fenster Referenz]


Fenster Referenz

Wenn Sie auf ein gewünschtes Objekt im Hauptfenster oder auf den Link zu den Referenzinformationen im Fenster Zugehörige Informationen klicken, wird das Fenster Referenz angezeigt.

Foto vom Einbauort




Verteilerkastenordnung



Verteilerkasten (Detailansicht)

J/B		Connector			
		BCM	E323	E324	E326 G27
IG1	IG1				①
IG COIL ②①	IG COIL				
MTR ②②	BCM IG1				①①
A/B ②⑦	MTR (IG)				
	A/B CONT				
	K-LINE				③
	K-LINE				③
	A/B SIGNAL				
	A/B SIGNAL				
	A/B IND				
	A/B IND				

Montagehinweis für Kabelbaum



ZUR BEACHTUNG

Im Fenster Referenz kann es [Objekte mit roter Markierung] und [Objekte mit blauer Markierung] geben. Sie finden diese Objekte, indem Sie den Cursor darauf setzen, genauso wie beim Hauptbildschirm im Hauptrahmen.

Wählen Sie [Objekte mit roter Markierung], um das Fenster Zugehörige Informationen anzuzeigen und das Fenster Referenz zu schließen.

Wählen Sie [Objekte mit blauer Markierung], um die Begriffe in der auf der Startseite gewählten Sprache anzuzeigen.  Siehe [Hauptrahmen]

Fenster Stichwortsuche

Wählen Sie auf der Startseite den Link zur Stichwortsuche oder klicken Sie auf das Fenster Stichwortsuche.

Keyword search

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)
ABS/ESP control module	System Circuit		A-11 Engine Auto Stop and Start

[1]

[2]

[1] Eingabefeld für das Stichwort und Schaltfläche Suchen

Geben Sie das Stichwort in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um die folgenden Informationen zu suchen.

- Steckverbinder-Anordnungsplan
- Masseanschlusspunkt
- Stromversorgungsplan
- Sicherung, Verteilerkasten
- Systemschaltplan
- Montagehinweis für Kabelbaum

ZUR BEACHTUNG

Geben Sie einige durch Leerzeichen getrennte Stichworte ein, um das Wort zu suchen, das diese Stichworte enthält.

Beispiel: Wenn Sie "Schalter Bremse" in das Eingabefeld eingeben, werden die Wörter ausgegeben, die gleichzeitig "Schalter" und "Bremse" enthalten.

[2] Suchergebnis

Die folgenden Informationen werden angezeigt.

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)

a

b

c





- a. Hier finden Sie das Wort/die Wörter mit dem Stichwort.
- b. Hier finden Sie den Informationstyp und die Kategorie mit dem Stichwort.
- c. Hier finden Sie die Inhalte mit dem Stichwort. Wählen Sie den Link zum jeweiligen Inhalt, um die erforderlichen Informationen abzurufen. Der Hauptbildschirm ändert sich entsprechend dem gewählten Inhalt.

Angezeigte Informationen ausdrucken

Wenn der Ausdruck der angezeigten Informationen möglich ist, steht die Schaltfläche [Drucken]  zur Verfügung.


Nach dem Anklicken dieser Schaltfläche stehen zwei Funktionen zur Verfügung:

- 1-1. Die PDF-Datei wird von dem Programm Acrobat Reader / Adobe Reader angezeigt.
- 1-2. Drucken Sie die angezeigte PDF-Datei unter Verwendung der Druckfunktion des Programms Acrobat Reader / Adobe Reader aus.



2-1. Das Fenster [Drucken-Fenster] wird angezeigt. (Der Typ des Fensters hängt vom gewählten Betriebssystem und vom Browser ab.)

2-2. Drucken Sie das angezeigte Fenster unter Verwendung der Druckfunktion im Fenster [Drucken-Fenster].



ZUR BEACHTUNG

Wenn Sie die Option [Drucken] im Menü Datei des Browsers verwenden, werden die Zielinformationen eventuell nicht richtig ausgedruckt.