


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

1/1

Az akkumulátor körül

Benzines (biztosítóbetét /+B érintkező)



[A]: (A) részlet	7. Vezesse át a motor (ECU-hoz menő) vezetékköteget a karosszéria testelése és az áramérzékelő között (fő vezetékköteg).
[B]: Felülnézet (B)	8. Karosszéria testelése
1. Motor vezetékkötege	9. Bilincs
2. Bilincs	10. Rögzítse a fedél csuklópántját a fő vezetékköteg csatlakoztatása után.
3. Bilincs	11. Fő vezetékköteg
4. Vezesse át a motor (biztosítóbetét felé menő) vezetékköteget a biztosítóbetét akkumulátor felőli oldalán.	12. ECU motor
5. Biztosítóbetét/+B érintkező Miután ellenőrizte, hogy az érintkező nem mozog, helyezze fel szilárdan a burkolatot.	13. Áramérzékelő
6. A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	(F): Első rész