

SUZUKI


Werkstatthandbuch

Leseweise

Inhalt

Hauptfenster (Anzeigefenster des Werkstatthandbuchs)	 1
Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen	 2
Aktionssymbol-Schaltflächen	 3
Nebenbildschirm (Auswahl/Suche von Informationen)	 4
Hauptbildschirm - Link, Bezugsfenster -	 5
Hauptbildschirm - Abbildung, Abbildungsfenster -	 6

● Hauptfenster (Anzeigefenster des Werkstatthandbuchs)



① Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen

Siehe [Wahl/Suchtypwahl-Schaltfläche].

Mit Wahl/Suchtyp (Inhalt, DTC oder Symptom) und Indexliste oder Suche kann bestimmt werden, wie nach den gewünschten Inhalten gesucht werden soll.

② Aktionssymbol-Schaltflächen

Siehe [Aktionssymbol-Schaltflächen].

Die Funktionen "Anzeige eines Elements auf dem Hauptbildschirm", "Drucken" oder "Anzeige der Hilfedatei" werden durch Betätigung der entsprechenden Schaltflächen ausgeführt.

③ Nebenbildschirm (Auswahl/Suche von Informationen)

Siehe [Nebenbildschirm].

Je nachdem welcher Typ anhand der [Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen] ausgewählt worden ist, wird [Eingabefeld zur Eingabe des zu suchenden Zeichens], [Suchergebnisse] oder [Elemente auswählen] angezeigt.

④ Hauptbildschirm

Siehe [Hauptbildschirm].

Die auf dem Nebenbildschirm (Auswahl/Suche von Informationen) ausgewählten Inhalte werden angezeigt.

● Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen

INHALT	DTC	Symptom
Index-Liste	Suche	Index-Liste
Suche	Index-Liste	Suche

HINWEIS

Die ausgewählten Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen werden orange hervorgehoben.

■ Inhalt

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des gesamten Inhalts (SIE*) im Nebens Bildschirm angezeigt.

■ DTC

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird nur die SIE-Liste* für diesen DTC (Diagnosecode) im Nebens Bildschirm angezeigt.

■ Symptom

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird nur die SIE-Liste* mit Bezug auf die Symptom-Diagnose im Nebens Bildschirm angezeigt

◆ [Indexliste] Verfahren

☞ Siehe [Nebens Bildschirm (Auswahl/Suche von Informationen)].

◆ [Suche] Verfahren

a) Geben Sie die zu suchende Zeichenfolge in das Eingabefeld [Suche nach ***] im Nebens Bildschirm ein.


b) Die Schaltfläche "Suche" anklicken.

HINWEIS

Die Suchanfrage bezieht sich ausschließlich auf den SIE-Titel* für den jeweiligen Inhalt. Der Haupttext kann nicht nach der Zeichenfolge durchsucht werden.

Der SIE-Titel*, der die gewünschte Zeichenfolge beinhaltet, wird angezeigt.

d) Auf den SIE-Titel* klicken, um den Inhalt der SIE* im Hauptfenster anzuzeigen.



*SIE: Serviceinformation

Eine der Angaben, aus denen sich das Handbuch zusammensetzt.

☞ Siehe [Nebens Bildschirm].

● Aktionssymbol-Schaltflächen



... Symbol "Zurück zur letzten Seite"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die direkt vorher aufgerufene SIE* erneut angezeigt.

HINWEIS

Wenn das Symbol "Erste Seite" angeklickt wird, werden die Daten der Funktion "Zurück zur letzten Seite" gelöscht. In diesem Fall ist es nicht möglich, zum direkt vorher angezeigten Fenster zurückzukehren.



... Symbole "Zurück" oder "Weiter"

Anhand dieser Symbole kann der vorherige oder nächste Titel in der Liste der SIE-Titel* im Handbuch ausgewählt werden.



... Symbol "Drucken"

Durch Anklicken dieses Symbols wird das [Drucken-Fenster] des Betriebssystems (OS) angezeigt und die im Hauptfenster oder Bezugsfenster angezeigten Inhalte können ausgedruckt werden.

HINWEIS

- Wenn gedruckt werden soll, den Druckvorgang stets durch Anklicken des Symbols "Drucken" starten. Ein einwandfreies Drucken anhand der Funktion [Drucken] im Menü Datei steht nicht zur Verfügung.
- Wenn nur Abbildungen gedruckt werden sollen, diese mit Bezug auf "Beschreibung des Abbildungsmenüs" ausdrucken.
- Bezüglich der Einstellung des Druckers und des Druckverfahrens die Anweisungen des jeweiligen Druckers befolgen.



... Symbol "Erste Seite"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die erste Seite des Handbuchs angezeigt.

HINWEIS

Wenn das Symbol "Erste Seite" angeklickt wird, werden die Daten der Funktion "Zurück zur letzten Seite" gelöscht. In diesem Fall ist ein Rückkehr zum direkt vorher angezeigten Fenster nicht möglich.



... Symbol "Hilfe"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die vorliegende "Leseweise"-Datei geöffnet.

*SIE: Serviceinformation

Eine der Angaben, aus denen sich das Handbuch zusammensetzt.

☞ Siehe [Nebenbildschirm].

● Nebenbildschirm (Auswahl/Suche von Informationen)

Das Inhaltsverzeichnis des Handbuchs besteht aus maximal fünf Ebenen.

Durch Anklicken des Titels einer höheren Ebene werden die Titel in den darunter liegenden Ebenen angezeigt.

A: SCT (Typ der Servicekategorie)

B: SC (Servicekategorie)

C*: Variation

D: IT (Informationstyp)

E: SIE (Serviceinformationen)

HINWEIS

Die Ebenen für "Variation" existieren eventuell je nach "Modell" und "Abschnitt" nicht.

HINWEIS

- ⊕ Information zur Diagnose und Arbeitsve
- ⊖ Reparaturanweisungen
- ⊕ Bauteile von Ölwanne und Ölpumpe
- ⊕ Aus- und Einbau von Ölwanne und Ö
- ⊕ Reinigung von Ölwanne und Ölpump

Wenn der Titel hinter dem Symbol angeklickt wird, wird der Inhalt des Titels im Hauptfenster angezeigt.

INHALT

- A {
 - ⊕ VORWORT
 - ⊕ 00 – Vorsichtsmaßnahmen
 - ⊕ 0 – Allgemeines
 - ⊕ 1 – Motor
- B {
 - ⊕ 1 – Vorsichtsmaßnahmen
 - ⊕ 1A – Allgemeine Motorinformation und Moto
 - ⊕ 1B – Zusätz. Abgasreinigungsgeräte
 - ⊕ 1C – Motor - Elektrogeräte
 - ⊕ 1D – Motormechanik
 - ⊕ 1E – Motorschmierungssystem
- C* {
 - ⊕ Motormodell M13, M15 und M16
 - ⊕ Motormodell Z13DT
- D {
 - ⊕ Information zur Diagnose und Arbeitsv
 - ⊖ Reparaturanweisungen
- E {
 - ⊕ Aus- und Einbau des Öldruckschalter
 - ⊕ Bauteile des Ölkühlers
 - ⊕ Aus- und Einbau des Ölkühlers
 - ⊕ Bauteile der Ölwanne
 - ⊕ Aus- und Einbau der Ölwanne
 - ⊕ Bauteile von Ölpumpe / Ölpumpensi
 - ⊕ Aus- und Einbau von Ölpumpe / Ölp
 - ⊕ Zerlegen und Zusammenbau Ölpump
 - ⊕ Reinigung des Ölpumpensiebs
 - ⊕ Überprüfung der Ölpumpe
 - ⊕ Technische Daten
 - ⊕ Spezialwerkzeuge und Wartungsgeräte

HINWEIS

- ⊕ Aus- und Einbau des Luftfilters
- ⊕ Überprüfung und Reinigung des Luft
- ⊕ Aus- und Einbau des Luftfilters

Wenn der Mauszeiger (☞) über einen Titel gezogen wird, wird der vollständige Titel in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

- ⊕ Aus- und Einbau des Luftfilters

Bei Suchergebnissen werden alle Titel der oberen Ebenen und der SIE in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

Aus- und Einbau des Luftfilters
Abschnitt 1D – Motormechanik
– Reparaturanweisungen

● Hauptbildschirm - Link, Bezugsfenster -

◆ Über "Link"

Jede unterstrichene Buchstabenfolge in blauer oder roter Farbe und alle Zeigesymbole stehen für ein Link.

Sobald der Mauszeiger auf einen Link stößt, verwandelt er sich in ein Zeigesymbol (☞).

Durch Anklicken wird die Bezugsseite in einem separaten Fenster (Bezugsfenster) angezeigt.

Link in Form einer unterstrichenen Buchstabenfolge in blauer Farbe

Vorsichtsmaßnahmen

Airbag-Warnhinweis

Siehe [Airbag-Warnhinweis](#).

Überprüfung und Reinigung des Luftfilters

[Bezugswert: Aus- und Einbau des Luftfilters](#)


Link in Form eines Zeigesymbols

Notfunktionstabelle

Wenn einer der folgenden DTCs registriert wird, schaltet der Notfunktionsbetrieb wieder, sobald das ECM den Normalbetrieb wiederherstellt.

DTC-Nr.	Erfasste Störung
 P010	Zu niedrige Eingangsspannung im Luftmengenmesser-Schaltkreis

HINWEIS



Durch Anklicken eines im Hauptbildschirm angezeigten Links wird die Bezugsseite in einem separaten Fenster (Bezugsfenster) angezeigt.

Wird anschließend der Link im Bezugsfenster angeklickt, erscheint die Referenz in diesem Fenster.


Durch Anklicken des Symbols "Zurück zur letzten Seite" kehren Sie zur SIE der Linkquelle zurück.

Das Symbol "Schließen" () wird nur im Bezugsfenster angezeigt.

Wenn diese Schaltfläche angeklickt wird, wird das Bezugsfenster geschlossen.

Bezugsfenster

● Hauptbildschirm - Abbildung, Abbildungsfenster -



◆ Über Abbildung

Durch Anklicken des Lupen-Symbols (🔍) im unteren Bereich jeder Abbildung wird die vergrößerte Abbildung in einem eigenen Fenster (Abbildungsfenster) angezeigt. Nach einem Rechtsklick auf die Abbildung wird das Abbildungsmenü angezeigt. (Nur .SWF-Illustration)

◆ Beschreibung des Abbildungsmenüs (nur .SWF-Illustration)



- Zoom In
Die Abbildung wird im Fenster vergrößert.
- Zoom out
Die Abbildung wird im Fenster verkleinert.

HINWEIS

Dieses Menü-Element steht nur nach dem "Zoom In" zur Verfügung.

- Show All
Die Abbildung wird wieder in der Originalgröße angezeigt.

HINWEIS

Dieses Menü-Element steht nur nach dem "Zoom In" zur Verfügung.

- Print
Die Abbildung kann je nach Computerumgebung gedruckt werden.

HINWEIS

- Nachdem die "Zoom In" Funktion ausgeführt worden ist, wird der Mauszeiger im Abbildungsfenster in eine Hand (🖱️) umgewandelt. Das Bild kann dann in die gewünschte Richtung gezogen werden.
- Gehen Sie hinsichtlich der Druckereinstellungen und Druckverfahren gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Druckers vor.
- [Quality] und [Settings...] werden nicht verwendet.
- .SWF: Bilddatei, die mit Adobe® Flash® Player dargestellt werden kann.