


SUZUKI

Руководство по техническому обслуживанию Как использовать

Содержимое

Главное окно (окно ручного режима на экране дисплея)	1
Кнопки выбора типа "Выбор / Поиск"	2
Кнопки значков операций	3
Вложенный фрейм "Выбор / Поиск информации"	4
Основной фрейм - ссылка, окно ссылки -	5
Основной фрейм - иллюстрация, окно иллюстраций -	6

● Главное окно (окно ручного режима на экране дисплея)



① Кнопки выбора типа Select / Search (Выбор / Поиск).

 См. [Кнопка выбора типа Select / Search (Выбор / Поиск)].

При выборе типа Select / Search (Выбор / Поиск) (Bookmarks (Закладки), DTC / Symptom (Диагностические коды неисправности / Признак), Service Data (Scan tool) и Index List (Перечень) или Search (Поиск) изменяется способ поиска целевого содержимого.

② Кнопки пиктограмм операций См. [Кнопки пиктограмм операций].

Действия Action for display item on the main frame (Операция для элемента отображения в главном фрейме), Print (Печать) или Help File Display (Открытие файла справки) выполняются в соответствии с нажатой кнопкой.

③ Вложенный фрейм (Select / Search Information (Выбор / Поиск информации))


 См. [Вложенный фрейм].

Поля [Input Box for the Character to be Searched (Поле ввода символа, по которому выполняется поиск)], [Search Results (Результаты поиска)] или [Select Items (Выбор компонентов)] отображаются в соответствии с типом, выбранным с помощью [кнопок выбора типа Select / Search (Выбор / Поиск)].

④ Главный фрейм См. [Главный фрейм].

Содержимое, выбранное в отображаемом вложенном фрейме (Select / Search Information (Выбор / Поиск информации)).

● Кнопки выбора типа Select / Search (Выбор / Поиск).



ПРИМЕЧАНИЕ

Выбранные кнопки выбора типа Select / Search (Выбор / Поиск) отображаются оранжевым цветом.

- **Закладки**
Если нажата эта кнопка, во вложенном фрейме отображается список всего содержимого (*SIE).
- **Диагностические коды неисправностей**
Если нажата эта кнопка, во вложенном фрейме отображается список *SIE DTC (Диагностические коды неисправности).
- **Признак**
Если нажата эта кнопка, во вложенном фрейме отображается только список *SIE, связанный с диагностикой признаков неисправностей.

◆ Процедура [Перечень]


☞ См. [Вложенный фрейм (Select / Search Information (Выбор / Поиск информации))].

◆ Процедура [Поиск]

- a) Введите символьную строку поиска в поле ввода [Поиск ***] во вложенном фрейме.
- b) Нажмите кнопку Search (Поиск).

ПРИМЕЧАНИЕ

Поиск выполняется только по заголовкам элемента *SIE содержимого. Поиск по символьной строке в тексте невозможен.



Отображается заголовок элемента *SIE, включающий найденную символьную строку.

- c) Щелкните заголовок элемента *SIE. В главном фрейме отображается содержимое элемента *SIE.

*SIE: Элемент информации по обслуживанию Или блок данных, входящий в состав руководства.
☞ См. [Вложенный фрейм].

● Кнопки пиктограмм операций



... Значок "Назад на предыдущую страницу"

Если щелкнуть этот значок, отображается содержимое *SIE, которое отображалось до текущей страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если щелкнуть значок "В начало", данные "Назад на предыдущую страницу" удаляются. В этом случае возврат на ранее отображаемую страницу невозможен.



... Значок "Назад" или "Далее"

С помощью этих значков можно перемещаться вперед или назад по заголовкам, в порядке, используемом в заголовках *SIE руководства.



... Значок "Печать"

Если щелкнуть этот значок, открывается диалоговое [окно печати], зависящее от ОС (операционной системы). Это окно позволяет распечатать содержимое, которое отображается в главном фрейме или в окне ссылки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если требуется распечатать содержимое, всегда выполняйте печать с помощью значка "Печать". При использовании команды [Print (Печать)] в меню File (Файл), печать выполняется некорректно.
- Если требуется распечатать только иллюстрацию, выполняйте печать в соответствии с указаниями в разделе "Описание меню Illustration (Иллюстрации)".
- Информацию по настройке принтера и параметров печати см. в инструкциях для определенного принтера.



... Значок "В начало"

Если щелкнуть этот значок, выполняется переход в начало просматриваемой страницы руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если щелкнуть значок "В начало", данные "Назад на предыдущую страницу" удаляются. В этом случае возврат на ранее отображаемую страницу невозможен.



... Значок "Справка"

Если щелкнуть этот значок, открывается файл "Как использовать".

*SIE: Элемент информации по обслуживанию
Или блок данных, входящий в состав руководства.
См. [Вложенный фрейм].

● Подменю (Выбор / Поиск информации)

Содержимое руководства подразделяется максимум на пять уровней.

При выборе заголовка более высокого уровня отображаются заголовки низших уровней.

A: SCT (Тип категории обслуживания)

B: SC (Категория обслуживания)

*C: Вариант

D: IT (Тип информации)

E: SIE (элемент информации по обслуживанию)


ПРИМЕЧАНИЕ

Уровней "Варианты" может и не быть. Это зависит от параметров "Модель" и "Раздел".


ПРИМЕЧАНИЕ

- ▣ Процесс диагностики и диагностичес
- ▣ Инструкции по ремонту
 - ▣ Контроль уровня масла
 - ▣ Замена моторного масла и масляной
 - ▣ Проверка датчика давления масла н

При щелчке на значке в главном фрейме отображаются заголовки содержимого.



ПРИМЕЧАНИЕ



При установке курсора (☞) на заголовке во всплывающем окне отображается полный текст заголовка.

В случае отображения результатов поиска, во всплывающем окне отображаются все заголовки более высоких уровней и элементов SIE.


● Основной фрейм - ссылка, окно ссылки -

◆ Информация о ссылках

Ссылка задана для всех фрагментов подчеркнутого текста, выделенного синим или красным цветом, и для всех значков отпечатка пальца. Если курсор установить на ссылку, он принимает форму указательного пальца (☞).

Если щелкнуть ссылку, она откроется в новом окне (окно ссылки).


Ссылка - подчеркнутая символьная строка, выделенная синим цветом



Ссылка на пиктограмму указательного пальца

Таблица аварийных режимов	
При обнаружении одного из следующих DTC блок ECM переходит в и сохраняется. Если неисправность пропадает, то режим отключает	
DTC	Наименование DTC
 P0030	Цепь управления нагревательным элементом HO2S (датчик 1)
P0031	Низкое напряжение в цепи управления

ПРИМЕЧАНИЕ



Окно ссылки


Если щелкнуть ссылку, которая отображается в главном фрейме, ссылка открывается в новом окне (Окно ссылки). Если же щелкнуть ссылку в окне ссылки, страница ссылки открывается в том же окне ссылки.

Если щелкнуть значок "Назад на предыдущую страницу", можно вернуться к элементу SIE, являющемуся источником ссылки.

Значок "Закрыть" (☒) используется только в окне ссылки.


При нажатии этой кнопки окно ссылки закрывается.

● Основной фрейм - иллюстрация, окно иллюстраций -



- ◆ Информация об иллюстрациях
Если щелкнуть значок лупы () в нижней части каждой иллюстрации, открывается новое окно с увеличенным изображением (окно иллюстраций). Если установить на изображении курсор и щелкнуть правой кнопкой мыши, открывается меню иллюстраций. (только для иллюстраций в формате .SWF)

- ◆ Описание меню иллюстраций (только для иллюстраций в формате .SWF)



- Увеличение

Иллюстрация в окне увеличивается.

- Уменьшение

Иллюстрация в окне уменьшается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот элемент меню становится доступным только после применения команды "Увеличить".

- Показать все

Иллюстрация отображается со стандартным размером.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот элемент меню становится доступным только после применения команды "Увеличить".

- Печать

Иллюстрацию можно распечатать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После применения команды "Увеличить", курсор в окне иллюстрации принимает форму ладони (). Изображение можно перемещать в любом направлении с помощью перетаскивания.
- Информацию по настройке принтера и параметров печати см. в инструкциях для определенного принтера.
- Параметры [Качество] и [Настройки...] не используются.
- .SWF: файл изображения, для просмотра которого требуется программа Adobe® Flash® Player.