


Οδηγός Εγχειρίδιου Συντήρησης **SUZUKI**

Περιεχόμενα

Κεντρικό Παράθυρο (Παράθυρο Εγχειρίδιου)	 1
Επιλογή / Κουμπί Αναζήτησης Τύπου	 2
Κουμπί Εικονίδιου Ενέργειας	 3
Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας)	
Πλαίσιο	 4
Κύριο Πλαίσιο-Παραπομπή, Παράθυρο Παραπομπής	 6
Κύριο Πλαίσιο- Εικόνα, Παράθυρο Εικόνας	 7

● Κεντρικό Παράθυρο (Παράθυρο Εγχειρίδιου)



- ① **Επιλογή / Κουμπί Αναζήτησης Τύπου** Ανατρέξτε στο [Κουμπί Επιλογή / Αναζήτηση τύπου].

Με την επιλογή των κουμπιών Επιλογή / Αναζήτηση τύπου (Σελιδοδείκτες, DTC / Σύμπτωμα Δεδομένα Συντήρησης (Διαγνωστικό Εργαλείο) και Εργαλείο / Ροπή / Υλικά, η μέθοδος αναζήτησης περιεχομένων αλλάζει.

- ② **Κουμπιά Εικονίδιου Ενέργειας** Ανατρέξτε στο [Κουμπί Εικονίδιου Ενέργειας].

Ενέργεια για εμφάνιση αντικειμένου στο κεντρικό πλαίσιο, Εκτύπωση ή Πώς γίνεται ανάγνωση εμφάνισης αρχείου εκτελούνται κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

- ③ **Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο** Ανατρέξτε στο [Υπο-Πλαίσιο].

Προβάλλεται το "Σελιδοδείκτες", "DTC / Σύμπτωμα", "Δεδομένα Συντήρησης (Διαγνωστικό Εργαλείο)" ή "Εργαλείο / Ροπή / Υλικά" σύμφωνα με τον τύπο που επιλέχθηκε στο [Επιλογή / Κουμπί Αναζήτησης Τύπου].

- ④ **Κύριο Πλαίσιο** Ανατρέξτε στο [Κύριο Πλαίσιο].

Απεικονίζονται τα περιεχόμενα που επιλέγονται στο Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο.

● Κουμπιά Επιλογή / Αναζήτηση τύπου

Σελιδοδείκτες	DTC / Σύμπτωμα	Δεδομένα Συντήρησης (Διαγνωστικό Εργαλείο)	Εργαλείο / Ροπή / Υλικά
---------------	----------------	--	-------------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα κουμπιά Επιλογή / Αναζήτηση Τύπου που επιλέγονται, απεικονίζονται με πορτοκαλί.

■ Σελιδοδείκτες

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος όλων των περιεχομένων (*ΣΠΥ) απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

■ DTC / Σύμπτωμα

● DTC

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, μόνο ο κατάλογος *ΣΠΥ του ΚΔΠ (Κώδικας Διάγνωσης Προβλήματος) απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

● Σύμπτωμα

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, απεικονίζεται μόνο η λίστα *ΣΠΥ σχετική με τη Διάγνωση Ένδειξης Προβλήματος στο Υπό-Πλαίσιο.

■ Δεδομένα Συντήρησης (Διαγνωστικό Εργαλείο)

● Δεδομένα Συντήρησης

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται το Στοιχείο Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

● Προδιαγραφή

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται το Στοιχείο Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

● Διαγνωστικό Εργαλείο

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφονται οι πληροφορίες παραμέτρου που εμφανίζονται στο Εργαλείο Ανίχνευσης, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

■ Εργαλείο / Ροπή / Υλικά

● Εργαλείο

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται το Εργαλείο Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

● Ροπή

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται η Προδιαγραφή Ροπής Σύσφιξης, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

● Υλικά

Όταν επιλέγετε αυτό το κουμπί, ο κατάλογος του τμήματος όπου περιγράφεται η Συνιστώμενη Ύλη Υπηρεσίας, απεικονίζεται στο Υπο-Πλαίσιο.

● Κουμπί Εικονίδιου Ενέργειας



... Εικονίδιο «Πίσω στην τελευταία σελίδα»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, γίνεται επαναφορά του προηγούμενου *ΣΠΥ που είχε εμφανιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Αρχική Σελίδα», τα στοιχεία στην «Πίσω στην τελευταία σελίδα» σβήνονται. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά στην αμέσως προηγούμενη σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.



... Εικονίδιο «Προηγούμενο» ή «Επόμενο»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, γίνεται μετάβαση από τίτλο σε τίτλο στη σειρά που είναι ταξινομημένοι οι τίτλοι του *ΣΠΥ στο Εγχειρίδιο.



... Εικονίδιο «Εκτύπωση»

Όταν γίνει κλικ στο εικονίδιο, εμφανίζεται το [Παράθυρο εκτύπωσης] που βασίζεται στο OS (Λειτουργικό σύστημα) και μπορούν να εκτυπωθούν τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα στο Κυρίως Πλαίσιο ή στο Παράθυρο αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν πρόκειται για εκτύπωση, εκτελέστε την πάντα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Εκτύπωση». Αν χρησιμοποιήσετε την [Εκτύπωση] στο μενού του Αρχείου, δεν θα γίνει σωστή εκτύπωση.
- Όταν πρόκειται για εκτύπωση της εικόνας μόνο, εκτελέστε την ανατρέχοντας στην «περιγραφή μενού εικόνας».
- Για ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της διαδικασίας εκτύπωσης, ακολουθείστε τις οδηγίες του κάθε εκτυπωτή.



... Εικονίδιο «Αρχική Σελίδα»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, εμφανίζεται η αρχική σελίδα του εγχειρίδιου που βλέπετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Αρχική Σελίδα», τα στοιχεία στην «Πίσω στην τελευταία σελίδα» σβήνονται. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά στην αμέσως προηγούμενη σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.



... Εικονίδιο «Βοήθεια»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ανοίγει το αρχείο «Πώς Γίνεται Ανάγνωση».

*ΣΠΥ: Στοιχείο Πληροφοριών Υπηρεσίας
Αυτό σημαίνει, η μονάδα των στοιχείων που συνθέτουν το εγχειρίδιο.
☞ Ανατρέξτε στο [Υπο-Πλαίσιο].

● Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο

◆ Διαδικασία για [Ευρετήριο]

Τα περιεχόμενα στο εγχειρίδιο αποτελούνται το ανώτερο από πέντε στρώματα.

Όταν κάνετε κλικ στον τίτλο στα ανώτερα στρώματα, εμφανίζονται οι τίτλοι που είναι στα κατώτερα στρώματα.

A: ΤΚΥ (Τύπος Κατηγορίας Υπηρεσιών)

B: ΚΥ (Κατηγορία Υπηρεσιών)

*Γ: Παραλλαγή

Δ: ΤΠ (Τύπος Πληροφοριών)

Ε: ΣΠΥ (Στοιχείο Πληροφοριών Υπηρεσίας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στρώματα στην «Παραλλαγή» πιθανόν να μην υπάρχουν ανάλογα με το «Πρότυπο» και το «Τμήμα».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ⊕ Προδιαγραφές
- ⊖ Ειδικά Εργαλεία και Εξοπλισμός
- ⊕ Προτεινόμενα Υλικά Συντήρησης
- ⊖ Ειδικό Εργαλείο

Όταν κάνετε κλικ στον τίτλο με το εικονίδιο, τα περιεχόμενα στον τίτλο απεικονίζονται στο Κύριο Πλαίσιο.

Σελιδοδείκτες

A	⊕ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
	⊕ 00 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
	⊕ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	⊕ 1 - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
	⊕ 2 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
B	⊕ 3 - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΑΞΟΝΑΣ
	⊕ 4 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
	⊕ 4 - Μέτρα προφύλαξης
	⊕ 4A - Σύστημα Ελέγχου των Φρένων κ
*Γ	⊕ 4B - Μπροσινά Φρένα
	⊕ 4C - Πίσω Φρένα
	⊕ Τύμπανο
Δ	⊕ Δίσκος
	⊕ Οδηγίες Επισκευής
	⊕ Προδιαγραφές
Ε	⊕ Ειδικά Εργαλεία και Εξοπλισμός
	⊕ Προτεινόμενα Υλικά Συντήρησης
	⊕ Ειδικό Εργαλείο
	⊕ 4D - Χειρόφρενο
	⊕ 4E - ABS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ⊕ Ειδικό Εργαλείο
- ⊕ 4D - Χειρόφρενο
- ⊕ 4E - ABS

Όταν κινείτε το δείκτη του ποντικιού (☞) επάνω σε κάθε τίτλο, απεικονίζεται το πλήρες κείμενο του τίτλου στο παράθυρο Ποπ-απ.

- ⊕ Ειδικό Εργαλείο
- ⊕ 4D - Χειρόφρενο
- ⊕ 4E - ABS

Σε περίπτωση αποτελεσμάτων αναζήτησης, όλοι οι τίτλοι των υψηλότερων στρώσεων και του SIE προβάλλονται στο Αναδυόμενο παράθυρο.

● Κύριο Πλαίσιο-Παραπομπή, Παράθυρο Παραπομπής

◆ Για την «Παραπομπή»

Μία παραπομπή έχει τεθεί για κάθε υπογραμμισμένη σειρά με μπλε ή κόκκινους χαρακτήρες και κάθε εικονίδιο με το σήμα δαχτύλου.

Όταν ο δείκτης του ποντικιού κινείται επάνω στην παραπομπή, αλλάζει σε δείκτη σήματος δαχτύλου (👉).

Όταν γίνεται κλικ, η σελίδα παραπομπής απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Παραπομπής).

Υπογραμμισμένη Παραπομπή Σειράς Μπλε Χαρακτήρων

Μέτρα προϋλάξης για την Συν

Προειδοποίηση Αερόσακων

Ανατρέξτε στο Προειδοποίηση Αερόσακων.

Αφαίρεση και Τοποθέτηση του Καπακιού

Αναφορά: Εξαρτήματα του Καπακιού της Καδένας Χρονισμού


Παραπομπή Εικονιδίου Σήματος Δαχτύλου

Πίνακας Ασφαλούς Λειτουργίας Fail-Saf

Όταν ανιχνεύεται οποιοσδήποτε από τους παρακάτω κωδικούς βλαβή, το σύστημα συνεχίζει να υπάρχει η δυσλειτουργία αλλά η λειτουργία α από αυτό.

Αρ. ΚΩΔΙΚΟΥ ΒΛΑΒΗΣ DTC	Αντικείμενο ανίχνευσης
P0010 	Κύκλωμα Ενεργοποιητή "Α" Θέσης Εκκεντροθόρου (Πλευρά 1)
P0011 	Θέση "Α" του Εκκεντροθόρου - Χρονισμός με Υπερβολική Προσροσία ή Δυσλειτουργία του

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Σελιδοδείκτες

Αφαίρεση και Τοποθέτηση του Αισθητήρα Αναλογίας Αέρα
του Θερμαινόμενου Αισθητήρα Οξυγόνου (HO2S-1 και HO2S-2)

Αναφορά: Επιθεώρηση Επί του Αυτοκινήτου Αισθητήρα Αναλογίας Αέρα Καυσίμου (A/F)

Αφαίρεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Επιθεώρηση Επί του Αυτοκινήτου Αισθητήρα Αναλογίας Αέρα Καυσίμου (A/F)

- Ελέγξτε ότι το σήμα του αισθητήρα A/F εξάγεται κανονικά. 
Εάν εντοπιστεί ελαττωματική κατάσταση, ελέγξτε τα παρακάτω.
 - Ηλεκτρική καλωδίωση και συνδέσεις
 - Διαρροή συστήματος εξαγωγήςΕάν το αποτέλεσμα ελέγχου είναι καλό, αντικαταστήστε τον αισθητήρα A/F. 
- Αποσυνδέστε το φως του αισθητήρα A/F με τον διακόπτη ανάφλεξης στο OFF.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φως του αισθητήρα A/F (πλευρά αυτοκινήτου) μεταξύ του ακροδέκτη "1" και "2" είναι η τάση της μπαταρίας όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON.
Εάν βρεθεί ελαττωματική κατάσταση, ελέγξτε το κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος, το κύκλωμα γείωσης και τις συνδέσεις.
- Χρησιμοποιώντας ωμόμετρο, μετρήστε την αντίσταση του φως του αισθητήρα A/F (της πλευράς του αισθητήρα) μεταξύ των ακροδεκτών "2" και "5" στο φως του αισθητήρα A/F. Εάν η αντίσταση που μετρήθηκε είναι εκτός της προκαθορισμένης τιμής, αντικαταστήστε τον αισθητήρα A/F. 

Διάγραμμα: Σύστημα Λιπάνσης Κινητήρα


Όταν κάνετε κλικ στην παραπομπή που απεικονίζεται στο Κύριο Πλαίσιο, η σελίδα παραπομπής απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Παραπομπής). Έπειτα, όταν γίνει κλικ στο σύνδεσμο στο Παράθυρο Αναφοράς, η ένδειξη στο Παράθυρο Αναφοράς αλλάζει στην αναφορά. Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Πίσω στην τελευταία σελίδα», μπορείτε να επιστρέψετε στο ΣΠΥ της πηγής παραπομπής.

Το εικονίδιο «Κλείσιμο» () είναι διαθέσιμο μόνο στο Παράθυρο Παραπομπής.

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, κλείνει το Παράθυρο Παραπομπής.

Παράθυρο Παραπομπής

● Κύριο Πλαίσιο- Εικόνα, Παράθυρο Εικόνας



- ◆ Για την Εικόνα
Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντή (🔍) στο κάτω μέρος κάθε Εικόνας, η μεγεθυμένη εικόνα απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Εικόνας). Όταν κάνετε δεξιά κλικ του δείκτη του ποντικιού επάνω στην εικόνα, απεικονίζεται το Μενού της Εικόνας. (Μόνο εικόνα .SWF)

- ◆ Περιγραφή Μενού Εικόνας (Μόνο εικόνα .SWF)

- Zoom In
Η εικόνα στο παράθυρο μεγεθύνεται.

- Zoom Out
Η εικόνα στο παράθυρο σμικρύνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο μετά το «Zoom In».

- Show All
Η εικόνα επανέρχεται στο κανονικό της μέγεθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο μετά το «Zoom In».

- Print
Η εικόνα μπορεί να εκτυπωθεί ανάλογα με το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού έχει εκτελεστεί το «Zoom In», ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε εικονίδιο παλάμης (🖱️) στο παράθυρο εικόνας. Η εικόνα μπορεί να κινηθεί στην κατεύθυνση που θέλετε σύροντάς την.
- Για ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της διαδικασίας εκτύπωσης, ακολουθείστε τις οδηγίες του κάθε εκτυπωτή.
- Τα [Quality και [Setting] δεν χρησιμοποιούνται.
- .SWF: Αρχείο εικόνας διαθέσιμο μόνο με Adobe® Flash® Player.