

Arduino串口编程

刘煜 西安中心





目录

串行通信

串行接口

UART协议


串口通信流程

示例代码



串行通信

在通信和计算机科学中,Serial communication是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、USB、I2C、SPI、1-Wire、Ethernet等。这里的串行(serial),是相对并行通信(parallel communication)来说的。





同步和异步通信

接收方接收到一长串的、表示0/1电平跳变的信号之后,怎么还原出有效的信息呢?

- 1)发送端在发送串行数据的同时,提供一个时钟信号,并按照一定的约定(例如在时钟信号的上升沿的时候,将数据发送出去)发送数据,接收端根据发送端提供的时钟信号,以及大家的约定,接收数据。这就是常说的同步串行通信(Synchronous serial communication),I2C、SPI等有时钟信号的协议,都属于这种通信方式。
- 2) 发送端在数据发送之前和之后,通过特定形式的信号(例如START信号和STOP信号),告诉接收端,可以开始(或者停止)接收数据了。与此同时,收发两方会约定一个数据发送的速度(波特率),发送端在发送START信号之后,就按照固定的节奏发送串行数据,与此同时,接收端在收到START信号之后,也按照固定的节奏接收串行数据。这就是常说的异步串行通信(Asynchronous serial communication),串口通信就是这种通信方式。



COM


COM口是指针对串行通信协议的一种端口,是PC上异步串行通信口的简写,大部分为9针孔D型。COM口里分RS232,RS422和RS485,传输功能依次递增。由于历史原因,IBM的PC外部接口配置为RS232,成为实际上的PC界默认标准。所以,现在PC机的COM口均为RS232。若配有多个异步串行通信口,则分别称为COM1、COM2...
RS232或者RS485,它更多的是规定电气特性和各个引脚的功能定义,如 用-3V—-15V之间的任意电平表示逻辑"1";用+3V—+15V电平表示逻辑"0",这里采用的是负逻辑。





TTL


TTL全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic),这种串行通信,对应的物理电平,始终是在0V和Vcc之间,其中常见的Vcc是5V或3.3V。TTL高电平1是>=2.4V,低电平0是<=0.5V(对于5V或3.3V电源电压),这里是正逻辑。我们可以通过MAX232之类的芯片,把TTL电平转为RS232电平。





UART协议


UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 即是规定编码格式、bit rate,产生通信所需的bit流的标准。





■ UART、RS232和TTL**的关**系

UART更多关注规定编码格式的标准,如波特率 (baud rate)、帧格式和波特率误差等等。RS232和TTL更多是电平标准和电压,他们在软件协议层面是一样的,如对于同样传输0b01010101来说,RS232和TTL的时序对比:





USB转串口

PC后面的COM口慢慢都被淘汰了,现在一般使用USB转RS232或TTL线,使用前需要安装对应的转换芯片驱动程序。







■示例代码

```
void setup() {
    Serial.begin(115200);
void loop() {
    if (Serial.available())
        String s = Serial.readString();
        s.toUpperCase();
        Serial.print(s);
```







海量视频 贴身学习



超多干货 实时更新

THANKS

谢谢