Procédure pour RESET le login et Mot de passe du Switch TL-SG3428

Que puis-je faire si j'oublie le nom d'utilisateur et le mot de passe du commutateur ?

1. Connectez le port console du PC au port console du commutateur et ouvrez un programme d'émulation de terminal.
2. Éteignez et redémarrez le commutateur. Effectuez l'action indiquée par le programme d'émulation de terminal pour accéder au menu bootUtil. L'action diffère d'un produit à l'autre. Les actions possibles sont répertoriées ci-dessous :
    - Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le démarrage automatique.
    - Appuyez sur CTRL-B pour accéder au menu bootUtil.
3. Le menu bootUtil sera affiché. Entrez le chiffre 6 pour sélectionner l'option « Récupération de mot de passe » et entrez Y pour supprimer tous les utilisateurs et mots de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont tous deux admin. Les autres configurations du commutateur ne seront pas modifiées.
4. Pour les modèles sans fonction de récupération de mot de passe, sélectionnez l'option « Réinitialiser » pour restaurer toutes les configurations aux paramètres d'usine par défaut. Le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion par défaut sont tous deux admin.

Comment entrer dans le menu BootUtil pour réinitialiser la Switch aux paramètres d’usine avec le câble de la console | TP-Link