
OFFLINE PARA RETIRAR ALARME

Quando o teclado estiver em alarme, mostrará a Palavra "EM ALARME", conforme a imagem abaixo:

1º Clique na tecla F7 - Serviços;



- 2º Em seguida, aparecerá a tela abaixo, clique F6 para mudar de tela e dar acesso a mais opções;
- 3º Aparecerá a tela abaixo, clique na tecla F4 Desativar Alarme;
- 4º O teclado apresentará a senha alfanumérica de 15 dígitos, que deverá ser validada na Central ou Sasgc, para criação da contrassenha;
- 5º A contrassenha, deverá ser passada ao condutor e o mesmo deverá digita-la no teclado e em seguida pressionar a tecla "Enter".
- 6º Desta forma, teclado deverá sair de Alarme.
- 1. Pressionar a tecla F7 para entrar no menu de serviços, conforme indicado



 Selecione o item no menu de acordo com as indicações abaixo:
F0: Verificar, ativar e desativar o modo seguro dos sensores (vermelho)

F1: Verificar, ativar e desativar o modo seguro dos atuadores (laranja) F2: Ligar ou desligar os atuadores (verde) SELECIONAR A OPÇÃO F1 (ATUADORES)


3. Ao clicar no botão F1, abre-se a opção para ativar ou desativar o modo seguro dos atuadores, conforme a figura abaixo. Para atuar sobre o modo seguro de algum acessório, utilize as setas indicadas em vermelho e pressione Enter.




4. Ao pressionar Enter no item anterior, você será direcionado para a tela onde deve-se inserir a contrassenha. No exemplo da figura abaixo estamos desativando o modo seguro do bloqueio.



5. Ao digitar a contrassenha e pressionar Enter novamente, o teclado irá indicar o novo status do modo seguro do acessório selecionado, conforme mostra a figura. Para atuar nesse acessório será necessário entrar no menu de serviços novamente, pressionando o botão F7, indicado na figura.




6. Você será direcionado então ao menu demonstrado no item 2. Pressione então a tecla F2, indicado em verde no item 2, para acessar o menu em que se é possível atuar no acessório.



7. Utilize as setas para selecionar o item em que se deseja atuar, e então pressione o Enter. Você será direcionado para a tela de login, conforme mostra a figura abaixo.



8. Realize o login com as credenciais do motorista e então o acessório irá atuar como desejado. A figura abaixo mostra o status dos acessórios após feito o login.



Agente de Atendimento ao Cliente

david.safiano@sascar.com.br | Telefones 0800-648-6004 (demais localidades) 4002-6004 (capitais)

Rua João Marchesini, 139 - Torre Norte 1º andar | Prado Velho | Curitiba - PR | CEP 80215-432 Classificação da informação: externa www.sascar.com.br