



SasMDT

LMU-4220



Home (Sem veículo conectado)






Home (Conectar veículo)






Home (Veículos disponíveis)






Home (Conectando)





Home (Dispositivo não autorizado)





Home (Veículo conectado)





Home (Opção Desconectar Veículo)






Sobre





Guia Rápido





Sobre (Glossário)





Glossário





Home (Login motorista)





Login Motorista

	Sascar SasMDI Login			*	0020ENG E
Bem 1	Login: Senha: OK			Sequenciamento de Macros	
FSTE E O MILIT VIRTUAL MAIS	1	2	3	X	
	4	5	6	Próx.	
	7	8	9		
		0		₩	




Home (Caixa de Mensagens)






Caixa de Mensagens





Envia Mensagem





Home (Sensores e Atuadores)





Status (Sensores e Atuadores)





Refrigeração





Atuar





Gerar Senha





Gerar Senha (Senha gerada)





Home (Sequenciamento de Macros)





Sequenciamento Macros






Sequenciamento Macros






Macros (Pré Alarme)





Macros (Texto confirmação)





Sequenciamento Macros





Atalho de Macros






Alarme





Alarme (Informação Violação)





Alarme





Alarme (Senha / Contrassenha)

