

# **Tema 6.- CENTRALES TÉRMICAS**

## **6.1. INTRODUCCIÓN**





## **Centrales no Térmicas Renovables**



## **6.2. CICLO DE RANKINE**

- · La presión mínima la limita el medio de enfriamiento
- · El aporte de trabajo se realiza en fase líquida, por lo que resulta muy pequeño:
- Los procesos en la fase líquida no son visibles en el T-s a escala real  $w_b = \frac{v_1 \left(P_2 P_1\right)}{\eta_b}$






[Agüera, Termodinámica lógica y motores térmicos, Ed. Ciencia 3, Madrid, 1999]

# 6.2.1. Procedimientos para mejorar el rendimiento


## Reducción de la temperatura de rechazo de calor

- · Supone reducir la presión del condensador
- · Se reduce la temperatura media de rechazo de calor
- · Se incrementa la humedad a la salida de la turbina
- · Está limitado por el medio de enfriamiento
- · Se produce entrada de aire debido al vacío: necesidad de desgasificador




## Aumento de la temperatura de aceptación de calor

- · Método 1: Incremento de la presión de la caldera
  - · Se eleva la temperatura media de aceptación de calor
  - Se incrementa la humedad a la salida de la turbina: erosión en los álabes por impacto de gotas (  $x_4$  > 0,9 )
  - Este problema se resuelve con recalentamiento





- · Método 2: Sobrecalentamiento a alta temperatura
  - · se incrementa la temperatura media de adición de calor
  - · se reduce la humedad a la salida de la turbina
  - está limitado por los materiales de la turbina:  $T_3$  < 620°C




## · Método 3: Recalentamiento


- se emplea para altas presiones de caldera, pues reduce la humedad a la salida de la turbina
- · se incrementa la temperatura media de adición de calor
- · la temperatura media de adición de calor sube cuantos más recalentamientos se hagan





 en ciclos subcríticos sólo se hace un recalentamiento, pues si no puede aumentar la temperatura de rechazo de calor






 en ciclos supercríticos se hacen dos recalentamientos, para reducir la humedad de las últimas etapas


## · Método 4: Regeneración

- persigue incrementar la temperatura media de adición de calor mediante precalentamiento con vapor extraído de la turbina
  - · Precalentadores abiertos o de mezcla
    - · el agua que va a la caldera (agua de alimentación) se mezcla con el vapor extraído
    - · el agua de alimentación sale normalmente como líquido saturado
    - requieren una bomba aguas abajo para elevar la presión a la de la caldera
    - · buenas características de intercambio de calor
    - · se suele poner uno sólo, a presión mayor que la atmosférica, como desgasificador o desaereador
  - · Precalentadores cerrados o de superficie
    - · el agua que va a la caldera circula por unos tubos, en cuyo exterior se condensa el vapor extraído
    - el vapor condensado (drenaje) sale en condiciones de líquido saturado o subenfriado (en el primer caso se dice que el calentador es seco). Si no se dice otra cosa debe asumirse que el calentador es de este tipo, seco.
    - · el agua sale como líquido subenfriado a una temperatura cercana a la de saturación del vapor extraído (puede ser menor, mayor o igual, según el área de intercambio)
    - · el vapor condensado (drenaje) se puede enviar aguas abajo mediante una bomba (poco usado) o aguas arriba (precalentador previo o condensador) mediante una válvula
    - tienen peores coeficientes de transferencia de calor que los abiertos, pero no requieren bomba (si son de aguas arriba)
    - suelen colocarse varios (hasta 9)


# Calentador abierto



Calentador:  $\alpha h_6 + (1-\alpha)h_2 = h_3$ 




## Calentador abierto: notación y condiciones de salida



Idealmente la salida del agua de alimentación debería de ser líquido saturado, lo que dependerá de las proporciones de los caudales de vapor y agua. Si la proporción no fuese la adecuada:


- · el agua podría salir como vapor húmedo o incluso sobrecalentado, lo que provocaría un mal funcionamiento de la bomba
- el agua podría salir como subenfriada, lo que significaría que no se ha realizado
   la máxima regeneración posible

## Calentador cerrado "hacia delante"




Cámara de mezcla:  $\alpha h_4 + (1-\alpha)h_9 = h_5$ 


Calentador:  $\alpha h_7 + (1 - \alpha)h_2 = (1 - \alpha)h_9 + \alpha h_3$ 




# Calentador cerrado "hacia atrás"



Calentador:  $\alpha h_6 + h_2 = \alpha h_7 + h_3$ 






Q

## 6.2.2. Ciclos de Rankine reales

### Centrales de combustible fósil

#### Características del vapor

Sobrecalentado P. = 163 bar. T = 565°C. Recalentado P. = 34 bar. T = 565°C.



16


# Evolución de las centrales de vapor (combustible fósil)

	GB							supercríticas			
	1907	1919	1938	1950	1958	1959	1966	1973	GB	USA	Japón
Potencia (MW)	5	20	30	60	120	200	500	660	450	800	700
P. caldera (bar)	13	14	41	62	103	162	159	159	241	241	310
T. inicial (°C)	260	316	454	482	538	566	566	565	566	538	566
T. Prim. Rec (°C)	-	-	-	-	538	538	566	565	566	552	566
T. Seg. Rec (°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	566	538	566
T. sal. prec (°C)	-	79	171	196	224	238	252	252	286	287	
# precalentadores	-	2	3	4	6	6	7	8	9	7	
P. Cond. (kPa)	13.5	4	3.7	3.7	4.4	5.4	5.1	5.1			
Rendimiento (%)	17	27.6	30.5	35.6	37.5	39.8	39.5	40	40	41.7	

País	Grupo	Combustible	Potencia (MW)	P (bar)	T (C)	P <sub>cond</sub> (bar)	η (PCI)	Año
Japón	Kawagoe-1	GNL	700	320	566/566/566		46.6	1989
Japón	Kawagoe-2	GNL	700	320	566/566/566		46.6	1990
Japón	Kawagoe-3	Carbón	700	250	540/593			1993
Japón	Matsuura-2		1000	240	540/593			1997
Dinamarca	Shaerbaek-3	Carbón	400	300	580/580/580	0.023	47.0	1997
Dinamarca	Nordjylland-1	Gas Natural	400	300	580/580/580	0.023	49.0	1998

#### **Centrales nucleares**


# Central de agua ligera PWR



[Murray, Nuclear Energy, Butterworth & Heinemann, 2000]


# Central de agua ligera BWR


- Ciclo directo
- Moderador y refrigerante agua ligera
- Control del reactor: barras de control,
   venenos neutrónicos y bombas de recirculación




#### 6.3. CICLO DE BRAYTON

- · Conocido como ciclo Brayton o Joule
- · Es un ciclo abierto donde el fluido de trabajo es aire atmosférico antes de la cámara de combustión y gases de escape tras ella
- · Se puede suponer que el fluido siempre es aire, pues trabajan con mucho exceso para controlar la temperatura de entrada en turbina
- · Aplicaciones:
  - · Aviación: motor turbina de gas (turbo-hélice, turborreactor, turbo-fan)
  - · Generación eléctrica: microturbinas de gas, ciclos combinados usando GN, turbinas de gas aisladas








[Adaptado de : Treviño, Tecnologías de gasificación integrada en ciclo combinado: GICC, Elcogas & Club español de la energía, 2003]


- · Comparación con el ciclo de Rankine
  - Se comprime gas por lo que la temperatura de entrada en turbina ha de ser muy elevada para compensar el trabajo del compresor
  - Carece de condensador: instalación más compacta
  - El calor se disipa al ambiente, sin necesidad de torre: ideal para zonas con poca agua
  - Las condiciones ambiente influyen muchísimo: altas temperaturas y bajas presiones reducen la densidad del aire a la entrada del compresor y con ello la potencia neta




## **6.4. CICLO COMBINADO**

- · Integración del ciclo de gas para alta temperatura con el de vapor para baja
- · Favorecen las estrategias medioambientales de control de emisiones







temperatura ambiente a la salida de la caldera de recuperación

La eficiencia de la caldera de recuperación compara el calor recuperado con el disponible a la salida de la turbina de gas, respecto al ambiente:

$$\eta_{CR} = \frac{Q_V}{Q_V + Q_{0G}} = \frac{Q_V}{Q_{41}}$$

Rendimiento real del CV

Rendimiento del CV si se recuperase todo el calor disponible a la salida de la TG

$$\eta_{CV}' = \frac{W_{CV}}{Q_{41}} = \eta_{CV} \cdot \eta_{CR}$$

# Expresiones de la eficiencia

El ciclo de vapor amplifica la eficiencia del ciclo de gas. En un ciclo combinado típico (no repowering):  $\times\,1,5$ 

$$\eta_{CC} = \eta_{CG} \cdot \left( 1 + \frac{W_{CV}}{W_{CG}} \right)$$

La eficiencia de la caldera de recuperación limita el máximo rendimiento alcanzable (el que habría si el gas saliese de la caldera de recuperación a la temperatura de entrada al compresor, es decir, si  $Q_{06}$  = 0)


$$\eta_{CC}^{m\acute{a}xrec} = \eta_{CG} + \eta_{CV} - \eta_{CG} \cdot \eta_{CV}$$

- El rendimiento del ciclo de gas influye más sobre el CC
- · No se debe realizar regeneración en ciclo de vapor:
  - aumenta el rendimiento del ciclo de vapor
  - reduce el de la caldera de recuperación

$$\eta_{CC} = \eta_{CG} + \eta_{CV} \cdot (1 - \eta_{CG}) \cdot \eta_{CR}$$

$$\eta_{CC} = \eta_{CG} + \eta'_{CV} - \eta_{CG} \cdot \eta'_{CV}$$

- · El rendimiento del ciclo combinado supera al de cada ciclo por separado
- · La conexión entre ambos ciclos es la caldera de recuperación



Simplified combined cycle system schematics.

[Babcock, Wilcox, STEAM. Its generation and use, Babcock & Wilcox Company, Barberton (Ohio), 1992]