Hands-on 8

Receptor WBFM usando o Dongle

Introdução Teórica

Todo processo de modulação analógica envolve uma operação (função) entre a onda modulante m(t) e a onda portadora c(t).




Figura 1: processo de modulação analógica.

O modulador FM produz uma onda no qual a frequência instantânea varia linearmente com o sinal mensagem,

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t) \tag{1}$$

sendo k_f um parâmetro de projeto chamado **sensibilidade de frequência do modulador** (**Hz/volt**). Sabemos que a relação ângulo-frequência é

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\theta(t)}{dt} \tag{2}$$

$$\theta_i(t) = 2\pi \int_0^t f_i(\tau) d\tau \tag{3}$$

Dessa forma, desconsiderando o desvio de fase da onda portadora (ϕ = 0), o modulador FM produz a onda s(t) a seguir (Eq. (3)).

$$s(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right)$$
 (4)

Então, a onda FM s(t) é uma função não linear da onda moduladora m(t). Portanto, a modulação em frequência é um processo não linear de modulação. Sua caracterização temporal pode ser visualizada na figura 2.

Caracterização temporal: modulação FM

$$c(t)$$

$$fm: s(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau\right)$$

Figura 2: caracterização temporal da modulação FM.

Por simplicidade, consideremos m(t) um tom, como abaixo.

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t) \tag{5}$$

A frequência instantânea da onda FM pode ser reescrita como abaixo.

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t) = f_c + k_f A_m \cos(2\pi f_m t) = f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m t)$$
 (6)

Da mesma forma, o ângulo de s(t) pode ser reescrito como abaixo.

$$\theta_{i}(t) = 2\pi \int_{0}^{t} f_{c} + \Delta f \cos(2\pi f_{m}\tau) d\tau = 2\pi f_{c}t + \frac{2\pi \Delta f}{2\pi f_{m}} sen(2\pi f_{m}t) = 2\pi f_{c}t + \frac{\Delta f}{f_{m}} sen(2\pi f_{m}t)$$
 (7.1)

$$\theta_i(t) = 2\pi f_c t + \beta sen(2\pi f_m t) \tag{7.2}$$

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_{\text{max}}} \tag{7.3}$$

Assim, s(t) assume a forma a seguir.

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \beta sen(2\pi f_m t))$$

O parâmetro β é chamado**de índice de modulação e** Δf de**desvio de frequência.** Enquanto k_f serve para controlar a variação de frequência da onda FM, o β determina a variação máxima de ângulo.

Transmissores FM comerciais (FCC, ANATEL) usam um desvio de frequência máximo de 75kHz e uma frequência máxima do sinal mensagem de 15 kHz, resultando em um índice de modulação máximo de 5.

Dependendo do índice de modulação são definidos dois tipos de modulação FM: (i) modulação FM banda estreita (NBFM); e (ii) modulação FM banda larga (WBFM).

- Caso 1: FM de banda estreita (narrowband FM): βé pequeno em comparação com 1 radiano (< 0,3 radiano). Comportamento similar a modulação AM. Algumas aplicações dessa modulação são: magnetic tape storage (porções de luminância do sinal de vídeo em videocassetes); serviços de voz (quando a fidelidade de áudio não é importante, e.g. radio amador); e GSM (GMSK).
- Caso 2: FM de banda larga (wideband FM): βé grande em comparação com 1 radiano.
 Esse é o caso do FM comercial e outras aplicações tais como áudio da TV e sistemas AMPS (f_m= 3 kHz; Df = 12 kHz).

No Brasil, a faixa de FM comercial permitida é de 88 a 108 MHz. Essa faixa é dividida em porções de 200kHz, o que daria um total de 100 estações de rádio. Na prática, são utilizadas no máximo 50 estações de rádio numa mesma região, pois não é permitido que duas emissoras ocupem faixas vizinhas. Isso é uma maneira de prevenir interferências de uma estação na outra e para permitir transmissão de sinais de áudio estéreo (veja figura abaixo).



Figura 2: FM no Brasil.

Até 1961, toda a transmissão FM era monofônica, a partir dessa época passaram a ser autorizadas as transmissões FM comerciais em dois canais. O principal problema em introduzir transmissões estereofônicas era a compatibilidade com os receptores monofônicos.

Assim, devia ser criada uma estratégia que permitisse que os sinais l(t) (left = esquerdo) e r(t) (right = direito), que são as informações de estéreo, fossem codificados de tal forma que os receptores estéreos pudessem decodificá-las e os receptores monofônicos também.

De maneira simples, no transmissor FM, o canal esquerdo I(t) e direito r(t) são misturados, gerando os sinais de soma I(t) + r(t) e diferença I(t) - r(t). Assim, receptores monofônicos poderiam trabalhar com o sinal de soma I(t) + r(t), enquanto que receptores estéreos recuperariam os dois canais como abaixo:

- Canal I(t): soma do sinal soma e do sinal diferença = I(t) + r(t) + I(t) r(t) ~I(t)
- Canal r(t): diferença do sinal soma e do sinal diferença = $I(t) + r(t) I(t) + r(t) \sim r(t)$

Dongle

Dongle RTL SDR é um dispositivo SDR barato que possibilita taxa de amostragem de até 2.56MS/s sem perdas e usado para DAB/DAB+/ Demodulação FM, a faixa de frequência varia de 52-2200 Mhz.

O Dongle E4000 pode ser comprado no Amazon por apenas \$20, por isso se torna uma boa escolha para uso de fins acadêmicos, pode utiliza-lo no GNURadio e em diversos outros programas.



Exercício

OBJETIVO: Demodulação FM usando o software GNURadio GRC e o dispositivo Dongle SDR Tv Digital.

Obs.: Os passos de 1 a 14 já foram realizados previamente no Hands-On 6. Caso já tenha o arquivo salvo, comece a partir do passo 15.

- 1. Caso ainda não esteja aberto, inicialize o GNU Radio Companion.
 - a. Abra um terminal digitando CRTL+ALT+t e digite: gnuradio-companion e pressione ENTER



Alternativa:

 Clique em Dash Home e digite gnuradio e clique no ícone correspondente ao GRC




2. Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto.




3. Clique duas vezes no Bloco Options. Esse bloco configura alguns parâmetros gerais de flowgraph. Mantenha o ID como top_block. Digite um título para o projeto e um autor. Selecione GenerateOptions com QT GUI, Run para Autostart e Realtime Scheduling para Off. Então, feche a janela de propriedades.



4. Monte um flowgraph como os seguintes blocos: *UHD: USRP Source*, 3 blocos *QT GUI Range*, um *Variable*, um *Frequency Xlating FIR Filter*, um *throttle* e um *QT GUI Frequency Sink*. Os blocos devem ser conectados como na figura a seguir.



5. Clique duas vezes no bloco **UHD: USRP Source** e configure-o como abaixo, defina o *Ch0: Center Freq (Hz)* como *usrp_freq* e o *Ch0: Gain (dB)* como *rf_gain*.



Obs.: mesmo depois de todas essas configurações o bloco ainda continuará vermelho, principalmente porque as variáveis ainda não foram definidas.

6. Clique duas vezes no primeiro bloco **QT GUI Slider** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *usrp_freq*, *Label* como *Frequencia Central*, *Default Value* como 95.5e6, *Start* como 88e6, *Stop* como 108e6 e *Step* como 200.




Obs.: Não use acentos para os *Labels*. Isso pode gerar problemas de salvamento no arquivo.

Obs.: note que depois de configurar esse bloco, só existe uma variável em vermelho no bloco **UHD: USRP Source**.


7. Clique duas vezes no segundo bloco **QT GUI Slider**e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *rf_gain*, *Label* como *Ganho de RF*, *Default Value* como *30*, *Start* como *0*, *Stop* como *50* e *Step* como *50*.




8. Clique duas vezes no bloco **QT GUI Frequency Sink** e configure-o como na figura a seguir. Defina *Center Frequency (Hz)* como *usrp_freq* e *Bandwidth (Hz)* como samp_rate.



9. Clique duas vezes no bloco *Frequency Xlating FIR Filter* e configure-o como na figura a seguir. Defina *Taps* como *filter_taps* e *Center Frequency* como -*xlate_tune*.



 Agora precisamos aumentar a taxa de amostragem. Clique duas vezes no bloco Variable que tem o ID samp_rate. Mude o valor para 500000 (500 kHz). O bloco ficará similar a figura a seguir.




11. Clique duas vezes no novo bloco *Variable* e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *filter_taps* e o *Value* como *firdes.low_pass(1,samp_rate,250000,20000, firdes.WIN_HAMMING, 6.76).*




12. Clique duas vezes no terceiro bloco **QT GUI Slider** e configure-o como na figura a seguir. Defina o *ID* como *xlate_tune*, *Label* como *Fine Frequency*, *Default Value* como *0*, *Start* como *-250e3*, *Stop* como *250e3* e *Step* 500.




- 13. Para evitar travamento devido a questões de acesso ao hardware e exibição na tela, usamos o bloco *Throttle* (evitar CPU *congestion*). Ele não precisa ser configurado.
- 14. Salve o projeto com o nome hands_on_05_step_01.grc, gere o flowgraph e execute-o. Agora você será capaz de visualizar o espectro do sinal de RF na frequência selecionada no slider. A saída deve ser similar ao mostrado na figura a seguir.




15. Observe que ao deslocar a frequência central próxima de 104 MHz, haverá um ganho no espectro do por volta da frequência 104.7 MHz, pois nela existe a 104FM, rádio comercial de Natal-RN. A saída será similar a figura a seguir.




16. Agora vamos criar um receptor WBFM. Crie um novo projeto, deixando-o como na figura abaixo:




17. O primeiro passo é configurar o bloco *OsmoSDR Source*, ele representa o dispositivo Dongle e receberá uma taxa de amostragem (Sample Rate) de 1Msps e uma frequência central de 104.7 MHz. O bloco deve ficar como o da figura abaixo.




18. Depois devemos configurar o bloco *Frequency Xlating FIR Filter*, que representa um filtro configurável. No parâmetro *Decimation* utilize 4 e *Taps* como filter_taps. Vejamos uma ilustração do bloco na figura a seguir.




19. Crie um bloco *Variable* para a variável filter_taps, ela designará o tipo do filtro. Ela usa a função firdes.lowpass() que configura este filtro como sendo um passa-baixa. Serão usados nela os seguintes parâmetros de entrada: (1, samp_rate, 250000, 20000, firdes.win_hamming, 6.76), assim como ilustrado na figura abaixo. Sendo que o primeiro parâmetro representa o ganho, o segundo é a taxa de amostragem (que no caso será de 1Msps), o terceiro é a frequência de corte, o quarto é a largura da banda de transição, o quinto representa a janela e o sexto é o valor do beta.




20. O terceiro bloco a ser configurado é o bloco de Demodulação FM Estéreo, o WBFM Receive PLL. Este bloco possui duas saídas na Demodulação, a saída esquerda Lout e a direita Rout. Ele também pode realizar a compactação no tempo do áudio recebido, o parâmetro Audio Decimation controla o quanto o áudio será compactado. No nosso caso, o Quadrature Rate será reduzido de 500k para 125k, ou seja, será 4 vezes menor.




21. O bloco seguinte é o *Low Pass Filter*, que é um filtro passa-baixa. As duas saídas deverão passar por ele, que deverá ser configurado com a frequência de corte igual a 15 KHz e a largura da banda de transição igual a 1 KHz. Mantenha os parâmetros semelhante à figura abaixo.



22. O próximo bloco a ser configurado é o *Rational Resampler*, que tem a função de converter a taxa de amostragem. Ele usa a seguinte fórmula para calcular a nova taxa de amostragem: $tx_{saida} = tx_{entrada} \left(\frac{interpolação}{decimação}\right)$. No nosso caso, a taxa desejada é de 40 KHz e a de entrada é de 125 KHz, por isso configuramos o *decimation* 40 e o *interpolation* é 125.



23. Nos dois blocos **QT GUI Frequency Sink** atribua *Name* como "Espectro WBFM" e Center Frequency em 104.7MHz. Vejamos a ilustração na figura abaixo.



24. Vamos agora inserir um amplificador de sinal nas duas saídas dos blocos *Rational Resampler*, ou seja, dois blocos *Multiply Const* com parâmetro *Const* igual a 4 e conectalos na entrada do bloco *Audio* Sink, este será responsável pela saída do áudio demodulado. Feito isso, gere o Flowgraph e execute-o. Deverá aparecer o espectro WBFM centrado na frequência 104.7MHz que foi recebido pelo Dongle.

