Hands-on 3

Transmissão e recepção da modulação AM utilizando o GNURadio (loopback)

Introdução Teórica

Modular significa preparar o sinal a ser transmitido de forma que ele se propague pelo meio de transmissão. Geralmente, a mensagem é impressa sobre uma **portadora**, a qual, no caso de modulações de onda contínua, é um sinal senoidal da seguinte forma:

$$c(t) = A_c(t) \cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

sendo

- $A_c(t) = Amplitude$
- $\omega_{\rm c}(t) = 2\pi f_{\rm c}(t)$ = frequência
- $\phi(t)$ = Fase

O processo de modulação por portadora senoidal explora os três parâmetros acima, gerando três tipos de modulação:

Modulação em Amplitude (AM)

- $A_c(t) \sim k_a m(t)$ carrega a informação (varia linearmente de acordo com a mensagem)
- $\omega_{\rm c}(t)$ e $\phi(t)$ são constantes

Modulação em Frequência (FM)

- $\omega_c(t) \sim k_f m(t)$ carrega a informação (varia linearmente de acordo com a mensagem)
- $A_c(t)$ e $\phi(t)$ são constantes

Modulação em Fase (PM)

- $-\phi(t)\sim k_{\rm D}m(t)$ carrega a informação (varia linearmente de acordo com a mensagem)
- $A_c(t)$ e $\omega_c(t)$ são constantes


A figura a seguir ilustra de forma genérica o que deve ser entendido de um modulador de onda contínua. Considerando que m(t) é o sinal a ser transmitido (e.g. um sinal de voz) e c(t) é a onda portadora, a modulação é uma função de m(t) e c(t), a qual gera um sinal s(t) apropriado a transmissão sem fio.

$$m(t) \\ \begin{array}{c} m(t) \\ \text{Sinal de Mensagem} \\ \text{(ou onda modulante ou sinal em banda-base)} \end{array} \\ \begin{array}{c} S(t) = f(m(t), c(t)) \\ \text{Onda modulada} \\ \\ \text{Portadora} \\ \text{Senoidal} \end{array}$$


Na modulação AM-DSB (AM comercial),o sinal modulado tem a seguinte forma:

$$s(t) = \left[m(t) + A_c\right] \cos(2\pi f_c t)$$

Note que a amplitude de s(t) varia de acordo com o sinal m(t). Se considerarmos uma entrada m(t) senoidal (i.e. um tom), o processo de modulação pode ser sumarizado na figura a seguir. Note que s(t) tem o formatos temporal e espectral bem peculiares.



Para um sinal de entrada qualquer, podemos ilustrar o AM-DSB como similar a figura a seguir¹.



¹Fonte: http://www.cic.unb.br/~lamar/te060/Apostila/Capitulo2.pdf


Exercício

OBJETIVO: Usar conceitos básicos de manipulação de sinais e algumas dicas aprendidas em exercícios passados para, com o uso do conhecimento teórico, possamos construir um "loop-back" da transmissão e recepção de sinais AM-DSB (AM comercial).

1. Abra o GNU Radio Companion digitando *gnuradio-companion* em um terminal (para abrir um terminal, use *Ctrl+Alt+T*).



Será aberto uma janela com dois blocos já colocados: Options e Variables. Podemos visualizar e
modificar as configurações de um bloco clicando duas vezes sobre ele. Modifique o campo
Generate Options do bloco Options para a opção QT GUI. Abra o bloco Variable e modifique o
Sample Rate para 200000.




3. Agora vamos adicionar novos blocos. Para isso, clique no ícone de Lupa no canto direito da barra de ferramentas, e digite o nome do bloco necessário na janela de busca.




Construa um projeto utilizando os blocos *Wav File Source*, dois blocos *Rational Resampler*, dois blocos *Signal Source*, um *Add*, um *Multiply*, um *Throttle*, um *Float to Complex*, um *QT GUI Frequency Sink*, dois *QT GUI Time Sink*, um *QT GUI Tab Widget*, um *AM Demod* e um *AudioSink*.


Altere o campo *Type* de todos os blocos para *Float* (cor laranja), a não ser os conectados a saída do bloco *Float to Complex* e a entrada do bloco *AM Demod*. Conecte os elementos de forma que sua área de trabalho fique similar à figura a seguir. Também é possível alterar o parâmetro *Type* clicando uma vez no bloco e apertando as setas para cima e para baixo do teclado.




- 4. Como geradores de sinais, existem dois blocos **Signal Source** e um bloco **Wav File Source**. Lembre que a forma da onda AM-DSB é: $s(t) = [m(t) + A_c] \cos(2\pi f_c t)$.
 - O bloco *Wav File Source* modela o sinal m(t). Quanto aos dois blocos *Signal Source*, um modela a portadora $\cos(2\pi f_c t)$ e o outro uma constante DC, representando A_c . O restante dos blocos servem para demodular o sinal e tocar a saída na placa de som do computador. Os próximos passos orientam a configuração de todos os blocos.
- 5. Clique duas vezes no bloco Wav File Source. Clique nos "três pontinhos". Localize a pasta music_files onde existe algum arquivo .wav. O caminho para o arquivo será mostrado no campo File. Modifique a opção Repeat para Yes. Isso fará com que o sinal do arquivo seja tocando continuamente. A sua configuração deve ficar similar à da figura a seguir. Escolha um arquivo com taxa de amostragem de 44,1 kHz.



6. Clique duas vezes no bloco Signal Source que entra no bloco Add. Ele será configurado com a constante A_c. O bloco deve ser configurado com amplitude 1 e frequência 0. A configuração deve ficar similar ao mostrado na figura a seguir.




7. Configure agora o segundo bloco Signal Source, o qual terá o papel da portadora. Como a portadora precisa ter uma frequência relativamente mais alta, você irá precisar de uma taxa de amostragem maior para formar o sinal, lembrando da regra da amostragem de Nyquist. Por isso escolhemos 200 kHz como a taxa de amostragem de todo o experimento (configurada no Bloco Variable, campo Sample Rate), pois iremos configurar a portadora para 80 kHz. Assim, configure o bloco com frequência de 80 kHz e taxa de amostragem igual a sample_rate. A configuração deve ficar similar ao mostrado na figura a seguir.




8. Não se esqueça de configurar o campo Sample Rate do bloco Audio Sink para 44100. Como usamos uma taxa de amostragem de 200 kHz no nosso projeto para sintetizar a portadora e vários outros blocos, precisamos adequar a taxa de amostragem dos blocos Wav File Source e do Audio Sink, que operam a 44,1 kHz, com a do resto do projeto. Para isso que serve o bloco Rational Resampler. Operá-lo é simples. Tudo o que precisamos é a taxa que queremos que o sinal esteja e sua taxa atual. Colocamos em uma divisão, na qual a taxa que queremos é o numerador e a taxa atual é o divisor. Simplificamos essa operação a ponto de se ter os menores valores inteiros possíveis dessa divisão. Uma boa dica para quem usa smartphones com OS Android (ou IOS) é fazer o download gratuito da calculadora "Fraction Calculator". Com os valores obtidos, o numerador passa a ser o valor do Interpolation e o divisor passa a ser o valor do Decimation. A figura a seguir mostra a saída do "Fraction Calulator" para o que precisamos.


$$\frac{200000}{44100} = \frac{2000}{441}$$



9. De posse desses números, configure o *Rational Resampler* conectado ao bloco **Wav File Source** como na figura a seguir.




10. Agora podemos entender com certa facilidade que o bloco *Rational Resampler* ligado ao bloco *Audio Sink* será igual ao bloco que acabamos de configurar, mas com uma inversão de valores, já que queremos sair de 200 kHz para 44,1 kHz (exatamente o inverso). Assim, só precisamos trocar os valores de *interpolation* e *decimation*, como mostra a figura a seguir.



- 11. Os blocos *Add*, *Multiply*, *Throttle*, *Audio Sink* e *Float To Complex* não necessitam de configurações extras. Basta certificar-se que eles estão com o tipo correto.
- 12. Iremos agora configurar o bloco **AM Demod**. Este bloco tem a função de demodular o sinal AM gerado pelo projeto. Ele faz operações de modo a extrair o sinal em banda base m(t) do sinal em banda passante s(t). Em seguida, já com o sinal em banda base, ele usa um filtro passa-baixa para demodular por completo o sinal. Por causa desse filtro passa-baixa, iremos alterar uma configuração no bloco **AM Demod**. Como nas rádios comerciais, nosso projeto irá apenas demodular até 5 kHz do sinal. Por isso precisamos configurar a variável **Audio Pass** como 5 kHz,


para deixar o receptor similar ao rádios AM comerciais. E o *Audio Stop* será exatamente o final do corte do filtro passa-baixa. Nessa variável, iremos deixar em 5,5 kHz. O bloco deve ficar similar a figura a seguir.




13. Vamos agora configurar os blocos da família QT GUI. Primeiramente, abra as propriedades do bloco QT GUI Tab Widget, que é responsável por organizarem janelas e abas as saídas dos blocos QT e preencha os campos como na figura a seguir.




14. Depois, abra o **QT GUI Time Sink** conectado ao bloco **WAV File Source**. Certifique-se de que seus parâmetros ficarão como na figura a seguir. Observe que no campo *GUI Hint* é necessário colocar o ID da janela, previamente definido, e o *index* da aba, no formato: id_janela@index_aba. Como só teremos um gráfico por aba, não será preciso especificar a posição de cada gráfico. Os demais parâmetros foram definidos apenas para facilitar a visualização.




15. Da mesma maneira, preencha as demais janelas QT GUI como será indicado abaixo.







16. Agora com todos os blocos ligados e configurados, certifique-se que os blocos QT GUI Frequency Sink e o QT GUI Time Sink estejam operando no modo "Float". Depois de feito isso, podemos executar o projeto. Clique no As saídas do projeto serão similares as da figuras a seguir.



(a) Sinal Original no Tempo




(b) Sinal Modulado no Tempo




(c) Sinal Modulado na Frequência


17. Observe que o sinal modulado no tempo, apresenta as mesmas variações de amplitude que o sinal original, como é característica das modulações AM. Podemos perceber também que o sinal modulado no tempo está apresentando falhas em sua apresentação, apesar de a taxa de amostragem ser superior a de Nyquist por uma boa margem. Isso se dá provavelmente devido a um método bastante fraco de recuperação do sinal. Aumente o samp_rate para 400 KHz (5 vezes a frequência da portadora) e veja como a exibição do sinal modulado melhora consideravelmente. OBS: Não se esqueça de alterar o interpolation do primeiro Rational Resampler e o decimation do segundo para 4000, pelas razões já expostas acima.




18. Feito isso, o resultado do seu gráfico deve ficar semelhante à figura abaixo.




- 19. Tendo feito todos os passos o programa deve funcionar e deve-se ouvir o áudio demodulado, mas com uma qualidade inferior, já que ele é demodulado limitado a 5KHz do áudio original. Se tiver curiosidade altere o campo Audio Stop do AM Demod e veja como isso altera a qualidade do áudio. Quanto maior a diferença entre o Audio Pass e o Audio Stop, menor será a ordem do filtro aplicado, exigindo, portanto, menos processamento do computador.
- 20. Para melhor visualizarmos o sinal modulado, vamos trocar o bloco *Wav File Source* por um novo bloco *Signal Source*. Assim poderemos ver as duas bandas laterais perfeitamente, pois estaremos transmitindo um tom em vez de um sinal de áudio complexo (música do arquivo .wav).
- 21. Salve seu projeto, usando o recurso "save as" (Ctrl+Shift+S), com o nome am_loopback _step_2.grc. Adicione mais um bloco Signal Source e o substitua no lugar dos blocos Wav File Source e Rational Resampler. Delete os blocos responsáveis pela demodulação, o primeiro QT GUI Time Sink, e o QT GUI Tab Widget. O projeto ficará como na figura a seguir.




22. Configure o **QT GUI Time Sink** e o **QT GUI Frequency Sink** como indicado nas figuras abaixo para facilitar a visualização e remover as configurações de janela.






23. Configure o novo **Signal Source** para gerar um sinal de 5 kHz. O bloco deve ficar com a configuração similar ao da figura a seguir.



24. Agora compile e execute o projeto. Dado que a entrada do sistema é apenas um sinal senoidal, podemos ver claramente o sinal modulado, com sua portadora e bandas laterais.



25. Agora mude a amplitude do sinal para avaliar os casos de sobremodulação e a supermodulação AM. Faça um relatório incluindo como você gerou cada caso. Mostre e disserte sobre os gráficos de amplitude no tempo e potência na frequência.