

Guide d'utilisation

Chaine de production virtuelle

Version	Date	Auteur	Modification
V1	26/05/2020	PR + MV	Version initial
V2	27/05/2020	PR + MV	Modifications explications Runtime + utilisation calendrier
V3	27/05/2020	HC	Relecture

Table des matières

Avant-propos	2
Description des outils	
Démarrage de la démonstration	2
Déroulé de la démonstration	

Étudiants:

Mathilde VIALAR
Pierre REVOL
Cyprien BARDIAUX
Hugo CONSTANT

Responsables du module :


Yves BRINGER

Date de rendu du projet :

4 Juin 2020













Avant-propos


Ce guide offre à l'utilisateur un aperçu des fonctionnalités offertes par le projet « Chaine de production virtuelle » et permet à l'utilisateur d'être guidé tout au long de son expérience sur la démonstration.

Description des outils


Pour utiliser le logiciel de chaine de production il est nécessaire d'avoir deux exécutables : Supervision.exe et T5.exe. Le premier permet de communiquer avec les différentes divisions de l'entreprise (production, commande, etc.). Le second permet de simuler les automates d'une chaîne de production (actionneurs, capteurs). Pour démarrer ces outils, **utiliser la documentation « Guide d'installation ».**

Démarrage de la démonstration

Avant de démarrer la supervision, il est important de réinitialiser le Runtime, pour ce faire, sur la fenêtre du Runtime, cliquer sur « Start », puis sélectionner « Cold start » :



Une fois l'application du Runtime en exécution. Naviguer sur Supervision.exe, il est maintenant possible de profiter de la démonstration. Sur l'écran d'accueil, commencer par renseigner l'adresse IP ainsi que le Port du Runtime. Cette étape permet d'établir une connexion Modbus entre la supervision et le Runtime :



Guide d'utilisation








Une fois la connexion Modbus établie, l'utilisateur doit se connecter à un 'User account' :

Username : admin – Password : admin
 Username : engineer – Password : engineer
 Username : operator – Password : operator



Suivant le 'User account' sur lequel l'utilisateur se connecte, il aura accès à différents niveaux de supervision (Global, Local, Terrain) :



Dans le cadre de la démonstration, il est recommandé de se connecter en tant qu'Administrateur.








Déroulé de la démonstration


1. Sélectionner l'écran Global



Note:

Cet écran représente un superviseur employé par un haut-responsable ou cadre responsable de la prise de commande. Il permet dans un premier temps, par le biais du calendrier sur la droite d'analyser les archives des productions précédentes. Puis dans un second temps d'envoyer les commandes journalières aux usines.

2. A l'aide du calendrier sur la droite, sélectionner une date précise ou des périodes de temps et analyser les productions précédentes :



Note:

Il est possible d'afficher les quantités sur ou sous produites en moyenne sur la période sélectionnée ou au total en cumulant la différence de production de chaque jour. Le bouton « Swap to sum/average mode archive » permet de passer d'un mode de calcul à l'autre.



IPSI3 4







3. A l'aide de votre analyse des archives de production, et en vous basant sur le besoin client de la journée. Indiquer les quantités à fabriquer dans le champ « Order » correspondant au produit souhaité :



Note:

Seuls les produits MnMs et KitKat seront utiles à la suite de la démonstration

4. Valider la commande en cliquant sur le bouton « send ».




La requête est alors envoyée au responsable de production pour validation. Celui-ci peut traiter cette requête depuis l'écran de supervision local.

Note:

Tant que la requête n'est pas validée localement, il est possible de l'annuler afin de la modifier en cliquant sur le bouton « cancel ».

5. Naviguer sur l'écran de supervision local à l'aide de l'onglet de navigation « Local »



Cet écran de supervision représente l'accès à l'information et aux commandes offertes à un responsable de production d'une usine. Celui-ci peut gérer la validation/refus des requêtes provenant de la supervision globale, mais envoyer les directives de marche/arrêt de chaines de production spécifiques. Un graphique offre aussi la capacité de monitorer rapidement l'état de la production.

IPSI3 5








6

6. Depuis cet écran, il vous est possible de valider ou refuser la requête :



Note:


En cas de refus de la requête, il est possible de retourner sur l'écran global afin d'en éditer une nouvelle.

7. Dans le cadre de cette démonstration, il est demandé de confirmer au minimum la requête du produit MnMs :



Une fois la requête validée, celle-ci devient une commande et débloque ainsi sa mise en production.

8. Le responsable de production peut alors envoyer la directive de démarrer la production du produit en cliquant sur le bouton « Start » de la partie 'Production control' :











 Naviguer sur l'écran de supervision terrain à l'aide du bouton 'Access Field Screen' du produit MnMs :



Cet écran de supervision représente ce qu'un opérateur terrain verrait. Celui-ci a la capacité de maitriser le bon fonctionnement de la chaine de production (marche/arrêt), taux de contrôle (lié cadence de production) tout en profitant d'un aperçu de l'état de la production.

10. Cliquer sur le bouton « Start production » afin de débuter la production :









8

11. Cliquer sur le bouton « Control convoyer 1 » afin d'afficher la fenêtre de visualisions du contrôle vision de type 'comptage de MnMs' :



Cet écran affiche la quantité de MnMs produits au total et par couleur.

En sélectionnant « percent digits » les quantités de MnMs par couleur sont affichées en pourcentage.

En sélectionnant « all images », les valeurs affichées porterons sur la production complète de MnMs depuis le début de la production.

Par défaut, les valeurs affichées correspondent à celles de l'image affichée.

12. Cliquer sur le bouton « Convoyer Security Exemple » afin d'afficher la fenêtre de visualisions du control vision du type 'sécurité' :




Cet écran affiche les statistiques du control Sécurité ainsi que le résultat de l'image affichée.

Un 'warning' correspond à la présence d'un corps étranger présent sur l'image.

Un 'danger' correspond à la présence d'un corps étranger avancée sur l'image (dans notre cas, un corps étranger dépassant de plus de 1/3 de la largeur de l'image).

Un 'danger' arrête la production.

Tout au long de la navigation sur la démonstration, des onglets de 'Notification' sont affichés, ils permettant à un utilisateur de contrôler les actions réalisées depuis la supervision :



Note:

Il est possible de supprimer un évènement en le sélectionnant puis en cliquant sur le bouton « Clean ».