



R818散热设计指导

文档版本: V1.0

发布日期: 2020-03-10

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司

未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档的内容的部分或全部, 式传播。

商标声明

A Maco

限公司的商标,并归珠海全志科技股份有限公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标。由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受全志科技公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、 服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,全志科技公司对本文档内容不做任何 明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

珠海全志科技股份有限公司

地址:广东省珠海市高新区创新海岸科技二路9号

网址: http://www.allwinnertech.com

Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 2 of 17



前着

概述

本文档主要介绍 R818 芯片在应用方案设计中散热设计要点和注意事项, 指导客户进行方案散热设计, 保证散热设计质量。

目的

随着产品超薄化的趋势,高性能化的不断发展,元器件的密度随之增加,电路板面积一直在缩小,散 热设计越来越困难,产品过热问题日益突出,由热故障造成的损失,不仅影响电路的稳定性和可靠性,导 当句 致成本上升,还直接影响产品终端用户体验。热设计出现不可抗拒的趋势,可以说"没有热设计,就没有产 品"。

适用对象

本文档主要适用于:

- 热设计工程师
- PCB layout 工程师
- 产品硬件开发工程师
- 技术支持工程师
- ▶ 产品测试工程师

修订记录

修订记录累积每次文档的更新说明,最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容,请以最新版 为准。

版本	780	修改记录	2000	日期	作者	备注	co/
Ver 1.0	W Ma	Initial Version	ALT MOS	2020-03-10	100	ر دراه	illus

Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 3 of 17



	ALLWINNER'	- Till Noo Too		& ³ 秘密▲	5年,和10078
目 ^{深間} 前			Statilities of the state of the		3
目表					4
图表					4
	热成因 热设计基础知识				
2.	2.1. 热传导				_
	2.2. 热对流				6
	2.3. 热辐射				7
	2.4. 热阻	7%		780	8
	2.5. JEDEC 芯片封装的热阻参数			Ç.,	8 Macco
	2.5. JEDEC 芯片封装的热阻参数 2.6. 热阻参数与热性能参数区别. 散热途径				970
3.					
					5
	3.2.1. 单板整体布局		(?)		
-17	3.2.2. 过孔散热		1	T Company	
	3.2.3. trace 与 shape				15
	3.3. 系统级散热				17
	3.3.1. 环境温度				
	3.3.2. 器件温度		7		- ·
	3.3.3. 系统温升				1/
	illing 0, 480	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		£0,480	TELLING TOO
图	表。	RAIV .	TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA		THE IV
	XX. Control of the co				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
H THE THE	图 2-7 芯片封装热阻示意图				·9
- 	图 2-8 常见封装热阻表现				9
	图 3-4 高热器件布局示意图				12
	图 3-5 芯片下方保证足够地孔				
	图 3-6 PMIC 地焊盘全连接处理				
	图 3-7 EPAD 钢网处理				
	图 3-8 散热焊盘均匀添加地孔 图 3-9 重要电源满足过流能力				
	图 3-9 重要电源满足过流能力 图 3-10 元器件地焊盘处理示意				
	图 3-11 热敏器件布局示章	120		120	16 120
	图 3-12 PMIC 正反面阻焊开窗	o>		ço ²	17
	No.	The Arc		×	The state of the s
	A STATE OF THE STA	N. C.	X TOP IN THE PERSON NAMED		X MINE V
		全志科技版权所有,		-	RXXY
MK Maria	Copyright		All rights reserved	Page	4 of 17
-(************************************	- Fri		F. The state of th	- Friend	



1. 热成因

电路在工作时,有效输出功率通常只占输入功率的一小部分,这部分多余的功率就会转化为热量,以 热能形式散发出来,其中又有很大一部分热量传递到 PCB 上,温度过高对大多数电子元器件将产生严重影响,导致电子元器件功能失效,进而引起整个设备失效。

2. 热设计基础知识

2.1. 热传导

物体各部分之间不发生相对位移,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量。例如,固体内部的热量传递和不同固体通过接触面的热量传递。芯片向封装壳体外部传递热量金要就是传导导热。

1) Fourier 导热定律:

 $Q = \lambda A(Th-Tc)/\delta$

其中,


A 为与热量传递方向垂直的面积,单位为 m2

Th 与 Tc 分别为高温与低温面的温度

- δ 为两个面之间的距离,单位为 m
- λ 为材料的导热系数,单位为 W/(m ℃),具有方向性。


全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved A CAS

Page 5 of 17



2.2. 热对流

运动着的流体流经固体表面时与固体表面之间发生的热量交换过程。根据流动的起因不同,对流换热可分为强制对流换热和自然对流换热两类。前者是由于泵,风机或者其它外部动力源造成的,后者通常由于流体自身温度场的不均匀性造成不均匀的密度场,因此产生的浮升力成为运动的动力。



牛顿冷却定律:

 $Q = h A \triangle t$

Q为对流散热量,W

h 为换热系数, W/m2·℃

A 为有效换热面积, m2

△t 为换热表面与流体温差, °C

秘密▲5年

对流换热强化 措施
加大换热温差 (通过系统风道设计,合理组织气流流 动方向,增加器件表面与来流空气的温

2.3. 热辐射

辐射是通过电磁波来传递能量的过程,热辐射是由于物体的温度高于绝对零度时发出电磁波过程,两个物体之间通过热辐射传递热量成为辐射换热。热辐射是真空中进行传热的唯一方式。

 $Q = \varepsilon \cdot \sigma \cdot T4$

Q为辐射散热量,W

ε为散热表面辐射率(黑度), W/m2·℃

σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数, 5.67×10-8(W/m2K4)

T为绝对温度, K

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 7 of 17



图 2-5 热辐射强化措施





图 2-6 热阻公式

2.5. JEDEC 芯片封装的热阻参数

- θ ja, 结(即芯片)到空气环境的热阻: θ ja=(Tj-Ta)/P
- θ jc, 结(即芯片)到封装外壳的热阻: θ jc=(Tj-Tc)/P
- θ jb, 结(即芯片) 到 PCB 的热阻: θ jb=(TjeTb)/P

热性能参数: <>/

- ψ jt, 结到封装顶部的热参数: ψjt =(Tj-Tt)/P
- ψ jb, 结到封装底部的热参数: ψjb =(Tj-Tb)/P

全志科技版权所有, 侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved Page 8 of 17

其中心

Ti 为芯片结温, ℃

Ta 为空气环境温度, ℃

Tb 为芯片根部 PCB 表面温度, ℃

秘密▲5年

TA θ_{JC}

图 2-7 芯片封装热阻示意图

2.6. 热阻参数与热性能参数区别

- 1) θ jc 是结到封装表面离结最近点的热阻值。 θ jc 测量中设法使得热流"全部"由封 装外壳通过。
- ψ jt 与 θ jc 完全不同,并非是器件的热阻值,只是个数学构造物,只是结到 TOP 的 热特征参数,因为不是所有热量都是通过封装顶部散出的。实际应用中, \ullip jt 对于由芯片封 FAINT MARKET HAR BELLEVILLE TO THE CO. TOO 装上表面测试温度来估计结温有有限的参考价值。
- Ø ib 用来比较装于板上表面安装芯片封装热性能的品质参数(Figure of Merit),针对 的是 2s2p PCB,不适用板上有不均匀热流的芯片封装。
- θ jb 与 ψ jb 有本质区别, θ jb $> \psi$ jb,与 ψ jt 同理, ψjb 为结到 PCB 的热特征参数。




图 2-8 常见封装热阻表现

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved Page 9 of 17

Co yao



散热途径

散热途径主要分为如下三种:



3.1. 封装级散热

THE STATE OF THE S

封装级散热取决于封装的结构类型, 不同封装结构散热方式有差异。具体如下所示:




图 3-2 封装级散热方式分类

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 10 of 17

· Fill Hall Mark Hall Marco Yao





单板芯片局部散热设计时,一定要关注芯片的实际结构,,采取相应的散热措施。

3.2. 板级散热

3.2.1. 单板整体布局

- 1) 自然对流时 PCB 水平放置效果较垂直放置的效果要差,这是因为垂直放置时气流可有效流过器件表面,而水来放置时,气流只从器件表面向太流动,在强制对流时,由于风量大,因此放置方向的效果不明显。
- 2)若结构允许,发热器件(CPU,PMIC)尽量放置在 TOP 层(靠 LCD 一侧),便于贴散热膜和金属中框接触散热,同时有利于屏蔽罩更充分的接地。以前常规的做法是放在 Bottom 面(靠后壳一侧),这种布局散热较差。
- 3)发热量小或耐热性差的器件放在冷却气流的最上游,发热量大或耐热性能好的器件放在冷却气流的最下游。
- 4) 发热器件应尽可能分散布置,使得单板表面耗热均匀分布在电路板上,保持电路板表面温度性能均匀一致,避免 PCB 上功率密度太高的区域,以免出现热点影响整个电路的正常工作。
- 5)将发热量最大和功耗最高的器件布置在散热最佳位置,不要将 CPU、PMIC 等发热高的器件放置在 PCB 角落或板边,设计功率电阻时尽可能选择大封装器件。
 - 6)对于温度较敏感的器件,最好放置在温度低的区域,远离热源或者将其隔离,多个器件交错布局。




图 3-4 高热器件布局示意图

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 12 of 17

秘密▲5年

AND THE REPORT OF THE PARTY OF

7》主地层尽量靠近器件面,借助铜箔散热; R818 BGA 芯片的中间部分 GND 焊球是专门设计来散热的 因此一定要接到地层上。

8) 元器件的安装应尽量减少外壳与散热器表面的热阻,即接触热阻;对于多层电路板,多打地孔来减 少通过线路板的传导热电阻,这些小孔就是热通路或热道。




图 3-5 芯片下方保证足够地孔

3.2.2. 过孔散热

-Fill Hall Mark Hall Hall Maco 780

ALLWINER

1) 对于 QFP/QFN 封装的 IC, 结到 EPAD 的热阻远小于结到塑封表面的热阻, EPAD 是 IC 主要的散热途 径(热传导热量总是优先沿着热阻最小的通路传导)。散热焊盘封装设计面积不能小于 IC 实物的 EPAD,若 设计为通孔散热,则散热焊盘与各层的地 GND 平面采用全连接方式,禁止采用花焊盘连接。


对于 R818 平台的 PMIC 散热焊盘连接方式如下:

THE STATE OF THE S

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved Page 13 of 17



Fither Wall and Co. 780



秘密▲5年 W密本5年

Maria Land Co. 180

THE STATE OF THE S

图 3-6 PMIC 地焊盘全连接处理

2) 对于表贴单层 EPAD,为了保证散热焊盘与 EPAD 通过焊锡充分连接,减少接触热阻,散热焊盘钢网 开口面积占焊盘面积 50%~80%。为了防止锡珠产生、钢网开口形状采用 3X3,2X4 等矩阵状。




图 3-7 EPAD 钢网处理

3)由于 PCB 法线方向导热系数很低,散热焊盘中的散热过孔设计可以显著的增加法线方向导热系数。 但是过孔数量增加到一定程度后对散热改进程度减少,且减少其它网络布线空间,心因此需合理增加过孔, 经验表明,推荐过孔设计方案: 孔径 10~12miL[©] 孔中心间距 30~40mil。

> 全志科技版权所有, 侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 14 of 17



秘密▲5年 Washington




图 3-8 散热焊盘均匀添加地孔

- 4) 不使用的 pin, 在不影响功能的情况下, 建议接地。
- 5)针对带有 thermal pad 的器件,打孔位置尽量靠近器件中心位置,因为器件产生热量的 die,一般都位于器件的中央。

3.2.3. trace 与 shape

1) 各层 trace 与 shape 参考 R818 原理图设计中载流能力来评估宽度,必须满足过流,否则可能引起温升超标。尤其是 R818 的 0.9V,1.2V,3.3V DC-DC 电源和 4.2V VBAT 电源。




图 3-9 重要电源满足过流能力

2) 较大的 shape 对管脚散热和过流十分有利,但在过波峰焊或回流焊时由于铜皮散热太快,容易造成焊接不良,必须采用隔热设计,如花焊盘连接,0402 以下片式器件焊盘必须采用花焊盘连接,禁止全连接(ESD 期间除外)。

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 15 of 17

THE STATE OF THE S

图 3-10 元器件地焊盘处理示意图

- 3) 尽量保证 GND 平面和电源层各电源部分平面的连续性和完整性。
- 4. 在 PCB Layout 空间允许的情况下,在 PCB 底层的地也尽可能有太的铜皮利于散热。
- 5)PCB 板上较大功率器件均匀摆放,避免多个热源靠在一起,SOC 尽量靠 PCB 中间放置,PMU 距离 SOC 2cm 以上。
 - 6) 热敏感器件距离高发热器件 1cm 以上,如 wifi/BT、SENSOR 芯片距离 SOC 与 PMU 1cm 的距离。




图 3-11 热敏器件布局示意

7) 若带有 EPAD 器件,且散热焊盘为通孔焊盘,则 EPAD 采取双面开窗的方式更有利于散热。

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 16 of 17



工能和热性能。 操制機能,

MREAL TO THE T

图 3-12 PMIC 正反面阻焊开窗

基板和基材的合理选用,封装基板尽量采用多层金属基板;

3.3. 系统级散热

3.3.1. 环境温度

R818 系列产品推荐 存储温度: -20℃~70℃ 设备使用环境温度:室内:-5℃~55℃,室外:-10℃~60℃

3.3.2. 器件温度

控制 /j≤0.9*Tjmax, 结温无法测量, 测量壳温, 根据热阻计算结温:

Tj=Tc+Rjc*Pjc

780

Tj, 芯片 Die 结温;

Tc, 芯片封装外壳温度;

Rjc, 结到壳的热阻;

P, 芯片的热功耗;

3.3.3. 系统温升

- 1) 设备的系统温升指设备内部空气的平均温度与环境温度之差,按10℃~15℃要求。
- 2) 电子设备内部散热器的最大温升不超过 45℃。

全志科技版权所有,侵权必究 Copyright © 2020 by Allwinner. All rights reserved

Page 17 of 17