# 实验 3.2 串口通信助手

琏雾操作系统具有串口通信助手功能,串口通信助手是用于测试串行通信的有效工具,可帮助排除硬件通信线路故障,支持 9600,19200 等常用各种波特率及自定义波特率,可以自动识别串口,能设置校验、数据位和停止位,能以十六进制接收或发送任何数据或字符。

#### 1. 实验目的

学习串口通信助手的使用方法,理解串行通信需注意的关键要素,为使用通信助手排除串行通信故障奠定基础。

#### 2. 实验要求

学习串口通信需要设置的通信参数及设置方法,理解串口编号的主要用途, 掌握串口通信助手各项功能的使用方法。

# 3.实验内容

使用串口调试助手进行多种波特率的数据通信,发送和接收十六进制数据,进行周期性数据发送和接收。

# 4. 实验设备及软件

- (1) 仿真器一台;
- (2) 串口通信助手软件一套。

#### 5. 实验步骤

根据如下步骤进行实验, 把串口通信助手实验数据记录在表 **3-2-1** 中表 **3-2-1** 串口通信助手实验数据记录

实验	COM11	COM12	COM11	COM12
步骤	通信参数	通信参数	发送区内容	接收区内容
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				
(8)				

(1)使用串口数据线连接**笔**记本**电脑**和仿真器,查看**笔**记本**电脑**的设备**管** 理器->端口,此时串口号为COM10。



(2) 查看仿真器的设备管理器->端口,此时串口号为COM1,如果不能连接试一下其他串口。



图 3.2.2 串口重复提示

(1) 找到仿真器桌面上的"琏雾实验系统\工具"文件夹中"串口助手"软件和下**载到计算机上的串口助手**,打开两个串口调试页面,分别设置端口号为 之前查看得到的COM10 和COM1。保持波特率、校验位、数据位和停止位一致,点击打开按钮打开串口,建立通信,如图 3.2.3、图 3.2.4 所示。



图 3.2.3 COM10 串口调试页面




图 3.2.4 COM1 串口调试页面

- (2) 在图 3.2.3 界面中的"发送区设置",选择"字符串发送",在图 3.2.4 界面中的"接收区"设置,选择"字符串显示",在图 3.2.3 界面中的"命令发送区"输入 ABCDEF0123456789,用鼠标点击"发送按钮"后,观察图 3.2.4 界面的"数据接收区"的显示内容,填写表 3-2-1 中实验步骤(4)对应的内容。
  - (3) 把在图 3.2.4 界面中的"接收区"设置,选择"十六进

制显示",在图 3.2.3 界面中用鼠标点击"发送"按钮,观察图 3.2.4 界面中的"数据接收区"显示了什么内容,填写表 3-2-1 中实验步骤 (5)对应的内容。

- (4) 修改图 3.2.3 界面中的"波特率",执行步骤(4)同样的操作,会观察到什么结果,填写表 3-2-1 中实验步骤(6)对应的内容。
- (5) 在图 3.2.3 界面中的"发送区设置",选择"十六进制发送",在图 3.2.4 界面中的"接收区"设置,选择"十六进制显示",在图 3.2.3 界面中的"命令发送区"输入: 41 42 43 30 31 32 33 23 24,用鼠标点击"发送按钮",观察图 3.2.4 界面的"数据接收区"显示的内容,填写表 7-1 中实验步骤(7)对应的内容。
- (6) 在图 3.2.3 界面中的"发送区设置",选择"十六进制发送",在图 3.2.4 界面中的"接收区"设置,选择"字符串显示",在图 3.2.3 界面中的"命令发送区"输入: 41 42 43 30 31 32 33 23 24,用鼠标点击"发送按钮",观察图 3.2.4 界面的"数据接收区"显示的内容,填写表 3-2-1 中实验步骤(8)对应的内容。

### 6. 实验报告要求

根据如下要求完成实验报告,

- (1) 附上填写实验记录的表 3-2-1。
- (2) 试解释步骤(5)、步骤(6)和步骤(8)中,COM12 接收区出现对应显示内容的原因。
- (3)回答问题:串行通信时需设置哪些通信参数,这些通信参数的设置应遵循什么规则?
- (4)回答问题:两个串口助手客户端中的串口编号含义是什么?这两个串口之间有什么关系?
  - (5) 总结实验的体会和收获。