# 实验 4.4 数据采集器仿真设备通信

实验系统提供 GM10 数据采集器仿真设备,该设备最多可连接 100 个传感器,通过网络接口与计算机进行互联和通信。

#### 1. 实验目的

学习网络通信接口智能传感设备与计算机之间的硬件互联方法,理解智能传感设备的通信协议,以及通过网络通信调试工具与智能传感设备手动交互的方法,为后续的传感设备数据采集软件编程打下基础。

#### 2. 实验要求

预习传感设备通信协议和网络助手软件的使用方法,通过实验熟练掌握如何 利用网络通信助手软件进行硬件通信测试,实验过程认真调试和记录,实验完成 后撰写实验报告。

# 3. 实验内容

利用实验系统提供的 GM10 仿真设备,通过网络连接线与计算机连接,在计算机中运行网口调试软件进行通信调试。

- 4. 实验设备及软件
- (1) 仿真器一台:
- (2) 网线一条:
- (3) 计算机一台;
- (4) 网络通信调试助手软件。

#### 5. 通信协议

GM10 数据采集系统的每个输入模块,可连接 10 个热电偶温度传感器,每 台 GM10 最多可连接 10 个输入模块。在电冰箱等家用电器产品测试时,热电偶温度传感器用来感知电冰箱内内的温度。GM10 采用的是网络通信,与计算机之间通过以太网连接,按照 socket 通信进行数据交换。在 socket 连接中 GM10 作为 TCP/IP 的服务端,计算机作为 TCP/IP 的客户端。在通信前需要对 GM10 设置 IP 地址和端口号,默认 IP 地址 192.168.2.1,默认端口 34434。

GM10 的通信协议中,数据查询命令为: FData,0<crlf>(<crlf>表示回车符+换行符,十六进制为 OD OA)。GM10 接收到命令后返回传感数据,数据格式如图 4.4.1 所示:

```
EA<crlf>
DATE yy/mo/dd<crlf>
TIME hh:mm:ss.mmmt<crlf>
s cccca1a2a3a4uuuuuuuuuufdddddddE-pp<crlf>
s cccca1a2a3a4uuuuuuuuuufdddddddE-pp<crlf>
EN<crlf>
数据格式说明:
1) EA 数据起始符:
2) DATE yy/mo/dd数据日期(年、月、日);
3) TIME hh:mm:ss.mmm数据时间(时、分、秒、毫秒);
4) t 预留(空白);
5) s 数据状态(N标准、D差值输入、S不使用、O溢出、E错误、B断偶);
6) cccc通道号,即传感器在GM10种的编号;
7) a1a2a3a4 报警状态(H上限报警、L下限报警、h差值上限报警、空白无报
8) uuuuuuuuu单位(固定10字符。左对齐输出,不足10字符的部分输出空
白。);
9) f 符号(+ 或-);
10) dddddddd尾数部分(00000000 ~ 99999999, 8 位);
11) E科学计数法(指数为10的倍数);
12) pp指数部分(00 ~ 05);
13) EN数据结束符;
```

图 4.4.1 GM10 返回数据格式

如:上位机发送命令:

14)每一行以回车+换行作为结束符。

FData,0<crlf>

GM10 收到命令返回数据格式示例如图 4.4.2 所示:

```
EΑ
DATE 16/10/21
TIME 15:56:30.300
          °C
N 0001
                +00000239E-01
N 0002
         °C
               +00000237E-01
         °C
N 0003
               +00000237E-01
N 0004
         °C
               +00000236E-01
N 0005
         °C
               +00000237E-01
O 0006
         °C
               -9999999E-01
O 0007
         °C
               -9999999E-01
8000 O
         °C
               -9999999E-01
O 0009
         °C
               -9999999E-01
         °C
O 0010
               -9999999E-01
ΕN
```

图 4.4.2 GM10 返回数据格式示例

注: E 后面的数值 n 表示指数,E 前面的数值乘以 10 的 n 次幂为传感数据的 实际数值,如: +00000239E-1 表示+239\*10-1,为 23.9。

# 6. 实验步骤

(1) GM10 仿真设备硬件连接如图 4.4.3 所示,笔记本电脑可选择该图中的一种方式与 GM10 仿真设备连接,对于具有有线网络接口的笔记本电脑,可采用网络接口连接,如图 (a) 所示,对于没有网络接口的笔记本电脑,可采用接口转换器连接方式,如图 (b) 所示。USB-网口转换器外观结构如图 4.4.4 所示。






图 4.4.3 GM10 仿真设备硬件连接



图 4.4.4 USB-网口转换器外观结构

(2) 打开仿真器桌面上的"琏雾实验系统\实验 4.4"文件夹,运行"gm10" 快捷方式,仿真器屏幕显示 GM10 仿真设备,如图 4.4.5 所示。



• 仿真器

图 4.4.5 GM10 设备

在仿真 GM10 设备上点击鼠标右键,根据需要设置该设备 IP 地址(与计算机网络 IP 要在一个网段内)和通信端口号,如图 4.4.6 所示。注:在设置 IP 地址之前,请先查看所要连接计算机的 IP 地址,输入的 IP 地址,应与要连接计算机处于同一个网段,即 IP 地址的前个字段应与计算机的 IP 地址相同。



图 4.4.6 GM10 网络参数设置界面

(3)使用网络调试助手获取 GM10 仿真设备的数据。打开计算机桌面盘上的"琏雾实验系统\工具"文件夹,把"网络助手"软件拷贝至笔记本电脑并运行,计算机显示画面如图 4.4.7 所示。本地主机地址选择所操作计算机的 IP 地址,远程主机地址输入刚刚第二步设置的仿真 GM10 的 IP 地址和端口号,在网络数据发送区输入获取 GM10 数据的命令"FData,0",点击发送,在网络数据接收区会显示仿真 GM10 返回的数据。



图 4.4.7 网络调试助手界面

(4) 获取 10 组 GM10 数据,提取 GM10 前 8 个通道的数据,并将解析的数据填写到数据表中,数据表格式见表 4-4-1。

表 4-4-1 GM10 传感数据记录

| 组  | 第1通 | 第2通 | 第3通 | 第4通 | 第5通 | 第6通 | 第7通 | 第8通 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 号  | 道温度 |
| 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 7  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 8  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 9  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 10 |     |     |     |     |     |     |     |     |

# 7. 实验报告

根据如下要求完成实验报告,

- (1) 回答问题: 网络助手和传感设备进行通信的主要作用; '
- (2) 回答问题: 总结使用网络助手和传感设备进行通信的主要步骤;
- (3) 把填写解析后传感数据的表格附在实验报告后;
- (4) 写出调试过程遇到的主要问题和解决方法;
- (5) 总结实验的体会和收获。