#### 实验9 琏雾系统应用

琏雾系统是一种物联网操作系统,用于支撑物联网应用软件高效开发和运行。 利用该系统可有效提高物联网应用软件的开发效率,增加物联网应用软件的复用 性和可靠性。琏雾系统中可提供各种传感设备仿真环境,用于物联网应用软件的 测试和高效开发。

#### 1. 实验目的

通过利用琏雾系统采集农业场景的传感数据,熟悉琏雾系统操作步骤和使用方法。

## 2. 实验要求

掌握利用琏雾系统采集农业场景实验板温度和光照数据的操作步骤,学习利用琏雾系统进行传感设备仿真测试和实际数据采集的方法,对测试过程遇到的问题和解决方法进行记录,撰写实验报告。

#### 3. 实验内容

针对农业场景实验板中包含的传感设备,在琏雾系统中安装相应设备的驱动,录入传感设备配置信息,进行传感设备仿真测试和实际设备数据采集。

- 4. 实验设备
- (1) 仿真器一台;
- (2) 笔记本电脑一台:
- (3)农业场景实验板一块。

#### 5. 实验步骤

实验步骤主要包括农业场景实验板硬件配置、仿真测试和实际测试三部分。硬件配置需要通过琏雾系统进行相应传感设备的驱动安装,驱动安装后,琏雾系统设备管理相应功能中会出现驱动对应的传感设备,选择这些传感设备,根据传感设备接口类型,输入相应的通信参数。配置完成后,可进行仿真测试和实际数据采集。仿真测试是通过启动模拟网关,利用琏雾系统提供模拟数据,仿真测试成功后,物联网应用软件可在没有实际设备的条件下,通过获取仿真数据进行软件调试。实际数据采集,是指当仿真器连接农业场景实验板后,可让网关工作在实际采集工作状态,这时琏雾系统将从农业场景实验板获取实际数据。下面分别对三部分内容进行详细介绍。

#### 1) 硬件配置

本实验中的农业场景实验板包含一台 RTU432 数据采集器、一台 LightSensor 光照传感器和一台 YF60 控制器。RTU432 数据采集器和 LightSensor 光照传感器用于采集温度和光照数据,YF60 控制器用于控制风扇和灯泡的开关,下面进行仿真器与电路板的连接和电路板内部连接介绍。

### (1) 线路连接

把农业场景实验版通信线的 USB 一端插入仿真器的 USB 接口,9.1 所示,在 仿真器 Windows 系统中利用设备管理器,查看是否有对应 USB-RS485 转换器的 虚拟串口,确认 USB-RS485 转换器驱动已经安装。农业场景实验板通信线路连接 结构如图 9.2 所示。下面针对农业场景实验板中包含的传感设备进行配置。



图 9.1 仿真器与农业场景实验版连接




图 9.2 农业场景实验板通信线路连接结构

### (2) 驱动安装

在进行传感设备配置前,首先进行驱动安装双击打开桌面的"琏雾系统"图标,进入"琏雾系统"主页面,如图 9.3 所示。




图 9.3 琏雾系统主界面

点击首页的"驱动管理",点击"本地安装",如图 9.4 所示。




图 9.4 本地安装

通过点击"请选择文件",选择文件目录"c:\IOT\农业场景",如图 9.5 所示,选择"Experiment.zip"后,系统会安装该驱动程序。




图 9.5 选择驱动

## (3) 传感设备配置

选择设备管理菜单中"传感器设备配置"功能,依次添加本实验用到的 YF60 控制器、LightSensor 光照传感器和 RTU432 数据采集模块,完成对这些传感器的接口参数配置,下面进行详细介绍。设备管理主界面包含设备信息展示、筛选项以及对设备的操作按钮。传感器设备配置示意图如图 9.6 所示。



图 9.6 传感器设备配置示意图

点击右上角"+"添加设备按钮,会弹出添加设备界面,添加设备第一步示 意图如图 9.7 所示。选择数据采集模块,添加个数填"1",选择"下一步"。



图 9.7 添加设备第一步示意图

第二步,设备名称填写,需要手动填写设备名称。当选择添加多个设备时,需要选择设备名称批量添加的方式,设备名称自动延顺或者设备名称完全复制。设备名称自动延顺即当设备名称包含编号时,系统自动为其继续编号,添加设备第二步示意图如图 9.8 所示,设备名称填写"数据采集器",确认无误后点击"下一步"继续添加。



图 9.8 添加设备第二步示意图

第三步,设备接口信息填写,需要根据实际硬件连接情况,完成接口信息的 录入。如图 9.9 所示。



图 9.9 添加串口设备第三步示意图

第四步,给传感设备修改传感器信息,若没有修改内容,点击"完成"即可,如图 9.10 所示。



图 9.10 添加串口设备第三步示意图

第五步,再次重复第一步操作,在传感器设备配置界面点击右上角"+"按钮,传感器设备配置界面如图 9.6 所示,选择"YF60"设备类型,添加个数选择1,点击下一步,如图 9.11 所示。



图 9.11 添加设备

第六步,设备名称填写,需要手动填写设备名称。当选择添加多个设备时,需要选择设备名称批量添加的方式,设备名称自动延顺或者设备名称完全复制。设备名称自动延顺即当设备名称包含编号时,系统自动为其继续编号,添加设备第二步示意图如图 9.12 所示,设备名称填写"控制器",确认无误后点击"下一步"继续添加。



图 9.12 名称填写

第七步,设备接口信息填写,需要根据实际硬件连接情况,完成接口信息的 录入。如图 9.13 所示。



图 9.13 接口信息录入

第八步,给传感设备修改传感器信息,若没有修改内容,点击"完成"即可。 第九步,再次重复第一步操作,在传感器设备配置界面点击右上角"+"按 钮,传感器设备配置界面如图 9.6 所示,点击右上角"+"按钮,选择"光照传 感器"设备类型,添加个数选择1,点击下一步,如图9.14所示。



图 9.14 添加设备

第十步,设备名称填写,需要手动填写设备名称。当选择添加多个设备时,需要选择设备名称批量添加的方式,设备名称自动延顺或者设备名称完全复制。设备名称自动延顺即当设备名称包含编号时,系统自动为其继续编号,添加设备第二步示意图如图 9.15 所示,设备名称填写"光照传感器",确认无误后点击"下一步"继续添加。



图 9.15 名称填写

第十一步,设备接口信息填写,需要根据实际硬件连接情况,完成接口信息的录入。如图 9.16 所示。



图 9.16 接口信息录入

第八步,给传感设备修改传感器信息,若没有修改内容,点击"完成"即可。

# (4) 模拟数据源配置

在左侧列表中选择"测试工具——模拟数据源配置",进入配置界面,如图

# 9.31 所示。



图 9.31 模拟数据源配置示意图

首先选择设备名称是"数据采集器 1"的设备进行配置,展开该设备的传感器列表,并将所有传感器选中,如图 9.32 所示。



图 9.32 选中传感器

点击"配置"按钮,在弹出的界面进行模拟数据的具体配置,如图 9.33 所示,该数据源配置内容可依据需求自行设置,并依次操作将各设备传感器进行配

模拟数据类型	直线数据	797.2	
率徐	3		
偏移量	1		
小数位数	2		

图 9.33 数据源配置

配置完成后,设备列表"是否配完"列表将出现" $\mathbf{v}$ "的符号,如图 9.34 所示。



图 9.34 数据源配置完成

点击"模拟接口配置"按钮,进行串口的设置,如图 9.35 所示。



图 9.35 模拟接口配置

在选择网关下拉框中选择"默认普通采集网关",勾选所有设备,点击"批量配置"按钮,在弹窗中进行串口设置,如图 9.36 所示,注意避开已存在的 com口,设置完成后选择"提交"按钮。



图 9.36 模拟接口配置

#### 2) 仿真测试

打开 "C:\IOT"中的 ContrlDass.exe 程序,该程序需要以管理员身份运行,启动成功后,会有初始化成功弹窗,如图 9.37 所示,点击"确定"按钮。



图 9.37 启动 ControlDass

选择系统主界面"节点测试"中的"网关启动",界面如图 9.38 所示。



图 9.38 网关启动界面

点击网关号为"1"设备的"切换到模拟"按钮,点击"更新配置文件"按钮,提示更新配置文件成功后,并将"网关启动状态"切换为开启,如图 9.39 所示。



图 9.39 网关启动界面

网关启动过程中, 若弹出如图 9.40 窗口, 点击"是"按钮。



图 9.40 安装界面

启动成功后,会打开仿真传感设备状态监控软件如图 9.41, dass 启动成功的 弹窗,如图 9.42 所示。

<b>阿</b> 仿真传感设备状态监控		9 <del>-0</del> 8	×
数据输出:	开启界面刷新		
命令接收:			
	清空輸出信息		

图 9.41 安装界面



图 9.42 安装界面

选择节点测试菜单中"传感器测试"功能,网关选择"默认普通采集网关",是否加密为不加密,采集周期设置为5000ms,将数据采集器和光照传感器进行勾选,点击"开始测试"按钮,如图9.43所示。



图 9.43 传感器测试

## 3) 实际测试

将电路板与仿真器通过 usb 转串口进行连接,然后通过操作系统的"计算机管理"功能,查看串口号,如图 9.44 所示,com4 口为连接的串口。




图 9.44 查看串口

琏雾系统中选择设备管理菜单中的传感设备配置功能,将"数据采集器"、"控制器"和"光照传感器"的接口信息中的串口号修改为 COM4,如图 9.45 所示。




图 9.45 修改接口

选择"节点测试"菜单中的"网关启动",更新配置文件,并将网关切换到 实际,开启网关,如图 9.46 所示。



图 9.46 网关启动

选择节点测试菜单中"传感器测试"功能,网关选择"默认普通采集网关", 是否加密为不加密,采集周期设置为 5000ms,将数据采集器和光照传感器进行 勾选,点击"开始测试"按钮,如图 9.47 所示,测试成功后关闭测试。



图 9.47 传感器测试

- 6. 实验报告要求
- 1) 描述仿真和实际测试需要进行的主要步骤。
- 2) 写出实验遇到的问题及解决方法。