


### Industrielle Kommunikation

Anmerkung: Layout und weiteres für eine freiere Wissensgesellschaft erklaut.  $\Theta$ 

#### **Allgemeines**




Signal  $\to$  A/D Wandlung: Abtastung  $\to$  Digitaler Bitstrom  $\to$  D/A Wandlung:  $\pm 1$  Gewichtete NF Impulse  $\pm g_{\rm S}(t) \to$  Modulation: Verschiebung ins Trägerband  $\to$  AWGN Kanal  $\to$  Detektor  $\to$  Bitstrom

#### 1. Signale

#### 1.1. Arten von Signalen

deterministisch: durch Funktionen beschreibbar, enthalten kein Nachricht.



### 2. Abtastung von Signalen

Bezeichnung	Symbol	Einheit
Signalstufen	V	[V] = 1
Bandbreite	В	[B] = 1Hz
Datenrate / Bitrate	$R_b$	$[R_b] = 1bps$
Sendepegel (Signal)	$P_S$	$[P_S] = 1W$ oder $[P_{S,dBm}] = 1dBm$
Rauschpegel (Noise)	$P_N$	$ \begin{array}{ccc} [P_N] &=& 1W & \text{oder} \\ [P_{N,dBm}] &=& 1dBm \end{array} $
Interefrenzpegel	$P_I$	$ \begin{array}{ccc} [P_I] &=& 1W & oder \\ [P_{I,dBm}] &=& 1dBm \end{array} $
Signal-Rausch- Verhältnis	$SNR = \frac{P_S}{P_N}$	$ \begin{array}{ccc} [SNR] &=& 1 \ \ \text{oder} \\ [SNR_{dB}] &=& 1 dB \end{array} $
Signal- Intefrenz- Rausch- Verhältnis	$SINR = \frac{P_S}{P_I + P_N}$	$[SINR] = 1$ oder $[SINR_{dB}] = 1dB$

(Signal-To-Noise-Ratio), Signal zu Rauschabstand  $SNR_{(dB)}$   $SNR_{dB} = 10\log_{10}(SNR)dB = P_{S,dBm} - P_{N,dBm}$ 

(Signal-To-Interference-And-Noise-Ratio)  $SINR_{(dB)}$ 

$$SINR = \frac{P_S}{P_I + P_N}$$
 
$$SINR_{dB} = 10 \log_{10}(SINR)dB$$
 
$$SINR_{dB} = P_{S,dBm} - P_{I,dBm} - P_{N,dBm}$$

#### 2.1. Nyquist-Abtasttheorem

 $R_{b,max}=2B\cdot ld(V)rac{bit}{s}$  Faktor 2 nur bei Stereo-Übertragung, bei Mono Faktor 1.

#### 2.2. Shannon-Abtasttheorem

$$R_{b,max} = B \cdot ld(1 + SNR) \frac{bit}{s} \text{ mit } [SNR] = 1$$

Nyquist und Shannon geben beide die theoretisch max. Bitrate an. Der niedrigere Wert gibt das tatsächliche Max. an.

#### 3. Dämpfung/Verstärkung, dB-Rechnung

#### 3.1. Leistungspegel

Leistung: 
$$P=\frac{U^2}{R}=I^2R$$
 Leistungspegel: 
$$L_{P,dB}=10log\frac{P_2}{P_1}dB=20log\frac{U_2}{U_1}dB=20log\frac{I_2}{I_1}dB$$
 
$$L_{P,dBm}=10log\frac{P}{ImW}dBm$$
 
$$1dBm=1dBmW=30dB\mu W=60dBnW$$
 Verstärkung[dB] =  $L_{P,dB}$ : Dämpfung[dB] =  $-L_{P,dB}$ 

Logarithmische Rechenregeln: s. Anhang Mathemathik

#### 3.2. Umrechnung dB

Verstärkung[dB]	Dämpfung[dB]
-30	+30
-13	+13
-10	+10
-6	+6
-3	+3
0	0
+3	-3
+6	-6
+10	-10
+13	-13
+30	-30
	-30 -13 -10 -6 -3 0 +3 +6 +10 +13

#### 3.3. Rechenregeln dB bzw. dBi und dBm

$dB \mp dB(i)$	=	dB
$dBm \mp dB(i)$	=	dBm
dBm - dBm	=	dB
dBm + dBm	=	undefiniert

## 4. Baud-, Bit-/Übertragungsrate, Durchsatz

#### 4.1. Definitionen

	Bezeichnung	Symbol	Einheit
-	Datenmenge in bit	$D_b = 8D_B$	$[D_b] = 1bit$
	Datenmenge in Byte	$D_B$	$[D_B] = 1Byte = 8bit$
-	Signalstufen	V	[V] = 1
	Baudrate / Schritt- geschwindigkeit	$R_{baud}$	$[R_{baud}] = 1Hz$
-	Bitrate/Brutto- Übertragungsrate	$R_b = R_{baud} \cdot \\ ld(V)bit$	$[R_b] = 1bps = 1\frac{bit}{s}$
	Durchsatz/Netto- Übertragungsrate, effektiv	$R_{eff} = \frac{D_b}{tges}$	$[R_{eff}] = 1bps$

Signalstufen V; Anzahl der möglichen annehmbaren Werte eines diskr. Signals pro Schritt

Zeit  $t_{ges}$  ab Sendestart einer Datenmenge  $D_b$  bis zum vollständigen Empfang, abhängig von verwendeten Protokollen

#### 5. Leitungstheorie

Leitungstheorie relevant für  $l>=0,1\lambda$ 

#### 5.1. Definitionen

Leitungslänge l mit [l]= m Belagsgrößen: R',L',G',C' als Widerstands-, Induktivitäts-, Ableitungs-, Kapazitätsbelag Bsp:  $R=R'\cdot l$  mit  $[R']=\frac{\Omega}{m}$ 

Wellenimpedanz  $\underline{Z}_L = \sqrt{\frac{(R' \cdot j\omega L')}{(G' \cdot i\omega C')}}$ 

Wellenlänge  $\lambda$  mit  $[\lambda]$  = m Ausbreitungsgeschwindigkeit  $v=\lambda \cdot f$  mit [v] = m/s

Ausbreitungskonstante  $\gamma=\alpha+j\beta=\sqrt{(R'\cdot j\omega L')(G'\cdot j\omega C')}$  mit  $[\gamma]=\frac{1}{m}$ 

#### 5.2. Leitungsmodell

#### 5.3. Formeln

#### 6. Wellen und Antennen

Indizes: E(empfänger), i(sotroper Kugelstrahler), r(adius), S(ender)

#### 6.1. Poynting-Vektor

Poynting-Vektor  $\overrightarrow{S}$  ist Vektor der Leistungsflussdichte mit  $[S]=1\frac{W}{m^2}$   $\overrightarrow{S}(x,y,z,t)=\overrightarrow{E}(x,y,z,t) \times \overrightarrow{H}(x,y,z,t)$  Für harmonische Zeitvorgänge und EM-Vellen  $(\overrightarrow{E} \lhd \overrightarrow{H}=\frac{\pi}{2})$  gilt:

 $\underline{S} = S = \frac{1}{2}\underline{E} \cdot \underline{H}^* = \frac{1}{2}\underline{H}^2 Z_F = \frac{1}{2}\frac{Z_F}{\underline{E}^2} \text{ mit } E, H \in \mathbb{C}$  Wellenwiderstand im Vakuum  $Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 376,73\Omega$ 

$$S_i = |\overrightarrow{S}| = \frac{P_S}{4\pi r^2}$$

Richtfaktor 
$$D_i = \frac{S_{r,max}}{S_i} = 4\pi r^2 \frac{S_{r,max}}{P_S}$$

i.d.R. angegeben als  $D_{i,log} = 10log D_i dBi$ 

Antennengewinn  $G=\eta D_i$  i.d.R. angegeben in dB


Antennenwirkfläche  $A_W=\frac{\lambda^2}{4\pi}G$  mit der Wellenlänge  $\lambda=\frac{c}{f}$  Bsp. Empfangs- und Sendeantenne im Abstand r zueinander:  $P_E=P_S\cdot G_S\cdot G_E(\frac{\lambda}{4\pi r})^2$ 

#### 7. OSI-Modell (Open-System-Interface)



Beispiel-Protokolle der verschiedenen Schichten in Anhang2.

#### Beispiel-Trace und Header-Verkapselung:



#### 7.1. Nutzung des Cheatsheet

Allg.: Jede Spalte bei den Headerabbildungen entspricht 1 Bit. Pro Zeile also 32 Bit bzw. 4 Byte = 4 zweistellige Hexzahlen

- 1. Bei Nutzung einer Netzwerkkarte wird immer Ethernet verwendet. Mit diesem Header für die Sicherungsschicht beginnt die Datenübertragung (s. beide Grafiken oben)
- 2. Die letzten zwei Bytes Ethernet Header geben den Ethertype bzw. das Protokoll des nächsten Header für die Vermittlungsschicht. Bsp.  $0 \times 0800 = IPv4 Protocoll.$
- 3. Das zehnte Byte des IPv4 Header gibt das Protokoll für die Transportschicht an.

Bsp.  $0 \times 06 = TCP Protokoll$ 

4. Anhand des dritten und vierten Byte im TCP Header ist die Destination Portnummer erkennbar. Durch diese ist im Cheatsheet die zugehörige Anwendung erkennbar.

Bsp.:  $0 \times 0050 = 0d80 = http$ 

### 8. Def. für Zugriffsverfahren, Sicherungsschicht 9. Zugriffsverfahren

#### 8.1. Definitionen

Bezeichnung	Symbol	Einheit		
Paketgröße in bit	$D_P$	$[D_P] = 1bit$		
Rahmenzeit für ein Paket	$\tau = \frac{D_P}{R_b}$	$[\tau] = 1s$		
Signallaufzeit (trans- mission time)	$t_t$	$[t_t] = 1s$		
Round-Trip-Time/- Delay	$\begin{array}{ccc} RTT & = \\ RTD & = \\ 2 \cdot t_t & \end{array}$	$[t_t] = 1s$		
durschnittliche Paketsende-Rate	λ	$[\lambda] = 1Hz$		
Input, zu sendende Pakete	I	[I] = 1		
Kanalauslastung /_ Gesamt Übertragungsversuche	$G = \lambda \cdot \tau$	[G] = 1		
Throughput, kein Konflikt	S, ideal $S=G$	[S] = 1		
Deliteda an analysis of Delivery of the Table 2				


Bei keinen verlorenen Pakete gilt I=S

Anzahl Übertragungsversuche bzw. Kanalauslastung  $G = \lambda \cdot \tau$ Anzahl erfolgreich übertragener Pakete pro Rahmenzeit S, ideal S=G

#### 9.1. ALOHA, pure and slotted

Ziel: Medienzugangskontrolle durch Paket-Kollisionsvermeidung und

#### Datendurchsatz bei ALOHA-Systemen



Pure ALOHA Zufällige Sendung von Paketen durchschnittlich alle  $\frac{1}{\lambda}$  mit Paketen der zeitlichen Rahmenlänge au

Potentielle Kollisionszeit =  $2\tau$ 

 $S = G \cdot e^{-2G} \text{ mit } S_{max}(G = G_{max} = 0, 5) = 0, 184$ 

Slotted ALOHA Zufälliges Senden von Paketen durschnittlich alle  $\frac{1}{\lambda}$  zu Beginn eines Zeitslots mit Paketen der zeitlichen Rahmenlänge au

Potentielle Kollisionszeit = 
$$\tau$$
  $S = G \cdot e^{-G}$  mit  $S_{max}(G = G_{max} = 1) = 0,368$ 

#### 9.2. CSMA: Carrier Sense Multiple Access

#### 1-persistent CSMA

regelmäßige Überprüfung auf freien Kanal, wenn frei, dann Paketsendung mit Wahrscheinlichkeit 1

#### Non-persistent CSMA


unregelmäßige Überprüfung auf freien Kanal, wenn frei, dann Paketsendung mit Wahrscheinlichkeit 1

#### p-persistent CSMA

regelmäßige Überprüfung auf freien Kanal, wenn frei, dann Paketsendung mit Wahrscheinlichkeit p

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection) Bestimmung Ethernet: Min. Nachrichtenlänge > Max. Konfliktdauer oder ev. künstl. Nachrichtenverlängerung mit Padding Bits

#### CSMA/CD beim Ethernet



#### 10. Sicherungsschicht

Bitstopfen(Bit Stuffing)

Dieses eingefügte Bit wird verwendet, wenn innerhalb der Nutzdaten zufällig die Bitfolge auftaucht, die als Blockbegrenzung (Flag) vorgesehen

Kein Bitstopfen bei asynchroner Datenübertragung.

#### 10.1. Stop and Wait

Senden eines Pakets, Warten auf Bestätigung (ACK), Senden des nächsten Pakets, usw.

Pakets, usw. 
$$R_eff = \frac{D_p}{\frac{D_p}{R_b} + 2t_t} \text{ wenn } t_t \text{ für Hin- und Rückweg gleich.}$$

#### 10.2. Pipelining

Fenstergröße  $D_{W}$  in bits bestehend aus n Paketen

Bestätigung von Paket 1 muss ankommen, bevor die Fenstergröße in bits versendet wurde, damit keine Wartezeiten anfallen.

Fall 1 (ideal): Für 
$$\frac{D_W}{R_b} \leq \frac{D_P}{R_b} + 2t_t$$

gilt: 
$$R_{eff} = R_b$$

Fall 2 (Wartezeiten): Für  $\frac{D_W}{R_h} < \frac{D_P}{R_h} + 2t_t$ 

gilt 
$$R_{eff} = \frac{D_W}{\frac{D_b}{R_b} + 2 \cdot t_t}$$

#### 10.3. Go-back ohne Puffer

Sender überträgt, wenn nach Senden eines Pakets und Verstreichen eines Timeout-Intervall kein ACK für das Paket einging, sämtliche Daten ab dem unbestätigten Rahmen neu.

#### 10.4. Go-back-n mit Puffer

Genauso wie ohne Puffer, nur das nach Erhalt des ACK für das erneut gesandte Paket beim ersten noch nicht gesendeten Paket weiter gesendet

#### 10.5. Selective repeat

Bei Nichtüertragung eines Pakets wird nach Timeout-Intervall nur das nicht korrekt übertragene Paket neu gesandt, alle weiteren werden

#### 10.6. HDLC (High Level Data Link Control)

#### **HDLC-Rahmenformat**

Flag	Adresse	Steuerfeld	Nutzdaten	CRC	Flag
8 Bit	8	8 oder 16	variabel	16 oder 32	8


01111110; Bit stuffing (Bitstopfen) um Flag eindeutig zu halten

Flag:

#### 10.7. CRC

Cvclic Redundancy Check

Sender und Empfänger verwenden das gleiche Prüfpolynom!



Empfänger: Überprüfen der Empfangsdaten (Nutzdaten + CRC-Wert) auf Übertragungsfehler

Empfangsdaten mit XOR statt Subtraktion durch's Prüfpolynom dividieren: 2 Fälle für's Ergebnis möglich

I. Mit Rest: Übertragungsfehler

II. Ohne Rest: wahrscheinlich kein Übertragungsfehler

#### Unerkennbare Bitfehler errechnen:

Zusammenhängende Bitfolge in den Empfangsdaten in der Länge des Polynoms (oder das gesamte Polynom) durch XOR mit dem Polynom verknüpfen. Also Division weiterhin restfrei.

#### 11. Codierung

Komprimierung: Falls Bitstrom nicht gleichverteilt und mit Gedächtnis Maximale Kompression: Bits gleichverteilt, ohne Gedächtnis Entropie: kein Code kann für Z eine geringere mittlere Codewortlänge finden als  $H(z) = \sum P(z) \operatorname{ld} \left( \frac{1}{P(z)} \right)$ 

#### 11.1. Kompression

Kleiner Verlust bei unkodierten Bitstrom, Großer Gewinn bei Kodierung. Bsp: Feste Blocklänge mit Statusbit am Anfang: Kodiert/Unkodiert

#### 11.2. Digitale Quellencodierung (Kompression)

Arten von Kodierern:

Verteilung Bekannt: Huffman Code, Morse, Arithmetic Universal: Lempel-Ziv (ZIP), PPM, BWT(bZip) Transform: Fouriertransformation (JPG.GIF.PNG.MP3)

#### 11.3. Kanalcodierung

Single-Parity-Check: 1 Bit pro 2 bit zusätzlich:  $XOR(x_1, x_2)$ Daraus ergibt sich eine Effizienz von  $\frac{2}{3}$ 

FEC: Forward Error Correction liefert Fehlererkennung und Korrek-

Beispiele: Paritätsbit, CRC, Reed-Solomon-Codes, LDPC, Polar Codes

#### 11.4. Informationsgehalt und Entropie

Info vom Symbol  $s_i \colon I_i = -\log_2 \mathsf{P}(\mathsf{X}_Q = s_i) = -\log_2 p_i$ 

Entropie von  $X_Q$ :  $H(X_Q) = \mathrm{E}[I] = -\sum_{i=0}^{M-1} p_i \log_2 p_i \ \left[ \frac{\mathrm{bit}}{\mathrm{Symbol}} \right]$ 

Mittlere Codewortlänge  $\overline{l} = \mathrm{E}[l] = \sum\limits_{i=0}^{n-1} p_i l_i$ 

Die minimale mittlere Codewortlänge  $\bar{l} \geq H(x_Q)$ 

#### 11.5. Blockparität

Beispiel Blockparität mit 9 Nutzdaten und insgesamt 7 Paritätsbits. Die Nummerierung der Bits erfolgt in Sendereihenfolge.

D1	D2	D3	P4
D5	D6	D7	P8
D9	D10	D11	P12
P13	P14	P15	P16

P-Bits in der Spalte ganz rechts sind die Parität für alle in ihrer Zeile befindlichen Bits.

P-Bits in der Zeile ganz unten sind die Parität für alle in ihrer Spalte befindlichen Bits.

Beide Regeln werden auf das P-Bit am Ende angewendet.

Gerade (Even) und Ungerade (Odd) Parität möglich.


#### 11.6. Hamming Code(N,n)

N Nachrichtenbits mit  $N = 2^k - 1 = n + k$ 

n Datenbits

k Paritybits

Beispielübertragung mit Hamming(7,4):



Allgemein:

#### 11.7. Huffmann Code

Sortieren nach Wahrscheinlichkeit und Codewortlänge (kurzes Codewort hohe Wahrscheinlichkeit)


- Anleitung für manuelle visuelle Erstellung mittels eines "Huffman-Baums"
- 1. Zeichen (und/oder Knoten) mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit durch Leitungen verbinden
- 2. Beide Wahrscheinlichkeiten für die des Knotens addieren
- 3. weiter mit 1. bis alle verbunden sind (Gesamtwahrscheinlichkeit 1)
- 4. Für die neuen Codewörter nach Huffmann: rückwärts bei ieder Verzweigung eine 1 für den wahrscheinlicheren Zweig und eine 0 für den unwahrscheinlicheren
- 5. Das erste Bit des Codeworts des Zeichens  $x_i$  nach Huffmann ist die gesetzte 0 oder 1 bei der ersten Verzweigung hin zum Zeichen  $x_i$ . Das nächste Bit entsprechend der nächsten Verzweigung, usw.

## **Beispiel Huffman-Code**


Wahrscheinlichkeiten der Zeichen x;



Beispiellösung 1



Beispiellösung 2




#### 11.8. Reed-Solomon Code

k Daten werden in Zahlenformat übermittelt. Dazu kommen nochmals k Zusatz-Daten für die Fehlerkorrektur. Alle Daten liegen auf einem Polynom des Grades k-1. Fehler können korrigiert werden, wenn weniger als k Fehler auftreten.

Bsp. Polynom ersten Grades also  $k=2\,$ 

Alle 4 Punkte müssen auf einer Geraden liegen, also mit gleichem Abstand zwischen einander.

Zahl für den Druck: Zahl für Fehlerkorrektur: Zahl für die Temperatur: Zahl für Fehlerkorrektur: 163.5



Der 2. oder 3. Zahlenwert in der Grafik ist fehlerhaft, da keine gleichen Abstände vorhanden sind.

Richtiger Durchschnittsabstand zwischen allen Punkten (mit dem Fehler bei einem der mittleren Zahlenwerte):

 $\frac{163,5-17,4}{2} = \frac{41,1+56,3+48,7}{2} = 48,7$ 

## 12. Lineare, digitale Modulation

#### 12.1. Allgemeines

Informationsfluss:

Info-Quelle →Codierung →Modulation →Kanal →Demodulation →Decodierung →Info-Senke

#### 12.2. Modulationsarten


Amplitudenmodulation ASK

Frequenzmodulation FSK (Winkelmodulation) Phasenmodulation PSK (Winkelmodulation)


Quadraturmodulation QAM

Modulation mit Sinusträger:  $a(t)=A(t)\cdot cos(\omega_0 t-\phi(t))$  Amplitudenmodulation wirkt sich nur auf A(t) aus Winkelmodulation wirkt sich nur auf  $\phi(t)$ 

#### Tastung eines Sinusträgers



#### Trägerzustände der 16 QAM



 $\begin{tabular}{ll} Spread Spectrum durch Direct Sequence (DS) oder Frequency Hopping (HS) \end{tabular}$ 

Schützt vor Schmalbandstörern (Militär) und freuquenz-selektives Fading (Mobilfunk)

#### 12.3. On-Off Keying (OOK)

Intensitätsmodulation mit b=1 (Laser an oder aus)

Mittlere Energie pro Symbol:  $E_s = \frac{A_{on}^2}{2}$ 

#### 12.4. Amplitude Shift Keying (M-ASK)

Für M Stufen mit Abstand  $\Delta$  gilt:  $\mathrm{E}[D_I^2] = \frac{\Delta^2(M^2-1)}{12}$ 

#### 12.5. Phase Shift Keying (PSK)



$$\begin{aligned} d_I^2 + d_Q^2 &= r^2 & \text{(meist } r = 1\text{)} \\ E_s &= \mathsf{E}[D_I^2 + D_Q^2] \int_0^T |g_s(t)|^2 \, \mathrm{d}t \end{aligned}$$

Offset: verhindert harte Übergänge (Nicht durch Null)
Gray-Codierung zwischen benachbarten Symbolen: Fehler in der Symbolerkennung

hat nur geringe Bitfehler

#### 12.5.1. DPSK

Differentielle binäre Phasenmodulation 0: Phase bleibt gleich, 1: Phase ändert sich

#### 12.6. Quadraturamplitudenmodulation (M-QAM)

Für M Stufen und Abstand  $\Delta$ :  $\mathrm{E}[D_I^2 + D_Q^2] = \frac{\Delta^2(M-1)}{6}$ 

#### 13. Weiteres, IP, etc.

#### 13.1. IPv4-Adressen

IP-Adresse=Netzwerkadresse+Hostadresse

$$\label{eq:incomplex} \begin{split} \text{IP-Adresse UND Netzwerkmaske} &= \text{Netzwerkadresse inkl. vorangestell-te(s) Bit(s) für die Adressklasse} \end{split}$$

Genormte Länge von 32 bit für eine IP-Adresse

Schreibweise meist in 4 Oktett-Form mit 4 durch Punkte getrennte dezimale 8-Bit-Zahlen (0...255)

Klasse	führende Bits	Wert des 1. Bytes	Bits für Netz- adresse	Bits für Host- adresse	max. Rechner- zahl
Α	0 1 – 126		7	24	ca. 16 Mill.
В	10	128 – 191	14	16	ca. 65000
С	110	192 – 223	21	8	ca. 250
D	1110	224 – 239	Multicast	t (Hostgruppe): 28 Bits	
Е	1111	reserviert für Forschungszwecke			

Klasse	Netz Adressraum	Netz max.Zahl	Host Adressraum	Host max.Zahl	
А	0 bis 126	127	0.0.1 bis 255.255.254	2 <sup>24</sup> -2 =16777216-2	
В	128.0 bis 191.255	16384	0.1 bis 255.254	218-2=65536-2	
С	192.0.0 bis 223.255.255	2 097 152	1 bis 254	28-2=256-2	
D			224.0.0.0 bis 239.255.255.254	2 <sup>28</sup> -2 =268 435 454	

 $\mathsf{Localhost} = 127.0.0.1$ 

**Netzwerkadresse**, alle bits der Hostadresse sind 0 **Broadcastadresse**, alle bits der Hostadresse sind 1

#### Subnetting

Unterteilung eines Klasse A-, B- oder C-Netzes in Subnetze

Die Subnetzmaske unterteilt die Bits für die Host-Adresse in eine Subnetzwerkadresse und die eigentliche Rechneradresse.

IP-Adresse = Netzwerkadresse + Subnetzwerkadresse + eig.Rechneradresse

IP-Adresse UND Subnetzmaske = Netzwerkadresse + Subnetzadresse inkl. vorangestellte(s) Bit(s) für die Adressklass

Wichtig: Router die zwei Netzsegmente koppeln benötigen 2 IP-Adressen.

#### Cidr-Wert Beispiel:

10.4.7.0/30 bedeutet 30 bits sind reserviert für den Netzanteil und 2 bits bleiben für den Hostanteil.

#### 13.2. Router, Hubs, Switches

#### 13.3.

#### 14. Offtopic und Notizen

Auch wich





## **Eigene Notizen:**

Aufruf: Bildet euch! Bildet andere! Bildet banden! Außerdem:  $\Phi\Xi \heartsuit 4\Theta$ 

Für Liebe und Anarchie. Gegen Ausbeuter\*innen und Kriegstreiber\*innen, durch (anti-)systemisches Vorgehen wie z.B. Angriffen auf menschenverachtende, umweltzerstörende, Tiere quälende/mordende Infrastruktur à la Grenzzäune, Abschiebeknäste, Kohlegruben, Schlachtfabriken und ähnliches oder z.B. durch Aufbrechen von Denkmustern einer archaischen Asozialisation die solch Gräuel erzeugen oder z.B. solidarische Gegenkonzepte für ein gutes Leben für alle, welche die bestehenden Verhältnisse ins Wanken bringen. Natürlich ohne invidiuellen Terror à la RAF. Langer beschreibender Text, um die Political Correctness zu wahren.

#### 4 the Lulz: Heisenberg, Schroeder and Ohm are in a car

They get pulled over. Heisenberg is driving and the cop asks him "Do you know how fast you were going?"

No, but I know exactly where I am" Heisenberg replies.


The cop says "You were doing 55 in a 35." Heisenberg throws up his hands and shouts "Great! Now I'm lost!"

The cop thinks this is suspicious and orders him to pop open the trunk. He checks it out and says "Do you know you have a dead cat back here?" "We do now, asshole! Bhouts Schrodinger.

The cop moves to arrest them. Ohm resists.

## **Anhang**

#### 15. Mathematik



#### 15.2. Exponentialfunktion und Logarithmus

$x = a \cdot log_b(c \cdot d)$	$b^x = (c \cdot d)^a = c^a \cdot d^a$
$x = log_b(c \cdot d)^a$	$\sqrt[a]{(b^x)} = c \cdot d$
$x = log_b c^a + log_b d^a$	$log_b b = 1$
$\log_{b1} x = \frac{\log_{b2}(x)}{\log_{b2}(b1)}$	$log_b1=0$

Durch  $x = (\frac{1}{x})^{-1}$  ergeben sich die Rechenregeln für Subtraktion und

$$\begin{split} x &= a \cdot \log_b(c \cdot d) \\ x &= \log_b(c \cdot d)^a = \log_b c^a + \log_b d^a \\ b^x &= (c \cdot d)^a = c^a \cdot d^a \\ \sqrt[a]{(b^x)} &= c \cdot d \end{split}$$

#### **15.3. Sinus, Cosinus** $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

					$\begin{array}{ c c }\hline \frac{1}{2}\pi \\ 90^{\circ}\end{array}$			
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ \pm \infty \end{vmatrix}$	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	±∞	0	∓∞	0

Additionstricorenie	Statilitutiktionen
$\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \sin x$	$\int x \cos(x)  \mathrm{d}x = \cos(x) + x \sin(x)$
$\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$	$\int x \sin(x)  \mathrm{d}x = \sin(x) - x \cos(x)$
$\sin 2x = 2\sin x \cos x$	$\int \sin^2(x)  \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \left( x - \sin(x) \cos(x) \right)$
$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$	$\int \cos^2(x)  \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \left( x + \sin(x) \cos(x) \right)$
$\sin(x) = \tan(x)\cos(x)$	$\int \cos(x) \sin(x) = -\frac{1}{2} \cos^2(x)$

 $\begin{array}{l} \sin(x\pm y) = \sin x\,\cos y \pm \sin y\,\cos x & \sin x = \frac{1}{2!}(e^{\mathrm{i}x} - e^{-\mathrm{i}x})\\ \cos(x\pm y) = \cos x\,\cos y \mp \sin x\,\sin y & \cos x = \frac{1}{2}(e^{\mathrm{i}x} + e^{-\mathrm{i}x}) \end{array}$ 

#### 15.4. Integralgarten

Partielle Integration:  $\int uw' = uw - \int u'w$ Substitution:  $\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(t) dt$ 

F(x) - C	f(x)	f'(x)
$\frac{1}{q+1}x^{q+1}$	$x^q$	$qx^{q-1}$
$\frac{2\sqrt{ax^3}}{3}$	$\sqrt{ax}$	$\frac{a}{2\sqrt{ax}}$
$x \ln(ax) - x$	$\ln(ax)$	$\frac{a}{x}$
$\frac{1}{a^2}e^{ax}(ax-1)$	$x \cdot e^{ax}$	$e^{ax}(ax+1)$
$\frac{a^x}{\ln(a)}$	$a^x$	$a^x \ln(a)$
$-\cos(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\mathrm{Si}(x)$	sinc(x)	$\frac{x\cos(x)-\sin(x)}{x^2}$
$-\ln \cos(x) $	tan(x)	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
	. (1.1) (1.1)	

 $\int e^{at} \sin(bt) dt = e^{at} \frac{a \sin(bt) + b \cos(bt)}{a \sin(bt) + b \cos(bt)}$ 

### 15.5. Komplexe Wechselstromrechnung

WS16/17, Umrechnung Phi, Wegdifferenz ...

#### 16. Geometrie



a: 
$$b = c$$
:  $d$   $\frac{a+b}{c+d} = \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ 

$$\frac{a}{a+b} = \frac{c}{c+d} = \frac{e}{f}$$

Innenwinkelsumme im n-Eck:  $(n-2) \cdot 180^{\circ}$ 

Allg. Dreieck  $\triangle ABC$  mit Seiten a, b, c und Winkel  $\alpha, \beta, \gamma$ :



Kosinussatz:  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\gamma)$ Projektionssatz:  $c = a \cos \beta + b \cos \alpha$ 

Höhe  $h_c=a\sin\beta=b\sin\alpha$  Fläche  $A=\frac{1}{2}h_cc=\frac{1}{2}h_aa$ 

Zylinder/Prisma

 $V = G \cdot h$ 

 $M = U \cdot h$ 

Schwerpunkt:  $x_S = \frac{1}{3}(x_A + x_B + x_C)$   $y_S = \frac{1}{3}(y_A + y_B + y_C)$ 

#### Rechtwinkliges Dreieck $\triangle ABC$ mit $\gamma = 90^{\circ}$ bei C



Pythagoras:  $a^2 + b^2 = c^2$ Höhensatz:  $h^2 = pq$ 

Kathetensatz:  $a^2 = pc$ 

 $a = c \sin \alpha = c \cos \beta = b \tan \alpha$ 

#### Pyramide mit beliebiger Grundfläche G

 $V = \frac{1}{2}G \cdot h$ 

SP: liegt auf h mit  $y_S = h/4$ 

 $U = 2\pi r$  $O = 4\pi r^{2}$ Kugel:  $V = \frac{4}{2}\pi r^3$ Kreissehne:  $s = 2r\sin(\alpha/2)$ 

#### 17. Stochastik

#### KÜR7FN

#### 17.1. Der Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{F}, P)$

Ein Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathbb{F}, P)$  besteht aus

Ergebnismenge  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots\}$ Ergebnis  $\omega_i \in \Omega$ Ereignisalgebra  $\mathbb{F} = \{A_1, A_2, \dots\}$ Ereignis  $A_i \subseteq \Omega$ 

Wahrscheinlichkeitsmaß  $P: \mathbb{F} \to [0, 1]$  $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ 

Es gilt:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 

Bedingte Wahrscheinlichkeit für A falls B bereits eingetreten ist:  $P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 

Multiplikationssatz:  $P(A \cap B) = P(A|B) P(B) = P(B|A) P(A)$ 

Erwartungswert:  $\mathsf{E}[X] = \mu = \sum x_i P(x_i) = \int x \cdot f_\mathsf{X}(x) \, \mathrm{d}x$ 

**Varianz:**  $Var[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2$ Standard Abweichung  $\sigma = \sqrt{\text{Var}[X]}$ 

Covarianz: Cov[X, Y] = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = Cov[Y, X]

Binominialverteilung (diskret, n Versuche, k Treffer):

 $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$   $\mu = np$   $\sigma^2 = np(1-p)$ 

Korrelation ist ein Maß für den linearen Zusammenhang von Variablen


Kreuzkorrelation von X und Y:  $r_{xy} = -\frac{1}{2}$ 

#### 17.2. Normalverteilung

PDF: 
$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in \mathbb{R}$$

 $Var(X) = \sigma^2$  $E(X) = \mu$ 

20. Fouriertransformation



19. Fouriertrreihe und -koeffizienten

#### 20.1. Eigenschaften der Fouriertrafo

 $\alpha x(t) + \beta g(t) \stackrel{\mathcal{F}}{\circ} \alpha X(f) + \beta G(f)$ Linearität:  $x(t-\tau) \circ \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-j2\pi f \tau} X(f)$ Zeitverschiebung:

 $e^{j2\pi f_0 t} \circ \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f - f_0)$ Frequenzversch.

 $U^*(t) \circ \stackrel{\mathcal{F}}{\longrightarrow} u^*(f)$ Vertauschung:  $x(ct) \circ \frac{\mathcal{F}}{|c|} X(\frac{f}{c})$ Stauchung

 $x^{(n)}(t) \stackrel{\mathcal{F}}{\circ} (i2\pi f)^n X(f)$ Ableitung


 $\int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau \circ \xrightarrow{\mathcal{F}} \left( \frac{1}{2} \delta(f) - \frac{j}{2\pi f} \right) X(f)$ Integral

 $(x*g)(t) \stackrel{\mathcal{F}}{\circ} X(f) \cdot G(f)$ Faltung:

 $\int_{0}^{+\infty} u_1(t) \cdot u_2^*(t) dt = \int_{0}^{+\infty} U_1(f) \cdot U_2^*(f) df$ Parseval:

 $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |U(f)|^2 df$ 

#### Zusammenhang zwischen geraden und ungeraden Signalanteilen:




 $x(t) \circ \xrightarrow{\mathcal{F}} X(f) \circ \xrightarrow{\mathcal{F}} x(-t) \circ \xrightarrow{\mathcal{F}} X(-f)$ Bei periodischen Signalen: Fourierreiher

#### 18. Signale


#### 18.1. Faltung von Signalen

$$x(t)*h(t) = h(t)*x(t) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} x( au) \cdot h(t- au) d au$$



#### Löschen?


### 18.2. sinc-Singal



#### 20.2. Wichtige Fouriertransformationen

0.2. Wichtige Fouriertransformationen				
Zeitfunktion	Spektrum			
$1 \stackrel{b}{lack}$ $\delta(t)$	1 †			
t	I			
1	$1 \stackrel{\dagger}{lack} \qquad \delta(f)$			
-				








 $|T|\operatorname{sinc}(fT)$ 


 $|T|\operatorname{sinc}^2(fT)$ 
















#### 20.3. Weitere Paare

20.5. 1	veitere i dare		
f(t)	$F(\omega)$	f(t)	$F(\omega)$
$ t^n $	$\frac{2n!}{(i\omega)^{n+1}}$	$\operatorname{sinc}(\frac{t}{T})$	$T \operatorname{rect}(fT)$
$t^n$	$\frac{\frac{2n!}{(\mathrm{i}\omega)^{n+1}}}{2\pi\mathrm{i}^n\delta^{(n)}(\omega)}$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(a+\mathrm{i}\omega)^n}$
		$\exp(-\alpha t)$	$\frac{1}{\mathrm{i}  2  \pi  f + \alpha}$

#### 21. E-Technik

#### 21.1. OP-Amp-Schaltung mit Hysterese

 $U_m$  als Spannung am Minus-Pin

 $U_{\mathcal{D}}$  als Spannung am Plus-Pin

 $U_a^P$  als Ausgangsspannung  $U_e$  als Eingangsspannung

 $U_b=V_+$  als pos. Versorgungsspannung des Op-Amps.

 $V_-$  als neg. Versorgungsspannung des OP-Amps  $U_{os}=$  Spannung der oberen Schaltschwelle

 $U_{us} =$ Spannung der unteren Schaltschwelle

Positive Rückkopplung beim OP-Amp bedeutet:


Für  $U_p > U_m$  gilt  $U_a = V_+ = U_b$ 


Für  $U_p > U_m$  gilt  $U_a = V_-$  (meistens = GND) Annahme: Pos. Versorgungsspannung =  $U_b$ , neg. Versorgungsspannung

= 0 V (GND) 1. Fallunterscheidung Hysterese (I) mit  $U_e$  am Plus-Pin und invertierte

Hysterese (II) mit  $U_e$  am Minus-Pin  $\mathsf{Fall}\; \mathsf{I}: \lim_{U_e \to \infty} U_{=}V_{+}$ 

 $\mathsf{Fall}\;\mathsf{II}: \lim_{U_e \to \infty} U_a = V_-$ 







2. Bedingung an der unteren (US) und oberen (OS) Schaltschwelle  $(U_m = U_p)$  einstellen in Abhängigkeit der Art der Hysterese (I oder II): (1) US:  $U_e = U_{us}; U_a = V_+$ 

- (1) OS:  $U_e = U_{os}$ ;  $U_a = V_-$
- ( II ) US:  $U_e = U_{us}$ ;  $U_a = V_-$  ( II ) OS:  $U_e = U_{os}$ ;  $U_a = V_+$

#### Beispiele:






3. Beide Gleichung für die verschiedenen Schaltschwellen gleichsetzen und

#### 21.2. NPN-Transistor

NPN-Transistor




Basis B, Kollektor C, Emitter E

Im Sperrbereich i.d.R. für  $U_{BE} < 0,7V$ 

Im Verstärkungsbereich (Normalbetrieb) gilt:  $I_C = \beta \cdot I_B$  mit dem Verstärkungsfaktor  $\beta$ .

Im Sättigungsbereich (Sättigungsbetrieb) (  $I_C < \beta \cdot I_B$ )  $I_C$  und  $I_B$  verhalten sich nicht mehr proportional zueinander. Es gilt:  $I_B = \ddot{\mathbb{U}} \cdot \frac{I_C}{\beta}$  mit dem Übersteuerungs-/Reservefaktor  $\ddot{\mathbb{U}}$ 

#### 21.3. Transistorverstärker-Schaltung




Die zum Beispiel dazugehörigen Aus- und Eingangskennlinien sind in den folgenden Subsections.

Kennpunkte für Arbeitsgerade aus Beispielschaltung:

Kurzschlussstrom für Innenwiderstand des Transistors gleich 0 mit  $I_K = \frac{U_b}{R_L} = 80mA$ 

Leerlaufspannung  $U_{CE}$  im Sperrbereich gleich  $U_b = 16V$ 


#### 21.4. Transistor Ausgangskennlinie und Arbeitsgerade



Die rote Arbeitsgerade hängt in der Beispielschaltung von  $U_b$ ,  $R_L$  ab.

Markierter Arbeitspunkt auf Arbeitsgerade gewählt für minimales  $I_{B,sat} = 150 \mu A$  damit  $U_{CE} = U_{CE,sat}$ ,  $U_{CE}$  also möglichst

Bei einem höheren  $I_B$  wäre der Arbeitspunkt im Sättigungsbereich und  $U_{CE}$  höher.




Temperaturbestimmung durch Schnittpunkt einer Temperaturgeraden mit  $I_{Bsat}$  und  $U_{BE} \approx 0,7V$ 

#### 21.6. Lineare Ersatzspannungsquelle bestimmen

Bestimmung des Innenwiderstands  $R_i$  und der Quellspannung  $U_q$  einer linearen Ersatzspannungsquelle:

- 1.  $R_i = \text{Widerstand von Klemme zu Klemme mit U-Quellen kurzge-}$ schlossen und I-Quellen offen 2.  $U_q={\sf Klemmspannung\ im\ Leerlauf}$

Beispiel-Ersatzspannungsquelle D, identisch mit den Quellen A, B und C



#### 22. Naturkonstanten

Konstanten...

Dez	Hex	Okt	Zeichen	Dez	Hex	Okt	Zeichen
0	0x00	000	NUL	32	0x20	040	SP
1	0x01	001	SOH	33	0x21	041	!
2	0x02	002	STX	34	0x22	042	
3	0x03	003	ETX	35	0x23	043	#
4	0x04	004	EOT	36	0x24	044	\$
5	0x05	005	ENQ	37	0x25	045	%
6	0x06	006	ACK	38	0x26	046	<i>&amp;</i>
7	0x07	007	BEL	39	0x27	047	,
8	0x08	010	BS	40	0x28	050	(
9	0x09	011	TAB	41	0x29	051	)
10	0x0A	012	LF	42	0x2A	052	*
11	0x0B	013	VT	43	0x2B	053	+
12	0x0C	014	FF	44	0x2C	054	
13	0x0D	015	CR	45	0x2D	055	
14	0x0E	016	so	46	0x2E	056	
15	0x0F	017	SI	47	0x2F	057	/
16	0x10	020	DLE	48	0x30	060	ó
17	0x11	021	DC1	49	0x31	061	1
18	0x12	022	DC2	50	0x32	062	2
19	0x13	023	DC3	51	0x33	063	3
20	0x14	024	DC4	52	0x34	064	4
21	0x15	025	NAK	53	0x35	065	5
22	0x16	026	SYN	54	0x36	066	6
23	0x17	027	ETB	55	0x37	067	7
24	0x18	030	CAN	56	0x38	070	8
25	0x19	031	EM	57	0x39	071	9
26	0x1A	032	SUB	58	0x3A	072	:
27	0x1B	033	ESC	59	0x3B	073	;
28	0x1C	034	FS	60	0x3C	074	«
29	0x1D	035	GS	61	0x3D	075	=
30	0x1E	036	RS	62	0x3E	076	>>
31	0x1F	037	US	63	0x3F	077	?

Dez	Hex	Okt	Zeichen	Dez	Hex	Okt	Zeichen
64	0x40	100	Q	96	0x60	140	4
65	0x41	101	Α	97	0x61	141	а
66	0x42	102	В	98	0x62	142	b
67	0x43	103	С	99	0x63	143	С
68	0x44	104	D	100	0x64	144	d
69	0x45	105	E	101	0x65	145	e
70	0x46	106	F	102	0x66	146	f
71	0x47	107	G	103	0x67	147	g
72	0x48	110	Н	104	0x68	150	h
73	0x49	111	1	105	0x69	151	i
74	0x4A	112	J	106	0x6A	152	j
75	0x4B	113	K	107	0x6B	153	k
76	0x4C	114	L	108	0x6C	154	1
77	0x4D	115	M	109	0x6D	155	m
78	0x4E	116	N	110	0x6E	156	n
79	0x4F	117	0	111	0x6F	157	0
80	0x50	120	Р	112	0x70	160	р
81	0x51	121	Q	113	0x71	161	q
82	0x52	122	R	114	0x72	162	r
83	0x53	123	S	115	0x73	163	s
84	0x54	124	Т	116	0x74	164	t
85	0x55	125	U	117	0x75	165	u
86	0x56	126	V	118	0x76	166	v
87	0x57	127	W	119	0x77	167	w
88	0x58	130	X	120	0x78	170	×
89	0x59	131	Y	121	0x79	171	y
90	0x5A	132	Z	122	0x7A	172	z
91	0x5B	133	[	123	0x7B	173	{
92	0x5C	134	\	124	0x7C	174	<u>'</u>
93	0x5D	135	]	125	0x7D	175	}
94	0x5E	136	^	126	0x7E	176	-
95	0x5F	137	-	127	0x7F	177	DEL

ASCII-Tabelle

# OSI vs. Internet-Protokollhierarchie

OSI Model Layers TCP/IP Protocol Protocol Data Units Architecture Layers Network Host Email File Web Name Manage Application Layer System Config Transfer Data DNS BOOTP SMTP FTP HTTP SNMP DHCP POP TFTP HTTPS Presentation Layer Application Layer Data IMAP Session Layer Data Host-to-Host Transport Transport Layer TCP UDP Segment Layer NAT IGMP ICMP OSPF EIGRP Network Layer Internet Layer IP Packet ARP Interface Frame PPP Data-Link Layer Ethernet Frame Relay Drivers Network Interface Layer Physical Layer Electricity Radio Bits Laser

Definitionen

Bezeichnung	Symbol	Einheit
Datenmenge in bit	$D_b = 8D_B$	$[D_b]=1bit$
Datenmenge in Byte	$D_B$	$[D_B]=1 Byte=8bit$
Signalstufen	V	[V] = 1
Baudrate / Schritt- geschwindigkeit	$R_{baud}$	$[R_{baud}] = 1Hz$
Bitrate/Brutto- Übertragungsrate	$R_b = R_{baud} \cdot \\ ld(V)bit$	$[R_b] = 1bps = 1rac{bit}{s}$
Durchsatz/Netto- Übertragungsrate, effektiv	$R_{eff} = \frac{D_b}{t_{ges}}$	$[R_{eff}] = 1bps$

Signalstufen V; Anzahl der möglichen annehmbaren Werte eines diskr. Signals pro Schritt Zeit  $t_{ges}$  ab Sendestart einer Datenmenge  $D_b$  bis zum vollständigen Empfang, abhängig von verwendeten Protokollen