第一章 虚拟仿真实验技术概述

1.1 PROTEUS 软件入门

一、工具简介

Proteus 软件是英国 Lab Center Electronics 公司出版的 EDA 工具软件,中国总代理 为广州风标电子技术有限公司。该软件不仅具有其它 EDA 工具软件的模拟和数字电路仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。是目前比较好的电子电路及 MCU 虚拟仿真工具。

二、版本信息

Proteus 8.0 是目前较新的版本 (最新的是 8.1 版),与以前其他版本相比,总体结构和界面变化较大,PCB设计和 VSM 设计功能都有所加强。Proteus 是向下兼容的:Proteus 8.0 所生成的文件在Proteus 7 里不能运行,而 Proteus 7 生成的文件可以在Proteus 8.0 里运行。

与 Proteus 7.0 相比,Proteus 8.0 自带汇编语言的源代码编辑、编译器,不再需要外部文本编辑器,对汇编语言编程给予很大便利;同时,Proteus 8.0 或以上版本支持 C51 语言的编译和调试,这需要电脑本身已经安装 Keil 或者 IAR 等可以编译 C51 语言的软件。

三、原理图绘制过程

创建一个新工程


点击桌面图标 "Proteus 8 Professional"或单击"开始菜单",选择"Proteus 8 Professional"文件夹,再点击"Proteus 8 Professional"打开应用程序。在绘制原理图之前,我们必须新建一个 Proteus 工程。点击在 Proteus 主页顶部菜单栏"File"下的空白按钮(如下左图所示),或者在页面"Start"栏目下选择 New Project(如下右图所示):



在"New Project Wizard"的第一页指定这个project的文件名和保存路径。

New Project Wizard: Start	[] X
Project Name Name New Project.pdsprj	
Path D:\My Documents	Browse
New Project From Development Board Blank Project	


在下一页的顶部选项卡中,勾选"从选中的模版中创建原理图" (Create a Schematic from the selected template),然后选择默认模版(DFAULT)。




继续点击 Next,选择"从选择的模板中创建 PCB 设计"(Create a PCB layout from the selected template),在此可继续选择默认(DFAULT)。如果不需要进行 PCB 设计,可直接选择 Do not create a PCB layout。



继续点击 Next,在仿真页面选择 Create Firmware Project,并设置代码编译器。Family(系列):8051; Contoller(控制器):80C51; Compiler(编译器):ASEM-51。也可以直接选择 No Firmware Project 跳过,需要编译的时候再在 Source Code 页面设置。




点击"Next",到汇总页如下图所示。点击"完成"按钮,完成新建工程过程。



使用向导

建立好项目后,若选择 MCU 仿真,软件将打开两个选项卡:原理图页面和 Source Code 页面,原理图页面将直接放置一个 MCU 器件,如下图所示(如暂时不需要 MCU,可直接删除)。如果没有选择 MCU 仿真,原理图页面将是一片空白。



原理图页面显示最大的区域称为编辑窗口,它的作用类似于一个绘图窗口,是放置和连接元器件的区域。在屏幕左上方的那个较小的区域称为预览窗口,如上图所示。预览窗口用来预览当前的设计图,其中蓝色边框显示的是当前图纸的边框,而绿色边框表示的是编辑窗口的大小。预览窗下方是对象选择器(即对象列表窗),用来选择器件、符号和其他库对象。当从对象选择器中选择一个新对象时,预览窗口用来预览这个被选中的对象。

在对象选择器或在预览窗口右键单击鼠标,弹出菜单中包括"Auto hide"选项。选择该选项后,对象选择器和预览窗口最小化为一个弹出框,使编辑窗口占有最大的可视面积。 当鼠标放在弹出框上或者选择不同的对象模式,弹出框重新打开成对象选择器和预览窗口。 预览窗口和对象选择器左侧是模式栏。选择了不同模式, 鼠标可以在编辑窗口执行不同的操作, 也可以从对象选择器里选取不同的对象。模式栏从上往下前八个模式较为常用:

- 1) Selection Mode: 鼠标可以拖曳,移动编辑窗口内的元器件或连线。
- 2) Component Mode, 在对象选择器查找元器件, 鼠标在编辑窗口点击就可以放置元器件。
- 3) Junction Dot Mode: 鼠标在导线上点击可以放置节点,允许多条导线在节点电气连接。
- 4) Wire Label Mode: 鼠标在导线上点击,为导线赋予名称,可以实现同名电气连接。
- 5) Text Script Mode: 鼠标在编辑窗口点击,可以添加文字标注信息。
- 6) Buses Mode: 鼠标在编辑窗口内点击拖动,可以画总线
- 7) Subcircuit Mode: 鼠标在编辑窗口可以画子电路方框及添加其输入输出端口。
- 8) Terminals Mode: 鼠标在编辑窗口内放置电气连接端子。

注意:切记在执行某种操作之前,必须先点击模式栏中相应的模式。否则操作容易失败。完成操作后,要么点击下一个操作的模式,要么点击 Selection Mode,返回默认模式。

浏览编辑窗口——缩放

有如下几种方法可以对原理图进行缩放:

- 1)移动鼠标到需要缩放的地方,滚动鼠标滚轮进行缩放。
- 2)移动鼠标到需要缩放的地方,按键盘 F6 放大,F7 缩小。
- 3) 按下 SHIFT 键, 鼠标左键拖拽出需要放大的区域, 即 SHIFT ZOOM 功能。
- 4)使用工具条中的 Zoom in(放大)、Zoom Out(缩小), Zoom All(全图), Zoom Area(放大区域) 进行操作,如右图所示:

注意:按 F8 键可以在任何时候显示整张图纸;SHIFT Z00M 功能和滚轮缩放也可应用于 预览窗口,在预览窗口进行操作,编辑窗口将有相应变化。

浏览编辑窗口——平移

有如下几种方式在编辑窗口进行平移操作。

- 1) 按下鼠标滚轮,出现 → 光标,表示图纸已处于提起状态,可以进行平移。
- 2) 鼠标置于要平移到的地方,按快捷键 F5 进行平移。
- 3) 按下 SHIFT 键, 在编辑窗口边缘移动鼠标, 进行平移 (Shift Pan)。
- 4) 若需平移至相距较远的地方,最快捷的方式是在预览窗口点击显示该区域
- 5) 使用工具栏平移按钮进行平移。

注意:使用第一种方式进行平移时,在图纸提起状态下,也可使用鼠标滚轮进行缩放操作。掌握上述操作将会大大提高原理图绘制效率,特别是滚轮的使用。不但可以用于缩放,还可以用于平移。学会使用滚轮来进行缩放和移动将节省宝贵的时间。

可以在编辑窗口显示网格点和网格线来作为视觉辅助。在"视图"菜单下调用"切换网格"命令,或者在工具栏上点网格图标,可以切换网格的显示。网格可以帮助你放置器件和进行连线进行快速对齐。如果你看不到网格,可能需要调整你的显示器的对比度,或者在"模版"->"设置设计颜色"菜单下改变网络的颜色(默认的颜色是轻灰色)。

设计视觉帮助

ISIS 是一个界面友好的应用平台,提供两种可视化方法,帮助使用者了解正在进行的操作:一是鼠标指向对象时,对象会覆盖红色;二是鼠标光标也会根据其功能发生改变。


简单来说,就是当鼠标移动到某一元件上时,光标的样式会发生改变,表明光标所指的对象可被选中和进行操作,这个对象称之为"热对象";不同样式的鼠标光标,表明当您按下鼠标左键时,能够对"热对象"进行不同的操作。以下是光标含义说明列表:

光标	描述
B	标准光标-没有指向任何对象时显示。
0	放置光标-显示为白色笔型光标,单击放置对象。
1	连线光标-显示为绿色笔型光标,单击左键开始连线。
/	总线光标-显示为蓝色笔型光标,单击左键开始绘制总线。
√D)	选择光标-单击左键时光标所指对象被选中。
₽	移动光标-可移动鼠标下的对象。
1	拖线光标-按住鼠标左键对连线或 2D 图形进行拖拽调整
₽=	赋值光标-当使用属性赋值工具设置对象属性,鼠标指向对象时,点击左键将把相关属性设置到对象中。

元器件选取


选取元器件,首先需要打开元件库浏览器,有以下两种方法:

- 1)如下左图所示,选择左侧模式栏里的第二个图标 Component Mode(红色圈起部分),然后按下对象选择器左上方的"P"按钮,或是通过快捷键 P,启动元件库浏览器。
- 2) 如下右图所示,在原理图编辑区域的任意位置点击鼠标右键,并且根据图示选择弹 出菜单: Place→Component→From Libraries,启动元件库浏览器



元件库浏览器如下左图所示,有下列几种方法可以从库中找到所需要的元器件:

- 1)已经知道所需要的元器件名,直接搜索。例如,需要找七段BCD编码数码管7SEG-BCD,则将元器件名的开头部分"7SEG"输入到元件库浏览器的关键字栏中,浏览器就会根据输入的关键字提供备选的元件列表,在列表中选择"7SEG-BCD-GRN"元件
- 2) 如果记不住元器件的具体名称,可以根据器件的描述关键字来查找。例如在关键字一栏中输入"BCD display"(用空格隔开关键词),库浏览器将把所有符合关键描述的元件放置到结果列表,同样可找到"7SEG-BCD-GRN"元器件。




- 3) 若忘记了具体元器件名称,需要根据电气特性或用途寻找元器件,可以直接从库浏览器的左侧的元件栏中进行选择。例如先在目录(Category)中寻找"Optoelectronics",然后在子元件目录(Sub-category)选项中选择"7-Segment Displays"。这样列表中会有许多七段数码管可供选择。需要注意的是,此时生产厂商(Manufacturer)选项中必须选择(All Manufacturer),否则可能因为某个厂商没有相关元器件导致列表中无内容可选。
- 4) 如果需要浏览某一特定厂商的元器件,可以在选定了目录(Category)选项后,直接在生产厂商(Manufacturer)中查找厂商,然后在列表中再选择需要的元件。

选好器件后,点击浏览器右下角的"OK",就可以关闭元件库浏览器,回到编辑窗口。 此时光标已经变成 ℓ,即放置对象模式;同时,器件"7SEG-BCD-GRN"已经放入对象选择器"P"按钮下方的列表中,如下左图所示。

在编辑窗口中单击鼠标左键进入放置模式,将出现74LS244元件的虚影,如下中图所示。 移动鼠标到编辑窗口的放置位置,在再次点击左键,器件将放置到编辑窗口的对应位置 上,如下右图所示。


如果需要选择已经选过的元器件(例如需要选择第二个数码管),必须先选择左侧模式 栏里的 Component Mode 图标,然后直接点击对象选择器的列表中相应的元器件。此时, 移动到编辑窗口上方时候,光标已经变成**¹**,即放置对象模式。只要在编辑窗口鼠标左键点击,每次点击都生成这个元器件,多次点击就生成多个相同的元器件。



元器件的标号、值和属性

所有放置到原理图中的元器件都有标签,包括唯一的标号(Part ID)、元器件值(Part Value)和属性(Part Properties)。例如下图所示,拨码开关右侧从上到下分别是标号"DSW1"、值"DIPSWC_8"和属性"〈TEXT〉"。元器件的标号是把元件放置到原理图上时系统自动分配的,元器件值一般显示的是元器件的类型名称,即上述选择元器件的时候在对象选择器里看到的元器件类型名称。对于电阻/电容/电感器件,元器件值显示的则是电阻值/电容值/电感值。例如下图所示的电阻,其标号是"R1",元器件值是"10k"。而元器件属性一律显示"〈TEXT〉",点击进去可以看到元器件的相关属性。

当进行元器件放置或连线时,如果连线的路径被元器件标签阻挡,可以将移动标签到更为合适的位置。首先鼠标左键点击元器件,选中元器件变红后(如下图所示),再次鼠标左键按住要移动的标签(此时标签将变成粉红色长方形),拖曳到合适的位置。注意的是,虽然元器件的标签可以放置在图纸的任意位置,但是为了区分元器件,标签最好不要离开所属元器件太远,一般只是微调到元器件的另一侧或放置到元器件里面。



除了移动标签外,还可以选择更改元器件的标号。选中元器件变红后(如上图所示), 一种方法是鼠标左键双击元器件,将弹出标签编辑窗口,可以同时看到元器件标号和值的编 辑框;另一种方法是鼠标左键直接点击元器件的标号,可以弹出编辑对话框修改标号。对于电阻/电容/电感器件,还可以修改元器件值,例如把"10k"电阻改成"1k"。

注意:修改元器件标号的时候不能在原理图中出现两个相同的标号,否则会导致网络表错误。除了电阻/电容/电感器件,其他元器件一般不要改元器件值(因为其元器件值是元器件的类型名称,一般是不能变的),否则也会导致错误。

移动元器件

若需要在原理图中移动单个原件或整体电路,可以有以下几种方法来实现:

- 1) 先把鼠标放置在需要移动的元件上(元件会变成红色),如下左图所示。按住左键移动鼠标,元件会变成虚影跟着鼠标移动到新的位置。释放鼠标左键,将对象放置到新位置。这个技巧只能移动单个元件,而且对某些元件(例如拨码开关 DIPSWC 或 SPDT)不适用。
- 2) 先把鼠标放置在需要移动的元件上(元件会变成红色),右键点击元件弹出右键菜单。在菜单上选择点击第一个选项"Drag Obejct",元件会变成虚影跟着鼠标移动到新的位置。释放鼠标左键,将对象放置到新位置。这个技巧适用于任何元件,而且元件的右键菜单里面还可以选择点击顺时针/逆时针 90°或 180°旋转(Rotate)元件、上下或左右镜像(Mirror)元件等不同的操作,调整元件的朝向,如下中图所示。
- 3)选择左侧模式栏里的第一个图标 Selection Mode, 在编辑窗口中用鼠标左键拖曳虚线方框选中一组对象(选中的对象会变红),如右下图所示。在虚线框内,鼠标变成移动光标模式 ♣。按住鼠标左键移动鼠标,整个虚线框会跟着鼠标移动到新的位置。这个技巧一般用来选中多个对象组成的电路。值得注意的是,必须把所需的元件完全圈在虚线框内,才能移动元件。在右下图中,左边的数码管完全在虚线框内,变红表示已被选中;而右边的数码管碰到了虚线框的边缘,没有变红,即没被选中,虚线框移动的时候不会改变位置。

在使用方法 **3** 移动对象时,可以用虚线框圈住对象后,通过小键盘的"+""-"按键来对元件进行旋转,再进行放置。

→ Drag Object
Edit Properties

➤ Delete Object

➤ Delete Object

➤ Rotate Clockwise Num-+

O Rotate 180 degrees

→ X-Mirror

↑ Y-Mirror

↓ V-Mirror


↓ Cut To Clipboard

Q Copy To Clipboard

注意:完成移动后,必须通过在原理图编辑窗口的空白位置点击鼠标左键来清除选择!

值得注意的是,在移动元器件或电路的时候,最好不要单独移动已经连线的元件,否则会造成移动对象连接的走线拖动混乱。如下左图所示,使用上述方法3移动数码管,数码管跟排阻RP已经连线。数码管向左移动后,如下右图所示,数码管与排阻的连线全部乱了。避免该问题的方法是把所有连线的对象一起移动,或是删除移动对象的所有连线,把对象放置到新位置后,再连线。一般情况下,建议使用方法3框选的方式来选择和移动对象。


Highlight Part in PCB Layout




连接电源和地

最后,本实验选择了一个排阻 RP、一个八位拨码开关 DIPSWC 和两个七段 BCD 数码管 7SEG-BCD-GRN。除了元器件外,一个真正意义上的电路系统必须有电源和地。

电源(POWER)和地(GND)的选择在模式栏第八个图标 Terminals Mode,如左下图所示。在对象选择器(此时 P 按钮旁边的标注已经改成 TERMINALS)的列表里分别选择 POWER和 GROUND,鼠标移动到编辑窗口左键点击放置,整体电路布局如右下图所示:





连线

放置好元器件和电源、地后,即可开始进行连线。在原理图编辑窗口的左侧模式栏中没有"连线模式",也就是说,连线可以在任何时刻放置或编辑。这样减少了鼠标的移动和模式的切换,提高了开发效率。连线的基本步骤如下(步骤 1-3 分别对应下图左、中、右):


- 1)将鼠标放置在起始元器件的管脚上,光标自动变成绿色铅笔。
- 2)点击鼠标左键后,绿色导线出现并且跟随鼠标移动,在移动的过程中光标是白色铅笔。若导线转弯,则需要在转弯处鼠标左键点击,然后光标再移动就不会影响转弯前放置的导线。
- 3)移动鼠到目标元器件的管脚处,光标会再次变成绿色铅笔,鼠标左键再次点击,完成画线。如果需要在放置导线后再进行修改(移动或删除),可以在导线上鼠标左键点击,导线变成红色。直接按得 Del 键就可以删除。或者把鼠标放置在变红的导线上,等光标变成左右移动或上下移动图标后,鼠标左键按住拖动,就可以相应拉动导线。

注意: 不可以从导线的任意位置开始连线,而只能从元器件的管脚开始连线,连接到另一个元器件的管脚或另一根导线。

如果需要从导线的某个位置开始连线,则必须首先在编辑窗口左侧的模式栏中选择第三个 图标 Junction Dot Mode,然后在导线的开始位置鼠标左键点击,放置节点(如下左图所 示)。把鼠标放置在节点上,光标会自动变成绿色铅笔,跟放置在元器件管脚的效果是一致 的。同样,在连线过程中,若是经过已经存在的导线,光标会在两条导线的交叉处变成绿色 铅笔。此时若鼠标左键点击,系统会自动放置节点,然后结束连线操作。

节点会把原来的一根导线切分成两根。此时,点击导线的任意位置,只有节点到元器件管脚的那段导线变红,另一段导线不变,如左下图所示。所以,修改导线也只能改动变红的那一段导线。要删除节点,可以采用上述"移动元器件"的方法 3,虚线框套住节点删除。

注意:两根导线交叉不一定意味着电气连接。必须在交叉处有节点,才是电气连接;倘若没有节点,则互不影响。如右下图所示,数码管的管脚连接的导线与下方拨码开关的管脚1连接的导线有电气连接,但跟上方拨码开关的管脚8相联的导线没有电气连接。




端子

掌握上述连线技巧后,就可以把电路图中的所有元件都用导线连接起来,连接好的电路如左下图所示。启动原理图编辑窗口下方的"仿真"按钮后,可以看到元器件的管脚处用红色/蓝色方块显示出来管脚处的高/低电平。倘若是黄色方块,则表示电平冲突;灰色方块,表示高阻。PROTEUS 软件提供了"仿真"、"暂停"和"结束"等仿真功能按键。如果电路没有问题,则"结束"按钮■右侧的仿真消息框应该是全绿色。倘若有黄色消息,则表示有逻辑冲突(例如在同一条导线上存在高/低电平冲突等等)。若有红色消息,表示电路有严重错误(例如元器件同名等等)。

注意: 在仿真状态下不可以添加、移动或删除元器件,必须结束仿真才能改变电路布局。


有时候,电路需要连接的元器件太多,导线太复杂;或者有些元器件与需要连接的电路之间已经放置了其他电路,无法直接导线互连。此时,可以采用端子连接的方式,通过"飞线"连接元器件:两个相同的标号可以把原理图中不同位置的元器件管脚、子电路或导线电气连接起来,使得导线大大减少,简化电路的复杂度。

如右下图所示,使用端子后,数码管和拨码开关相连的导线大大简化了。排阻 RP 管脚 2-9 上的端子与这八根导线有相同的电气标号: BUS_0~BUS_7。因此,排阻 RP 无论放置到原理图何处,其管脚都跟同名的导线有电气连接。




端子的选择跟电源(POWER)和地(GND)一样,都是在模式栏第八个图标 Terminals Mode,如下图所示。在对象选择器(此时 P 按钮旁边的标注已经改成 TERMINALS)将所有可使用的端子都显示出来,如左下图所示。元器件管脚/子电路连接的终端可以根据信号的方向选择输入(INPUT)、输出(OUTPUT)或双向(BIDIR)端子,若是连接电源、地或阻/容/感等被动元件的管脚,则可以选择默认(DEFAULT)端子。

本实验是在排阻的八个管脚上连接端子,所以选择 DEFAULT,鼠标移动到编辑窗口左键 点击,放置 8 个终端,如右下图所示。跟元器件标号的修改一样,可以鼠标左键点击选中端 子(端子变成红色),再次点击打开端子编辑窗口(Edit Terminal Label)命名。端子的命名非常重要,其标号指明了其连接到的电路网络。通常来说,端子可以任意命名,但有意义的命名会让电路更加容易看懂。右下图中,第一个端子已被命名为"BUS_7",则当选中第二个端子弹出编辑窗口的时候,在名称(String)的下拉菜单里,类似"BUS_7"等端子的标号已经在列表上。所以,第二个端子可以直接在下拉菜单里面选择"BUS_7",再改成"BUS 6"即可。不需要重新输入"BUS 6"。命名完成后,点击"0K"关闭端子编辑窗口。




最后,需要把上述端子连接到数码管和拨码开关互连的导线上去,必须给这八根导线也赋予同名标号。首先,在原理图编辑窗口的左侧模式栏中选择第四个图标Wire Label Mode,然后在导线的任意位置(勿靠近转弯处)鼠标左键点击,立刻弹出导线编辑窗口(Edit Wire Label)。如下图所示,拨码开关的管脚 2 所连的导线正在命名,编辑窗口的 String输入栏的下拉菜单里,"BUS_7"、"BUS_6"等端子的标号已经在列表上,可以不用输入,直接选择相应的名称,点击"0K"完成命名。命名后的导线可以参见拨码开关的管脚 1 相连的导线。导线的标号可以鼠标左键拖动在原理图里移动,但一般必须紧贴在所标示的导线上!



注意:选择 Wire Label Mode 为导线命名的时候一定要正确选择所属的导线,切记不要选错。倘若把两个 Label 赋予了同一根导线,则这两个 Label 同名的所有端子或导线就全部电气连接在一起,会引起电路的混乱。

总线

除了上述"连线"和"端子"模式外,还可以采用"总线"模式的电路布局。总线是多个部件之间进行数据传送的公共通路,不同的元器件可以挂在同一条总线上,减少了端子和导线的使用,简化了电路布局。本实验的单总线电路如左下图所示,拨码开关、排阻和数码管都挂在同一总线 BUS 上。而右下图所示的则是另一种总线"飞线"的电路布局:图中两条总线的标号相同,都是BUS_[0..7]。因此,拨码开关所在的总线无论放置到原理图何处,都与同名的总线(连接数码管和排阻 RP)电气连接在一起。




绘制总线必须首先在编辑窗口左侧的模式栏中选择第六个图标 Buses Mode,然后鼠标移动到原理图的编辑窗口内,光标会自动变成白色铅笔。在总线的开始位置鼠标左键点击,总线(蓝色粗实线)出现并且跟随鼠标移动。在移动的过程中,若总线需要转弯,则必须在转弯处鼠标左键点击,然后光标再移动就不会影响转弯前已放置的总线。在总线结束的位置,鼠标静止状态下左键双击,则结束总线绘制状态,释放鼠标。

同样地,总线需要赋予标号,其操作与导线命名过程完全相同:在编辑窗口左侧的模式栏中选择第四个图标Wire Label Mode,然后在总线的任意位置(最好不要靠近转弯处)鼠标左键点击,立刻弹出编辑窗口(Edit Wire Label)。在String栏输入 "BUS_[0..7]",点击"OK"完成命名。总线标号的[]表示总线所包含导线的序列,例如BUS_[0..7]表示该总线包含了以下8根导线:BUS_0~BUS_7,同时表示其为8位总线。总线绘制后,必须把所有挂在总线上的元件的管脚都用导线连接到总线上。当绘制导线的时候,鼠标碰到总线的同时,光标会自动变成绿色铅笔。此时鼠标左键点击,就把导线连到了总线上。然后,所有的导线还必须赋予标号,且该标号必须在所连的总线的导线序列内,否则会报错。

小技巧: 先赋予总线标号, 再命名连接总线的导线。这样导线命名的 时候, 编辑窗口 String 输入栏的下拉菜单里就会出现总线所包含的所有导线的序号, 直接选择即可。

总线"飞线"的模式需要选择编辑窗口左侧模式栏内的第八个图标 Terminals Mode,然后选择总线(BUS)端子,鼠标移动到编辑窗口左键点击放置。如下图所示,跟元器件标号的修改一样,鼠标左键点击选中端子(端子变成红色),再次点击打开端子编辑窗口(Edit Terminal Label),在 String 栏输入 "BUS_[0..7]"。命名完成后,点击"OK"关闭编辑窗口。然后再绘制总线把命名后的总线端子和右侧的总线连接在一起。


注意: 导线/总线的标号需要修改或删除的时候,首先鼠标左键点击选中,然后必须再次点击弹出编辑窗口进行修改或清空。倘若选中后直接按 Del 键,将会把标号和所属的导线或总线一起删除。



电路的复制和粘帖

在电路绘制中,有时候需要重复利用某一电路,甚至在不同的工程之间互相拷贝电路。此时,可以选择左侧模式栏里的第一个图标 Selection Mode,在编辑窗口中用鼠标左键拖曳虚线方框选中所需复制的电路(选中的电路会变红)。在虚线框内,鼠标变成移动光标模式心中。点击鼠标右键,在弹出框内选择 "Copy To Clipboard",如下图所示。然后,在编辑窗口的空白处点击鼠标左键,释放选择对象。在需要粘帖的位置(可以在同一工程下,甚至可以打开多个工程,实现跨工程的拷贝),点击鼠标右键,在弹出框内选择 "Paste From Clipboard",就会出现复制电路的虚影。此时,鼠标左键点击即可放置电路,放置后在编辑窗口的空白处点击鼠标左键,释放复制粘帖操作。

电路复制粘帖的过程中,系统会自动命名新出现的元器件,但是端子、导线和总线的标号需要手动修改,否则会出错。例如本电路中,需要把总线标号改为"BUS_[0..15]",即把总线扩展为 16 位总线,同时把复制出来的电路上的同名标号改为 BUS_8~BUS_15。



最终得到的一个 16 位的 IO (输入输出) 电路如下图所示:输入设备为两个拨码开关 DSW1 和 DSW2,输出设备为两对数码管,输入和输出设备共用一条 16 位总线 BUS_[0..15]。

