[Timer/Counter] là 1 bộ đếm lên (tự động)

(Trong môn này, mình chỉ dùng Timer làm hàm delay)

1. Giới thiệu Timer0

- o Gồm có **2 bộ:** Timer0, Timer1 (Timer2)
- o Một Timer, có 4 mode cấu hình, nhưng chúng ta quan tâm 2 mode:
 - ⇒ Mode 8 bit, tự động nạp lại (Tự động nạp lại giá trị bắt đầu đếm)
 - ⇒ Mode 16 bit (Bạn phải nạp lại giá trị bắt đầu, mỗi lần đếm xong)

_		•	THO	•	•	•	•	•					TLO	•	•	•
	()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- o Bộ đếm 8 bit: Dùng TL0 để chứa giá trị đếm lên. (TH0 chứa giá trị auto nạp lại.)
- o Bộ đếm 16 bit: Dùng 2 thanh ghi TH0, TL0 để chứa giá trị đếm.
- 2. Giá trị bắt đầu đếm: Do bạn chọn tùy ý!
 - o Mode 8 bit: chọn từ 0 đến 255
 - Mode 16 bit: chọn từ 0 đến 65535
- 3. Timer đếm lên đến khi nào? Đếm đến "tràn khả năng chứa" của thanh ghi.
 - o Mode 8 bit: Tràn khi giá trị đang là 255, và đếm thêm 1 nữa, thành 256 thì tràn!)
 - o Mode 16 bit: Tràn khi giá trị đang là 65535 và đếm thêm 1 nữa thành 65536 thì tràn!)
- **4. Tốc độ đếm lên:** Ftimer = Fmc = Fcrystal/12 = 1MHz (Giả sử chọn Thạch anh: 12MHz)
 - ⇒ Thời gian đếm lên 1 giá trị: Ttimer = 1/Ftimer = 1us.
 - ⇒ Mode 8 bit: nếu đếm từ 0, thì tốn tổng 256us để "tràn".
 - ⇒ Mode 16 bit: nếu đếm từ 0, thì tốn tổng 65536us để "tràn".
- 5. Khi Timer đếm tràn thì chuyện gì xảy ra?
 - \circ Cờ ngắt của Timer0 (cờ tràn TF0) lên 1. (mặc định = 0)



- Chương trình nhảy vào đoạn code xử lý ngắt của Timer0 (interrupt 1)
 (Chỉ khi bạn có cấu hình các bit cho phép ngắt: EA, ET0)
 - ⇒ Cờ Timer tự động được xóa về 0.
 - ⇒ Mode 16b: Cần nạp lại giá trị bắt đầu đếm cho Timer (mode 8b thì không cần)

O Timer bắt đầu đếm lại từ giá trị nạp lại!

6. Vùng bộ nhớ ngắt của Timer:

Interrupt	ROM Location(Hex)	Pin	Flag Clearing	Interrupt no. in C
Reset	0000	9	Auto	
External HW Interrupt 0 (INT0)	0003	P3.2(12)	Auto	0
Timer 0 Interrupt(TF0)	000B	-	Auto	1
External HW Interrupt 1 (INT1)	0013	P3.3(13)	Auto	2
Timer 1 Interrupt(TF1)	001B	-	Auto	3
Serial Com Interrupt(RI and TI)	0023	-	Program SW	4

7. Tính toán giá trị ban đầu để tạo bộ đếm tràn, T = 100us

- O Mode 8 bit: Công thức $T = T_{Timer} * (256 TL0)$
 - \Rightarrow 100us = 1us * (256 TL0)
 - \Rightarrow TL0 = 256 100 = 156. (Bạn nạp 1 lần duy nhất, TL0=TH0=156)
- o Mode 16 bit: Công thức $T = T_{Timer} * (65536 TH0TL0)$
 - \Rightarrow 100us = 1us * (65536 TH0TL0)
 - \Rightarrow TH0TL0 = 65536 100 = 65436 = 0xFF9C
 - ⇒ TH0 = 0xFF, TL0 = 0x9C (Nhớ nạp lại 2 con số này cho TH0, TL0 sau mỗi lần đếm tràn)

8. Tính toán giá trị ban đầu để tạo ra bộ đếm tràn, T= 50ms

- o Mode 8 bit: Công thức $T = T_{Timer} * (256 TL0)$
 - \Rightarrow 50000us = 1us * (256 TL0)
 - \Rightarrow TL0 = 256 50000 < 0 (Không thể!)
- O Mode 16 bit: Công thức $T = T_{Timer} * (65536 TH0TL0)$
 - \Rightarrow 50000us = 1us * (65536 TH0TL0)
 - \Rightarrow TH0TL0 = 65536 50000 = 15536 = 0x3CB0
 - \Rightarrow TH0 = 0x3C, TL0 = 0xB0

9. Chương trình tạo hàm ngắt delay 1ms sử dụng Timer0

- Đặc điểm:

- o Timer0 luôn chạy,
- Mỗi lần Timer0 đếm tràn: thì sẽ được 1ms, và chương trình sẽ nhảy vào hàm Ngắt để tăng biến dcount lên 1.
- O Hàm delayMS(): bị treo tại chỗ cho đến khi dcount đếm lên bằng với thời gian t.

```
#include <REGX52.H>
 1
 2
     sbit led
                 = P2^1;
     unsigned int dcount=0;
     void ISR_timer0() interrupt 1 //Timer0 always runs!!!
 5
     {
 6
         TH0 = 0 \times FC;
 7
         TL0 = 0x18;
 8
         dcount++;
 9
     }
10
     void Timer0_1ms_init(void)
11
12
13
         TMOD = 0 \times 01; //Timer 0, Mode 1(16bit)
14
         THO = 0xFC; //THTL = 0xFC18 : overflow 1ms
         TL0 = 0x18;
15
16
         EΑ
              = 1;
                             //Enable Global Interrupt
         ET0 = 1;
                             //Enable Timer0 Interrupt
17
                        //Start Timer0
18
         TR0 = 1;
19
     }
20
     void delayMS(unsigned int t)
21
22
     {
23
         dcount = 0;
         while (dcount<t);
24
25
26
     void main(void) {
         Timer0_1ms_init();
27
         while(1)
28
29
         {
30
             led = !led;
             delayMS(500);
31
32
33
     }
```

10. Các thanh ghi SFR liên quan Timer

[TMOD] Chọn chế độ đếm cho Timer 0

7	6	5	4	3	2	1	0
GATE1	C/T1#	M11	M01	GATE0	C/T0#	M10	M00

Bit Number	Bit Mnemonic	Description
7	GATE1	Timer 1 Gating Control Bit Clear to enable Timer 1 whenever TR1 bit is set. Set to enable Timer 1 only while INT1# pin is high and TR1 bit is set.
6	C/T1#	Timer 1 Counter/Timer Select Bit Clear for Timer operation: Timer 1 counts the divided-down system clock. Set for Counter operation: Timer 1 counts negative transitions on external pin T1.
5	M11	Timer 1 Mode Select Bits
4	M01	M11 M01 Operating mode 0 0 Mode 0: 8-bit Timer/Counter (TH1) with 5-bit prescaler (TL1). 0 1 Mode 1: 16-bit Timer/Counter. 1 0 Mode 2: 8-bit auto-reload Timer/Counter (TL1) (1) 1 Mode 3: Timer 1 halted. Retains count
3	GATE0	Timer 0 Gating Control Bit Clear to enable Timer 0 whenever TR0 bit is set. Set to enable Timer/Counter 0 only while INT0# pin is high and TR0 bit is set.
2	C/T0#	Timer 0 Counter/Timer Select Bit Clear for Timer operation: Timer 0 counts the divided-down system clock. Set for Counter operation: Timer 0 counts negative transitions on external pin T0.
1	M10	Timer 0 Mode Select Bit M10 M00 Operating mode 0 0 Mode 0: 8-bit Timer/Counter (TH0) with 5-bit prescaler (TL0).
0	M00	1 Mode 1: 16-bit Timer/Counter. 1 0 Mode 2: 8-bit auto-reload Timer/Counter (TL0) (2) 1 1 Mode 3: TL0 is an 8-bit Timer/Counter TH0 is an 8-bit Timer using Timer 1's TR0 and TF0 bits.

- Reloaded from TH1 at overflow.
- 2. Reloaded from TH0 at overflow.

Reset Value = 0000 0000b

[IE] Cấu hình cho phép ngắt Timer 0

7	6	5	4	3	2	1	0
EA	EC	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

Г	Bit Number	Bit Mnemonic	Description						
	7	EA	Enable All Interrupt bit Clear to disable all interrupts. Set to enable all interrupts. If EA=1, each interrupt source is individually enabled or disabled by setting or clearing its interrupt enable bit.						
İ	3	ET1	Timer 1 Overflow Interrupt Enable bit Clear to disable timer 1 overflow interrupt. Set to enable timer 1 overflow interrupt.						
	1	ET0	Timer 0 Overflow Interrupt Enable bit Clear to disable timer 0 overflow interrupt. Set to enable timer 0 overflow interrupt.						

[TCON] Thanh ghi cho phép Timer 0 bắt đầu, và chứa cờ báo tràn

,	0	5	4	3	2		U				
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0				
Bit Number	Bit Mnemonic	Description	Description								
7	TF1	Cleared by h	Timer 1 Overflow Flag Cleared by hardware when processor vectors to interrupt routine. Get by hardware on Timer/Counter overflow, when Timer 1 register overflows.								
6	TR1	Timer 1 Run Control Bit Clear to turn off Timer/Counter 1. Set to turn on Timer/Counter 1.									
5 TF0 Cleared by hardware when processor vectors to interrupt routine. Set by hardware on Timer/Counter overflow, when Timer 0 register overflow.							overflows.				
4	TR0	Clear to turn	off Timer/Coun Timer/Coun								

11. Câu hỏi

1. Gọi lên bảng, chỉ 1 câu lệnh trong chương trình mẫu và yêu cầu giải thích.

12. Bài tập áp dụng

- 1. Viết chạy lại bài ở mục 9. Gắn OSC (dao động ký) để xem dạng sóng (Proteus).
- 2. Tạo xung PWM, T=100us (Ton=Toff=50us). Xuất ra pin P1.1. Gắn OSC xem dạng sóng Yêu cầu:
 - o Tính TH,TL để Timer tràn đúng bằng 50us.
 - Đảo trạng thái pin P1.1 trong hàm Ngắt của Timer.
 - O Vòng while(1){} trong main để trống (lặp tại chỗ, không làm gì).
- 3. Viết chương trình dùng 2 nút nhấn để điều khiển 1 động cơ DC, với yêu cầu sau:
 - a. Nhấn nút START: Động cơ DC chạy 5s rồi dừng, led 7 đoạn đếm từ 5 về 0.
 - *Lưu ý: Khi động cơ đang chạy, thì nhấn nút START không có tác dụng.
 - b. Nhấn nút STOP: Động cơ nếu đang chạy thì bị dừng tức thì.
- 4. [Không bắt buộc] Viết chương trình với các yêu cầu sau:
 - a. hiệu ứng 8 led đơn sáng dần từ trái sang phải, chu kỳ 1s/lần
 - b. sử dụng hàm ngắt của Timer0: để cứ 1s lại cập nhật trạng thái mới cho led.
 - c. vòng lặp while(1) trong main để trống (lặp tại chỗ, không làm gì)