HEKR APP V2.0一键配置说明

1.APP安装

支持iOS7.0及以上版本

扫一扫下载HEKR APP:



2.登录



(1).APP安装完毕后,点击

图标进入登录界面:





本地登录

社交账号登录 -











(2) "本地登录"中绑定的设备仅在本机有效。其他登录方式中设备绑定在相应的账号下。本例中采用本地登录。点击"本地登录"图标进入设备列表界面:



3.Hekr Config(一键配置模式)

1.点击右上角"+"图标进入配置界面:




请确认您要添加的设备进入配置模式

如何进入配置模式▶

下—#

2.点击"下一步",输入手机当前已连接的WIFI账号的密码,若当前没有连接WIFI,需先将手机连接上WIFI。(点击 可显示输入的密码)



3.长按物理设备上的ESP配置按键5秒使设备进入配置模式(注:RGB球泡灯进入配置模式的方式为:断电复位操作三次,单次操作时间要求大于1秒



且小于5秒,进入配置模式球泡灯的状态为绿灯闪烁),设备进入配置模式后,在APP界面上点击

- 4.等待几秒后界面显示"添加成功"即设备配置成功。
- 5.下拉刷新设备列表,新绑定的设备即可出现在设备列表中。如下所示:



6.点击界面上的设备图标即可进入相应的控制页面,例如:



by zejun.zhao@hekr.me

http://www.hekr.me/

2016/2/23 15:52:19