콘덴싱 보일러 설치 매뉴얼 (v2)

1. 설치 장소 확인: 급배기관 길이 및 응축수 배수 경로 점검

2. 본체 고정: 벽면 하중 확인 후 브래킷 고정

3. 배관 연결: 급수, 난방, 가스 배관 순서로 연결

4. 시운전: 가스 누설 점검 후 점화 확인