# **Unit Operations of Chemical Engineering**

### 一、《化工原理A2》学时与学分

序号	名称	学时	学分	
1	第六章液体蒸馏	14	学分: 3 课内学时少 小结复习在课外 总评成绩: 平时40%+期末60%	
2	第七章塔设备	2+ <b>4</b> (*\)		
3	第五章气体吸收	14		
4	第八章液液萃取	8		
5	第九章固体干燥	10		
	合计	48+4=52		
	一人工店用家心。	以上 松川市/宁白		
	二、化工原理实验A	三、化工原理课程设	<b>計</b> 教师信息	
1	精馏		武文良	
2	吸收	筛板精馏塔工艺设计	13851401998(微信)	
3	干燥		沉毅北楼435室	
	总评:报告40%+考试60%	总评:平时30%+报告7	0%	


- 7.1 概述 (Overview)
- 7.2 双组分体系的气液平衡
  (Vapor-liquid equilibrium in binary systems)
- 7.3 双组分物系的简单蒸馏
  (Differential distillation of binary systems)
- 7.4 双组分液体连续精馏 (Continuous distillation of binary systems)
- 7.5 双组分间歇精馏
  (Batch distillation of binary systems)
- 7.6 特殊精馏 (Special distillation)

- 7.1 概述 (Overview)
- 7.1.1 蒸馏原理与蒸馏操作
  - (1) 古代应用
  - (2) 现代工业应用
  - (3) 蒸馏特点和原理
  - (4) 蒸馏分类
- 7.1.2 闪蒸(平衡蒸馏)
  - (1) 闪蒸过程
  - (2) 全塔物料衡算
  - (3) 闪蒸应用

### 7.1.1 蒸馏原理与蒸馏操作

#### (1)古代应用

①海水淡化。古希腊哲学家、科学家、教育家亚里士多德(公元前384-322,柏拉图的学生、亚历山大的老师)曾经写到:"通过蒸馏,先使水变成蒸汽继而使之变成液体状,可使海水变成可饮用水"



Aristotélēs



②酒的蒸馏。在中世纪(约公元476~1453年)早期,阿拉伯人发明了酒的蒸馏。 世界上最早的蒸馏酒,是公元前由爱尔兰和苏格兰的古代居民凯尔特人发明 的。他们使用陶制蒸馏器酿造出酒清含量较高的烈性威士忌酒。到公元10世 纪,威士忌酒酿造工艺已基本成熟。

中国<mark>汉代</mark>(公元前206年~公元220年),<mark>杜康</mark>最早发明了高粱酒,当时粮食酿酒还都是黄酒,直到公元10世纪,中国人掌握了蒸馏技术之后才开始酿造白酒。







### ③世界名酒

- ●Whisk 一谷物为原料经发酵、蒸馏而得, 酒度40%, 有苏格兰, 爱尔兰, 加拿大, 美国
- ●Brandy─葡萄为原料,酒清40%~50%,原产地西亚,十字军东侵把酿造技术带回欧洲
- ●Rum 一蔗糖汁或浆经发酵和蒸馏而成, 酒度45%, 1650年诞生于西印度群岛的巴巴多斯
- ●Spirits —中国白酒:清香型山西汾酒,浓香型泸州老窖,酱香型贵州茅台等


#### (2)现代工业应用

在工厂,蒸馏用于有机物间的分离,以<mark>热为推动力</mark>,约占车间操作 总费用的70%~90%,在石化、轻工、制药等行业广泛应用



产品	沸程范围℃	碳数范围	
石油气	<40	C1~4	
石油醚(轻石脑油)	40~60	C5~6	
汽油(重石脑油)	70~190	C5~10	
煤油	190~240	C9~14	
柴油	常235~280 减280~343 C15~2		
凡士林	>350	C16~24	
石蜡(轻,重)	>350	C18~28	
沥青	>350	>C28	
石油焦	>350	>C28	

- ①常压减压蒸馏炼油(AVD)。
- ②空气分离(Air Separation): Ar、N<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>(医用氧)
- ③物料提浓。粮食发酵得6~8%的稀酒精,蒸馏至95%的酒精,与蒸馏水、香料勾兑成白酒
- **④物质分离。乙烯与乙烷、丙烯与丙烷分离等**
- ⑤溶剂回收。药物类生产中大量有机溶剂回收,如醇类、酰胺类、芳烃等



### 7.1概述一1原理与操作

### (3) 蒸馏特点和原理

#### ①蒸馏与蒸发的区别

**- ■**蒸发:水(A)挥发,盐(B)不挥发

┗ ■蒸馏: 甲醇(A)、水(B)都挥发, 程度有差异


在一定温 / 一种物质有一定的挥发度

度压力下 \ 不同物质挥发能力不一样

#### ②单质挥发能力

两种表示 T—定,饱和蒸汽压 $P^0$  ↑,挥发能力 ↑  $100^{\circ}$ C时  $P_{\pi^0} = 1352.27 \text{ mmHg} \\ P_{Jk}^0 = 760.00 \text{ mmHg}$  ∴苯易挥发 P—定,沸点 $t_b$  ↓,挥发能力 ↑  $t_{b\pi} = 80.05 \,^{\circ}$ C  $t_{b\pi k} = 100.0 \,^{\circ}$ C ∴苯易挥发

上面讨论的是单质,混合物情况又如何?




#### ③混合物中各组分的挥发度和相对挥发度

■挥发度v (Volatility of component i)

在一定T、P下,当汽、液相浓度不再发生宏观变化时,令:  $v_i$ —VLE 时某组分气相分压 $p_i$ 与其在液相平衡摩尔分率 $x_i$ 之比

A组分: 
$$v_A = \frac{p_A}{x_A}$$
 B组分:  $v_B = \frac{p_B}{x_B}$  两组分A、B挥发度  $v_A$ 、 $v_B$ 通常有差异

■相对挥发度α<sub>AB</sub>(Relative Volatility)—A、B两组分挥发度之比



$$\alpha_{AB} = \frac{v_A}{v_B} = \frac{p_A/x_A}{p_B/x_B} \xrightarrow{\text{Ideal Gas}} \frac{(P \cdot y_A)/x_A}{(P \cdot y_B)/x_B} = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B} = \frac{y_A/y_B}{x_A/x_B} = \frac{y_A/(1-y_B)}{x_A/(1-x_A)}, \quad y_{AB} = \frac{\alpha_{AB} x_A}{1 + (\alpha_{AB} - 1)x_A}$$



⑤蒸馏原理—利用液体混合物中各组分挥发度的*差异*,通过部分汽化与冷凝,而实现分离

### 7.1概述一1原理与操作

### (4)蒸馏分类


平衡蒸馏(闪蒸)(Flash distillation) 常压精馏(Atmospheric distillation) 简单蒸馏(Differential distillation) 减压精馏(Vacuum distillation) 连续精馏(Continuous distillation) 蒸馏 间歇精馏(Batch distillation) 加压精馏(Pressure distillation) 萃取精馏(Extractive distillation) 溶盐精馏(Saline extractive disti.) 共沸精馏(Azeotropic distillation) 特殊精馏(Special distillation) 反应精馏(Reaction distillation) 分子蒸馏(Molecular distillation)

### 第七章 液体蒸馏

### 7.1概述—2闪蒸



### (1)闪蒸过程



全塔物料衡算: F = D + W.....①


对轻组分衡算:  $F x_F = D y + W x \dots 2$ 

汽液平衡关系:  $y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$  ......3

$$\Leftrightarrow q = \frac{W}{F}$$
 液体 汽化率  $= \frac{D}{F} = 1 - q$ 


代入②得: 
$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_F}{q-1}$$
 ......④

(4)应用一石油炼制,甘油脱水,氯化铵脱水






通过调节圆 锥形阀芯, 改变通道截 面积, 实现 调节流量和 压力



例:对苯、甲苯两组分混合物进行连续平衡蒸馏,进料量F为100kmol/h,原料组成含苯为 $x_F$ =0.7,相对挥发度 $\alpha$ =2.46。要求塔顶产品中含苯0.8的(以上均为摩尔分率)。问塔顶D、塔釜W产量各为多少?(D=44.75 kmol/h,W=55.25kmol/h)

**Solution** 



- 7.1 概述 (Overview)
- 7.2 双组分体系的气液平衡
- ✓7.2.1 理想体系的汽液平衡
  - (1) 理想体系
  - (2) 有关汽液平衡相参量
  - (3) 汽液平衡图线
  - (4) 总压对二元体系VLE影响
  - 7.2.2 非理想体系的汽液平衡


### 7.2双组分体系汽液平衡—1理想体系VLE

### 7.2.1 理想体系的VLE

(1) 理想体系(Ideal system)

液相为理想溶液且服从拉乌尔定律; 汽相为理想气体且服从<mark>道尔顿分压定律</mark>

总压<10atm, 汽相为理想, 重点讨论液相非理想性



### (2) 有关平衡汽液相参量

①两定律

总压: 
$$P = p_A^0 x_A + p_B^0 x_B = p_A^0 x_A + p_B^0 (1 - x_A) = (p_A^0 - p_B^0) x_A + p_B^0$$

汽液两相组成 
$$x_A = \frac{P - p_B^0}{p_A^0 - p_B^0}$$
,  $y_A = \frac{p_A}{P} = \frac{p_A^0 x_A}{P}$  [P283, 例7-1]

②相律(Phase rule ) VLE时,体系四个独立变量: P、t、x、y平衡体系自由度= 组分数─相数 + 2= 2─2+2=2




### 7.2双组分体系汽液平衡—1理想体系VLE

③安托因方程(Antoine equation) 一定 t 下纯物质有一定的饱和蒸汽压:  $p_i^0 = f(t_i)$ 

实验测定纯 物质不同温 度下ti的饱 和蒸汽压 $p_i^0$ 

$$t_1, p_1^0$$
 $t_2, p_2^0$ 
 $t_3, p_3^0$ 
.....







### (3) 汽液平衡图线 二元体系VLE数据类型:

•等温数据: 体系T恒定, 测P、x、y间关系  $\longrightarrow$   $\begin{cases} ① <math>P \sim x$ 图








汽液平衡数据测定装置

### 7.2双组分体系汽液平衡—1理想体系

### (1)二元体系等温 p-x 图

#### ①由饱和蒸汽压数据作P-x图

- 当 $x_A = 0$ , 纯B,  $p_B = p_B^0$ ,  $p_A = 0$
- •随 $x_A$  ↑,  $p_R = p_R^0 \cdot (1 x_A) \downarrow$ ,  $p_A = p_A^0 \cdot x_A$  ↑
- 当 $x_A$ =1, 纯A,  $p_B$ =0,  $p_A$ = $p_A$ 0
- 总压线:  $P = p_A + p_B = p_A^0 x_A + p_B^0 x_B$



#### ②P-x图的应用

已知某总压 $P_1$ ,「 $\bullet$ P-x图优点:可看出各组分是否符合拉乌尔定律: $p_B=p_B^{\ 0}x_B$ , $p_A=p_A^{\ 0}x_A$ 

求汽相组成  $y_1 = P - x$ 图不足:精馏操作塔内总压P变化不大,而塔顶 $T_T$ 、塔底 $T_B$ 温度变化较大,

则:  $y_{A1} = p_{A1}/P_1$  故不用p-x图分析精馏塔内各组份含量变化趋势。

### (2)二元等压 t-x-y图

#### ①由VLE数据作t-x-y图

• 甲醇VLE数据P506表(5)


甲醇-水汽液平衡数据 (P=101.3kPa)						
t/°C	92.9	85.0	77.8	66.9		
x	0.0531	0.1315	0.2909	0.8741		
у	0.2834	0.5455	0.6801	0.9194		

### 第七章 液体蒸馏

### 7.2双组分体系汽液平衡一1理想体系VLE

t 92.9°C, 85.0°C, 77.8°C, 66.9°C x 0.0531, 0.1315, 0.2909, 0.8741 y 0.2834, 0.5455, 0.6801, 0.9141


- t-y线: 饱和蒸汽线, 露点线 t-y线以上区域为过热蒸汽
- t-x线: 饱和液体线, 泡点线 t-x线以下区域为过冷液体
- •露点:在一定压强下,混合气体温度下降 到产生第一滴液珠时的温度t<sub>d</sub>(dew point)
- ●泡点:在一定压强下,多组份液体受热产生第一个汽泡的温度t<sub>h</sub>(bubble point)
- •沸点:在一定压强下,纯组份液体的沸腾温度t<sub>h</sub>(boiling point)



### 第七章 液体蒸馏 7.2双组分体系汽液平衡—1理想体系VLE

### ② A点(t<sub>1</sub>, x<sub>A1</sub>)过冷液体加热

- ●A点液体恒P加热至泡点B 同时产生一定量平衡蒸汽C, 汽相中轻组分最多, y<sub>A1</sub>最大
- 蒸汽y<sub>A1</sub>不移走,保持恒P对液体继续加热液相量↓,液相轻组分浓度x<sub>A</sub>↓
   液相点沿泡点线向x<sub>A</sub>减小方向移动汽相量↑,汽相重组分↑,轻组分浓度y<sub>A</sub>↓
   汽相点沿露点线向y<sub>A</sub>减小方向移动
- •当温度达 $t_H$ 时,液相浓度为 $x_{AH}$ ,平衡汽相浓度为 $y_{AI}$ ,此时整个汽液相的平均浓度 $x_G$  仍等于 $x_{A1}$
- ●继续加热,液体全部汽化成饱和蒸汽,状态 点为E, 汽相组成仍x<sub>A1</sub>



 $t_1$ 时A组份量:总1mol × $0.47(x_{A1})$ =0.47mol

t<sub>H</sub>时汽相A量: 0.5mol×0.65(y<sub>AI</sub>)=0.325mol

t<sub>H</sub>**时液相**A量: 0.5mol×0.29(x<sub>AH</sub>)=0.145mol


 $t_H$ 时汽液相平均浓度 $x_G$ =(0.325+0.145)/(0.5+0.5)

 $=0.47=x_{A1}$ 

### ③D点过热蒸汽降温

- ●过热蒸汽D冷却至露点E 微量液体冷凝析出,状态点F, 液相浓度x<sub>A2</sub>与 y<sub>A2</sub>成平衡,冷凝液重组分最多, x<sub>A2</sub>最小
- ◆冷凝液不移走,保持恒P对汽体继续冷却 汽相重组分冷凝快,轻组分浓度越来越高 y<sub>A</sub>↑,汽相点沿露点线向y<sub>A</sub>增大方向移动 液相轻组分越来越多x<sub>A</sub>↑,液相点沿泡点线 向x<sub>A</sub>增大方向移动
- ●当降温至 $t_H$ ,液相浓度 $x_{AH}$ ,平衡汽相浓度 $y_{AI}$ ,整个汽液相平均浓度 $x_G$ 仍为 $x_{A1}$

液相摩尔数 体系总摩尔数 汽相摩尔数 及摩尔分率 及平均浓度  $\mathbf{m}_{\mathbf{H}}$ 、 $\mathbf{x}_{\mathbf{H}}$   $\mathbf{m}_{\mathbf{G}}$ 、 $\mathbf{x}_{\mathbf{G}}$   $\mathbf{m}_{\mathbf{I}}$ 、 $\mathbf{y}_{\mathbf{I}}$ 



整个体系物衡:  $m_G = m_I + m_H$ 

对轻组分衡算:  $m_{\rm G} x_{\rm G} = m_{\rm I} y_{\rm I} + m_{\rm H} x_{\rm H}$ 

$$\frac{m_{\rm I}}{m_{\rm H}} = \frac{\overline{GH}}{\overline{IG}} = \frac{x_{\rm G} - x_{\rm H}}{y_{\rm I} - x_{\rm G}} \quad \frac{m_{\rm I}}{m_{\rm G}} = \frac{\overline{GH}}{\overline{IH}} = \frac{x_{\rm G} - x_{\rm H}}{y_{\rm I} - x_{\rm H}}$$

【例1】对于某理想溶液的平衡蒸馏,若现在维持进料F、 $x_F$  和蒸发室压强P不变,

而使物料温度 $t_F$ 上升,则液相组成 $x_W$ \_\_\_\_\_,汽相量D\_\_\_\_\_。

(1) 上升 (2) 不变 (3) 下降 (4) 不确定

### 第七章 液体蒸馏 7.2双组分体系汽液平衡—1理想体系VLE

### (3)二元体系等压x-y图


①作等压x-y图

③说明-


将VLE数据点 $(x_i, y_i)$ 在图中标出 将所有点 $(x_i, y_i)$ 光滑连接成曲线

②相对挥发 由液相浓度 $x_A$ 作垂直线,交平衡线, 度的计算 由交点作水平线,读取汽相浓度 $y_A$ 

$$a_{AB} = \frac{v_A}{v_B} = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B} = \frac{(p_A/P)/x_A}{(p_B/P)/x_B} = \frac{(p_A^0 \cdot x_A)/x_A}{(p_B^0 \cdot x_B)/x_B} = \frac{p_A^0}{p_B^0}$$



- $lack lpha = (p_A^0/p_B^0)$ 是温度t的函数,t  $\uparrow$  ,  $p_A^0 \uparrow$  ,  $p_B^0 \uparrow$
- ◆若 $\alpha$ 随温度变不大, $\alpha_{\rm m}$ (平均)=[ $\alpha_1$ (上限)+ $\alpha_2$ (下限)]/2
- ◆操作范围内 $\alpha_1$ 与 $\alpha_2$ 差值<30%,  $\alpha=\alpha_1+(\alpha_2-\alpha_1)x$
- .◆体系α越大,平衡线离对角线<mark>越远</mark>,气相y比液相x更大, 用蒸馏方法<mark>易分离</mark>



### 第七章 液体蒸馏 7.2双组分体系汽液平衡—1理想体系VLE

### (4)总压对二元体系VLE影响


- ①总P↑, 露点线与泡点线上移, 纯组分沸点↑
- ②总P↑, 露点线与泡点线靠近,**α↓**液难挥发

③ 【 总压P<p<sub>AC</sub>(临压) 液相A ⇔ 气相A 总压P<p<sub>BC</sub>(临压) 液相B ⇔ 气相B

蒸馏可在全浓 度范围内进行

汽液两相共存区缩 小,蒸馏只能在一 定浓度范围内进行

A、B全部变成液体,无 气液共存,<mark>蒸馏无法分离</mark>




- 7.1 概述 (Overview)
- 7.2 双组分体系的气液平衡
- 7.2.1 理想体系的汽液平衡
  - (1) 理想体系
  - (2) 有关汽液平衡相参量
  - (3) 汽液平衡图线
  - (4) 总压对二元体系VLE影响
- ✓7.2.2 非理想体系的汽液平衡
  - (1) 溶液非理想性
  - (2) 正偏差溶液
  - (3) 负偏差溶液
  - (4) 非理想溶液蒸汽压

### 7.2双组分体系汽液平衡一2非理想体系VLE

### 7.2.2 **非理想体系的VLE**


### (1)溶液非理想性

①非理想体系 液相非理想溶液, 不服从拉乌尔定律; 或汽相为非理想气体, 不服从道尔顿分压定律



正偏差或 负偏溶液 对B为稀溶液,当 $x_A$ 接近1时, $p_A=p_A{}^0x_A$ ,A组分符合拉乌尔定律对A为稀溶液,当 $x_B$ 接近1时, $p_B=p_B{}^0x_B$ ,B组分符合拉乌尔定律

②溶液不服拉乌尔定律原因—相同分子与不同分子间的作用力不同







### 第七章 液体蒸馏

### 7.2双组分体系汽液平衡一2非理想体系VLE

•正偏差 
$$F_{ ext{WA-B}} < rac{F_{ ext{WA-A}}}{F_{ ext{WB-B}}}$$

由于分子间 的排拆作用

A逸出能力  $\uparrow$  ,  $p_A > p_A^0 x_A$ 

•负偏差 
$$F_{QA-B} > \frac{F_{QA-A}}{F_{QB-B}}$$

由于分子间 的<mark>吸引</mark>作用


A逸出能力↓,  $p_A < p_A^0 x_A$ 


③理想溶液  $F_{A-B}=F_{A-A}=F_{B-B}$ ,分子间作用力均相等

### (2)正偏差溶液

大多数非理想溶液属正偏差

- ①泡点↓, a↑ (以甲醇-水体系为例)
- 混合体积ΔV↑, 吸热 +Q
- •对一定x值,两组分蒸汽压偏高  $p_i > p_i^0 x_i$
- 体系达到同样蒸汽压所需温度低,溶液泡点↓,t<sub>b正偏</sub><t<sub>b理想</sub>








甲醇-水体系t~x(y)图和x~y图

•除端点外, 正偏泡点线t-x下移, t-x线与t-y线间距增大,  $\alpha↑$ ; 平衡线远离对角线

- ②最低恒沸点(Minimun-boiling azeotrope,以乙醇-水体系为例)
  - ●P-x图极大点: 正偏溶液两组分排拆倾向大, 总压P-x 线出现极大点M
  - ●t-x-y图极小点: t-x和t-y线相交出现极小点,其温度为: 最低恒沸点M








- ●x-y图平衡线与对角线相交:交点M处恒沸物 x=y=0.894, x<0.894, y>x; x>0.894, y<x
- 恒沸物不是化合物: P↓, x ↑, 恒沸点向组成增大方向移动

### (3)负偏差溶液

- ①泡点↑, α↓(以CS₂-CCl₄体系为例)
  - 混合体积ΔV↓, 放热 -O
  - •对一定x值,两组分蒸汽压偏低  $p_i < p_i^0 x_i$
  - 达到同样蒸汽压所需温度高,溶液泡点↑,










### 7.2双组分体系汽液平衡—2非理想体系VLE

- ②最高恒沸点(Maximun-boiling azeotrope,以硝酸-水为例)
  - ●P-x图极小点:不同分子吸引力很强,总压P-x线出现极小值M点
  - ●t-x-y图极大点: t-x和t-y线相交出现极大值, 其温度为: 最高恒沸点M
  - ●x-y图平衡线与对角线相交: 交点M处恒沸物 x=y,  $\alpha=1$







#### (4)非理想溶液蒸汽压

若仍用拉乌尔定律形式表示,须引入活度系数进行修正: 非理想溶液的蒸汽压,

 $p_A = p_A^0 \cdot x_A \cdot \gamma_A$  称组份A、B

汽相仍服从道尔顿分压定律


 $p_B = p_B^0 \cdot x_B \cdot y_R$  的活度系数

## 第七章 液体蒸馏 7.2双组分体系汽液平衡一2非理想体系VLE

【例2】: 二元混合物汽液平衡关系如图所示, t<sub>1</sub>和

t2分别表示图中相应温度,则\_\_\_\_\_。

 $(a)t_1 < t_2; (b)t_1 > t_2; (c)t_1 = t_2; (d)$ 无法判断



- 7.1 概述 (Overview)
- 7.2 双组分体系的气液平衡
- ✓7.3 双组分物系的简单蒸馏
  - (1) 蒸馏试验
  - (2) 物料衡算
  - (3) 汽相产物平均浓度
  - (4) 工业应用

### 7.3双组简单蒸馏

#### (1)简单蒸馏试验(间歇、非稳定过程)

- 釜内装有二元溶液(如甲醇和水)
- 间接加热至泡点
- 若体系α>1, 则平衡气相浓度y>x液相浓度
- 釜内易挥发组分浓度x↓, 汽相易挥发组分浓度y↓
- 过程非定态, 建立微分式

#### (2)过程物料衡算

初始液量为 $W_1$ ,初始液相浓度 $x_1$ 

终了液量为 $W_2$ ,终了液相浓度 $x_2$ 

某瞬时τ、釜量W、 釜浓x, 汽浓v


 $经_{\tau+d\tau}$ ,釜量W-dW,釜浓x-dx,汽浓y-dy


dτ时间釜液减少量 = 产生汽相量=dW

 $d\tau \rightarrow \tau + d\tau$  对易 Wx = (W - dW)(x - dx) + dW(y - dy)

挥发组分物衡 Wx=Wx-Wdx-xdW+dWdx+ydW-dWdy







### 第七章 液体蒸馏

### 7.3双组简单蒸馏

$$\begin{cases} W dx = (y - x) dW \\ \frac{dW}{W} = \frac{dx}{y - x} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \int_{W_1}^{W_2} \frac{dW}{W} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{y - x} \\ y = \frac{\alpha x}{[1 + (\alpha - 1)x]} \end{cases} \longrightarrow \ln \frac{W_1}{W_2} = \frac{1}{\alpha - 1} [\ln \frac{x_1}{x_2} + \alpha \ln \frac{1 - x_2}{1 - x_1}] \end{cases}$$

#### (3)汽相产物平均浓度 y

方法②

两边同: 
$$-W_2x_1$$
  $(W_1-W_2)x_1=W_2x_2-W_2x_1+(W_1-W_2)\overline{y}$   $\overline{y}=x_1+\frac{W_2(x_1-x_2)}{(W_1-W_2)}$ 

- [例3]: 将含苯70%、甲苯30%(摩尔分率)的溶液加热汽化, 汽化率为(1/3)。已知体系的相对挥发度为2.47, 试计算:
  - ①作简单蒸馏时, 汽相产物平均组成y1;
  - ②作闪蒸(平衡蒸馏)时的汽相产物组成 y2。

### 7.3双组简单蒸馏

#### (4)工业应用

- ●用于脱色、脱重金属、脱溶剂等简单分离●只进行了一次部分汽化与冷凝,分离程度不高

白酒蒸馏设备



蒸 馏 水 设

立式蒸馏装



卧式蒸馏釜



- 4. 在精馏操作中,增大操作压强,则相对挥发度 ; 塔顶温度 ; 塔釜温度
- 5. 原料的数量和浓度相同,用简单蒸馏得汽相点组成为 $x_{\mathrm{D1}}$ ,用平衡蒸馏得汽相点组成为 $x_{\mathrm{D2}}$ ,两种方 法所得汽相量相同,则 (>, =, <)。平衡蒸馏与简单蒸馏的区别在于


- 7.1 概述
- 7.2 双组分物系的汽液相平衡
- 7.3 双组分简单蒸馏
- ✓7.4 双组份液体连续精馏
- ✓7.4.1 精馏原理和过程分析
  - 7.4.2 连续精馏塔设计型计算
  - 7.4.3 连续精馏塔操作型计算
  - 7.4.4 其它类型连续精馏


- 7.4.1 精馏原理和过程分析
- 7.4.1.1 精馏原理
- 7.4.1.2 精馏过程分析
- 7.4.1.3 精馏塔内汽液流量关系
- 7.4.1.4 操作线方程
- 7.4.1.5 理论板与总板效率

### 7.4.1 精馏原理和过程分析

闪蒸 (平衡蒸馏)连续稳态过程 简单蒸馏属于间歇非稳态过程 一次部分汽化与冷凝 物料组分的初步分离 如何实现物料的高度分离? 原理、 计算、 设备

一次部分汽化与冷凝的相图分析





饱和液体 产生的第 一个气泡



从t~x~y图看出:

 $y_1 > x_F > x_1$ 

原料获得初步分离

●但气相浓度: y<sub>1</sub>< y<sub>F</sub>(永远)

而液相浓度:  $x_1 > x_W$  (永远)

t~x~y图

分析表明

闪蒸、简单蒸馏属单级 分离,只能粗分或初分, 不能获得高纯度分离

### 第七章 液体蒸馏


#### 7.4双组分连续精馏—1精馏原理和过程分析

### 7.4.1.1精馏原理


(1)多次部分汽化与冷凝(原理之一)

### ①单级分离 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 多级分离

●分离次数n越多,气浓 y<sub>n</sub>↑,对无恒沸物形成的体系(甲醇~水),可获得高纯度的轻组分(甲醇)




高纯度分离必要条件之一:多次部分汽化与冷凝




•多级串联 i)中间馏 $(x_1, x_2, x_3)$ 分多,产品收率低;

分离不足: ii)设备多, 能耗高, 操作复杂。




a)鼓泡过程—气液接触传质传热过程

b)传质单元—每块塔板为一个传质传热单元




### 7.4双组分连续精馏—1精馏原理和过程分析

### c)热质同时传递—以n层塔板分析



### d)塔设备分离优点

- i) 温度、组成互不平衡的气液两相,在一块塔板上同时发生 传热与传质双重交换,即部分汽化和部分冷凝,n块塔板就 有n次部分汽化与冷凝
- ii)无中间馏分、只有一个塔顶产品和塔底产品、过程连续
- e)塔内液体来源: 下降至第一层塔板液体x<sub>0</sub>由冷凝器产生
- f)塔内汽体来源: 上升至塔内最后一板蒸汽ym+1由再沸器产生



## 7.4双组分连续精馏一1精馏原理和过程分析

### (2)回流(Reflux)(**原理之二**)

- 回流一部分产品引回塔设备内的操作。回流是精馏塔连续稳定操作的必要条件(含液体回流和蒸汽回流)
- ●<mark>精馏</mark>一含多次部分气化与冷凝且有回流的操作
- ●精馏与蒸馏区别—在于有无回流

### 7.4.1.2 精馏过程分析


- (1)塔设备结构及汽液流动
- ①板式塔组成


### 塔外部组成


- ●塔顶气体出口管
- 回流液体进口管
- •进料液体入口管
- •塔釜气体入口管
- •塔釜液体出口管
- 塔釜液位计接口管
- •封头、裙座、视镜


### 塔内部组成

- \*回流液分布器
- ◆进料液分布器
- **◆**塔盘或塔板
- **◆降液管**









# 7.4双组分连续精馏一1精馏原理和过程分析

## (2)精馏过程分析

- ①进料(Feed plate)一原料自塔中部适当位置连续进入塔内
- ②精馏段(Rectifying section,增浓段)—进料板位置以上
  - ▶上升蒸汽和回流液体逆流接触,发生热质交换


只要有: 足够的塔板数或填料高度;

足够气液接触面积;

足够回流液体量;

到达塔顶蒸汽将是纯度很高轻组分

- 塔上半部分完成了上升蒸汽精制或增浓,除去其中 重组分
- (3)塔顶(Condenser and top plate)
  - ◆冷凝器,全部把蒸汽冷凝成液体,称全凝器;分凝器,把部分蒸汽冷凝成液体,称分凝器,相当一块板
  - ●塔顶产品(Overhead product)



# 7.4双组分连续精馏一1精馏原理和过程分析

### ④提馏段(Stripping section)

- ●提馏段位于进料板位置以下(含进料板)
- 上升蒸汽和下降液体逆流接触,发生热质交换


只要有: 足够的塔板数或填料高度;

足够气液接触面积;

足够回流蒸汽量;

到达塔底液体将是纯度很高重组分

- 塔下半部分完成了下降液体中重组分提浓,即提出了轻组分
- ⑤塔底(Bottom plate and reboiler)
  - 再沸器,加热部分液体产生蒸汽,相当于一块板
  - ●塔底产品(Bottoms product)



# 7.4双组分连续精馏一1精馏原理和过程分析

### (3)全塔物料衡算 (Overall material balances)

●整体关联约束一连续精馏塔进料、塔项、塔底<mark>流量及组成</mark>整体 上相互关联、相互约束

●物料衡算

**←全塔物衡: F=D+W** 

轻分衡算:  $Fx_F = Dx_D + Wx_W$ 


 $\frac{D}{W} = \frac{Z_{F} - x_{W}}{x_{D} - Z_{f}}$   $\frac{D}{F} = \frac{Z_{f} - x_{W}}{x_{D} - x_{W}}$ 

### (4)回流比 (Reflux ratio)

●回流比R—塔顶回流量与塔顶产品之比

$$R = \frac{L}{D} = \frac{V - D}{D} = \frac{V}{D} - 1$$
,  $L = R \cdot D$ ,  $V = (R+1)D$ 

- •泡点回流:  $y_1 = x_D(\mathbf{V}) = x_D(\mathbf{D}) = x_D(\mathbf{L}) = x_0$
- ●回流比R与能耗Q<sub>T</sub>
  - i)  $\mathbf{R}$ ↑,越有利于塔顶产品纯度 $x_{\mathbf{D}}$ ↑
  - ii) $\mathbf{R}$ ↑,塔内液体流量 $\mathbf{L}$ ↑,塔内汽相流量 $\mathbf{V}$ ↑,塔顶蒸汽冷凝负荷 $\mathbf{Q}_{\mathbf{C}}$ ↑,塔底再沸器加热速率 $\mathbf{Q}_{\mathbf{R}}$ 个,精馏塔总能耗 $\mathbf{Q}_{\mathbf{T}} = (\mathbf{Q}_{\mathbf{C}} + \mathbf{Q}_{\mathbf{R}})$ ↑




# 7.4.1精馏原理和过程分析

### 7.4.1.3 精馏塔内汽液流量关系

### (1)恒摩尔流假设(Constant molal overflow)

- 1)假设: ①精馏塔设备绝热,保温良好,无热损Q<sub>Loss</sub>=0
  - ②进出某塔板汽相为饱和蒸汽,液相为饱和液体
  - ③塔板无侧线进、出料(非加料、非出料板)
  - ④不同温度浓度的饱和液体焓*i* 和汽化潜热y均相等 (忽略浓度与温度所引起的饱和液体;和)的差别)

则精馏塔内:  $\left\{\begin{array}{ll}$  各板上升的汽相摩尔流量相等:  $V_{n+1}=V_n$  各板下降的液相摩尔流量相等:  $L_{n-1}=L_n$ 



#### 2)证明: 由假设④可知

每块塔板上饱和液体焓相等:  $i_1=i_2=i_3=\cdots=i_n=i=Const.$  J/kmol

每块塔板上饱和液体汽化潜热相等:  $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \cdots = \gamma_n = \gamma = Const. J/kmol$ 

- :饱和蒸汽焓: I = 饱和液体焓 i + 汽化潜热y
- :离开每块塔板饱和蒸汽焓相等:  $I_1=I_2=I_3=\cdots=I_n=I=Const.$  J/kmol

# 7.4.1精馏原理和过程分析

对塔板物料衡算:  $V_{n+1} + L_{n-1} = V_n + L_n$  .....(1)

对板轻组分衡算:  $V_{n+1} \cdot y_{n+1} + L_{n-1} \cdot x_{n-1} = V_n \cdot y_n + L_n \cdot x_n$ 

对塔板热量衡算:  $V_{n+1} \cdot I_{n+1} + L_{n-1} \cdot i_{n-1} = V_n \cdot I_n + L_n \cdot i_n$ 

 $V_{n+1} \cdot (\underline{i} + \gamma) + L_{n-1} \cdot \underline{i_{n-1}} = V_n \cdot (\underline{i} + \gamma) + L_n \cdot \underline{i_n}$ 

整理得:  $\gamma(V_{n+1}-V_n)=i(V_n+L_n-V_{n+1}-L_{n-1})$ .....(2)

(1)式代入(2)式右边:  $\gamma(V_{n+1}-V_n)=0$ ,  $V_{n+1}=V_n$ , 代入(1)得:  $L_{n-1}=L_n$  得证

3)举例: 乙醇—水体系

100%乙醇饱和液体汽化潜热: r<sub>1</sub>=3.93×10<sup>4</sup>, kJ/kmol

100%水的饱和液体汽化潜热: r<sub>2</sub>=4.07×10<sup>4</sup>, kJ/kmol J

接近假设多本人的人。

两者

接近

苯—甲苯体系|

100%苯的饱和液体汽化潜热: r<sub>3</sub>=3.08×10<sup>4</sup>, kJ/kmol

100%甲苯饱和液体汽化潜热: r<sub>4</sub>=3.33×10<sup>4</sup>, kJ/kmol

(2)<mark>恒质量流</mark> 如被分离各组分摩尔汽化潜热(kJ/Kmol)相差较大,而单位质量液体汽化潜热(kJ/kg) 很接近,V和L取质量流量,采用恒质量流假设进行精馏计算

### 7.4.1精馏原理和过程分析


## (3)精馏段与提馏段汽液流量间关系

### ①两段汽液流量标识

精馏段与提馏段间有加料板,两段汽液流量不一定相等

V. L —表示精馏段各板上升汽相量和下降液相量

V'、L'—表示提馏段各板上升汽相量和下降液相量



### ②两段汽液流量间关系

m板物料衡算: 
$$F + V' + L = V + L'$$
 ......(1) (1)×I得:  $F I + V' I + L I = V I + L' I...$ (3)


m板焓衡算: 
$$F i_F + V' I + L i = V I + L' i ...(2)$$
 (3)-(2)得:  $F(I - i_F) + L(I - i) = L'(I - i)$ 

整理得: 
$$F(I-i_F)=(L'-L)(I-i)$$
,  $\frac{I-i_F}{I-i}=\frac{L'-L}{F}=\frac{1 \text{kmol}$ 原料变成饱和蒸汽所需热量  $\Rightarrow$   $q$  进料中的液体比例

$$L'-L=qF$$
,  $L'=L+qF$  每kmol进料, 使提馏段增加的液体kmol数

(1)/F\(\beta\): 
$$1 + \frac{V'}{F} + \frac{L}{F} = \frac{V}{F} + \frac{L'}{F}, \quad \text{1} + \frac{L-L'}{F} = \frac{V-V'}{F}$$

$$\frac{V-V'}{F} = 1 - q \ V = V' + (1-q)F$$
 每kmol进料,使精馏段增加的汽体kmol数



### (4)进料热状态q(Feed condition)

①过冷液体进料, 
$$i_F < i$$
,  $q_F = \frac{I - i_F}{I - i} = \frac{ \frac{1}{2} \frac{1}{\gamma} \frac{1}{\gamma} \frac{1}{\gamma} = \frac{C_p(t_b - t_F)}{\gamma} \frac{1}{\gamma} \frac{1}{\gamma} + 1 > 1$ ,  $t_F < t_b$ 

②饱和液体进料, 
$$i_F=i$$
,  $q_F=\frac{I-i_F}{I-i}=\frac{\gamma}{\gamma}=1$ ,  $t_F=t_b$ 

③汽液混合进料, $i < i_F < I$ ,不等式各项同减I, $(i - I) < (i_F - I) < (I - I)$ , $-(I - i) < -(I - i_F) < 0$  不等式各项同乘(-), $(I - i) > (I - i_F) > 0$ ,不等式各项同除(I - i):  $\frac{I - i}{I - i} > \frac{I - i_F}{I - i} > 0$ , $1 > q_F > 0$ 

④饱和蒸汽进料, 
$$i_F = I$$
,  $q_F = \frac{I - i_F}{I - i} = \frac{I - I}{\gamma} = 0$ 

⑤过热蒸汽进料, 
$$i_F > I$$
,  $q_F = \frac{I - i_F}{I - i} = \frac{I - [I + C_{pG}(t_F - t_b)]}{\gamma} = \frac{-C_{pG}(t_F - t_b)]}{\gamma} < 0$ 

## 7.4.1.4 操作线方程—相邻两塔板间汽、液浓度间定量关系

## (1)精馏段操作线(Rectifying line)

取塔顶包括全凝器至精馏段第n块板下方截面为控制体、对轻 组分衡算:

$$V y_{n+1} = L x_n + D x_D$$
  $\Rightarrow y_{n+1} = \frac{L}{V} x_n + \frac{D}{V} x_D$ 

泡点回流: L=RD, V=L+D=(R+1)D




### (2)提馏段操作线(Stripping line)

取塔釜包括再沸器至提馏段第n+1块板下方截面为控制体, 对轻组分衡算:

$$L'x_{n+1} = V'y_{n+2} + Wx_W \quad y_{n+2} = \frac{L'}{V'}x_{n+1} - \frac{W}{V'}x_W$$


提馏段操作线方程



### (3)操作线方程图示(Construction of operating lines)


### ①精馏段操作线(两点式)

- •当n=0,  $x_{\text{n}}=x_{0}=x_{\text{D}}$ ,  $y_{1}=\frac{L}{V}x_{0}+\frac{D}{V}x_{\text{D}}=\frac{(L+D)x_{\text{D}}}{V}=x_{\text{D}}$  第一板上方汽液浓度 $\mathbf{a}(x_{\text{D}},x_{\text{D}})$ 是精线与对角线的交点
- •当 $x_n=0$ ,代入精线:  $y_{n+1}=\frac{R}{R+1}$   $0+\frac{x_D}{R+1}=\frac{x_D}{R+1}$  精线与y轴交点坐标为b点 $[0, x_D/(R+1)]$
- ●连接a、b两点坐标,画出精馏段操作线



### ②提馏段操作线(点斜式)

- •对塔底作物料衡算 L'=V'+W, L'-W=V'
- •当 $x_n=x_W$ 代提线:  $y_{n+1}=\frac{L'}{V'}x_W-\frac{W}{V'}x_W=\frac{L'-W}{V'}x_W=x_W$   $(x_W,x_W)$ 是提馏段操作线与对角线的交点  $\mathbb C$
- •由点 $\mathbb{C}$ 坐标和斜率(L'/V')画提线,与精线交于 $\mathbb{d}$ 点 $(x_q, y_q)$
- ●精线与提线交点d的坐标,随两线斜率(L/V)和(L'/V')而变



# 7.4.1精馏原理和过程分析

(4) q线方程(Feed line)

精线: 
$$y = \frac{L}{V}x + \frac{D}{V}x_D$$
  $\stackrel{\checkmark V}{\longrightarrow} Vy = Lx + Dx_D$  .....①

1)求q线方程 { 精线: 
$$y = \frac{L}{V}x + \frac{D}{V}x_{D} \stackrel{\times V}{\longrightarrow} Vy = Lx + Dx_{D} \dots 1$$
 | 两线交点坐标 $(x_{q}, y_{q})$  | 提线:  $y = \frac{L'}{V'}x - \frac{W}{V'}x_{W} \stackrel{\times V'}{\longrightarrow} V'y = L'x - Wx_{W} \dots 2$  | 同时满足两方程①②

②-①得: 
$$(V'-V)y_q = (L'-L)x_q - (Wx_W + Dx_D)$$
  
 $-(1-q)Fy_q = qFx_q - Fx_F$ , 同除 $F(q-1)$   
 $y_q = \frac{q}{q-1}x_q - \frac{x_F}{q-1}$  q线方程  
 $\Rightarrow x_q = x_F, y_q = x_F, q$ 线经过 $(x_F, x_F)$ 点

### 2)五种q线图示

q线斜率 状态


状态 q线斜率

$$(1)q>1$$
,  $[q/(q-1)]>0$   $(4)q=0$ ,  $[q/(q-1)]=0$ 

$$(4)q=0, [q/(q-1)]=0$$

**2**
$$q=1$$
,  $[q/(q-1)] \rightarrow \infty$  **5** $q<0$ ,  $[q/(q-1)]>0$ 


$$(5)q<0, [q/(q-1)]>0$$



3)三线共点:精馏线与提馏线交点随q值而变,精线、提线、q线共点

[例6] 二元混合物在常压连续精馏塔内进行分离,进料为饱和蒸汽(或饱和液体),其中轻组分含量为0.5摩尔分率,回流比为3,提馏段操作线斜率为1.25,截距为-


0.0187, 求 $x_D$ 。 已知:  $x_F=0.5$ ,R=3,提线 y=1.25x-0.0187




# 7.4.1精馏原理和过程分析


### 7.4.1.5 理论板与总板效率


(1) 理论板(Ideal plates)──离开某塔板的汽液相呈平衡状态,则该塔板为一块理论板



①理论板有 三种情况








- ②理论板是假想操作状况,实际操作达不到
- (2)全塔理论板数N<sub>T</sub> (Number of ideal plates)

为完成精馏分离任务 $x_D$ 、 $x_W$ 所需的理论总板数

- ①逐板计算法 (从塔顶开始)
- a) 塔顶全凝器,泡点回流:  $y_1=x_D$  (注: 有可能是冷液回流)




# 7.4.1精馏原理和过程分析

b)离开第 1理论板汽液 浓度满足相平衡关系

由 
$$y_1 = \frac{\alpha x_1}{1 + (\alpha - 1)x_1}$$
,算出  $x_1 = \frac{y_1}{\alpha - (\alpha - 1)y_1}$ 


- c)离开第1板 $x_1$ 与离开第2板  $y_2 = \frac{R}{R+1}x_1 + \frac{x_D}{R+1}$ ,  $x_2 = \frac{y_2}{\alpha (\alpha 1)y_2}$
- d) 重复计算:  $y_1 = x_D$  平衡线  $x_1$  精线  $y_2$  平衡线  $x_2$  精线  $y_3$  ……
- e)直至 $x_n < x_q$ ,第n块理论板为进料板,精馏段所需理论板数为: n-1
- f)此后改用平衡线与提馏线求理论板数
- g)将 $x_n$ 赋值给离开提馏段第1板液相浓度:  $x_1'=x_n$
- h)离开第1板 $x_1$ '与离开第2板 $y_2$ '满足提线关系  $y_2' = \frac{L'}{V'} x_1' \frac{W}{V'} x_W$
- i)离开第2板汽液相浓度满足相平衡关系  $x_2' = \frac{y_2'}{\alpha (\alpha 1)y_2'}$
- j)重复计算:  $x_1'$  提线  $y_2'$  平衡线  $x_2'$  提线  $y_3'$  … 直至 $x_m < x_W$
- k)再沸器相当于一块理论板m, 提馏段所需板数: m-1




# 7.4.1精馏原理和过程分析

## ②M.T.图解法

- a)由VLE数据画出平衡线
- b)在 $x=x_D$ 作垂线,交对角线a点
- c)在y轴定截距得b点,联接ab得精线
- d)在 $x=x_p$ 作垂线,交对角线e点
- e)过e点作斜率[q/(q-1)]的q线ef交精线于d点
- f)作垂线x=xw,交对角线c点,联接cd得提线
- g)从a点开始,在<mark>精线</mark>和平<mark>衡线</mark>之间作水平线 和垂直线组成的梯级



- $\mathbf{h}$ )梯级跨跃 $\mathbf{d}$ 点,改平 $\mathbf{e}$ 线和提线间画梯级,直至梯级垂线浓度  $\mathbf{s}_{\mathbf{w}}$
- j)每个梯级代表一块理论板,梯级总数即理论板总数,可带小数(4.3块)



- 7. 回流 8. 精馏与蒸馏的区别是什么?
- 9. 精馏操作线是直线来源于什么假设?
- 10. 恒摩尔流假设的主要依据? 精馏段和提馏段的汽液相摩尔流率是否相等?

# 7.4.1精馏原理和过程分析

- (3)总板效率(Overall plate efficiency)
  - ①实际板(Actual plates)

离开某板的汽、液 相浓度<mark>未达到平衡</mark>



实际板存在一个板 效率,即单板效率  $\eta_{M} < 100\%$ 



实际生产精馏塔所需

实际板数Np>理论塔板数NT

②总板效率(全塔效率)E<sub>T</sub>

$$E_T = \frac{N_T(全塔理论板数)}{N_P(全塔实际板数)}$$
(70%~90%)



影向因素: 体系、物性, 塔板 类型、结构、操作状况等有关

③等板高度HETP—与一块理论板相当的填料层高度

$$HETP = \frac{H($$
填料层高层)}{N\_T(理论塔板数)} ( m/板 ) (<1)



影向因素:填料类型,材质与尺寸,体系物性,操作条件,及 塔设备尺寸等

# 第七章 液体蒸馏 (CHAPTER 7 Distillation)

- 7.1 概述
- 7.2 双组分物系的汽液相平衡
- 7.3 双组分简单蒸馏
- 7.4 双组份液体连续精馏
- 7.4.1 精馏原理和过程分析
- ✓7.4.2 连续精馏塔设计型计算
  - 7.4.3 连续精馏塔操作型计算
  - 7.4.4 其它类型连续精馏

# 第七章 液体蒸馏 (CHAPTER 7 Distillation)

# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

- 7.4.2.1 设计任务
- 7.4.2.2 计算内容
- 7.4.2.3 进料状态q确定
- 7.4.2.4 回流比R的选择
- 7.4.2.5 最佳进料板位置确定
- 7.4.2.6 全回流与最小理论板数
- 7.4.2.7 吉利兰关联法

# 7.4双组分连续精馏

②求:

7.4.2 连续精馏塔设计型计算(根据分离要求,选择精馏操作条件,计算理论塔板数)

### 7.4.2.1设计任务

7.4.2.2计算内容

●分离体系

### ①已知条件:

- ●进料量F及组成x<sub>F</sub>
- •塔顶塔底产品要求 $x_D$ 、 $x_W$
- ●产品回收率η

- $\bullet$  塔顶塔底产品量D、W
- ullet进料位置及总理论板数 $N_{
  m T}$

### ①进料状态q的选定

- ②回流比尺的选定
- ③全塔物料衡算,求D、W、V、L、L'、V'塔径 $D_T$ 等
- 4最佳进料板位置确定
- ⑤确定精馏段、提馏段的理论板数

### •逐板计算

- ●M.T.图解法
- •ASPEN模拟计算与优化

- ⑥全塔热量衡算, 求:
- ●进料预热器的预热量QF及换热面积AF
- ${lack} lack {lack} lack$ 
  - ullet 塔釜再沸器的加热量 $old Q_{
    m R}$ 及换热面积 $old A_{
    m R}$

# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算


### 7.4.2.3 进料状态q确定

(1)q对N<sub>T</sub>影响(R恒定)

$$\mathbf{R}$$
 
$$\mathbf{P} = \frac{R}{R+1} \mathbf{x} + \frac{x_{\mathrm{D}}}{R+1} \quad \mathbf{q}$$
 
$$\mathbf{f}$$
 
$$\mathbf{f}$$

① $\mathbf{q}$ ↑,(L'/V') $\downarrow$ ,三线交点往x增大方向移动,提线远离平衡线,完成同样分离任务 $x_D$ 、 $x_W$ ,所需 $N_T$ 就越 $\nu$ ,过冷进料 $N_T$ 最 $\nu$ 


② $\mathbf{q}\downarrow$ ,(L'/V') $\uparrow$ ,提线向平衡线靠拢,完成同样分离任务所需 $N_T$ 越多。进料前预热或部分汽化,所需 $N_T$ 就越多



【例11】在分离要求和回流比一定时, 状况进料所需的总理论板数最少。


# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

### ③过冷液体与汽液混合进料NT比较



当q>1时:q线ef<sub>1</sub>,提线cd<sub>1</sub>

由M.T.图解法得: N<sub>T1</sub>=5



当0<q<1时: q线ef<sub>2</sub>, 提线cd<sub>2</sub>

由M.T.图解法得: N<sub>T2</sub>=6.4


结论:  $q\uparrow$ ,  $N_T\downarrow$ ;  $q\downarrow$ ,  $N_T\uparrow$ 

# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

# (2)q与N<sub>T</sub>及能耗Q三者间的关系

- 2)全塔热衡: 连续操作F、 $i_F$ 、D、 $i_D$ 、W、 $i_W$ 、R恒定

$$F \cdot i_F + Q_F + Q_R = D \cdot i_D + W \cdot i_W + Q_C$$
 (R+1)D· $\gamma$    
 预热器 再沸器 塔顶 塔底 全凝器   
 供热量 供热量 产品焓 产品焓 冷凝热   
 (定值)  $Q_F + Q_R =$  定值



①若进料温度增高(q↓, Q<sub>F</sub>↑)

进料供热 $Q_F$ ↑,q↓,塔釜供热 $Q_R$ 就↓,回流蒸汽V'↓, 坦线到家(I'/V')↑ 坦线向亚海线管拢 理论板数N ↑

提线斜率(L'/V')  $\uparrow$  ,提线向平衡线靠拢,理论板数 $N_T$   $\uparrow$ 

- ②若进料温度变低(q↑, Q<sub>F</sub>↓)
  - a)两操作线交点坐标升高,提线越远离平衡线,N<sub>T</sub>↓,塔高H↓
  - b)塔釜再沸器供热量 $Q_R \uparrow$ ,加热面积 $A_R$ 或蒸汽温度 $T_S \uparrow$
  - c)塔釜产生回流蒸汽量V'  $\uparrow$  ,提馏液相量L' 均  $\uparrow$  ,提馏段直径 $D_T$   $\uparrow$

$$V \downarrow = V - (1 - q \downarrow)F$$
$$y = \frac{L'}{V'} x - \frac{W}{V'} x_{W}$$

$$D_T = \sqrt{\frac{4V}{\pi u}}$$

# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

### 3) 塔釜供热 $Q_R$ 恒定, $Q_F$ 变化对 $N_T$ 和 $Q_T$ 的影响


 $Q_R$ 恒定,V'恒定,进料供热增大 $Q_F \uparrow (q \downarrow)$ 

$$V' + (1-q \downarrow)F = V \uparrow$$
,塔顶蒸汽量增大

$$V\uparrow - D(恒定)=L\uparrow$$
,  $\frac{L}{D}=R\uparrow$ ,  $\frac{R}{R+1}=\frac{L}{V}\uparrow$ 

精线远离平衡线,向对角线靠拢,理论塔板数N<sub>T</sub>↓

塔顶冷却量  $Q_{\rm C} \uparrow = V \gamma = (R+1)D \gamma$ ,总能耗 $Q_{\rm F} \uparrow + Q_{\rm C} \uparrow + Q_{\rm R} = Q_{\rm T} \uparrow$ 



#### 4)供热量和冷却量施加方式

在连续操作总能耗一定时,加<mark>热</mark>量尽可能从塔<mark>底</mark>输入,而冷却量尽可能施加在塔顶,塔釜 产生的蒸汽与塔顶回流的液体在全塔内充分接触、热质交换,充分发挥塔的分离效能


(3)进料预热作用: 进料预热,可减轻再沸器供热负荷 $Q_R$ ;为精馏塔稳定操作,一般将进料预热 至泡点 $t_h$ 进塔

(4)蒸汽直接进塔:如前一生产工序来料作为塔进料且为饱和蒸汽V',不必冷凝为饱和液体进塔,饱和蒸汽可直接从塔中部或从塔底进入塔内

# 7.4.2.4回流比R的选择 $(Px_Fx_Dx_W)$ q恒定, R对 $N_T$ 及能耗影响)

### (1) 全回流

- ●当R  $\uparrow$  , (L/V)=R/(R+1)→1,精线、提线→y=x靠拢,气、液相浓度变化 均增大,完成同样分离任务 $x_D$ 、 $x_W$ ,所需 $N_T$   $\downarrow$  ,但总能耗 $Q_T$   $\uparrow$
- ●全回流: 当R=L/D→ $\infty$ , D=0, 塔顶冷凝液全部回流进塔, 无进、出料 F=W=0, 操作处于稳定状态, 两操作线与y=x重合




•全回流用于: 精馏开工阶段, 或生产不稳定状况

### (2)最小回流比(Minimum reflux ratio)

- ●当R↓, 两操作线向平衡线靠拢
- ●当R ↓ 到某一数值时,两操作线与平 衡线相交,出现4线共点e
- ●e点(x<sub>e</sub>, y<sub>e</sub>)既满足平衡关系(x<sub>n</sub>, y<sub>n</sub>), 又满足两操作线关系(x<sub>n-1</sub>, y<sub>n</sub>), (x<sub>n</sub>, y<sub>n+1</sub>)

$$\begin{cases} x_e = x_{n-1} = x_n \\ y_e = y_{n+1} = y_n \end{cases} \begin{vmatrix} y_{n}(y_e) & \downarrow x_{n-1}(x_e) \\ y_{n+1}(y_e) & \downarrow x_{n}(x_e) \end{vmatrix}$$

即: 汽、液相通过该板无浓度变化



# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

•挟紧点e(Intersection, 交叉点) 即使理论板数无穷多,板上流体组成也不能跨越e 点组成 $x_e$ ,即 $y_e$ 为精馏时的塔顶极限浓度

### ●最小回流比R<sub>min</sub>

当回流比R降到操作线与平衡线首次相交时的回流比

最小回流比 
$$\frac{R_{min}}{R_{min}+1} = \frac{x_D - y_e}{x_D - x_e}$$
,  $R_{min} = \frac{x_D - y_e}{y_e - x_e}$ 





全回流时,操作线与平衡线交于a点

部分回流,操作线与平衡线交于e点

最小回流比时精线斜率:  $\frac{R_{min}}{R_{min}+1} = \frac{eh}{hd} = \frac{ag}{gd}$ 

此时精馏操作的塔顶极限浓度只能达到火。





- (3) 最适宜回流比(Optimum reflux ratio)
  - ●正常精馏操作时,R不能取R。或Rmin,否则操作费用无穷大,或设备费无穷大;

●R增大 $, N_T \downarrow ,$  塔高 $H \downarrow ,$  设备投资  $\downarrow ,$  但L、V、L'、V'均  $\uparrow ,$  塔釜加热量 $Q_R \uparrow ,$  塔顶


冷凝量 $Q_C \uparrow$ ,总能耗 $Q_T \uparrow$ ,操作费用 $\uparrow$ ;

R再增大,N<sub>T</sub>不再下降,但塔径、再沸器、 冷凝器等的尺寸相应增大,设备费反而增大。

- ●R减小, N<sub>T</sub>↑, 塔高H↑, 设备投资↑
- ●适宜回流比R<sub>opt</sub>

适宜回流比取总费用最小时的回流比


$$R_{opt}$$
=(1.2~2) $R_{min}$ 



12. 全回流操作通常用于\_\_\_\_

。13. 最小回流比

# 7.4.2.5最佳进料板位置确定(Optimum feed plate location)



最适宜进料位置:进料组成 $x_F$ 应等于或接近两操作线交点横坐标 $x_q$ ,此时 $N_T$ 最少


作业: 7-14、15

# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

[例14]:某二元溶液溶液进料组成 $x_F=0.4$ ,q=1,塔顶全冷器,馏出液组成 $x_D=0.90$ ,

塔釜排放液 $x_{\rm W}=0.10$ ,精馏塔实际塔板数 $N_{\rm P}=10$ ,体系的相对挥发度 $\alpha=3.0$ 。

求: (1)R<sub>min</sub>; (2)若R为R<sub>min</sub>的5倍,求总板效率E<sub>T</sub>。



### 7.4.2.6 全回流与最小理论板数(Minimun number of plates)


- (1)全回流时两操作线均为 y=x,与对角线重合,无精段、提段之分
- (2)相邻两板间任一截面,上升蒸汽与下降液体组成相等

$$x_{\mathrm{D}} = y_{\mathrm{1}},$$

$$x_1 = y_2,$$

$$x_2 = y_3$$

$$x_{D}=y_{1}, \quad x_{1}=y_{2}, \quad x_{2}=y_{3} \quad x_{n-1}=y_{n}, \quad x_{n}=y_{n+1}...$$




(3)两操作线离平衡线最远,每块板汽液相组成变化最大 ( <mark>步幅大</mark>),达到分离要求 $x_{W}$ 、 $x_{D}$ 所需 $N_{T}$ 最少



(4)全回流理论板数

②M.T.图解法

③芬斯克方程(Fenske equation)✓



# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

## (5)芬斯克方程推导(全回流)

第1板 
$$y_{1A}=x_D$$
 
$$\alpha_1 = \frac{y_{1A}/y_{1B}}{x_{1B}/x_{1B}} = \frac{y_{1A}/(1-y_{1A})}{x_{1A}/(1-x_{1A})} = \frac{x_D/(1-x_D)}{x_{1A}/(1-x_{1A})}$$
$$\frac{x_{1A}}{1-x_{1A}} = \frac{1}{\alpha_1} \cdot \frac{x_D}{1-x_D}$$

# 第2板 $\mathbf{y}_{2A} = x_{1A}$

$$\alpha_2 = \frac{y_{2A}/y_{2B}}{x_{2B}/x_{2B}} = \frac{y_{2A}/(1-y_{2A})}{x_{2A}/(1-x_{2A})} = \frac{x_{1A}/(1-x_{1A})}{x_{2A}/(1-x_{2A})}$$

$$\frac{x_{2A}}{1 - x_{2A}} = \frac{1}{\alpha_2} \cdot \frac{x_{1A}}{1 - x_{1A}} = \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2} \cdot \frac{x_D}{1 - x_D}$$

## 第3板


$$y_{3A} = x_{2A}$$

$$\frac{x_{3A}}{1 - x_{3A}} = \frac{1}{\alpha_3} \cdot \frac{x_{2A}}{1 - x_{2A}} = \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} \cdot \frac{x_D}{1 - x_D}$$

# 第N板

$$\mathbf{y}_{\mathrm{NA}} = \mathbf{x}_{\mathrm{(N-1)A}}$$

$$\frac{x_{NA}}{1-x_{NA}} = \frac{1}{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots \alpha_N} \cdot \frac{x_D}{1-x_D}$$



# 7.4.2 连续精馏塔设计型计算

取几何平均值: 
$$\alpha = \sqrt[N]{\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \dots \cdot \alpha_N}$$
  $\Rightarrow \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \dots \cdot \alpha_N = \alpha^N$ 

$$\text{III} \ \frac{x_{NA}}{1-x_{NA}} = \frac{1}{\alpha^N} \cdot \frac{x_D}{1-x_D} \qquad \Rightarrow \ \alpha^N = \frac{x_D}{1-x_D} \cdot \frac{x_{NA}}{1-x_{NA}}$$

全回流时最 
$$V_{\min} = \frac{\log\left[\frac{x_D}{1-x_D}\cdot\frac{1-x_W}{x_W}\right]}{\log \alpha}$$
 ◆ 特別方程 (适用于 $\alpha$ 变化 较小的体系)

N<sub>T</sub>确定: ①逐板计算法; ②M.T.图解法; ③吉利兰法


## 7.4.2.7 吉利兰关联法

吉利兰根据八种体系,在不同精馏 条件下实测数据绘制,纯经验法

[例15]: 用吉利兰法求取苯-甲苯溶液精馏过程所需理论板数。已知:

 $\alpha$ =2.5, q=1,  $x_F$ =0.30,  $x_D$ =0.98,

 $x_{\rm W}$ =0.05, R=5。 **求**: *N* 



# 第七章 液体蒸馏 (CHAPTER 7 Distillation)

- 7.1 概述
- 7.2 双组分物系的汽液相平衡
- 7.3 双组分简单蒸馏
- 7.4 双组份液体连续精馏
- 7.4.1 精馏原理和过程分析
- 7.4.2 连续精馏塔设计型计算
- ✓7.4.3 连续精馏塔操作型计算
  - 7.4.4 其它类型连续精馏

# 7.4双组分连续精馏

### 7.4.3 连续精馏塔操作型计算

### (1) 操作型计算命题

精馏塔设计型计算是以:精馏段、提馏段理论塔板数为目标 精馏塔操作型计算是在设备条件已定的情况下,即精馏段板数NR、提馏 段板数N。已知的条件下,改变某些操作条件,预测其它精馏操作结果

①塔结构: 全塔总板数  $N_T(N_R, N_S)$ , 进料板位置第m块

**已知:** ⟨②体系性质: α (=1, ≈1, >1)

③操作条件:  $x_{\mathbb{P}}$ ,  $q_{\mathbb{P}}$ , R,  $q_{\mathbb{R}}$ , 塔顶馏出液采出率 (D/F)

求解: 塔顶塔底组成 $x_{\rm D}$ 、 $x_{\rm W}$ ,塔板组成分布 $x_{\rm i}$ ,塔板温度分布 $t_{\rm i}$ ,灵敏板 $\Delta t_{\rm max}$ 

①由于众变量间的非线性关系,操作型计算一般要试差,

特点:  $\{$  即假设一个 $x_D$ 或 $x_W$ ,再用物衡和逐板计算校核

②进料位置(或其它操作条件)一般不满足最优化条件

作业: 7-19、23、26

# (2)改变R对精馏结果的影响

ullet设某精馏塔总理论板  $N_T=7$ ,进料位置m=5

精馏段理论板数有: N<sub>R</sub>=m-1=4


提馏段理论板数有:  $N_S=N_T-m+1=3$ 

- ●设回流比为 $\mathbf{R}$ 时塔顶、塔底组成分别为:  $x_{\mathbf{D}}$ 、 $x_{\mathbf{W}}$
- •将回流比为R增大至R',  $N_R$ 、 $N_S$ 不变,新组成 $x_D$ '、 $x_W$ '如何变化?(精馏补充思考题119)

### ①定性讨论法

完成同样分离任务 $x_D$ 、 $x_W$ ,实际所需 $N_T'$ 」。现有理论塔板数  $N_T>N_T'$ 实际所需塔板数,分离效果更好

$$\begin{cases} x_{\mathrm{D}} & \overset{\mathbf{增大}}{\longrightarrow} x_{\mathrm{D}}' \\ x_{\mathrm{W}} & \overset{\mathbf{减小}}{\longrightarrow} x_{\mathrm{W}}' \end{cases}$$



# ②定量试差计算法

a)先给定一个
$$x_{W}$$
'值,物衡: 
$$\begin{cases} F = D + W \\ F \cdot x_{F} = D \cdot x_{D}$$
 ' $+W \cdot x_{W}$ '  $\Rightarrow x_{D}$ '  $= \frac{x_{F} - x_{W}'(1 - D/F)}{D/F}$ 

## (3) 改变 $x_F$ 对精馏结果影响


①提高进料浓度, 
$$x_{F}$$
 增大  $x_{D}'$   $x_{D}' \uparrow = \frac{x_{F} \uparrow - x_{W}'(1 - D/F)}{D/F}$  ①  $x_{W}' \uparrow = \frac{x_{F} \uparrow - x_{D}'(D/F)}{1 - D/F}$  承认  $x_{W}' \uparrow = \frac{x_{F} \uparrow - x_{D}'(D/F)}{1 - D/F}$ 

②降低进料浓度, 
$$x_{\rm F}$$
 "  $x_{\rm D}$  "  $x_{\rm D}$ 

# (4) 塔顶产品浓度x<sub>D</sub>的限制


- ① $x_D$ 提高受精馏塔分离能力限制。当 $N_T$ 一定,即使R增至 $\infty$ (全回流)时, $x_D$ 也有确定的最高极限值,而实际生产操作的回流比不可能超过此极限值。
- ② $x_D$ 提高受全塔物料衡算的限制。增大R可提高 $x_D$ ,但极限值为: $x_D = F x_F/D$ , $x_W = 0$ ,即轻组分全部从塔顶采出。当 $N_T$ 一定,即使R很大,也只能趋近于此极限值。若 $x_D = F x_F/D > 1$ ,则 $x_D$ 的极限值只能取1,此时 $x_W \neq 0$ 。
- ③回流比与能耗。操作R个,塔釜蒸发量 $Q_R$ 个和塔顶冷凝量 $Q_C$ 个,这些量受到塔釜再沸器传热面积 $A_R$ 和塔顶冷凝器传热面积 $A_C$ 的限制。
- ④产品纯度与采出率。为提高产品纯度,在精馏操作中须选用适宜的采出率D/F 当采出率 $D/F>x_F$ 时(轻组分从塔顶采出多),塔底产品  $x_W$ 容易达到高纯度; 当采出率 $D/F<x_F$ 时(重组分从塔顶采出少),塔顶产品  $x_D$  容易达到高纯度。

### (5) 精馏塔的温度分布



①塔板温度与塔板总压及组成关系。精馏塔内,各塔板上溶液的泡点t<sub>i</sub>与板总压*P<sub>i</sub>*及物料组成*x<sub>i</sub>*有关,因而从塔顶至塔底形成沿塔板的温度分布、压力分布和组成分布。

②对常压或加压精馏,各板的总压 $P_i$ 差别不大,形成全塔温度分布 $t_i$ 的主要原因是各板组成 $x_i$ 不同。如左图所示。



③对减压精馏,蒸汽每经过一块塔板有一定压降\(\textit{P}\_i\),如果塔板数较多,塔顶与塔底总压强差\(\textit{AP}\_T\),可能是塔顶绝对压强\(\textit{P}\_{\overline{\textit{D}}}\)的好几倍。因此,各板组成\(x\_i\)与各板总压\(\textit{P}\_i\)的,都是影响全塔温度分布ti的重要原因。对减压精馏,各板总压\(\textit{P}\_i\)影响往往更大。

### (6) 灵敏板


- ①温度变化,预示组成变化。正常操作时的精馏塔若受到某些外 界因素干扰(如R、 $x_E$ 波动等),全塔各板组成 $x_i$ 将发生波动,全 塔的温度分布t。也将发生变化,可用测量温度的方法,预示塔 顶馏出液组成xn和塔釜液相组成xw的变化。
- ②塔顶与塔底段温度变化小、组成变化大。在高纯度分离时,在 塔顶(或塔底)相当高的一个塔段内温度变化很小,典型的温度 分布曲线如右图所示。当塔顶温度有了可察觉的变化、馏出液 组成的波动早已超出允许的变化范围。

塔顶 t变化小 塔 板 序 t变化大 t变化小 塔底

高纯度分离全塔温度分布

【例:乙苯~苯乙烯在8kPa下减压精馏、当塔顶馏出液中乙苯含量由99.9%降至90%时、 泡点温度仅变化0.7℃。高纯度分离时,一般不用测量塔顶温度的方法控制馏出液质量】

- ③灵敏板概念。在精馏段或提馏段的某些塔板上,温度对外界干扰因素的 反映较灵敏、温度变化较为显著、称为灵敏板。
- 4. 感温元件安置。将感温元件安置在灵敏板上,可较早地察觉精馏操作所受 的干扰;灵敏板靠近进料板,但又须与进料板有一定间隔,以使灵敏板温 度不受进料温度波动干扰。可在塔顶馏出液组成尚未产生变化之前,先 感受到操作参数的变动,及时采取调节手段,稳定馏出液的组成。



⑤灵敏板位置的确定。常压101.3kPa下,苯~甲苯体系在具有22块塔板的精馏塔进行分离, 已知分别在回流比R=2和R=2.5时各塔板的液相组成,试确定精馏过程灵敏板位置。

### 两种回流比下塔板组成分布

塔板 序号	R=2 液相组成 <i>x</i>	R=2.5 液相组成x
1	0.95201	0.99098
4	0.77169	0.93937
7	0.51102	0.74888
10	0.37352	0.45557
13	0.3145	0.33978
16	0.19794	0.20192
19	0.07282	0.06883
22	0.01187	0.01278

解:采用试差法由各板上的液相组成求取对应的泡点

以R=2、x=0.95201为例,介绍试差法求泡点方法。

a)设 *x*=0.95201 对应的泡点温度为: 81℃

苯 
$$lgp_A{}^0 = 6.031 - \frac{1211}{81 + 220.8} = 2.01841$$

甲苯 
$$lgp_B^0 = 6.080 - \frac{1345}{81 + 219.5} = 1.60413$$

饱和蒸汽压:  $p_A^0 = 104.32992 \text{ kPa}$ ,  $p_B^0 = 40.19078 \text{ kPa}$ 计算液相组成:

$$x_A = \frac{P - p_B^0}{p_A^0 - P_B^0} = \frac{101.3 - 40.19078}{104.19078 - 40.19078} = 0.95276$$

b)设 *x*=0.95201 对应的泡点温度为: 81.01 °C

算出 
$$p_A^0 = 104.36186 \text{ kPa}$$
  
 $p_B^0 = 40.20457 \text{ kPa}$ 

算出 
$$\frac{p_A^0 = 104.36186 \text{ kPa},}{p_B^0 = 40.20457 \text{ kPa},}$$
  $\Rightarrow x_A = \frac{P - p_B^0}{p_A^0 - p_B^0} = \frac{101.3 - 40.20457}{104.36186 - 40.20457} = 0.95228$ 


## (6) 灵敏板 ⑤灵敏板位置的确定

c)设 x=0.95201 对应的泡点温度为: 81.015 °C,

 $p_{\rm A}^{\ 0} = 104.37784 \text{kPa}, \ p_{\rm B}^{\ 0} = 40.21146 \text{ kPa}, \ x_{\rm A} = 0.95203$ 

塔板 序号	R=2		R=2.5		温度 变化
פינו	液相x	泡点t/℃	液相x	泡点t/℃	Δt/°C
1	0.95201	81.015	0.99098	80.221	-0.794
4	0.77169	84.981	0.93937	81.277	-3.703
7	0.51102	91.745	0.74888	85.520	-6.226
10	0.37352	95.948	0.45557	93.380	-2.568
13	0.3145	97.918	0.33978	97.060	-0.857
16	0.19794	102.15	0.20192	102.00	-0.153
19	0.07282	107.29	0.06883	107.46	0.1755
22	0.01187	110.05	0.01278	110.01	0.043

由第3行、第6列的温度可以看出: 灵敏板位于第7板上下




# 7.4.3 连续精馏塔操作型计算

16.精馏塔在一定条件下操作时,进料 $\mathbf{F}$ 、 $x_{\mathbf{F}}$ 、 $\mathbf{q}$ 和塔釜蒸汽量 $\mathbf{V}$ '不变,回流液由饱和液

体改为冷液进料时: 塔顶产品浓度将( ),塔底产品浓度将( )。

- (A) 变大 (B) 变小 (C) 不变 (D) 不确定
- 17.精馏段操作线方程式是定量描述:
  - (A) 某板下降的液体浓度与下一板上升的蒸汽浓度间的关系式
  - (B) 某板上升的蒸汽浓度与上一板下降的液体浓度之间的关系式
  - (C) 进入某板的气体与液体的浓度之间的关系式
  - (D) 在相邻两板间相遇的汽相与液相浓度之间的关系式以上说法中不正确的是()。



- 18.精馏段操作线方程为: y=0.75x+0.3,试判断该方程是否正确。
  - (A) 对; (B) 错; (C) 需根据提馏段操作线方程判断对错; (D) 无法判断

# 第七章 液体蒸馏 (CHAPTER 7 Distillation)

- 7.1 概述
- 7.2 双组分物系的汽液相平衡
- 7.3 双组分简单蒸馏
- 7.4 双组份液体连续精馏
- 7.4.1 精馏原理和过程分析
- 7.4.2 连续精馏塔设计型计算
- 7.4.3 连续精馏塔操作型计算
- ✓7.4.4 其它类型连续精馏

# 7.4双组分连续精馏

# 7.4.4 其它类型连续精馏

- 7.4.4.1 直接蒸汽加热
- 7.4.4.2 塔顶采用部分冷凝器
- 7.4.4.3 冷液回流
- 7.4.4.4 侧线出料
- 7.4.4.5 回收塔

# 7.4.4 其它类型连续精馏

### 7.4.4.1 直接蒸汽加热

(1)当二元体系的重组分为水时,塔釜可采用直接水蒸汽加热

(2)可省去再沸器,排水量↑,轻组分浓度  $x_W$  ↓

(3)物料衡算

①精线:精馏段某截面至塔顶作物衡

$$y = \frac{L x}{V} + \frac{D x_{D}}{V} = \frac{R}{R+1} x + \frac{x_{D}}{R+1}$$


②提线:恒摩尔流 V'=S, L'=W,

### 提馏段某截面至塔底作物衡

$$S y_{s+} L' x = V' y + W x_{W}$$

$$y = \frac{L'}{V'} x - \frac{W x_{W}}{V'} = \frac{L'}{S} x - \frac{W x_{W}}{S}$$

③ $x \sim y$ 图: 当 y = 0, L' = W,  $x = x_W$ , 提线过点  $(x_W, 0)$ 




### 7.4.4.2 塔顶采用部分冷凝器

- (1)部分冷凝: V先在分凝器中部分冷凝 被冷凝的饱和液体 $L(x_0)$ 回流至塔内 其余饱和蒸汽 $V_D(x_D)$ 进入全凝器冷凝 L与D的量靠分凝器冷却v调节
- (2)汽液平衡:蒸汽经分凝后,汽相浓度 $x_D$ 进一步提高, $x_D$ 与 $x_0$ 呈平衡状态,分凝器相当于一块理论板

$$V=L+V_{D} \qquad x_{D} = \frac{\alpha \cdot x_{0}}{1+(\alpha-1)x_{0}}$$

- (3)x~y图:从 $(x_D,x_D)$ 开始画梯级,第一个梯级是分凝器,第二个梯级是塔内第1理论板
- (4)精线、提线方程形式不变



# 7.4.4 其它类型连续精馏.3冷液回流

### 7.4.4.3 冷液回流


如回流液体不饱和 $q_R \neq 1$ ,而是过冷 $q_R > 1$ ,对精馏操作有何影响?

### (1)第1塔板物料平衡分析

汽液流量(kmol/s)、组成和焓(J/kmol) 过冷 $L_0$ 、 $x_0$ 与饱和蒸汽 $V_2$ 、 $y_2$ 接触, $V_2$ 部分冷凝释放潜热,加热上。至饱和液


体L<sub>1</sub>, 造成: V<sub>1</sub><V<sub>2</sub>, L<sub>1</sub>>L<sub>0</sub>

$$\mathbf{V}_2$$
一 $\mathbf{V}_1 = \mathbf{L}_1 - \mathbf{L}_0 \cdots \cdots (1)$  汽相减少量 液相增加量



$$L_0 < L_1 = L_2 = L_3 = \cdots = L$$
 第1板不符合恒摩尔流,

$$V_1 < V_2 = V_3 = V_4 = \cdots = V$$
 第2板开始才恒摩尔流



### (2)第1塔板热量平衡分析

$$V_2 \cdot I_2$$
(饱汽) +  $L_0 \cdot i_0 = V_1 \cdot I_1$ (饱汽) +  $L_1 \cdot i_1$ (饱液)

合并I项: 
$$I(V_2-V_1) = L_1 \cdot i - L_0 \cdot i_0 \cdot \cdots \cdot (2)$$

由(1)代入(2)得: 
$$I(L_1-L_0)=L_1\cdot i-L_0\cdot i_0$$

$$L_1$$
、 $L_0$ 项合并:  $L_1(I-i) = L_0(I-i_0)$ 

移项得: 
$$\frac{L_1}{L_0} = \frac{I - i_0}{I - i} = q_R \text{ (回流热状态)}$$

$$L_1 = q_R \cdot L_0$$


代入(1): 
$$V_2 = V_1 + L_1 - L_0 = V_1 + (q_R - 1) L_0$$

# (3)冷液回流精馏段操作线方程

令冷液回流比: 
$$R_0=\frac{L_0}{D}$$
 令第1板以下正  $R=\frac{L}{D}$   $R=\frac{L}{R_0}=\frac{L}{L_0}=q_R>1$  常操作回流比:

由实际操作测出的 $L_0$ 和D,算出: $R_0$ 由实际操作测出的冷液回流温度,算出: $q_R$ 

冷液回流第1板以下 
$$y=\frac{L\,x}{V}+\frac{D\,x_{\rm D}}{V}=\frac{R}{R+1}x+\frac{x_{\rm D}}{R+1}$$



19.某精馏塔塔顶采用全凝器,泡点回流,满足分离任务时所需的理论板数为  $N_1$ 。现塔顶采用分凝器,而回流比与前面相同,则完成同样分离任务所需的 理论板数。 $N_2$ 是增大还是减小? \_\_\_\_\_\_\_\_。

#### 7.4.4.4 侧线出料

除塔顶塔底产品外,在塔的侧线可采出,既可 $q_2=1$ ,也可 $q_2=0$ 

①I、II段汽液摩尔流量之间关系

$$L_1 = L_2 + q_2 D_2 \rightarrow L_1 - L_2 = q_2 D_2(\text{@}\bar{\chi})$$

$$V_2 = V_1 + (1 - q_2)D_2 \rightarrow V_2 - V_1 = (1 - q_2)D_2(\text{M}^2)$$

②精馏段I操作线方程(I段任一截面至塔顶作物衡)


$$V_1 y_1 = L_1 x + D_1 x_{D1} \dots (1)$$
  $\Rightarrow y = \frac{L_1}{V_1} x + \frac{D_1 x_{D1}}{V_1} (1)$ 

③精馏段Ⅱ操作线方程(Ⅱ段任一截面至塔顶作物衡)

$$V_2 y_2 = L_2 x + D_1 x_{D1} + D_2 x_{D2} \dots (2)$$
  $\Rightarrow y = \frac{L_2}{V_2} x + \frac{D_1 x_{D1} + D_2 x_{D2}}{V_2}$  (IIE)


**④Ⅰ、Ⅱ**段操作线交点规迹*q*₂线方程,由(2)-(1)得:

⑤提馏段III操作线方程  $\Rightarrow y = \frac{L_3}{V_3}x - \frac{Wx_W}{V_3}$  (III段)



# 7.4.4 其它类型连续精馏.4 侧线出料

## ⑥侧线出料x~y图




侧线饱和蒸汽 $q_2=0$ 采出

I: 
$$(x_{D1}, x_{D1}), L_1/V_1$$

II: 
$$(x_q, y_q), L_2/V_2$$

III: 
$$(x_{W}, x_{W}), L_{3}/V_{3}$$



侧线饱和液体q2=1采出

$$x_{q2} < x_{D2}, \quad x_{q2}' = x_{D2}, \quad M \quad x_{q2} < x_{q2}'$$
 $y_{q2} = x_{D2}, \quad y_{q2}' > x_{D2}, \quad M \quad y_{q2} < y_{q2}'$ 

 $q_2=0$ 与I段交点坐标  $< q_2=1$ 与I段交点坐标

# 7.4.4 其它类型连续精馏

## 7.4.4.5 回收塔


(1)无精馏段: 原料从塔顶加入, 只有提馏段, 无精馏段


(2)无回流: 塔顶蒸汽全部冷凝后, 全部作为产品, 无回流

(3)目的回收稀溶液中易挥组分:将原料液浓度降至尽可能低的排放浓度 $x_w$ ,而不是获得高纯度塔顶产品 $x_D$ 

(4)进料既可过冷液体 $q_F > 1$ ,也可饱和液体 $q_F = 1$ 

(5)按过冷液体进料,对第1板进行两大衡算





当进料 $\mathbf{q}_{\mathbf{F}} \neq 1$ ,第1板不符合恒摩尔流:  $L \neq F$ ,  $V \neq D$ ; 从第2板开始,符合恒摩尔流

# 7.4.4 其它类型连续精馏 .5 回收塔

### (6)提馏段操作线方程


提馏线: 
$$y_{n+1} = \frac{L}{V} x_n - \frac{W}{V} x_W$$

设 $x_n = x_W$ ,则 $y_{n+1} = x_W$ ,点 $(x_W, x_W)$ 在提线上

由点 $(x_{\rm W},x_{\rm W})$ 、(L/V) 画出提馏线

 $(7)y=x_D$ 线与q线交点坐标为 $d(x_d, y_d)$ ,该点在提馏线上

①交点d坐标 
$$\begin{cases} y = x_{D} \\ y = \frac{q}{q-1}x - \frac{x_{F}}{q-1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{d} = x_{D} \\ x_{d} = \frac{x_{D}(q-1) + x_{F}}{q} \end{cases}$$



②求点 $(x_{\text{W}}, x_{\text{W}})$ 和点 $(x_{\text{d}}, y_{\text{d}})$ 组成的直线斜率

物衡 
$$\begin{cases} F = D + W \\ F x_{\rm F} = D x_{\rm D} + W x_{\rm W} \end{cases}$$
  $\Rightarrow \frac{W}{F} = \frac{x_{\rm D} - x_{\rm F}}{x_{\rm D} - x_{\rm W}} \Rightarrow \frac{x_{\rm D} - x_{\rm F} = (x_{\rm D} - x_{\rm W}) \frac{W}{F}}{x_{\rm D} - x_{\rm W}}$ 
两点式  $tg\alpha = \frac{y_{\rm d} - x_{\rm W}}{x_{\rm d} - x_{\rm W}} = \frac{x_{\rm D} - x_{\rm W}}{x_{\rm D}(q - 1) + x_{\rm F}} - x_{\rm W} = \frac{q(x_{\rm D} - x_{\rm W})}{q(x_{\rm D} - x_{\rm W}) - (x_{\rm D} - x_{\rm F})}$ 


# 7.4.4 其它类型连续精馏 .5 回收塔


# 从第一板以下任一截面 至塔底作物料衡算

$$\mathbf{L} = \mathbf{V} + \mathbf{W}$$

$$: L=q_F \cdot F$$

$$\therefore$$
 V=L-W= $q_F \cdot F - W$ 





$$tg\alpha = \frac{q(x_{D} - x_{W})}{q(x_{D} - x_{W}) - (x_{D} - x_{W})\frac{W}{F}} = \frac{q}{q - \frac{W}{F}} = \frac{qF}{qF - W} = \frac{L}{V}$$

- $: \triangle(x_{W}, x_{W})$ 和点 $(x_{d}, y_{d})$ 组成的直线斜率(L/V),等于提线斜率, $: \triangle(x_{d}, y_{d})$ 在提馏线上
- (8) 理论塔板数。从 $y=x_D$ 与平衡线交点开始,向下作梯级,得理论板数

# 第七章 液体蒸馏 (CHAPTER 7 Distillation)

- 7.1 概述(Overview)
- 7.2 双组分体系的气液平衡 (Vapor-liquid equilibrium)
- 7.3 双组分物系的简单蒸馏 (Differential distillation)
- 7.4 双组分液体连续精馏(Continuous distillation)
- 7.5✓ 双组分间歇精馏(Batch distillation)
- 7.5.1 间歇精馏过程特点
- 7.5.2  $x_{\rm D}$ 恒定的间歇精馏
- 7.5.3 R恒定的间歇精馏
- 7.6 特殊精馏 (Special distillation)

# 7.5间歇精馏一.1间歇精馏过程特点


### 7.5.1 间歇精馏的特点

### (1)一次投料, 先全回流, 再部分回流

- **①一次性投料。原料一次性加入蒸馏釜内,操作过程不再加料。**
- ②加热全回流。将釜内的液体加热至沸腾,所生蒸汽经过各块塔板 到达塔顶外的全冷凝器,冷凝液全部回流进塔,于是,各塔板上可 建立泡沫层,并正常操作。这阶段属开工全回流阶段。

### (2)过程非定态, 只有精馏段

- ① $x_{p}>x_{w}$ 。当 $\alpha>1$ ,塔顶产品中易挥发组分浓度高于釜液浓度
- ② $x_W$ 、 $y_i$ 、 $x_i$ 均 $\downarrow$ 。随着精馏过程的进行,釜液浓度逐渐降低,各层塔板的汽、液相浓度亦逐渐降低。
- ③操作特点。间歇精馏操作的特点是分批操作,过程非定态,只有精馏段、无提馏段。



# 7.5间歇精馏一.1间歇精馏过程特点

### (3)固定位置"拟定态"

- ①有回流。间歇精馏因在塔顶有液体回流,有多层塔板,属精馏,而非 简单蒸馏。
- ②拟定态。间歇精馏操作过程非定态,但各固定位置的汽液浓度变化是连续且缓慢的,故可视为"拟定态"过程。对任一瞬时,仍可用连续、定态精馏的分析方法。

#### (4)应用场合


间歇精馏适用于处理量小、物料品种常改变的场合。对于一种缺乏有关技术资料的物系的精馏分离开发,采用间歇精馏进行小试、操作灵活、可获得有参考价值的分离参数

(5)两种 典型 操作 方式 恒馏出液组成:维持塔顶产品浓度 xp为定值,而不断加大R的操作

恒回流比操作:维持R恒定,但塔顶

产品浓度求,不断降低的操作

下标"0"开始时刻 下标"e"终了时刻



# 7.5间歇精馏一.2 $x_D$ 恒定的间歇精馏

# $7.5.2 x_{D}$ 恒定的间歇精馏

### (1)过程特点


- ①  $x_D$ 维持不变。在釜液浓度 $x_W$  $\downarrow$ 不断下降情况下,若要维持 $x_D$ 为恒值,须不断加大回流比R $\uparrow$ 。
- ②不同R时 $N_{\mathrm{T}}$ 相等。


设起始时刻回流比为R<sub>0</sub>,

终了时的回流比为R。 不同时刻操作线与平衡线间所作的理论板数均相等

# (2) 条件任务

- ①计算条件。相平衡关系 $\alpha$ ,原料液量 F,原料液初始浓度  $x_{W0}$ ,塔顶产品恒定浓度  $x_{D}$ ,操作终了时釜液浓度  $x_{We}$ ,蒸馏釜汽化能力V(非塔顶) 恒定。
- ②计算任务。欲求理论板数 $N_{\rm T}$ 、 每批操作时间  $\tau$  及能耗Q。







# 7.5间歇精馏一.2 $x_D$ 恒定的间歇精馏

- (3)理论板数N<sub>T</sub> 的确定 由终了操作线位置确定N<sub>T</sub>
- ①**计算终了时回流比** *R*<sub>e</sub>。在操作终了时,塔顶产品浓度为 *x*<sub>D</sub>,釜液 *x*<sub>We</sub>,先算出最小回流比 *R*<sub>e,min</sub>,再确定操作回流比*R*<sub>e</sub>:

$$R_{\rm e,min} = \frac{x_{\rm D} - y_{\rm e}}{y_{\rm e} - x_{\rm We}}$$

 $R_{\rm e} = (1.2 \sim 2) R_{\rm e, min}$ 






- ②由 $R_e$ 求理论板数 $N_T$ 。根据终了时的 $R_e$ ,画终了时的操作线。 操作线的一端点坐标 $(x_D, x_D)$ ,另一端点坐标是 $[0, x_D/(R_e+1)]$ ,在平衡线与该操作线间画梯级,确定  $N_T$  值。
- ③由 $N_{\rm T}$ 试差求起始回流比 $R_0$ 。由 $N_{\rm T}$ 、 $x_{\rm D}$  、 $x_{\rm W0}$ 确定开始回流比 $R_0$ 。方法: 先由 $x_{\rm W0}$ 算出 $R_{\rm 0,\,min}$ ,设一回流比 $R_0$ ,从 $y_1=x_{\rm D}$ 经 $N_{\rm T}$ 次逐板计算或图解,直到 $x_{\rm N}=x_{\rm W0}$ ,否则重取 $R_0$

# 7.5间歇精馏一.2 $x_D$ 恒定的间歇精馏

### (4) 由 $N_{\rm T}$ 求不同R 值与 $x_{\rm W}$ 值的对应关系(数值积分用)

在 $R_0$ 与  $R_0$ 间任意取若干个回流比 $R_i$ ,从 $y_1=x_D$ 开始经 $N_T$ 次逐板计算或图解,求出第 $N_t$ 板对应的  $x_{Ni}$ (即 $R_i$  对应的釜液浓度  $x_{Wi}$ ),可到若干组 ( $R_i$   $x_{Wi}$ )。 $x_{Wi}$ 范围: $x_{We}\sim x_{W0}$ 

### (5) 每批操作时间 $\tau$ 及能耗Q



①求操作时间。对于某一时刻 $\tau$ ,设回流比为R,塔顶产品量D,产品浓度 $x_D$ ,釜液量W,釜液浓度 $x_W$ ,塔釜汽化量为V。 $\tau$ 时物料衡算如下:

$$F = D + W \tag{a}$$

$$Fx_{W0} = Dx_D + Wx_W$$
 (b)

由(a)得: W=F-D 代入(b)整理得:

$$D = \frac{F(x_{W0} - x_W)}{x_D - x_W}$$
 ....(c) 等式两边 对 $x_W$ 求导

$$dD = F \frac{x_{W0} - x_W}{(x_D - x_W)^2} dx_W$$
 ....(d)

# 7.5间歇精馏一.2 xp恒定的间歇精馏

将(e)代入(d)整 理、积分可得: 
$$\tau = \frac{F}{V}(x_{\rm D} - x_{\rm W0}) \int_{x_{\rm W0}}^{x_{\rm W0}} \frac{R+1}{(x_{\rm D} - x_{\rm W})^2} dx_{\rm W} (7-35)$$
 **由**(R,  $x_{\rm W}$ )<sub>i</sub> 数据,通过对(7-35) 数值积分算出每批操作时间 $\tau$ 

②求能耗。每批操作的能耗为:  $Q=V\tau\gamma$  (7-36) ( $\gamma$ 为釜液平均汽化潜热, J/kmol)

### 【例】馏出液组成不变的间歇精馏。

含正庚烷0.40的正庚烷-正辛烷混合液15kmol,在101.3kPa下间歇精馏,要求塔顶馏出液组成为0.90,在精馏过程中维持不变,釜液终了组成为0.10(均为正庚烷的摩尔数)。已知体系的相对挥发度为2.16,操作终了时的回流比取该时最小回流比的1.32倍,塔釜的汽化速率为0.003kmol/s,混合液视为理想溶液。求:N<sub>T</sub>、精馏时间及塔釜总汽化量。

### 【解】(1)理论板数的计算

操作终了时残液浓度 
$$x_{\text{We}}=0.1$$
,  $y_{\text{e}}=\frac{\alpha x_{\text{We}}}{1+(\alpha-1)x_{\text{We}}}=\frac{2.16\times0.1}{1+1.16\times0.1}=0.1935$ 

操作终了时 
$$R_{\rm e,min} = \frac{x_{\rm D} - y_{\rm e}}{y_{\rm e} - x_{\rm We}} = \frac{0.9 - 0.1395}{0.1935 - 0.1} = 7.556$$
 操作终了  $R_{\rm e} = 1.32$   $R_{\rm e, min} \approx 10$ 

# 7.5间歇精馏一.2 xp恒定的间歇精馏

# 从塔顶 $y_1=x_D=0.90$ 开始,交替使用操作线和平衡线逐板计算:

$$y = \frac{R}{R+1}x + \frac{x_D}{R+1} = 0.909x + 0.0818$$
 (a)

$$x = \frac{y}{\alpha - (\alpha - 1)y} = \frac{y}{2.16 - 1.16y}$$
 (b)

#### 表1操作终了时理论板数计算

液相组成 x	汽相组成y
$x_1 = 0.806$	y <sub>1</sub> =0.900
$x_2 = 0.671$	y <sub>2</sub> =0.815
$x_3 = 0.509$	y <sub>3</sub> =0.692
$x_4 = 0.357$	y <sub>4</sub> =0.545
$x_5 = 0.241$	y <sub>5</sub> =0.406
$x_6 = 0.166$	$y_6 = 0.300$
$x_7 = 0.123$	y <sub>7</sub> =0.233
$x_8 = 0.100$	y <sub>8</sub> =0.194

### (2)精馏操作时间计算

对恒 $x_D$ 的间歇精馏,某瞬时的釜液组成 $x_{Wi}$ 必对应于一定的回流比 $R_i$ 。设一瞬时回流比 $R_i$ ,由 $y_1=x_D=0.90$ 交替使用(a)和(b) 各8次,可得该瞬时釜液 $x_{Wi}$ 。假设的 $R_i$ 及对应的釜液 $x_{Wi}$ 列表2,对应(R+1)/ $(x_D-x_W)^2$ 列于表2。

表2回流比与釜液组成关系

序号	回流比 $R_{\rm i}$	釜液组成 $x_{\mathrm{Wi}}$	$\frac{R_i+1}{(x_D-x_{Wi})_2}$	$Z_{\rm i}$
1	1.79	0.400	11.18	$Z_0$
2	2.16	0.350	10.43	$Z_1$
3	2.64	0.300	10.10	$Z_2$
4	3.30	0.250	10.19	$Z_3$
5	4.30	0.200	10.84	$Z_4$
6	6.10	0.150	12.62	$Z_5$
7	10.0	0.100	17.19	$Z_6$

#### 表2回流比与釜液组成关系

序号	釜液组成 $x_{\mathrm{Wi}}$	$\frac{R_i+1}{(x_D-x_{Wi})_2}$	$Z_{\rm i}$
1	$x_{\rm W1} = 0.400$	11.18	$Z_0$
2	$x_{W2} = 0.350$	10.43	$Z_1$
3	$x_{W3} = 0.300$	10.10	$Z_2$
4	$x_{\rm W4} = 0.250$	10.19	$Z_3$
5	$x_{W5} = 0.200$	10.84	$Z_4$
6	$x_{\rm W6} = 0.150$	12.62	$Z_5$
7	$x_{\rm W7} = 0.100$	17.19	$Z_6$

数值积分。在表2中把 $x_{W1}$ 至 $x_{W7}$ 区间等分为2n个小区间 (n=3,7个 $x_{Wi}$ 分6个小区间), $(R_i+1)/(x_D-x_{Wi})^2$ 用 $Z_i$ 代替,采用拉格朗日法构造一连续函数,加和积分:

$$\int_{x_{\text{We}}}^{x_{\text{W0}}} \frac{R+1}{(x_{\text{D}}-x_{\text{W}})^2} dx_{\text{W}} =$$

$$\frac{x_{W1}-x_{W7}}{6n}(Z_0+4Z_1+2Z_2+4Z_3+2Z_4+...2Z_{2n-2+4}Z_{2n-1}+Z_{2n})$$

$$= \frac{0.4 - 0.1}{6 \times 3} (11.18 + 4 \times 10.43 + 2 \times 10.1 + 4 \times 10.19 + 2 \times 10.84 + 4 \times 12.62 + 17.19) = 3.387$$

精馏 
$$\tau = \frac{F}{V}(x_{\rm D} - x_{\rm W0}) \int_{x_{\rm W0}}^{x_{\rm W0}} \frac{R+1}{(x_{\rm D} - x_{\rm W})^2} dx_{\rm W} = \frac{15}{0.003} \times (0.9-0.4) \times 3.387 = 8467.5 \text{ (s)} = 2.352 \text{ (h)}$$

(3) **塔釜总汽化量**: G=V(汽化速率)×τ(精馏时间)=0.003×8467.5=25.4 (kmol)

# 7.5间歇精馏一.3R恒定的间歇精馏

### 7.5.3 R恒定的间歇精馏

### (1)过程特点

- ①过程R 恒定。整个操作过程维持回流比R不变。
- ②操作线平行。R为恒值,操作过程不同时刻的操作线均平 行。图7-45表示了起始、某一时刻、终了时刻的3条平行操 作线。
- ③操作线端点。各操作线的一个端点均在对角线上, 一个端点坐标分别为:  $x_{D0}$ 、 $x_{D}$ 、 $x_{De}$ ; 另一端点坐标分别为:  $x_{W0}$ 、 $x_{W}$ 、 $x_{We}$ 。

 $4N_{T}$ 相等。任一操作时刻所需的理论板数 $N_{T}$ 均相等。




图7-45 R恒定的间歇精馏

### (2) 条件任务

- ①计算条件。相平衡关系 $\alpha$ ,原料液量 F,原料液浓度  $x_{w_0}$ ,塔顶产品平均浓度  $\overline{x_p}$ ,操作终了时釜 液浓度  $x_{w_e}$ ,塔釜汽化能力V 恒定
- ②计算任务。欲求理论板数 $N_{\rm T}$ 、 每批操作时间  $\tau$  及能耗 Q。

# 7.5间歇精馏一.3R恒定的间歇精馏

## (3)理论板数 N<sub>T</sub>的确定


- ①假设一 $x_{D0}$ 。设起始时刻的塔顶产品浓度  $x_{D0}$ ,由于  $x_{D}$  值在操作中逐渐减小, $x_{D0}>x_{D}$ 。
- ②求最小回流比 $R_{0, \min}$ 。由 $x_{D0}$ 、 $x_{W0}$ 及 $x_{W0}$ 及平衡线的交点纵坐标 $y_{W0}$ ,算出最小回流比:

$$R_{0, \text{ min}} = \frac{x_{\text{D0}} - y_{\text{W0}}}{y_{\text{e0}} - x_{\text{W0}}}$$
  $R = (1.2 \sim 2)R_{0, \text{ min}}$ 

- ③确定回流比R。操作过程R恒定,R不带下标"0"。
- ④求理论板数 $N_T$ 。求精线截距,连接点 $(x_{D0}, x_{D0})$ 与  $x_{We} x_{We} x_{Wi} x_{De} x_{Wi}$ 点 $[0, x_{D0}/(R+1)]$ ,得精线,在衡线与精线画梯级或逐板计算,直到:  $x \le x_{W0}$ ,得 $N_T$ 。

# (4) 确定操作过程 $x_{D} \sim x_{W}$ 的对应关系(数值积分用)

作若干与起始时操作线平行的操作线,根据已定的  $N_{\rm T}$  值,对每条操作线作  $N_{\rm T}$  个梯级,确定各时刻的 $(x_{\rm D},x_{\rm W})_{\rm i}$  端值。在x-y图中,各 <u>瞬时操作线</u>均位于 <u>起始操作线</u> 的下方,<u>终了操作线</u> 两端值是  $(x_{\rm De},x_{\rm We})_{\rm e}$ 。



# 7.5间歇精馏一.3R恒定的间歇精馏

# (5) 起始塔顶产品浓度x<sub>D0</sub>的校核


在(3)中设定的 $x_{\text{Do}}$ 是否合适,应以全精馏过程所得到的馏出 液平均组成 📆 是否满足分离要求为准。

①物料衡算。对瞬时 $\tau$  和  $\tau+d\tau$  进行物料和浓度分析:

时间	釜液量	釜液浓度	塔顶浓度	dτ时间内
τ	W	$x_{ m W}$	$x_{\mathrm{D}}$	釜液挥发量
τ+dτ	W-dW	$x_{\mathrm{W}}$ – $\mathrm{d}x_{\mathrm{W}}$	$x_{\mathrm{D}} - \mathrm{d}x_{\mathrm{D}}$	dW

衡算式:  $Wx_W = (x_D - dx_D)dW + (W - dW)(x_W - dx_W)$ 

τ时塔釜 τ+dτ时塔顶 τ+dτ时塔釜



$$\underline{\mathbf{W}x_{\mathbf{W}}} = x_{\mathbf{D}}\mathbf{d\mathbf{W}} - \mathbf{dx_{\mathbf{D}}}\mathbf{d\mathbf{W}} (\approx \mathbf{0}) + \underline{\mathbf{W}x_{\mathbf{W}}} - x_{\mathbf{W}}\mathbf{d\mathbf{W}} - \mathbf{W}\mathbf{dx_{\mathbf{W}}} + \mathbf{dx_{\mathbf{W}}}\mathbf{dx_{\mathbf{W}}} (\approx \mathbf{0}) \Rightarrow \mathbf{W}\mathbf{dx_{\mathbf{W}}} = (x_{\mathbf{D}} - x_{\mathbf{W}})\mathbf{d\mathbf{W}}$$

②数值积分, 求  $(F/W_e)$ 。将在(4)中求出的各组 $(x_D, x_W)$ ,数据代入上式数值积分, 求出 $(F/W_e)$ , 算 出终了时刻釜液量 $W_e$ ,取值范围:  $x_{Wi}=x_{We}\sim x_{W0}(x_F)$ 。

# 第七章 液体蒸馏 7.5间歇精馏一.3R恒定的间歇精馏

# ③塔顶平均浓度 $\overline{x'}_D$ 。计算塔顶产品平均浓度:

$$\overline{x'_{D}} = \frac{F x_{w0} - W_{e} x_{We}}{F - W_{e}}$$

「当计算值  $\overline{x'_{\mathrm{D}}} \geqslant \overline{x_{\mathrm{D}}}$  规定塔顶平均浓度,计算有效。

当计算值  $\overline{x'_{\mathrm{D}}} < \overline{x_{\mathrm{D}}}$  规定塔顶平均浓度,重设 $x_{\mathrm{D0}}$ ,直至  $\overline{x'_{\mathrm{D}}} \geqslant \overline{x_{\mathrm{D}}}$ 

# (6)每批操作时间 $\tau$ 及能耗Q


设蒸馏釜的汽化能力为恒值V,塔顶产品总量为 $D_e$ ,则

处理每批料液塔釜总蒸发量:  $G=(R+1)D_e$ 

每批操作时间:  $\tau = \frac{D_{\rm e}(R+1)}{V}$  (7-37)

每批操作能耗:  $Q=V\tau\gamma$  (7-38)

γ—釜液平均汽化潜热, J/kmol



# 第七章 液体蒸馏 (CHAPTER 7 Distillation)

- 7.1 概述(Overview)
- 7.2 双组分体系的气液平衡 (Vapor-liquid equilibrium)
- 7.3 双组分物系的简单蒸馏 (Differential distillation)
- 7.4 双组分液体连续精馏(Continuous distillation)
- 7.5 双组分间歇精馏(Batch distillation) 间歇精馏过程特点,  $x_D$ 恒定的间歇精馏, R恒定的间歇精馏
- 7.6✓ 特殊精馏 (Special distillation)
- 7.6.1 萃取精馏(Extraction Distillation)
  (1)原理 (2)流程 (3)萃取剂选择 (4)特点
- 7.6.2 共沸精馏(Azeotropic Distillation)
  - (1)原理 (2)双组分非均相共沸精馏 (3)三组分共沸精馏
  - (4)夹带剂的选择 (5)萃取精馏与共沸精馏的比较

# 7.6特殊精馏一.1萃取精馏

如体系相对挥 发较大,普通 精馏分离有效





加第3组分,增 大相对挥发度



### 7.6.1 萃取精馏

(1) **萃取精馏原理**—在原料液中加入某种比原料中各组分沸点高、不与各组分形成任何共沸物的萃取剂,以增加原料液中两个组分的相对挥发度 *α*,实现原料液组分的有效分离

### (2)萃取精馏流程


①体 系: 异辛烷(99.3°C)~甲苯(110.8°C)

②萃取剂: 苯酚(181°C)

③ **α变化**: 酚为0时, x=0.6,  $y_1=0.68$ ,  $\alpha_1=\frac{0.68/0.32}{0.6/0.4}=1.42$ 


酚为0.55, 
$$x=0.6$$
,  $y_2=0.80$ ,  $\alpha_2=\frac{0.80/0.20}{0.6/0.4}=2.67$ 

酚为0.83, 
$$x=0.6$$
,  $y_3=0.84$ ,  $\alpha_3=\frac{0.84/0.16}{0.6/0.4}=3.55$ 



### ④异辛烷~甲苯分离流程说明:

- a)原料从萃取精馏塔I的中部加入
- b)萃取剂苯酚以一定比例在靠近塔顶处加入,在酚入口以上设置吸收段,以捕获少量汽化的酚,以免污染产品异辛烷,此段塔板为2-3块或填料层1m左右。
- c)萃取剂苯酚进口至原料进口为精馏段。
- d)原料进口至塔釜为提馏段。
- e)萃取精馏塔I塔顶得到高纯度异辛烷,一部分作为回流R<sub>1</sub>,另一部分作为产品D<sub>1</sub>
- f)萃取精馏塔I塔釜得到甲苯与苯酚的混合物,一部分作为再沸蒸汽回流进塔,另一部分作为第II 精馏塔的进料,在第II精馏塔进行分离。



- g)精馏塔II塔顶得到纯度较高的甲苯,一部分作为回流R2,另一部分作为产品D2采出。
- h)精馏塔II塔釜得到纯度较高的苯酚,一部分作为再沸蒸汽回流进塔II,另一部分回到I塔的吸收 段底部作为萃取剂循环使用。


# 7.6特殊精馏一.1萃取精馏

### (3)萃取剂选择

萃取剂种类可以是有机溶剂、无机盐和碱等,如乙醇-水体系分离可用乙二醇为萃取剂,叔丁醇-水体系分离可用乙酸钾为萃取剂,甲基肼-水溶液分离可用氢氧化钠作萃取剂。

#### 选择萃取精馏萃取剂的主要条件:

- ①选择性要高。加入少量萃取剂(苯酚) 后就能大幅提高被分离物质(异辛烷 与甲苯)间的相对挥发度。
- ②挥发性要小。萃取剂(苯酚)具有比被分离 中苯+苯酚 苯酚 苯酚 组分(异辛烷与甲苯)高得多的沸点,且不与原体系中各组分形成恒沸物,便于分离回收萃取剂。
- ③ 互溶度要大。 萃取剂与原体系互溶性好,以充分发挥萃取剂每块塔板液相中的作用



# 7.6特殊精馏一.1萃取精馏

## (4)萃取精馏操作特点

①回流比与回流温度。为增大分离体系的相对挥发度,原料与萃取剂按一定比例进入塔内,以保证各塔板液相中有足够的萃取剂浓度,塔顶回流比对分离影响较大。


 $\frac{\mathbf{SR}_{1}\mathbf{DT}_{1}$ ,会降低塔内萃取剂浓度,导致分离困难,塔顶产品 $\mathbf{D}_{1}$ 纯度下降

当塔顶回流温度过低或萃取剂进塔温度过低,均会引起塔内蒸汽部分冷凝而导致各板的萃取剂<mark>浓度下降</mark>。

②饱和蒸汽进料。为保证精馏段与提馏段的

液相萃取剂浓度大致相同,原料常以饱和蒸汽状态进萃取精馏塔。如泡点进料,则两段萃取剂在液相中的浓度不同,需采用不同的相对挥发度计算。

**③能耗较大。**萃取剂沸点高、加入量大,精馏能耗中的较大部分用于提高萃取剂的温度




### 7.6.2 共沸精馏

### (1)共沸精馏原理

- ①共沸精馏原理。在沸点接近或共沸体系中,加人第三组分夹带剂或共沸剂,以提高原体系各组分间的相对挥发度α而实现分离。
- ②共沸精馏。第三组分能与原料液中的一个或多个组分形成新的共沸液从塔顶蒸出,称共沸精馏。新的共沸物可以是二元共沸物或三元共沸物,有均相和非均相共沸物之分。共沸精馏可分离 具有最低恒沸点、具有最高恒沸点以及挥发度*α*相近的体系。


### (2)两组分非均相共沸精馏

- ①非均相恒沸物。某些双组分溶液的恒沸物是非均相的,即该溶液分成两个具有一定互溶度的的液层,此类混合物的分离不必加入每三组分,而只要两塔联合操作,便可获得两个纯组分。
- ②水-糠醛体系恒沸物。在常压下,水(100°C)与糠醛 (161.7°C) 形成的恒沸物组成9.19%(糠醛摩尔分数),恒沸点为97.9°C。



# ③糠醛水溶液共 沸精馏。

a)含糠醛0.71%的 原料液从共沸塔 I 中部加入、塔釜用 水蒸汽直接进塔加 热。




b)塔釜排出液为含糠醛0.009%的水。

c) 塔顶蒸汽组成接近二元恒沸物,冷凝后在分层器 中分为上下两层。上层水相、糠醛含量约2%、作为 共沸塔I的回流液。下层醛相, 醛含量70.1%, 到精 馏塔II进一步提纯。

d)II塔釜液为含量99%糠醛,一部分经再沸 器产生蒸汽进塔,另一部分作为产品。

f)II塔顶部蒸汽组成接近恒沸物、经冷凝后 一并进入分层器。




水-糠醛溶液共沸精馏

**④精馏操作范围。两个塔的操作范围分别在恒沸组** 成的两边、极低浓度时平衡线近似直线


⑤进料组成。如原料组成在两相区的范围(分层区), 可将原料加至塔顶分层器,分层后分别进入两塔顶 精馏。

### (3)三组分共沸精馏

①三元共沸原理。如果双组分体系A、B的相对挥发度很小,或具有均相恒沸物,此时可加入某种恒沸剂C(夹带剂)进行精馏。此夹带剂C与原溶液中的一个组分A(或B),或两个组分形成新恒沸物: AC(或BC)或ABC,与纯组分B(或A)之间沸点差较大,从而通过精馏较容易获得纯B(或A)。




②乙醇-水-苯三元共沸物。乙醇(78.5°C)+水(100°C)在常压下形成二元共沸物的组成为0.894 (摩尔分率),恒沸点为78.15°C。加入夹带剂(共沸剂)苯后,形成乙醇-水-苯(80°C)三元共沸物,恒沸点为64.9°C,三元共沸组成为:乙醇0.228,水0.233,苯0.539。



### (3)三组分共沸精馏

③三元共沸精馏流程。a)共沸精馏塔I中部加近二元恒沸物组成的乙醇-水溶液,b)夹带剂苯从塔I顶部侧面的回流管加入。c)最低泡点的三元恒沸物从塔I顶部气相管蒸出,经全凝器后在分层器中分上层富苯相、下层富水相。d)苯相作为夹带剂循环使用,回流至塔I顶部。



- e)分层器下层水相作为精馏塔 II的进料,以回收其中的乙醇 和少量苯。
- f)塔I釜液为无水乙醇产品。g) 塔II顶部的三元恒沸物,一部 分回流,另一部分并入分层器。 h)塔II底部为稀乙醇-水溶液, 作为精馏塔III的进料,以回收 其中的乙醇。
- i)塔III顶部的乙醇-水恒沸物,循环至塔I进料,j)塔底废水送污水处理系统。

### (4)共沸精馏夹带剂的选择

选择适宜的夹带剂是共沸精馏的关键、对夹带剂的基本要求如下。

- ①形成最低恒沸物。夹带剂能与待分离组分之一(或二个)能形成最低恒沸物,并希望与原料中含量较少的组分形成恒沸物从塔顶蒸出,以减少精馏操作能耗。
- ②新恒沸物易分离。新形成的恒沸物要便于分离,以回收其中的夹带剂,如乙醇-水-苯三元共沸物冷凝液是非均相的,通过简单的分层方法就可回收大部分苯。
- ③夹带剂用量要少。新恒沸物中夹带剂的相对含量要少,即每份夹带剂能带走较多的原组分,夹带剂的用量就少,操作较为经济。
- 4 价廉无毒无腐蚀。夹带剂价廉易得, 低毒或无毒性, 对塔设备无腐蚀性。

### (5)萃取精馏与共沸精馏的比较

- ①共同点。都是加入第三组分以增加被分离组分的相对挥发度。
- ②不同点。a)共沸精馏夹带剂必须与被分离组分形成新的恒沸物;而萃取精馏的萃取剂只改变原组分间的相对挥发度。
  - b)萃取精馏的萃取剂以液体形式从塔底排出;而共沸精馏的夹带剂需汽化从塔顶蒸出,汽化能耗大,其经济性不如萃取精馏。

20.恒沸精馏与萃取精馏主要针对和	,采取加入第三组分以改变原
物系。	
21.恒沸精馏与萃取精馏得共同点是	;
主要区别:	
(1)	;
	•
(2)	•
22.恒沸精馏与萃取精馏能耗哪个小?	