


(1) 吸收 $SO_2+H_2O\rightarrow H_2SO_3$; (2)复分解 $CaCO_3+H_2SO_3\rightarrow CaSO_3+CO_2+H_2O$ (3)氧化 $CaSO_3+1/2O_2\rightarrow CaSO_4$

填 料 塔 结 构 与 气 液 流 动



第六章 气体吸收(Gas Absorption)

- 6.1 概 述 (Overview)
- 6.2 气液平衡 (Vapor-liquid equilibrium)
- 6.3 分子扩散 (Molecular diffusion)
- 6.4 对流传质 (Convective mass transfer)
- 6.5 填料塔中低浓度气体吸收过程计算(Absorption processes of low gas concentration in packed tower)
- 6.6 气体解吸 (Desorption or stripping)
- 6.7 高浓度气体吸收 (Absorption from rich gases)

第六章 气体吸收(Gas Absorption)

- 6.1 概 述
- 6.1.1 吸收与传质(Absorption and Mass transfer)
- 6.1.2 物理吸收与化学吸收(Physical Absorption and Chemical Absorption)
- 6.1.3 吸收与解吸(Absorption and Desorption)
- 6.1.4 溶剂的选择(Selection of Solvents)

第六章 气体吸收 6.1概述—6.1.1吸收与传质

Solvent

(1)吸收定义

气体溶解于液体的过程。(依据气体中各组分在液体中溶解度差异实现分离)

HCl SO2 SO3 NO2 等溶于水

Solution

(2)吸收目的

①气体净化:合成气 H₂、CO净化,天然气净化

气体

②回收物质: 煤气回收芳烃, 裂解气回收烯烃

③环境保护:烟气脱硫、脱硝, VOCs

(3)传质过程

-GD

Interface

Solvent

吸收是组分由气相 转移至液相的过程 B MT A溶质 LD

Solution

第六章 气体吸收 6.1概述—6.1.2 物理与化学吸收

(1)定义

物理吸收: 无化学反应的吸收过程

化学吸收: 有化学反应的吸收过程

(2)案例 天然气脱硫脱碳工艺[4]

EXAMPLE6.1. The process of desulphurization(H₂S) and decarbonization(CO₂) from natural gas(CH4)

① 化学法脱硫脱碳(醇胺为吸收剂)


```
2NH(CH_2CH_2OH)_2(二乙醇胺 DEA) + H_2S \rightarrow [NH_2(CH_2CH_2OH)_2]_2S

2NH(CH_2CH_2OH)_2 + CO_2 \rightarrow (HOCH_2CH_2)_2NCOONH_2(CH_2CH_2OH)_2
```

- ② 物理与化学法脱硫脱碳(组合吸收法)
 - ●栲胶法化学脱硫

```
Na_2CO_3+H2S=NaHCO_3+NaHS 2NaHS+4NaVO_3+H_2O=Na_2V4O_9+4NaOH+2S Na_2V_4O_9+2TQ+2NaOH+H_2O=4NaVO_3+2THQ 4THQ(酚)+O_2=4TQ(配)+2H_2O
```

- ●NHD(聚乙二醇二~八甲醚)吸收物理脱碳
- ③ 物理法脱硫脱碳(低温甲醇洗)




第六章 气体吸收 6.1概述—6.1.3 吸收与解吸

(1)解吸定义 从溶液中释放出溶解的溶质气体的操作过程

吸收: 低温、高压 **溶质气体** 解吸: 高温、低压

(2)联合操作 洗油从焦炉煤气中回粗苯(苯、甲苯、二甲苯)

焦炉煤气(COG), 炼 焦工业副产品, 主要 成分: H₂和CH₄, 还 有少量CO、CO₂、O₂、 N₂、C₂以上不饱和烃。 洗油是沸程230~300 °C的萘类化合物



第六章 气体吸收 6.1概述—6.1.4 溶剂选择

溶剂

选择

原则

① 溶解度大: 对溶质气体溶解度大

② 选择性高: 对目标组分溶解度大而其它组分小

③ 温度敏感: 溶解度随温度变化大, 便于吸收与解吸

④ 蒸气压低: 溶剂挥发性小,操作损失小

⑤ 腐蚀性小: 对生产设备无腐蚀

⑥ 稳定性好: 高温不易分解

⑦ 不易起泡: 粘度小,熔点低,便于操作

⑧ 其它要求: 无毒或低毒、价廉易得等

简化过程: 物理吸收, 单组分吸收, 溶剂不挥发, 惰性气不溶

第六章 气体吸收(Gas Absorption)

- 6.2 气液相平衡 (Vapor-liquid phase equilibria)
- 6.2.1 平衡溶解度(Equilibrium solubility)
 - (1) 溶解度曲线 (Solubility curve)
 - (2) 亨利定律 (Henry's Law)
 - (3) 亨利系数 (Henry's Coefficient)
- 6.2.2 过程方向判断与过程推动力

(The direction of mass transfer process and driving force for mass transfer)

第六章 气体吸收 6.2 气液相平衡—6.2.1平衡溶解度

体系在一定T、P下,一定量的溶剂(洗油)能吸收多少溶质(粗苯)?在一定T、P下,操作过程执行的是吸收还是解吸?

(1)吸收体系自由度


经长时充分接触,气液相浓度无宏观变化

体系自由度 = 组分数—相数 +2= 3-2+2=3

气相浓度: $y_{R} + y_{A} = 1$

分压定律: $y_A = p_A / P$

液相浓度: $x_A + x_S = 1$



对某一体系,只要确定T、P、 x_A 、 y_A 四个独立变量中的 $\overline{}$ $\overline{$

第六章 气体吸收 6.2 气液相平衡—6.2.1平衡溶解度

(2)平衡溶解度三种表示:

①
$$x_{A}' = g(溶质)/1000g溶剂$$
 ②摩尔分率 $x_{A} = \frac{\frac{x'(溶质克数)}{M_{A}}}{\frac{x'(溶质克数)}{M_{A}} + \frac{1000(溶剂克数)}{M_{S}}}$ 【溶剂mol数】

③体积摩尔浓度
$$c_A = \frac{x'(溶质干克数)/M_A 【溶质kmol数】}{[x'+1000(溶剂干克数)]/\rho(溶液密度) 【溶液体积 m^3 】$$

④液相混合浓度
$$C_{\mathbf{m}}$$
 $c_A = \frac{x_A}{\frac{x_A M_A + (1 - x_A) M_S}{\rho}} = \frac{x_A}{\frac{M_m}{\rho}} = x_A \frac{\rho(\hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}})}{M_m(\hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}})} = x_A C_m$


液相混合浓度: $C_{\rm m}$ =(溶质+溶剂) kmol 数/m³溶液,液相溶质摩尔分率: $x_{\rm A}$ = $c_{\rm A}$ / $C_{\rm m}$

⑤ C_m 近似计算: 当液相为稀溶液 x_A 很小时, C_m 由溶剂密度和分子量近似代替:

$$C_m = \frac{\rho(\mbox{滚液})}{x_A M_A + (1 - x_A) M_S} \approx \frac{\rho_S}{M_S} \frac{\mbox{冷剂为水}}{M_S} \frac{1000}{18} = 55.56 \text{ kmol/}m^3$$

6.2 气液相平衡—6.2.1平衡溶解度

(3) 溶解度曲线 $(p_i - x_i', p_i - c_i, p_i - x_i$ 曲线)



体系温度 T 降低 ↓ 、溶质气体分压 P_A 升高 ↑ ,溶质溶解度 x' 增大 ↑

6.2 气液相平衡—6.2.1平衡溶解度

(4) 字利定律 吸收操作:液相低浓度、稀溶液范围, $p-x'(x \cdot c)$ 等温线近似过原点直线

●稀溶液时VLE时亨利定律三种表达形式:

$$\int_{A}^{b} p_{A}^{*} = E x_{A}$$

$$p_{A}^{*} = \frac{c_{A}}{H}$$

$$y_{A}^{*} = m x_{A}$$

E、1/H、m 越小 VLE时p_A*、y_A* 越小 液相浓度cA、XA越大 溶质气体溶解度越大



\bullet E、H、m 之间换算

$$m = \frac{y_{A}^{*}}{x_{A}} = \frac{p_{A}^{*}/P}{x_{A}} = \frac{Ex_{A}/P}{x_{A}} = \frac{E}{P}$$

$$m = \frac{y_{A}^{*}}{x_{A}} = \frac{p_{A}^{*}/P}{c_{A}/c_{m}} = \frac{(c_{A}/H)/P}{c_{A}/c_{m}} = \frac{c_{m}}{HP}$$

$$H = \frac{c_{A}}{p_{A}^{*}} = \frac{C_{m}x_{A}}{Ex_{A}} = \frac{C_{m}}{E} = \frac{\rho_{S}}{M_{S}E}$$

E、1/H、m三者与T、P关系

系数	总压P/atm	温度T/°C
E	P<5atm, 无关	有关 , T↑, E↑, 难溶
1/H	P<5atm, 无关	有关 , T↑, (1/H)↑, 难溶
m	有关, P↑, m↓, 易溶	有关 , T↑, m↑, 难溶

6.2 气液相平衡—6.2.1平衡溶解度

(5) 亨利系数 表6-1 不同温度下部分气体溶于水的亨利系数 (1atm=101.3 kPa)

温度/°C 气体	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
E×10 ⁻⁴ /atm (难溶)																
$\mathbf{O_2}$	2.55	2.91	3.27	3.64	4.01	4.38	4.75	5.07	5.35	5.63	5.88	6.29	6.63	6.87	6.99	7.01
E×10 ⁻³ /atm (居中)																
CO ₂	0.728	0.876	1.04	1.22	1.42	1.64	1.86	2.09	2.33	2.57	2.83	3.41	_	_	_	_
E×10 ⁻² /atm (易溶)																
SO ₂	0.165	0.200	0.242	0.290	0.350	0.408	0.479	0.560	0.652	0.753	0.86	1.10	1.37	1.68	1.98	_

①计算时表中亨利系数值 ×10+4, 3, 2

②有机蒸汽在水中溶解度关联式

丙酮蒸汽 (
$$x$$
<0.01, t =15~45°C): $\lg E = 7.165 - \frac{2040}{T}$ 甲醇蒸汽 (x <0.10, t =10~50°C): $\lg E = 5.478 - \frac{1550}{t + 230}$

乙醇蒸汽 (
$$x$$
<0.01, t =20~80°C): $\lg E = 7.580 - \frac{2390}{T}$

E 亨利系数,atm T 热力学温度,K t 摄氏温度, $^{\circ}$ \mathbb{C}

6.2 气液相平衡—6.2.2过程方向与推动力

某体系在温度T、总压P、相平衡常m一定时,溶质A在气液相间的传质存在三种可能

(1)气、液相浓度位于平衡线上: $a(x_1, y_1^*)$

$$Tg(\alpha) = m = y_1^*/x_1, y_1^* = m x_1$$

过程: 气液平衡; 推动力: 零

(2)气液相浓度位于平衡线上方: $b(x_1, y_1)$


与 y_1 成平衡时的液相浓度为 x_1^*

 $y_1 > 5x_1$ 成平衡时的气相浓度 y_1^*

 $x_1 < 5y_1$ 成平衡时的液相浓度 x_1^* ,有接纳能力

过程:溶质吸收;推动力: $\Delta y = (y_1 - y_1^*) = ba$,

或: $\Delta x = (x_1^* - x_1) = db$



(3)气液相浓度位于平衡线下方: $c(x_1, y_1')$

 $x_1 > 5y_1$ '成平衡时的液相浓度为 x_1 '*,溶质在液相过多,向气相转移

过程: 溶质解吸; 推动力: $\Delta y' = (y_1^* - y_1') = ac$, or $\Delta x' = (x_1 - x_1'^*) = ce$

6.2 气液相平衡

EXAMPLE 6.2.

- ①1atm下, NH_3 在水中的浓度为 $c_A=5.56$ kmol/ m^3 ,气相中 NH_3 的平衡浓度为 $y_A^*=0.2$, 则NH₃溶于水的相平衡常数 m=?
- ②若其他条件不变,而总压增为原来的两倍,则相平衡常数 m'=?
- ③若总压为P'=2atm,则亨利系数 E'=? 溶解度系数 H'=?

Solution.

6.2 气液相平衡

EXAMPLE 6.3. 在常压下某水溶液中溶质A的摩尔浓度为0.8334 kmol/m³,气相溶质平衡摩尔分率为0.015。

- ①求相平衡常数。
- ②若其它条件不变,总压增加到原来的四倍,此时相平衡常数、亨利系数、 溶解度系数又是多少?



6.2 气液相平衡

6.4 吸收剂的要求: _____

6.4 吸收剂的要求: ①溶解大; ②选择性好; ③蒸汽压低(挥发小); ④腐蚀性小。

6.5______体系的______, _________, 将有利于解吸的进行; 吸收温度增加, 气体的溶解度 , 亨利系数 。

6.5 <u>降低</u> 体系的 <u>压力</u> , <u>升高温度</u> , 将有利于解吸的进行; 吸收温度增加, 气体的溶解度 减小 , 亨利系数 增大 。

CHAPTER 6: Gas Absorption


- 6.3 分子扩散 (Molecular diffusion)
- 6.3.1 分子扩散速率J—菲克定律(molecular diffusion rate or Diffusion flux—Fick's first law of diffusion)
- 6.3.2 分子扩散传质速率N(Mass-transfer flux)
- 6.3.3 组分在气相中的扩散系数 (Diffusivities in gases)
- 6.3.4 组分在液相中的扩散系数 (Diffusivities in liquids)
 - 6.2 一定T、P下,一定量的溶剂吸收多少溶质?传质是吸收还是解吸?溶解度
 - 6.3~6.4 溶质气体如何由气相转移到液相? 速率大小如何? 微观扩散过程与机理
 - 6.5~6.7 溶质气体吸收与解吸操作如何在工业设备上实现? 宏观操作过程与计算

6.3 分子扩散


◆ 热质扩散原因^{[1]P511}


引起传热 传质过程 扩散原因

- ①温度梯度(Temperature gradient) $(\text{grad}t)_n = \frac{dt}{dt}$
- ②外 力 场(External force field)
- ③压力梯度(Pressure gradient)
- ④浓度梯度(Concentration gradient)倾向于朝均衡浓度的方向移动某组分,并毁坏梯度



- ◆ 扩散基本方式
 - ①分子扩散 → 全由分子热运动引起的组分扩散





②涡流扩散 📦 (eddy diffusion)


湍流流动时,在传质方向上由流体质点的随机<mark>脉动、漩涡、宏观运动</mark>引起的组分扩散,要比分子扩散要显著地加快



Von Karman vortices

菲克定律是阿道夫·菲克(Adolf Fick)于1855年提出,是指在不依靠宏观的混合作用发生的传质 现象时,描述分子扩散过程中传质通量与浓度梯度之间关系的定律。

(1)菲克第一定律



在单位时间内,通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩 散物质流量(扩散通量),与该截面处的浓度梯度成正比, 浓度梯度越大、扩散通量越大

$$J_{\rm A} = -D_{\rm AB} \frac{dc_{\rm A}}{dz}$$

("-"扩散与梯度反向)

 J_A 为组分A的分子扩散速率, $kmol/(s \cdot m^2)$

 D_{AB} 为A组分在AB混合物中的分子扩散系数, m^2/s

(dc_A/dz)为组分A的浓度梯度, kmol/(m³·m)

适用于:二元系、气相或液相、一维、定态分子扩散


(2)菲克第二定律 在非稳态扩散过程中,在距离z处,浓度c随时间で的变化率、等于该处扩散通量」随距离。变化率的负值

$$\frac{\partial c}{\partial \tau} = -\frac{\partial J}{\partial z} = D \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}$$

6.3 分子扩散—6.3.2分子扩散传质速率

6.3.2.1等摩尔相向分子扩散(Equimolal diffusion)

- (1)<mark>密闭容器</mark> 分别充有两种气体A、B, 两容器细管连接,阀门隔开
- (2)相向扩散 开阀门,细管内两气体相向扩散,容积大,管细扩散慢,近似定态



(3)传质速率


①以AB混合物为参照系,无宏观运动

细管内任一横截面处: $P = p_A + p_B = C$

任一截面A分子浓度: $c_A = p_A/RT$

B分子浓度: $c_{\rm R} = p_{\rm R}/RT$

混合气体浓度: $C_{\rm m} = c_{\rm A} + c_{\rm B} = C$



混合气浓度等式
$$\frac{dC_m}{dz} = \frac{dc_A}{dz} + \frac{dc_B}{dz} = \frac{dC}{dz} = 0$$
 \Rightarrow $\frac{dc_A}{dz} = -\frac{dc_B}{dz}$


6.3 分子扩散—6.3.2分子扩散传质速率

6.3.2.1等摩尔相向分子扩散

(3)传质速率

①AB混合物为参照系,无宏观运动

左侧容器内每1mol的A分子扩散所腾 出的空间,必为同时反向扩散的1molB 分子所占有。



一个A分子从左侧容器,通过1截面扩散至2截面,进入右侧容器 器容侧左入进,面截1至散扩面截2过通,器容侧右从子分B个一

则细管内A、B分子的扩散速率同: $J_A = -J_B$


$$J_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} = -J_B = -(-D_{BA} \frac{dc_B}{dz}) \rightarrow D_{AB} \frac{dc_A}{dz} = D_{BA} (-\frac{dc_B}{dz}) \rightarrow D_{AB} = D_{BA} = D_{B$$

②以地球为参照系,AB混合物有宏观运动

传质的贡献 传质的贡献

令: $N_{\rm M}$ —流体主体宏观运动速率,称主体流动,kmol/(m^2 ·s) N_{Δ} —以地球为参照系时A分子的传质速率,kmol/($m^2 \cdot s$)






第六章 气体吸收 6.3 分子扩散—6.3.2分子扩散传质速率

6.3.2.1等摩尔相向分子扩散

- (3)传质速率
- ③以地球为参照系, AB混合物无宏观运动

若
$$N_{\rm M}=0$$

$$\begin{cases} N_A=J_A=-D & \frac{dc_A}{dz}.....(a) \\ N_B=J_B=-D & \frac{dc_B}{dz}.....(b) \end{cases}$$



曲(a) 积分
$$\begin{cases} J_A \int_{z_1}^{z_2} dz = -D \int_{CA1}^{CA2} dc_A \\ J_A(z_2-z_1) = -D(c_{A2}-c_{A1}) \end{cases}$$


$$N_A = J_A = -J_B = -N_B = D \frac{c_{A1} - c_{A2}}{\delta} = \frac{D}{RT} \frac{p_{A1} - p_{A2}}{\delta} \frac{kmol}{(m^2 \cdot s)}$$


定态二元组分等摩尔相向分子扩散传质速率积分式(气体混合、精馏分离)

第六章 气体吸收 6.3 分子扩散—6.3.2分子扩散传质速率

6.3.2.2定态分子单向扩散传质(One-component mass transfer, one-way diffusion)

(1) 定态单向分子扩散





(2)单向扩散浓度变化

▶ $J_{A} = -J_{B}$ **▶** 定态单向分子扩散速率,与等摩尔反向扩散速率相同

对A分子:从1面扩散至2面,再被溶剂吸收,过程定态, $c_A \sim Z$ 曲线不随时间变化

对B分子:分子扩散后,气液界面处浓度 $c_{B2}>c_{B1}$ 气相主体浓度,B分子由界面向气相主体扩散,


 $c_{\rm B}\sim z$ 曲线应随时间变化,但实况是 $c_{\rm B}\sim z$ 不随时间变化,过程定态,?

第六章 气体吸收 6.3 分子扩散—6.3.2分子扩散传质速率

6.3.2.2定态分子单向扩散传质

(3)主体流动(bulk motion)

气相总压P不变,: $c_{\rm B2}$ > $c_{\rm B1}$,存在(${
m d}c_{\rm B}/{
m d}z$),B分子从气液 界面向气相主体反向扩散, $c_{\rm B2}$ 下降,造成界面处气相总压 $P_{\rm P}$ 降低,在气相主体与气液界面产生了一个压差: $P_{\pm}-P_{\rm P}=\Delta p$



此压差产生了:由气相主体向界面的"主体流动" $N_{
m M}$,正好低消 ${
m B}$ 分子反扩 $J_{
m B}$ 带来的浓度变化, ${
m B}$ 分子的净传质速率 $N_{
m B}$ 为零, $N_{
m B}=J_{
m B}+N_{
m M}(c_{
m B}/C_{
m m})=0$,使 $c_{
m B}\sim z$ 曲线保持不随时间变化,且使 ${
m A}$ 分子的传质速率大于扩散速率: $N_{
m A}=J_{
m A}+N_{
m M}(c_{
m A}/C_{
m m})>J_{
m A}$

(4)分子单向扩散传质速率微分式

B分子传质速率: $N_{\rm B}=J_{\rm B}+N_{\rm M}(c_{\rm B}/C_{\rm m})=-J_{\rm A}+N_{\rm M}(c_{\rm B}/C_{\rm m})=0$, $N_{\rm M}=J_{\rm A}$ $(C_{\rm m}/c_{\rm B})$(a) 代入A分子 传质速率式 $N_{\rm A}=J_{\rm A}+J_{\rm A}$ $(C_{\rm m}/c_{\rm B})$ $(c_{\rm A}/C_{\rm m})=J_{\rm A}+J_{\rm A}$ $(c_{\rm A}/c_{\rm B})=J_{\rm A}$ $(1+c_{\rm A}/c_{\rm B})=J_{\rm A}$ $(c_{\rm A}+c_{\rm B})$ $/c_{\rm B}=J_{\rm A}$ $C_{\rm m}/c_{\rm B}$ (微分式)

6.3.2.2定态分子扩散单向传质

(5)分子单向扩散传质速率积分式

 z_1 截面 $\rightarrow z_2$ 截面,A分子单向扩散传质

微分
$$N_A = J_A \frac{C_m}{c_B} = -D \frac{dc_A}{dz} \frac{C_m}{c_B} = D \frac{dc_B}{dz} \frac{C_m}{c_B}$$

移项
$$N_A dz = DC_m \frac{dc_B}{c_B}$$
 (定态, P不变, $N_A D C_m$ 常数)

$$P=C$$
 $C_m=C$ c_{B2} c_{B1} c_{A1} c_{A1} c_{A2} c_{A2}

积分
$$N_A \int_{z_1}^{z_2} dz = DC_m \int_{CB_1}^{CB_2} \frac{dz}{c}$$

积分
$$N_A \int_{z_1}^{z_2} dz = DC_m \int_{C_{B_1}}^{C_{B_2}} \frac{dc_B}{c_B}$$
 $N_A (z_2 - z_1) = DC_m \ln \frac{c_{B_2}}{c_{B_1}}$ $N_A = \frac{DC_m}{\delta} \frac{(c_{A_1} - c_{A_2})}{(c_{B_2} - c_{B_1})}$

$$\frac{c_{B2}}{c_{B1}} \quad \triangleright \quad N_A = \frac{DC_m}{\delta}$$

$$\frac{1}{\delta} = \frac{DC_m}{\delta} \frac{(c_{A1} - c_{A2})}{\frac{(c_{B2} - c_{B1})}{\ln(c_{B2} / c_{B1})}}$$

$$\Leftrightarrow c_{Bm} = \frac{c_{B2} - c_{B1}}{\ln(c_{B2} / c_{B1})}$$

 $C_{\rm m}/c_{\rm Bm}$ $1/(1-x)_{\rm m}$ 定态二元体系分子单向扩散传质速率积分式

$$N_A = \frac{D}{\delta}(c_{A1} - c_{A2}) = \frac{D}{\delta RT}(p_{A1} - p_{A2})$$

定态二元组分等摩尔相向分子扩散传质速率积分式

单向Na比 相向NA大 why

6.3 分子扩散—6.3.3~6.3.4气液扩散系数


$$N_A$$

$$N_A = \frac{D?}{\delta RT} \frac{P^{\checkmark}}{p_{Rm}} (p_{A1}^{\checkmark} - p_{A2}^{\checkmark}) \quad \triangleright \quad D$$
 没法测量,如何获得?



6.3.3 气相分子扩散系数

- (a)实验测定 (如例6-2)
- (b)查阅手册 (如表6-4)
- (c)估算方法 (吉利兰)





D— m^2/s ; T— KP— 总绝压, kPa V_i一分体cm³/mol

- ①吉利兰公式:分子间无作用力;总压 P < 5atm, D与浓度无关, $D \sim (T^{1.5}/P)$
- ②分子体积:每摩尔单质在正常沸点液态时具有的体积,可由原子体积估算

6.3.4 液相分子扩散系数

非电解质稀溶液液相 分子扩散系数估算式

$$D_{AB} = \frac{7.4 \times 10^{-8} (\alpha M_B)^{0.5} T}{\mu \cdot V_A^{0.6}}$$

$$D_{AB}$$
一 cm^2/s ; T — K
 α 一溶剂缔合因子
 μ 一液相粘度 $mPa \cdot s$
 V_A 一分子体积 cm^3/mol

6.3 分子扩散

	$D_{ m AB}(d_{ m CA}/d_{ m z}) = -J_{ m B},~{ m kmol/(s \cdot m^2)}$ 仅适可同时用于。				
二元体系(双组分体系)					
例6.7 在相同温度、压力下,的扩散系数要。	气体在水中扩散系数比在空气中 小(D _L <d<sub>G)</d<sub>				
例 6.8 传质速率 N_{A} 与分子扩散速率 J_{A} 相等的条件是: 。 混合气体无宏观运动的等摩尔相向扩散					
	分子扩散时, J_A 为 A 分子的扩散速 当整个体系为单向分子扩散时:				
o	$ N_A > N_B , N_B = 0, J_A = J_B , J_A = -J_B$				

1.分子扩散速率
$$J_A = -D_{AB} \frac{dc_A}{dz} kmol / (m^2 \cdot s)$$

二元系、气相或液相、

一维、定态分子扩散

2.等摩尔相向扩散 $J_A = -J_R$

$$J_{A} = -J_{B}$$

$$N_A = J_A + N_M \frac{c_A}{C_m} \xrightarrow{N_M = 0} N_A = J_A = -D \frac{dc_A}{dz}$$

$$N_B = J_B + N_M \frac{c_B}{C_m} \xrightarrow{N_M = 0} N_B = J_B = -D \frac{dc_B}{dz}$$

$$N_A = J_A + N_M \frac{c_A}{C_m} \xrightarrow{N_M=0} N_A = J_A = -D \frac{dc_A}{dz}$$
 等摩尔相向分子扩散传质速率积分式
$$N_B = J_B + N_M \frac{c_B}{C_m} \xrightarrow{N_M=0} N_B = J_B = -D \frac{dc_B}{dz}$$

$J_A = -J_B$

$$J_{\Lambda} = -J_{R}$$

$$N_{A} = J_{A} + N_{M} \frac{c_{A}}{C_{m}} \quad N_{B} = J_{B} + N_{M} \frac{c_{B}}{C_{m}} = -J_{A} + N_{M} \frac{c_{B}}{C_{m}} = 0 \quad N_{A} = \frac{D}{\delta RT} \frac{P}{p_{Bm}} (p_{A1} - p_{A2})$$

飘流因子 主体流动

$$N_A = \frac{D}{\delta RT} \frac{P}{p_{Bm}} (p_{A1} - p_{A2})$$

4.气相扩散系数 $D \propto \frac{T^{1.5}}{P}$

6.4 对流传质

- 6.4 对流传质 (Convective mass transfer)
- **✓6.4.1** 气体吸收过程(Gas absorption process)
 - 6.4.2 吸收机理模型(Mass-transfer Theories)
 - 6.4.3 对流传质速率 (Rate of mass transfer by convection)
 - 6.4.4 总传质系数 (Overall mass-transfer Coefficient)

6.4 对流传质

■自然対流(Natural Convection)

由于流体内部各点处温度差异,导致局部密度差异而形成的流体流动传热

■强制对流(Forced Convection)

由于外力作用而引起的流体流动传热 (如泵、风机等)

□溶质从气相主体 转移到 气液界面

分子扩散传质(热运动)

涡流扩散传质(湍流流动)

□溶质从气液界面 转移到 液相主体







对流传热

(Heat Transfer by Convection)



对流传质

(Convective mass transfer)


液相对流传质

第六章 气体吸收 6.4 对流传质—6.4.1气体吸收过程

(1)吸收步骤

与串联传热过程类似, 吸收过程分为 三个步骤:

- **①气相对流传质一气相传质有阻力**
- ②溶质气体溶解一溶解无阻力,界面 处气液浓度成平衡状态
- ③液相对流传质—液相传质有阻力



(2)吸收速率

吸收过程三个步骤中,气体溶解无阻力,吸收速率由气、液相阻力大小决定

气液相流体流动是层流还湍流?气液相如何传质?对流传质阻力的构成?传质阻力如何计算? 气液相浓度如何分布?气液相浓度间有何联系?传质过程是定态还是非定态?等等

6.4 对流传质

对流传质 (Convective mass transfer) 6.4 气体吸收过程 (Gas absorption process) 6.4.1 吸收机理模型 (Mass-transfer Theories) **√**6.4.2 双膜理论 (Two-Film Theory) 6.4.2.1 溶质渗透理论 (Penetration Theory) 6.4.2.2 表面更新理论 (Surface Renewal Theory) 6.4.2.3 对流传质速率 6.4.3 (Rate of mass transfer by convection) 总传质系数 (Overall mass-transfer Coefficient) 6.4.4

6.4 对流传质一6.4.2吸收机理模型

6.4.2.1 双膜理论 (Two-Film Theory proposed by Whitman in 1923)

(1)双膜论三要点

①流型与虚拟膜。a)流体主体部分流动为湍流,紧邻气液界面两侧的流体流动为层流。b)气相层流层称气膜,厚 δ_G ;液相层流层称液膜,厚 δ_L 。

②阻力与气液平衡。a)气液相界面处无阻力, 传质阻力分别集中在气膜与液膜内。b)在界 面处,气液两相成平衡状态, $p_{Ai}=c_{Ai}/H$ 。


③传质过程定态。a)连续吸收操作条件如气液流量、温度、压力等固定,设备内各截面

处气、液相主体浓度分布稳定。b)膜中的传质是定态分子扩散。

(2)浓度分布曲线

湍流区曲线平缓:涡流扩散,传质能力强;

层流区曲线较陡:分子扩散,传质能力弱。



6.4 对流传质—6.4.2吸收

6.4.2.1 双膜理论

(3)传质速率与阻力

①传质速率

层流:传质机理为分子扩散,有可靠Na计算方法

湍流:质点运动规律较复杂,无可靠Na计算方法

②传质阻力

对流传质阻力=(湍流+过渡流+层流)阻力≌膜阻力

气膜传
$$N_A = \frac{D_G}{\delta_G RT} \frac{P}{p_{Rm}} (p_A - p_{Ai})$$

液膜传
$$N_{\rm A} = \frac{D_{\rm L}}{\delta_{\rm L}} \frac{C_{\rm m}}{c_{\rm Bm}} (c_{\rm Ai} - c_{\rm A})$$



 $oldsymbol{p}_{ ext{Ai}}$

液相传质
$$k_L = \frac{D_L^1}{\delta_L} \frac{C_m}{c_{Bm}}$$
 kmol/[m²·s·(kmol/m³)]

界面

(4)贡献与不足


- ①双膜理论简明扼要,气液湍流程度不高时准确性较好,广泛采用。
- ②在任何吸收操作条件下,紧邻界面两侧的流体未必是稳定的层流膜。

6.4 对流传质—6.4.2吸收机理模型

6.4.2.2 溶质渗透理论(Penetration Theory)

(1)黑格比论点

- ①暴露时间(exposure time)。来自流体主体的漩 涡必然到达两相界面, 并在界面处停留短暂而 固定的时间一暴露时间 $\tau_{\rm exp}$,然后被另一漩涡取 代而返回流体主体。
- ②非定态扩散。漩涡把流体主体带至界面后, 在 界面附近发生非定态一维分子扩散。



(2)传质分系数

求得
$$c_A = f(z, \tau)$$
, 浓度对
距离求导,得 (dc_A/dz) , 在τ瞬时传质速率 $N_A = \sqrt{\frac{D_{AB}}{\pi \tau}}(c_{Ai} - c_{A\infty})$

$$\frac{0\sim\tau_{\rm exp} 内 \Psi}{均扩散速率} \ \overline{N_A} = \frac{1}{\tau_{\rm exp}} \int_0^{\tau_{\rm exp}} N_A d\tau = \frac{c_{Ai} - c_{A\infty}}{\tau_{\rm exp}} \sqrt{\frac{D_{AB}}{\pi}} \int_0^{\tau_{\rm exp}} \frac{d\tau}{\tau^{0.5}} = 2\sqrt{\frac{D_{AB}}{\pi\tau_{\rm exp}}} (c_{Ai} - c_{A\infty}) \ \mathbf{k_L} = \sqrt{\frac{4D_{AB}}{\pi\tau_{exp}}}$$

6.4.2.3 表面更新模型(Surface Renewal Theory Developed by Danckwerts in 1951)

(1)对渗透理论修正


流体在界面的暴露时间 $au_{
m exp}$ 并非定值,而有一定概 率分布规律,概率密度为 $\varphi(\tau)=Se^{-S\tau}$,S为表面更 新部分速率, 随Re而变, S=f(Re), 用 τ 代替 τ_{exp} .

界面 浓度曲 线随时 间在变

每个漩 涡的暴 时不同

(2)传质系数

设流体在暴露时
$$N_{A\tau} = \sqrt{\frac{D_{AB}}{\pi \tau}} (c_{Ai} - c_{A\infty})$$



暴露时间由
$$\tau$$
 至 $\tau+\mathrm{d}\tau$ 的概率: $\varphi(\tau)\mathrm{d}\tau$ \Rightarrow 暴露时间 τ 从 0 到 ∞ 的概率 \Rightarrow $\int_0^\infty \varphi(\tau)d\tau = Se^{-s\tau}d\tau = 1$

暴露时间
$$\tau$$
从0到 ∞ 的传质速率: $N_A = \int_0^\infty N_{A\tau} \varphi(\tau) d\tau = \int_0^\infty \sqrt{\frac{D_{AB}}{\pi \tau}} (c_{Ai} - c_{A\infty}) Se^{s\tau} d\tau$



表面更新模型传质系数 $k_L = (D_{AB}S)^{\frac{1}{2}}$ 双膜 $k \propto D_{AB}^{1}$ 表面更新与 $k_L \propto (D_{AB})^{0.5}$ 计 溶质渗透均 $k_L \propto (D_{AB})^{0.5}$



 $c_{
m A^{\infty}}$

流体主体∞

③ 膜中的传质是一维定态分子扩散

6.4 对流传质一6.4.2吸收机理模型

例6.10 双膜理论的要点是:	
①;	
2	_•
3	
例6.10 双膜理论的要点是:	
① 流体主体为湍流,气液界面两侧为层流 ;	
② 全部传质阻力集中在汽液界面两侧的气相层流层(气膜)和液相层流层(液膜)	_• _•

6.4 对流传质

- 6.4 对流传质 (Convective mass transfer)
- 6.4.1 气体吸收过程 (Gas absorption process)
- 6.4.2 吸收机理模型 (Mass-transfer Theories)
- 6.4.2.1 双膜理论 (Two-Film Theory)
- 6.4.2.2 溶质渗透理论 (Penetration Theory)
- 6.4.2.3 表面更新理论 (Surface Renewal Theory)
- **✓6.4.3** 对流传质速率(Rate of mass transfer by convection)
 - 6.4.4 总传质系数 (Overall mass-transfer Coefficient)

6.4 对流传质一6.4.3对流传质速率

对流传 质包括

分子扩散传质 涡流扩散传质



涡扩规律 未能堂握





对流传质速率方 程无法理论导出

(1) 以压力或体积摩尔浓度表示的对流传质速率

采用双膜论 导出的对流 传质速率计 算公式

气相
$$N_A = k_G (p_A - p_{Ai})$$

液相
$$N_A = k_L(c_{Ai} - c_A)$$

$$\mathbf{k}_{G} = \frac{D_{G}^{1}}{\delta_{G}RT} \frac{P}{p_{Bm}} \quad \mathbf{k}_{L} = \frac{D_{L}^{1}}{\delta_{L}} \frac{C_{m}}{c_{Bm}}$$

k_C一气相传质分系数,kmol/(m²·s·kPa) p_{Λ} 一A组分气相平均分压, kPa p_{Ai} 一A组分在气液界面处气相分压,kPak_L一液相传质分系数,kmol/[m²·s·(kmol/m³)] $k_G = \frac{D_G^1}{\delta_G RT} \frac{P}{p_{Rm}} \quad k_L = \frac{D_L^1}{\delta_L} \frac{C_m}{c_{Rm}} \quad \begin{vmatrix} c_{Ai} - Au & C_{RM} & C_{Ai} \\ c_{A} - Au & C_{RM} & C_{RM} \end{vmatrix}$ $c_{A} - Au & C_{RM} + C_{RM}$ c_A 一A组分在液相平均浓度,kmol/m³

(2) 双膜论传质分系数的不足

- ①扩散系数与实际有偏差。双膜论传质分系数: $k_{\rm G}$ 和 $k_{\rm L} \propto D^1$,而实验测得: $k \propto D^{2/3}$
- ②传质系数无法实际应用。双膜论 $k_{\rm G}$ 、 $k_{\rm L}$ 中的虚拟层流膜厚度: $\delta_{\rm G}$ 、 $\delta_{\rm L}$ 无法确定, $k_{\rm G}$ $k_{\rm L}$ 无法 应用,仍采用经验公式计算气、液相传质分系数。

6.4 对流传质

对流传质 (Convective mass transfer) 6.4 6.4.1 气体吸收过程 (Gas absorption process) 吸收机理模型 (Mass-transfer Theories) 6.4.2 双膜理论, 溶质渗透理论, 表面更新理论 对流传质速率(Rate of mass transfer by convection) 6.4.3 **√**6.4.4 总传质系数 (Overall mass-transfer Coefficient) 以气相总传质推动力 Δy 表示的总传质系数 K_v 6.4.4.1 以液相总传质推动力 Δx 表示的总传质系数 K_x 6.4.4.2 气相阻力控制与液相阻力控制 6.4.4.3

6.4 对流传质一6.4.4总传质系数

■ 以摩尔分率表示的对流传质速率

气相对流传质速率: $N_A = k_G (p_A - p_{Ai}) = k_G P (y - y_i) = k_y (y - y_i), k_y = P k_G$

液相对流传质速率: $N_A = k_L (c_{Ai} - c_A) = k_L C_m (x_i - x) = k_x (x_i - x), k_x = C_m k_L$

■ 串联传热过程


热流体对流给热给内壁 $dQ = \alpha_i dA_i (T - T_W)$

内壁通过热传导到外壁 $dQ = \frac{T_W - t_W}{b/(\lambda A_m)}$

外壁对流给热给冷流体 $dQ = \alpha_o dA_o(t_W - t)$


壁温 T_W 、 t_W 无法测定,无法计算传热速率Q,用 Δt_m 避开壁温

$$Q = K_{\rm i} A_{\rm i} \, \Delta t_{\rm m} = K_{\rm o} A_{\rm o} \Delta t_{\rm m}$$



■ 串联传质过程

气相 $N_A = k_y (y_A - y_{Ai})$ 界面 $y_{Ai} = m x_{Ai}$ 液相 $N_A = k_x (x_{Ai} - x_A)$ 界面浓度无 法测定,如何 计算传质速 率?



6.4 对流传质一6.4.4总传质系数

为了避开界面浓度,以总传质推动力 $\Delta y(y-y^*)$ 和 $\Delta x(x^*-x)$ 推导传质速率方程


6.4.4.1 以气相总传质推动力 Δy 表示的总传质系数 K_{v}


(1) 总传质系数K_v

稀液气液平衡关系

$$y^* = mx$$

双膜论点②,界面 处气液浓度成气液 平衡关系 $y_i = mx_i$





界面处气液浓度组成点 $b(x_i, y_i)$ 气液相平均浓度组成点 a(x, y)

与气相平均浓度 y 成平衡关系的液相浓度: $x^*=y/m$

与液相平均浓度 x 成平衡关系的气相浓度: $y^* = mx$

气相传
$$N_A = k_y (y - y_i) = \frac{y - y_i}{\frac{1}{k_y}} = \frac{\text{气相推动力}}{\text{气相传质阻力}}$$
(a)

气相浓度表示 的液相推动力

液相传
$$N_A = k_x(x_i - x) = \frac{x_i - x}{\frac{1}{k_x}} = \frac{$$
液相推动力 $\xrightarrow{\times m} = \frac{m(x_i - x)}{\frac{m}{k_x}} = \frac{y_i - y^*}{\frac{m}{k_x}}$ (b)

6.4 对流传质—6.4.4总传质系数

$$(a)(b)$$
两式左右两边 $\frac{N_A + N_A}{1+1} = N_A = \frac{y - y_i + y_i - y^*}{\frac{1}{k_y} + \frac{m}{k_x}} = \frac{y - y^*}{\frac{1}{k_y} + \frac{m}{k_x}} \dots (c)$


令传质速率: $N_A = K_y(y-y^*) = \frac{y-y^*}{\frac{1}{K_y}}$...($\frac{d}{d}$) → 以气相浓度表示的总传质推动力/总传质阻力 以总传质推动力 Δy 表示的总传质系数,kmol/($\frac{d}{d}$) 以总传质推动力 Δy 表示的总传质系数,kmol/($\frac{d}{d}$)

由
$$(c)=(d)$$
得:
$$\frac{1}{K_y}($$
总传质阻力 $)=\frac{1}{k_y}($ 气相传质阻力 $)+\frac{m}{k_x}($ 液相传质阻力 $)$

(2)推动力与阻力 $(N_A$ 一定,推动力与阻力成正比)

$$\frac{\overline{\partial} \, \underline{u}}{\overline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{m/k_x}{1/K_y} = \frac{\overline{\partial} \, \underline{u}}{\overline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{m(x_i - x)}{y - mx} = \frac{y_i - y^*}{y - y^*} = \frac{\overline{\partial} \, \underline{c}}{\overline{\partial} \, \underline{c}}$$

$$\frac{\underline{\partial} \, \underline{u}}{\overline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{1/k_y}{m/k_x} = \frac{y - y_i}{y_i - y^*} = \frac{\overline{\partial} \, \underline{d}}{\overline{\partial} \, \underline{c}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{d}}{\overline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{d}}{\overline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{1/k_y}{1/K_y} = \frac{y - y_i}{y - y^*} = \frac{\overline{\partial} \, \underline{d}}{\overline{\partial} \, \underline{c}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{d}}{\overline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{d}}{\underline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{u}}{\underline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{u}}{\underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{u}}{\underline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{u}}{\underline{\partial} \, \underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{u}}{\underline{u}} = \frac{\underline{\partial} \, \underline{u$$



6.4 对流传质—6.4.4总传质系数


(3) 界面浓度 (x_i, y_i) 确定

传质速率: $N_A = k_y(y - y_i) = k_x(x_i - x) = -k_x(x - x_i)$

移项整理: $\frac{y-y_i}{x-x_i} = -\frac{k_x}{k_y}$

过点 $\mathbf{a}(x, y)$,作斜率为 $(-k_x/k_y)$ 的直线,与平衡

线交于b点,b点气液浓度即为界面浓度 (x_i, y_i)



6.4.4.2 以液相总传质推动力 Δx 表示的总传质系数 K_x

(1) 总传质系数K_x

气相传
$$N_A = k_y(y - y_i) = \frac{y - y_i}{\frac{1}{k_y}} \xrightarrow{\beta + \beta + \beta} = \frac{\frac{y}{m} - \frac{y_i}{m}}{\frac{1}{mk_y}} = \frac{x^* - x_i}{\frac{1}{mk_y}} \dots (e)$$

$$\frac{(e)(f)$$
两式左右两边 $\frac{N_{_A}+N_{_A}}{1+1}=N_{_A}=\frac{x^*-x_{_i}+x_{_i}-x}{\frac{1}{mk_{_V}}+\frac{1}{k_{_X}}}=\frac{x^*-x}{\frac{1}{mk_{_V}}+\frac{1}{k_{_X}}}\cdots$ (g)

6.4 对流传质一6.4.4总传质系数

令传质速率:
$$N_A = K_x(x^* - x) = \frac{x^* - x}{\frac{1}{K_x}}$$
 ...($\frac{h}{K_x}$) ⇒ 以液相浓度表示的总传质推动力/总传质阻力 ⇒ 以总传质推动力 Δx 表示的总传质系数, kmol/($\frac{1}{K_x}$)


由
$$(g)=(h)$$
得:
$$\frac{1}{K_x}(总传质阻力) = \frac{1}{mk_y}(气相阻力) + \frac{1}{k_x}(液相阻力)$$

(2) 推动力与阻力

$$\frac{\text{气阻}}{\text{ісп}} = \frac{1/(mk_y)}{1/K_x} = \frac{\text{气相推动力}}{\text{ігп}} = \frac{\frac{y-y_i}{m}}{y/m-x} = \frac{x^*-x_i}{x^*-x} = \frac{\overline{ef}}{\overline{ea}}$$

$$\frac{\text{液阻}}{\text{ігп}} = \frac{1/k_x}{1/K_x} = \frac{x_i-x}{x^*-x} = \frac{\overline{fa}}{\overline{ea}} = \frac{\text{液相推动力}}{\text{ігп}}$$

$$\frac{\text{气阻}}{\text{液阻}} = \frac{1/(mk_y)}{1/k_x} = \frac{x^* - x_i}{x_i - x} = \frac{\overline{ef}}{\overline{fa}} = \frac{\text{气相推动力}}{\text{液相推动力}}$$




6.4.4.3 气相阻力控制与液相阻力控制

(1) 气相阻力控制(易溶,如NH3、HCI溶于水)

总传质推动 力
$$\Delta y$$
计算 N_A $\frac{1}{K_y}$ (总阻) = $\frac{1}{k_y}$ (气阻) + $\frac{m}{k_x}$ (液阻)

当
$$(1/k_y)>>(m/k_x)$$
, $(y-y_i)>>(x_i-x)$,气阻控制: $K_y\approx k_y$




气阻控制条件: $k_y << k_x$ 或 $\mid k_x \mid k_y \mid >> 1$, 操线陡, $x_i \approx x$, $y-y_i \approx y-y^*$, m小, 溶解度大

(2) 液相阻力控制(难溶, 如CO、CO2溶于水)


总传质推动
$$\frac{1}{K_x} (\stackrel{\circ}{\otimes} \mathbb{H}) = \frac{1}{mk_y} (\stackrel{\circ}{\otimes} \mathbb{H}) + \frac{1}{k_x} (\stackrel{\circ}{\otimes} \mathbb{H})$$

当
$$(1/k_x)>>1/(mk_y)$$
, $(x_i-x)>>(y-y_i)$,液阻控制: $K_x\approx k_x$



液阻控制条件: $k_v >> k_x$ 或 $|k_x|/k_v| << 1$,操线平, $y_i \approx y$, $x_i - x \approx x^* - x$, m大, 溶解度小

例6.11 用水吸收空气中的CO,属于 液膜控制; 气膜中的CO的浓度梯度 小于 液膜中的浓度梯度; 气膜阻力 小于 液膜阻力; 以液相浓度表示的总传质系数 K_x 近似等于 液相传质分系数 k_x 。



例 6.12 在气体吸收时,若可溶气体的浓度较大,则总体流动对传质的影响大; 对极易溶的气体,气相一侧的界面浓度 y_i 接近于 y^* ,而液相一侧的液面浓度 x_i 接近于 x_i 溶液浓度,液相主体浓度;对难溶气体,气相一侧的界面浓度 y_i 接近于气相主体浓度 y_i ,而液相一侧的液面浓度 x_i 接近于 y_i 。

6.4 对流传质

习题: 6-6, 6-8, 6-10, 6-11

例6.13 已知常压下用水吸收尾气中的丙酮, k_G =3.0×10-4 kmol/(m²·s·kPa), k_L =2.0×10-3 kmol/[m²·s·(kmol/m³)], x=0.1时的气相平衡分压 p_A *=10kPa, 求 K_v 。

6.4 对流传质

例6.14 已知总压P=101.3kN/m², T=303K, 用水吸收混合气体中的氨, 气液平衡关系为y=1.2x, 已知气相传质分系数 $k_y=5.31\times10^{-4}$ kmol/(s·m²), 液相传质分系数 $k_x=5.33\times10^{-3}$ kmol/(s·m²), 在塔的某一截面上测得氨的气相浓度y=0.05, 液相浓度x=0.012, 求:

- (1)该截面上的传质速率;
- (2)气液界面上的两相浓度;
- (3)气相阻力占总阻力的百分率。

第六章 气体吸收(Gas Absorption)


- 6.1 概 述 (Overview)
- 6.2 气液平衡 (Vapor-liquid equilibrium)
- 6.3 分子扩散 (Molecular diffusion)
- 6.4 对流传质 (Convective mass transfer)
- ✓ 6.5 填料塔中低浓度气体吸收过程计算(Absorption processes of low gas concentration in packed tower)
 - 6.6 气体解吸 (Desorption or stripping)
 - 6.7 高浓度气体吸收 (Absorption from rich gases)

第六章 气体吸收(Gas Absorption)

- 6.5 填料塔中低浓度气体吸收过程计算
 (Absorption process of low gas concentration in packed tower)
- 6.5.1 填料塔简介 (Introduction to packed tower)
- 6.5.2 低浓度气体吸收特点(Assumption of gas absorption at low concentration)
- 6.5.3 物料衡算一操作线方程(Material balances —Operating-line equation)
- 6.5.4 填料层高度计算(Calculation of packing height)
- 6.5.5 传质单元高度计算[Height of a transfer unit (HTU)]
- 6.5.6 传质单元数计算[Number of transfer units (NTU)]
- 6.5.7 填料吸收塔设计型计算(Design calculation for packed tower)
- 6.5.8 填料吸收塔操作型计算(Operational calculation for packed tower)
- 6.5.9 其它吸收过程(Other forms of absorption process)

气体吸收在工业生产中如何实现? 如采用连续还是间歇操作,? 在什么设备中进行?

6.5填料塔计算一6.5.1填料塔简介



6.5.1填料塔简介

填料类型(P335)

散装填料 Random packings


Raschig rings



规整填料 Structured packings







6.5.2低浓度吸收特点

为简化计算, 对低浓度气 体吸收操作 做三点假设




- ②全塔可近似为等温吸收(略去溶解热效应)
- ③气液相传质分系数 k_y 、 k_x 在全塔不同截面处均近似常量(因G、L近似常量,全塔近似恒温, 塔内压强P变化不大,流体物性基本不变,不同塔截面处流体的流动状况不变)

$$k_{G} = \frac{D_{G}^{1}}{\delta_{G}RT} \frac{P}{p_{Bm}} \text{ kmol/(m}^{2} \cdot \mathbf{s} \cdot \mathbf{kPa}) \qquad k_{y} = Pk_{G} = P \frac{D_{G}^{1}}{\delta_{G}RT} \frac{P}{p_{Bm}} \text{ kmol/(s} \cdot \mathbf{m}^{2})$$

$$k_L = \frac{D_L^1}{\delta_L} \frac{C_m}{c_{Bm}} \text{ kmol/[m^2 \cdot s \cdot (kmol/m^3)]} \qquad k_x = C_m k_L = C_m \frac{D_L^1}{\delta_L} \frac{C_m}{c_{Bm}} \text{ kmol/(s \cdot m^2)}$$


6.5填料塔计算一6.5.3操作线方程



第六章 气体吸收(Gas Absorption)

填料塔中低浓度气体吸收过程计算 6.5 (Absorption process of low gas concentration in packed tower) 6.5.1 填料塔简介 (Introduction to packed tower) 6.5.2 低浓度气体吸收特点(Assumption of gas absorption at low concentration) 6.5.3 物料衡算一操作线方程(Material balances —Operating-line equation) 6.5.4✓ 填料层高度计算(Calculation of packing height) 6.5.5 传质单元高度计算[Height of a transfer unit (HTU)] 6.5.6 传质单元数计算[Number of transfer units (NTU)] 6.5.7 填料吸收塔设计型计算(Design calculation for packed tower) 6.5.8 填料吸收塔操作型计算(Operational calculation for packed tower) 6.5.9 其它吸收过程(Other forms of absorption process)

6.5填料塔计算一6.5.4填料层高度



单位体积塔内空间具有的气液传质面积为: a m²/m³

气、液相间传质速率为: N_A kmol/(s·m²)

填料层高度为h截面,气液相浓度分别为:y、x

对截面积 A m^2 、高度dh的微元塔段:

气相溶质
$$GA$$
 [$-(y+dy-y)$](kmol/s) = N_A aA dh ······(a) 的减少量

液相溶质

的增加量 $LA[-(x+dx-x)](kmol/s) = N_A \tilde{a}Adh\cdots$

(1)以气相总推动力 $\Delta y(y-y^*)$ 计算填料层高度H

$$N_A = K_y(y-y^*)$$
 (a): $-GA dy = K_y(y-y^*) aA dh$

$$dh = -\frac{G}{K_y(y - y^*)a}dy = -\frac{G}{K_ya}\frac{dy}{y - y^*}$$

$$H = \int_0^H dh = -\frac{G}{K_y a} \int_{y_1}^{y_2} \frac{dy}{y - y^*} = \frac{G}{K_y a} \int_{y_2}^{y_1} \frac{dy}{y - y^*}$$

令气相总传 质单元高度

$$H_{\rm OG}=\frac{G}{K_{\rm v}a}$$
, m

气相总传 质单元数

$$N_{\rm OG} = \int_{y2}^{y1} \frac{dy}{y - y^*}$$

$$H=H_{OG}\times N_{OG}$$
, m

6.5填料塔计算一6.5.4填料层高度

(2)以液相总推动力 $\Delta x(x^*-x)$ 计算填料层高度H

$$N_A = K_x(x^* - x) + \lambda(b)$$
: $-LA dx = K_x(x^* - x) aAdh$

$$dh = -\frac{L}{K_x(x^* - x)a} dx = -\frac{L}{K_x a} \frac{dx}{x^* - x}$$

$$H = \int_0^H dh = -\frac{L}{K_x a} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dy}{x^* - x} = \frac{L}{K_x a} \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{x^* - x}$$

(3)传质单元数据 N_{OG} 、 N_{OL} 的物理意义

- ◆ 若从a~b截面, $N_{0Gab} = \int_{ya}^{yb} \frac{dy}{y y^*} = 1$,平衡线为直线,可推导: $y_b y_a = (y y^*)_{mab}$,即a~b截面填料层的气相浓度变化等于平均传质推动力,气体吸收完成了一次平衡过程、经历了一个传质单元(参见6.5.6)
- ◆ 若 N_{OGcd} = 1, y_d-y_c=(y-y*)_{mcd}, 气体吸收也经历了一个传质单元,但 (y_d-y_c)>(y_b-y_a)

令液相总传 质单元高度


$$H_{\rm OL} = \frac{L}{K_x a}$$
, m

液相总传 质单元数

$$N_{\rm OL} = \int_{x2}^{x1} \frac{dx}{x^* - x}$$

则填料 层高度

$$H=H_{\mathrm{OL}}\times N_{\mathrm{OL}},$$
 m



6.5填料塔计算一6.5.4填料层高度

(4)传质单元高度 H_{OG} 、 H_{OL} 的物理意义



气相或液相经历一个传质单元 的浓度变化所需的填料层高度



$$H_{
m OG}$$
 $H_{
m OL}$

ullet $egin{array}{c|c} H_{\mathrm{OL}} & orall \mathcal{G}, L$ 变化影响较小

对气相阻力控制 $\frac{1}{k_v}\gg \frac{m}{k_x}$, $K_y\approx k_y$

P345式(8-5)恩田关联式 $k_{\nu} \propto G^{0.7}$

$$H_{OG} = rac{G}{K_v a} \propto rac{G}{G^{0.7}} = G^{0.3} G$$
对 H_{OG} 影响小

传质单元高度 H_{OG} 、 H_{OL} =(0.2~1.2)m

对液相阻力控制
$$\frac{1}{k_{x}}\gg \frac{1}{mk_{y}}$$
 , $K_{x}pprox k_{x}$

P345式(8-4)恩田关联式 $k_x \propto L^{0.67}$

$$H_{OL} = \frac{L}{K_x a} \propto \frac{L}{L^{0.67}} = L^{0.33}$$
 L对 H_{OL} 影响小

$$H=H_{\text{OL}} \times N_{\text{OL}}$$
, $H=H_{\text{OG}} \times N_{\text{OG}}$

6.5.5传质单元高度计算

6.5.5.1由气液相传质分系数计算总传质单元高度

由工具书和文献

资料查得 $k_{\rm G}, k_{\rm L}$

根据双膜理论:



$$K_{y}=k_{G} \cdot P$$

$$K_{x}=k_{L} \cdot C_{m}$$

$$K_{y}=k_{G} \cdot P$$

$$K_{x}=k_{L} \cdot C_{m}$$

$$\downarrow \frac{1}{K_{y}} = \frac{1}{k_{y}} + \frac{m}{k_{x}}, \quad H_{OG} = \frac{G}{K_{y}a}$$

$$\frac{1}{K_{x}} = \frac{1}{mk_{y}} + \frac{1}{k_{x}}, \quad H_{OL} = \frac{L}{K_{x}a}$$

6.5填料塔计算一6.5.5传质单元高度计算

6.5.5.2由气液相传质单元高度计算总传质单元高度

对吸收塔内微元段dh物料衡算

$$-Gdy = N_A adh = k_y(y - y_i)adh \qquad -Ldx = k_x(x_i - x)adh$$

$$-Ldx = k_x(x_i - x)adh$$

$$H = \frac{G}{k_{\nu}a} \int_{\nu 2}^{\nu 1} \frac{dy}{y - y_i}$$

$$H = \frac{L}{k_x a} \int_{x2}^{x1} \frac{dx}{x_i - x}$$


$$H_G = rac{G}{k_y a}$$
 为气相传质单元高度,m

$$H_L = \frac{L}{k_{\alpha}a}$$

 $H_L = rac{L}{k_v a}$ 为液相传质单元高度,m

$$N_G = \int_{y_2}^{y_1} \frac{dy}{y - y_i}$$
 为气相传

 $N_L = \int_{x^2}^{x^1} \frac{dx}{x_i - x}$ 为液相传



则填料层高度 $H=H_G \times N_G = H_L \times N_L m$

$$\frac{1}{K_{v}} = \frac{1}{k_{v}} + \frac{m}{k_{x}}, (\times \frac{G}{a})$$

 $\frac{1}{K_{v}} = \frac{1}{k_{v}} + \frac{m}{k_{r}}, (\times \frac{G}{a}) \quad \Rightarrow \quad \frac{G}{K_{v}a} = \frac{G}{k_{v}a} + \frac{(mG/L) \times L}{k_{r}a} \quad \Rightarrow \quad \left| H_{OG} = H_{G} + \frac{mG}{L} H_{L} \right|$

$$H_{OG} = H_G + \frac{mG}{L}H_L$$

$$\frac{1}{K_x} = \frac{1}{k_x} + \frac{1}{mk_y}, (\times \frac{L}{a}) \Rightarrow \frac{L}{K_x a} = \frac{L}{k_x a} + \frac{L}{mG} \times \frac{G}{k_y a} \Rightarrow H_{OL} = H_L + \frac{L}{mG} H_G$$

$$\frac{L}{K_{x}a} = \frac{L}{k_{x}a} + \frac{L}{mG} \times \frac{G}{k_{y}a}$$

$$H_{OL} = H_L + \frac{L}{mG}H_G$$

第六章 气体吸收(Gas Absorption)

填料塔中低浓度气体吸收过程计算 6.5 (Absorption process of low gas concentration in packed tower) 6.5.1 填料塔简介 (Introduction to packed tower) 6.5.2 低浓度气体吸收特点(Assumption of gas absorption at low concentration) 6.5.3 物料衡算一操作线方程(Material balances —Operating-line equation) 6.5.4 填料层高度计算(Calculation of packing height) 6.5.5 传质单元高度计算[Height of a transfer unit (HTU)] 6.5.6✓ 传质单元数计算[Number of transfer units (NTU)] 6.5.7 填料吸收塔设计型计算(Design calculation for packed tower) 6.5.8 填料吸收塔操作型计算(Operational calculation for packed tower) 6.5.9 其它吸收过程(Other forms of absorption process)

第六章 气体吸收 6.5填料塔计算一6.5.6传质单元数计算

传质单元数计算方法: 对数平均浓差法、吸收因素法、图解法和数值积分法

(1)对数平均浓差法(平衡线、操作线为直线)


$$\Delta y = y - y^*$$
, $\Delta y = y^1$ 成正比,成线性关系

$$\Delta x = x^* - x$$
, $\Delta x = 5x^1$ 成正比, 成线性关系

$$\Delta y = \alpha y$$
, $\Delta x = \beta x$, $\alpha \neq 0$, $\beta \neq 0$

$$\frac{d(\Delta y)}{dy} = \alpha = Const. = \frac{\Delta y_1 - \Delta y_2}{y_1 - y_2}, dy = \frac{d(\Delta y)}{\alpha}$$

$$\frac{d(\Delta x)}{dx} = \beta = Const. = \frac{\Delta x_1 - \Delta x_2}{x_1 - x_2}, dx = \frac{d(\Delta x)}{\beta}$$



若
$$N_{\text{OG}} = 1$$
,则 $y_1 - y_2 = \Delta y_{\text{m}}$

$$N_{OG} = \int_{y2}^{y1} \frac{dy}{y - y^*} = \int_{y2}^{y1} \frac{dy}{\Delta y} = \int_{\Delta y2}^{\Delta y1} \frac{d(\Delta y)}{\alpha \Delta y} = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{\Delta y_1}{\Delta y_2} = \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_1 - \Delta y_2} = \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_1 - \Delta y_2}$$
 气相平均传质推动力

$$N_{OL} = \int_{x2}^{x1} \frac{dx}{x^* - x} = \int_{x2}^{x1} \frac{dx}{\Delta x} = \int_{\Delta x2}^{\Delta x1} \frac{d(\Delta x)}{\beta \Delta x} = \frac{1}{\beta} \ln \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{x_1 - x_2}{\Delta x_1 - \Delta x_2} = \frac{x_1 - x_2}{\Delta x_1 - \Delta x_2}$$
 液相平均传质推动力

6.5填料塔计算一6.5.6传质单元数计算

(2)吸收因素法(Colburn公式)

①操作线与平衡线不平行($\alpha \neq 0$) 将 $N_{oG} = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{\Delta y_1}{\Delta v_2}$ 等式中的 α 展开:

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_1 - \Delta y_2} = \frac{y_1 - y_2}{(y_1 - y_1^*) - (y_2 - y_2^*)} = \frac{y_1 - y_2}{(y_1 - y_2) - m(x_1 - x_2)} = \frac{1}{1 - m\frac{x_1 - x_2}{y_1 - y_2}} = \frac{1}{1 - \frac{mG}{L}}$$

$$\Delta y_1 = \alpha(y_1 - y_2) + \Delta y_2 \qquad y_1 - y_2 = y_1 - y_2 - mx_2 + mx_2 = (y_1 - mx_2) - (y_2 - mx_2) = (y_1 - mx_2) - \Delta y_2$$

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta y_2} = \frac{\alpha (y_1 - y_2) + \Delta y_2}{\Delta y_2} = \frac{\left(1 - \frac{mG}{L}\right) \left[(y_1 - mx_2) - \Delta y_2 \right] + \Delta y_2}{\Delta y_2} = \frac{\left(1 - \frac{mG}{L}\right) (y_1 - mx_2) - (1 - \frac{mG}{L}) \Delta y_2 + \Delta y_2}{\Delta y_2}$$

$$=\frac{(1-\frac{mG}{L})(y_1-mx_2)+\frac{mG}{L}\Delta y_2}{\Delta y_2}=(1-\frac{mG}{L})\frac{y_1-mx_2}{\Delta y_2}+\frac{mG}{L}=(1-\frac{1}{A})\frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2}+\frac{1}{A}$$

令
$$A = \frac{L}{mG}$$
 吸收因素
$$\frac{1}{A} = \frac{mG}{L}$$
 解吸因素
$$N_{OL} = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{\Delta y_1}{\Delta y_2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{A}} \ln \left[(1 - \frac{1}{A}) \frac{y_1 - mx_2}{y_2 - mx_2} + \frac{1}{A} \right]$$
 有 y_1, y_2 有 y_2 有 y_2 有 y_2 有 y_2 有 y_3 是 y_2 有 y_3 是 y_4 是 y_4

$$rac{1}{A} = rac{mG}{L}$$
解吸因素 $N_{OL} = rac{1}{B} \ln rac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = rac{1}{1-A} \ln \left[(1-A) rac{y_1 - mx_2}{v_1 - mx_1} + A
ight]$

6.5填料塔计算一6.5.6传质单元数计算

(2)吸收因素法

②**平衡线带截距**
$$N_{OG} = \frac{1}{\alpha} \ln \frac{\Delta y_1}{\Delta y_2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{A}} \ln \left[(1 - \frac{1}{A}) \frac{y_1 - mx_2 - b}{y_2 - mx_2 - b} + \frac{1}{A} \right]$$

③操作线与平衡线平行
$$N_{\text{OG}} = \int_{y_2}^{y_1} \frac{dy}{y - y^*} = \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_1} = \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_2}$$
 $\Delta y_1 = \Delta y_2, \ \alpha = 0, \ \Delta y_m = ?$

④
$$N_{\text{OG}}$$
与 $\frac{1}{A}$ 、 $\frac{y_1 - mx_2}{y_2 - mx_2}$ 的关系

 $igoplus rac{1}{A}$ 值大小反映了解吸的难易程度, $rac{1}{A} = rac{mG}{L}$ 越大,越易解吸

$$\therefore \frac{1}{A} = \frac{mG}{L} \uparrow (m \cdot G) \uparrow$$
 或 $L \downarrow$, $\{ (m \cdot G) \uparrow : \text{ 或m} \uparrow (\text{溶解度小}); \text{ 或G} \uparrow (\text{解吸剂量大}) \}$ 上 $L \downarrow$: 解吸任务小,易解吸

igo 在 $\frac{1}{A}$ y_1 , mx_2 —定时,吸收率 \uparrow , $y_2 \downarrow$, $\frac{y_1 - mx_2}{v_2 - mx_2}$ \uparrow , N_{OG}

6.5填料塔计算一6.5.6传质单元数计算

传质单元数计算方法: (1)对数平均浓差法、(2)吸收因素法、(3)图解法、(4)数值积分法

(3)图解法(Baker法)

① 先作中线MN: 在操作线和平衡线之间作一系列垂


直线,连结各垂线中点,得中线MN

②作水平线AC: 从操作线下端A点开始作水平线AC,

交中线MN于D点,使AD=DC

③作垂直线FG:过D点向上作平行于y轴的直线,交

操作线于F点,交平衡线于G点




4作垂直线CE:由C点向上作平行于y轴的直线,交操作线于E点


⑤传质单元ACE: D点同为AC线、FG线的中点, $EC=y_E-y_A=2FD=FG=(\Delta y_m)_{EA}$,

A到E的浓度变化等于气相传质平均推动力,▲ACE表示气相浓度经历了一个传质单元

(4) 图解积分法或数值积分法(Simpson法)



①读取 $(y, \Delta y)_i$ 值。取若干气相组成点 $(y_a, y_1, y_2, ..., y_b)$,在操作线与平衡线间,读取对应的气相总推动力值 $(\Delta y_a, \Delta y_1, \Delta y_2, ..., \Delta y_b)$,获得系列 $(y, \Delta y)_i$ 值



- ②<mark>图解积分法求 $N_{
 m OG}$ 。以y为横坐标,以 $(1/\Delta y)$ 纵坐标作图,连成光滑曲线,由 $y_{
 m a}$ 、曲线、 $y_{
 m b}$ 和y轴围成的面积即为 $N_{
 m OG}$ </mark>
- ③辛普生积分法求 $N_{\rm OG}$ 。将 y_a 至 y_b 区间等分为2n个小区间,从 y_a 起,每相邻两个小区间划为一组,对每组三套 $(y,1/\Delta y)_i$ 数据,用拉格朗日法构建为一连续函数,并用z替代 $(1/\Delta y)$,计算公式:

$$N_{OG} = \frac{y_a - y_b}{6n} (z_0 + 4z_1 + 2z_2 + 4z_3 + \dots + 2z_{2n-2} + 4z_{2n-1} + z_{2n})$$

第六章 气体吸收(Gas Absorption)

填料塔中低浓度气体吸收过程计算 6.5 (Absorption process of low gas concentration in packed tower) 6.5.1 填料塔简介 (Introduction to packed tower) 6.5.2 低浓度气体吸收特点(Assumption of gas absorption at low concentration) 6.5.3 物料衡算一操作线方程(Material balances —Operating-line equation) 6.5.4 填料层高度计算(Calculation of packing height) 6.5.5 传质单元高度计算[Height of a transfer unit (HTU)] 6.5.6 传质单元数计算[Number of transfer units (NTU)] 6.5.7✓ 填料吸收塔设计型计算(Design calculation for packed tower) 6.5.8 填料吸收塔操作型计算(Operational calculation for packed tower) 6.5.9 其它吸收过程(Other forms of absorption process)

6.5填料塔计算一6.5.7设计型计算

吸收 G 设计型一由工厂给定的吸收任务通过设计计算求出H和D_T等计算 操作型一已知H和D_T,考察改变某一操作条件对吸收的影响

(1)明确设计任务

- ①气体混合物的种类
- ②气体处理总量 **G**, kmol/(s·m²)
- ③进塔气相浓度 у1

④离塔气相浓度 y_2 , 或溶质回收率 η

$$\eta = \frac{G(y_1 - y_2)}{Gy_1} = 1 - \frac{y_2}{y_1} \left(\frac{\text{被吸收的溶质量}}{\text{进塔溶质气体量}} \right)$$

(2)明确吸收剂种类及操作条件

吸收剂种类不同、操作条件如温度、压力等差异较大

吸收剂种类	吸收温度/℃	吸收压力/MPa	文献来源
低温甲醇洗	- 60	5.0	[6]
活化MDEA	60~70	10.4	[7]
低压醇胺工艺	40	0.1013	[8]

例天然气 脱硫脱碳

6.5填料塔计算一6.5.7设计型计算

(3)明确吸收剂进塔浓度x2

①吸收剂进塔浓度x2的选择

(a)吸收剂进塔浓度 $x_2=0$,即纯溶剂,吸收效果好,通常为化学吸收,吸收剂无需再生


(b)
$$x_2$$
 1, 总推动力 (x_2*-x_2) ↓,填料层高度 $H = \frac{L}{K_x a} \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{x^*-x}$ 1

(c)对吸收与解吸联合操作, x_2 过低,对再生要求高,解吸再生塔 $H\uparrow$

②吸收剂进塔允许最高浓度x2*

塔内气液浓度不再变化,
$$H = \frac{G}{K_y a} \int_{v_2}^{y_1} \frac{dy}{y - y^*} \longrightarrow \infty$$

 x_2 *是吸收剂进塔浓度上限,正常吸收操作: $x_2 < x_2$ *




(4)吸收剂用量L的选择及最小液气比

①吸收剂用量L对操作的影响

$$\mathbf{y}_1, y_2, x_2$$
确定,全塔物衡: $x_1 = \frac{G}{L}(y_1 - y_2) + x_2$
当 $L\uparrow$, $(G/L)\downarrow$, $x_1\downarrow$, $\Delta y_1\uparrow$, $\Delta y_m\uparrow$, $N_{\mathrm{OG}}\downarrow$, $H_{\mathrm{W}}\downarrow$
当 $L\downarrow$, $(G/L)\uparrow$, $x_1\uparrow$, $\Delta y_1\downarrow$, $\Delta y_m\downarrow$, $N_{\mathrm{OG}}\uparrow$, $H_{\mathrm{W}}\uparrow$

②最小液气比 $(\frac{L}{C})_{min}$ (平衡线上凹)



当(L/G) \downarrow , 操作线上端B点向平衡线C点靠拢, $x_1 \rightarrow x_1' \rightarrow x_1^*$, $y_1^* \rightarrow y_1^{*'} \rightarrow y_1$

$$(\frac{L}{G})_{min} = \frac{y_1 - y_2}{x_1^* - x_2} = \frac{y_1 - y_2}{\frac{y_1}{m} - x_2}$$

$$(\frac{L}{G})_{min} = \frac{y_1 - y_2}{x_1^* - x_2} = \frac{y_1 - y_2}{\frac{y_1}{m} - x_2}$$
 实操作 $\frac{L}{G} > (\frac{L}{G})_{min}$ 最小 $\frac{L_{min}}{m}$ 为最小 吸收剂用量

(4)吸收剂用量L的选择及最小液气比

③特殊情况(平衡线下凹)

如平衡线不规则, 当降低液气比导致:


操作线与平衡线发生相切时的斜率、即为最小液气比状态

④适宜液气比

(L/G)小,Q_耗小,传质推动力小,H_W大,设备投资大

(L/G)大, $Q_{\rm H}$ 大,传质推动力大, $H_{\rm W}$ 小, x_1 小再生困难, $H_{\rm H}$ 大

综合技术与经济,适宜液气比为:
$$\dfrac{L}{G}=(1.1\sim2.0)(\dfrac{L}{G})_{min}$$




- (5)填料选择: 特性数据查取及装填方式
- (6) 吸收塔塔径计算:包括泛点速度、空塔速度、填料压降等
- (7)填料层高层计算:包括传质分系数、总传质系数、传质单元数及单元高度等
- (8) 附属设备的选取与计算:包括除沫、液体喷淋、液体再分布、填料支承等

P264~266, 例6-4: 液阻控制, 对数平均浓差法; 例6-5, 气阻控制, 吸收因素法

例6.15 某一填料塔逆流操作,吸收因数A<1且填料为无穷高时,气液两项将在


达到平衡。 (塔顶, 塔底)




例6.16 吸收因数A表示为 $\frac{L}{mG}$,当A>>1,增加塔高H,回收率_______。

(增大, 减小)

17. 某一低浓度逆流吸收塔,属液膜控制,在其他条件不变的情况下,气相量与液相量同时成比例增加,则:气相出口组成 y_2 将_____,液相出口组成 x_1 将_____,回收率 η 将_____。 (液膜控制,难溶解, y_2 将↑; 汽膜控制,难扩散, y_2 将↓)





18. 用水吸收空气中的CO,属于_____; 气膜中的CO的浓度梯度____液膜中的浓度梯度; 气膜阻力___液膜阻力; 以液相浓度表示的总传质系数 K_x ____ 液相传质分系数 k_x 。

19. 某逆流吸收塔, 当解吸因数增大, 而气液进口组成不变, 则溶质回收率将___; 而液体出塔浓度将___。

- 20. 某填料逆流吸收塔,属液膜控制,如在其他条件不变的情况下,增大气相进塔的流量G,则:
- ①操作线的斜率L/G将____;
- ②气相总传质单元高度H_{OG} _____;
- ③液相总传质单元数N_{OI}____;
- ④液相总传质单元高度 H_{OI}_____;

习题: 6-13, 6-16, 6-18, 6-20

EXAMPLE 21. 某填料塔在常压下用清水吸收尾气中的丙酮,进塔气体中的丙酮含量为5%,气体流率为746.36 m³/(m²·h),液相流率为40kmol/(m²·h),此时液体流率为最小流率的1.5倍,回收率 η =95%,体系服从亨利定律,吸收温度为30°C,液相传质单元高度 H_L =0.52m,气相传质分系数为 k_{ya} =0.05 kmol/(m²·s). 求: ①吸收塔出塔液相浓度 x_1 ; ②塔料层高度 H。 $G, y_2 \qquad L, x_2 \qquad Solution \quad G(y_1-y_2) = L(x_1-x_2) \quad H = H_{OG} \times N_{OG} \quad H_{OG} = H_G + \frac{mG}{L} H_L \qquad N_{OG} = \frac{y_1-y_2}{\Delta y_m} \quad N_{OG} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \ln \left[(1-\frac{1}{A}) \frac{y_1-mx_2}{y_2-mx_2} + \frac{1}{A} \right] \quad A = \frac{L}{mG}$

 G, y_1

第六章 气体吸收(Gas Absorption)

填料塔中低浓度气体吸收过程计算 6.5 (Absorption process of low gas concentration in packed tower) 6.5.1 填料塔简介 (Introduction to packed tower) 6.5.2 低浓度气体吸收特点(Assumption of gas absorption at low concentration) 6.5.3 物料衡算一操作线方程(Material balances —Operating-line equation) 6.5.4 填料层高度计算(Calculation of packing height) 6.5.5 传质单元高度计算[Height of a transfer unit (HTU)] 6.5.6 传质单元数计算[Number of transfer units (NTU)] 6.5.7 填料吸收塔设计型计算(Design calculation for packed tower) 6.5.8✓ 填料吸收塔操作型计算(Operational calculation for packed tower)

6.5.9 其它吸收过程(Other forms of absorption process)

操作型一已知H和D_T,改变某一操作条件,而其它条件不变时对吸收的影响

6.5.8.1操作型计算的命题

(1)计算条件

①塔高塔径数据: H、 D_T , m

④两总传质系数: K_{va} , K_{xa} , kmol/(s·m²)

②气液流量数据: $G \setminus L$, kmol/(s·m²)

⑤气液平衡关系: y*=f(x)

③气液组成数据: y₁、y₂、x₁、x₂

⑥气液流动方式:逆流,并流

(2)主要方程

全塔物料衡算: $G(y_1-y_2) = L(x_1-x_2).....(a)$

相平衡方程: y*=f(x).....(b)

6.5填料塔计算一6.5.8操作型计算

(3)计算方法

- ①非线性方程。相平衡方程(b)和吸收过程基本方程(c)一般非线性, 须试差
- ②线性方程。若平衡线y*=mx为直接线,则吸收过程方程可化为:

$$H = \frac{G}{K_v a} \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_m}$$
, $H = \frac{L}{K_{xa}} \frac{x_1 - x_2}{\Delta x_m}$ (d)

第I类命题,已知: H、 D_{T} 、G、L、 y_{1} 、 x_{2} 、 K_{ya} 、 K_{xa} 、m、并逆流,求: x_{1} 、 y_{2}

可将(c)线性化,消元后求x₁、y₂

第II类命题,已知:H、 D_{T} 、G、 y_{1} 、 y_{2} 、 x_{2} 、 K_{ya} 、 K_{xa} 、m、并逆流,求:L、 x_{1}

无法将(c) 线性化,须<mark>试差</mark>(习29)


当相平衡方程为直线时,对I、II类命题 采用<mark>吸收因素法</mark>求解操作型计算较方便 对第I 类命题,例6-6, H增加求y₂' 对第II类命题,仍须<mark>试差</mark>,例6-7, H增高求*L'*

6.5填料塔计算一6.5.8操作型计算

例22. 某填料吸收塔用含溶质 $x_2=0.0002$ 的溶剂逆流吸收混合气体中的可溶组分,采用液气比(L/G)=3,气体入口浓度 $y_1=0.01$,回收率 η 可达0.90。今因解吸不良,吸收剂进塔浓度上升至 $x_2 = 0.00035$,已知平衡关系为y=2x。试求:

- ①可溶组分的回收率"下降多少?
- ②液相出塔浓度x1升高至多少?

SOLUTION.



第六章 气体吸收(Gas Absorption)

填料塔中低浓度气体吸收过程计算 6.5 (Absorption process of low gas concentration in packed tower) 6.5.1 填料塔简介 (Introduction to packed tower) 6.5.2 低浓度气体吸收特点(Assumption of gas absorption at low concentration) 6.5.3 物料衡算一操作线方程(Material balances —Operating-line equation) 6.5.4 填料层高度计算(Calculation of packing height) 6.5.5 传质单元高度计算[Height of a transfer unit (HTU)] 6.5.6 传质单元数计算[Number of transfer units (NTU)] 6.5.7 填料吸收塔设计型计算(Design calculation for packed tower) 6.5.8 填料吸收塔操作型计算(Operational calculation for packed tower) 6.5.9✓ 其它吸收过程(Other forms of absorption process)

(介绍气液并流、两塔联合、液体再循环)


(1)并流吸收


全塔物衡: $G(y_1-y_2) = L(x_2-x_1)$

$$\frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1} = \frac{L}{G}, \quad \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = -\frac{L}{G}$$

并流时填料层高度: $H=H_{OG}\times N_{OG}$

作流时填料层高度:
$$H=H_{ ext{OG}} imes N_{ ext{O}} \ H_{ ext{OG}} = rac{G}{K_{ ext{v}}a} \quad N_{ ext{OG}} = rac{y_1-y_2}{\Delta y_m}$$





$$H_{\text{OG}} = \frac{G}{K_y a} \quad N_{\text{OG}} = \frac{y_1 - y_2}{\Delta y_m} \quad N_{\text{OG}} = \frac{-1}{1 + \frac{1}{A}} \ln \left[(1 + \frac{1}{A}) \frac{y_2 - mx_1}{y_1 - mx_1} - \frac{1}{A} \right]$$

并流吸收特点:

- ①从塔顶至塔底, $y \downarrow , x \uparrow , 塔顶推动力(\Delta y_1)$ 大,塔底推动力(Δy_2)小。- (L/G)
- ②全塔平均推动力 Δy_m 取决于 Δy 小的一侧,并流时($\Delta y_{m, +}$)小, 一般不用并流吸收操作。
- ③溶质溶解度大,m小, $(\Delta y_{m\overset{?}{=}})$ 与 $(\Delta y_{m\overset{?}{=}})$ 相当时,可用并流。
- ④并流优点: a)气液流速变化范围大, 不易液泛。
 - b)气相浓度降低 $y \downarrow$,或液相浓度升高 $x \uparrow q$ 一定限制时,采用并流较适宜。

6.5填料塔计算一6.5.9其它吸收流程

(2)两塔联合操作

①气相串联,液相并联

两塔流程可知: $y_1>y_2>y_3$, $x_2< x_B< x_A$


A塔:
$$G(y_1-y_2) = L_1(x_A-x_2)$$
,斜率 $\frac{L_1}{G}$


B塔:
$$G(y_2-y_3) = L_2(x_B-x_2)$$
,斜率 $\frac{L_2}{G}$


若
$$L_1=L_2$$
,则 $\frac{L_1}{G}=\frac{L_2}{G}$ **)** 两操线平行

②气液相分别同时串联

由两塔流程可知: $\begin{cases} y_1 > y_2 > y_3 \\ x_1 < x_2 < x_3 \end{cases}$







6.5填料塔计算一6.5.9其它吸收流程


(3)吸收剂再循环


- ①对特定塔,为 $Q_{\overline{H}}$ 小,当G、 y_1 、 y_2 、 x_2 一定, $L\downarrow$, $x_1\uparrow$ 而L小,填料表面的润湿率 \downarrow ,有效传质面积 \downarrow
- ②解决上述问题的方法是:采用吸收剂再循环 把塔底流出的部分液体 θL ,与新鲜吸收剂L汇合进入塔内, 吸收剂在塔内真正流率为 L_0 :

$$L_0 = L + \theta L = (1 + \theta)L$$
, $L_0 x_0 = L x_2 + \theta L x_1 = L(x_2 + \theta x_1)$

吸收剂真正
$$x_0 = \frac{L(x_2 + \theta x_1)}{L_0} = \frac{L(x_2 + \theta x_1)}{(1 + \theta)L} = \frac{x_2 + \theta x_1}{1 + \theta}$$

- ③吸收剂浓度由 x_2 增大至 x_0 ,操作线向旧平衡线靠拢, 传质推动力下降, N_{OG} 、 N_{OL} \uparrow \uparrow
- ④采取的措施是:用冷却器对部分循环液体冷却降温, 使新平衡线右移,溶解度增大*m*↓,提高吸收推动力





第六章 气体吸收(Gas Absorption)

- 6.1 概 述 (Overview)
- 6.2 气液平衡 (Vapor-liquid equilibrium)
- 6.3 分子扩散 (Molecular diffusion)
- 6.4 对流传质 (Convective mass transfer)
- 6.5 填料塔中低浓度气体吸收过程计算
 (Absorption processes of low gas concentration in packed tower)
- 6.6✓ 气体解吸 (Desorption or stripping)
 - 6.7 高浓度气体吸收 (Absorption from rich gases)

- 6.6 气体解吸(Desorption or stripping)
- 6.6.1 解吸特点与方法(Features and manners of desorption)
- 6.6.2 逆流解吸计算

(Calculation of desorption with countercurrent flow of liquid and gas)

6.6气体解吸-6.6.1解吸特点与方法

(1)解吸特点

解吸是吸收的逆过程, 有如下特点:


- ①逆流解吸时,操作线位于平衡线下方
- ②推动力为: (p^*-p) , (y^*-y) , $(x-x^*)$, $(c-c^*)$
- ③溶质由液相向气相转移

(2)解吸方法

由
$$m = \frac{E}{P}$$
 $\begin{cases} P \downarrow, m \uparrow, 降压有利于解吸 \\ T \uparrow, m \uparrow, 升温有利于解吸 \end{cases}$

- □ 通惰性气体—从塔底引入惰气,溶质从液相转移至惰气
- □ 通过热蒸汽—从塔底引入水蒸气进行汽提,使溶质由液相传递至气相。

当溶质气体可冷凝, 且溶质冷凝后与水不互溶, 则溶质气体与水蒸汽一道从塔顶蒸出冷凝后分层, 获得溶质产品




6.6气体解吸-6.6.2逆流解吸计算

- □ 气液逆流解吸塔计算与逆流吸收塔的计算方法相同,但过程推动力不同
- □ 填料层高度计算仍为: $H=H_{OL}\times N_{OL}$, 或 $H=H_{OG}\times N_{OG}$
- □ 平衡关系: y*=f(x)
- □ 解吸传质单元数(1—表示塔底, 2—表示塔顶):

$$N_{OG} = \frac{1}{1 - \frac{1}{A}} \ln \left[\left(1 - \frac{1}{A} \right) \frac{y_1 - mx_2}{y_2 - mx_2} + \frac{1}{A} \right]$$

$$N_{OL} = \frac{1}{1 - A} \ln[(1 - A) \frac{x_2 - \frac{y_1}{m}}{x_1 - \frac{y_1}{m}} + A]$$



习题: 6-22, 6-26, 6-27, 6-30 第六回

6.5填料塔计算

24. 某填料解吸塔解吸低浓度溶质体系,若其他条件不变而液体进料浓度 x_2 增加,此时:液相总传质单元数将____; 液相出口浓度 x_1 将____; 解吸气体出口浓度 y_2 将____。(不变,增加,减小)

第六章 气体吸收 6.5填料塔计算一6.5.1填料塔简介

=0.566130072m/h

因为 $\psi = 1.45$

$$K_G \alpha = K_G \alpha_W \varphi^{1.1} = 0.15215 \times 0.3740 \times 1.451.1 \times 100$$
 (3-12)

=8.565021kmo1/(m3 h kpa)

$$K_1 \alpha = K_1 \alpha_W \varphi^{0.4} = 0.56613 \times 100 \times 0.37404 \times 1.450.4$$
 (3-13)

=24.56912/h

因为:
$$u / u_F = 0.8346$$

所以需要用以下式进行校正:

$$k_G \cdot \alpha = \left[1 + 9.5 \left(\frac{u}{u_F} - 0.5\right)^{1.4}\right] k_G \cdot \alpha \tag{3-14}$$

=[1+9.5(0,69999-0,5)1.4] 8.56502=17.113580 kmol/(m3 h kpa)

$$k_l' \cdot \alpha = \left[1 + 2.6 \left(\frac{u}{u_F} - 0.5\right)^{2.2}\right] k_L \cdot \alpha$$
 (3-15)

=[1+ 2.6 (0.6999-0.5)2.2] 24.569123=26.42106/h

$$K_{G}\alpha = \frac{1}{\frac{1}{K_{G}'\alpha} + \frac{1}{HK_{L}'\alpha}}$$
(3-16)

=1 ÷ (1 ÷ 17. 1358+1 ÷ 0. 725 ÷ 26. 4210)

=9.038478 kmo1/(m3 h kpa)

$$H_{oG} = \frac{V}{K_{\gamma}\alpha\Omega} = \frac{V}{K_{G}\alpha P\Omega} \tag{3-17}$$

=234.599 ÷ 9.03847 ÷ 101.3 ÷ 0.785 ÷ 0.64

=0.491182 m

$$Z = H_{OG}N_{OG} \tag{3-18}$$

=0.491182×9.160434=4.501360m, 得

Z'=1.4×4.501=6.30m

第六章 气体吸收 6.5填料塔计算一6.5.1填料塔简介

参考文献

- [1] Warren L.McCabe, Julian C.Smith, Peter Harriott. **Unit Operations of Chemical Engineering** [M]. The McGraw-Hill Companies, Inc., Sixth Edition, 2001
- [2]天大化原教材
- [3]华理化原教材
- [4] 周新. 天然气脱硫脱碳工艺综述[J]. **煤化工与甲醇**, 2017, 43(4): 31-32
- [5] 覃园圆, 李耀锋, 何庆华等. 天然气脱硫脱碳工艺[J]. **中国石油和化工标准与质量**, 2013, 22: 265
- [6]刘健, 张述伟, 孙道青. 低温甲醇法净化天然气工艺流程的研究[J]. 天然气化工, 2007, 32(5): 47-50
- [7]陈赓良.醇胺法脱硫脱碳工艺的回顾与展望[J].**石油与天然气化工**, 2003, 32(3): 134-142
- [8]白昊, 张波, 王刚军, 等. 醇胺法脱碳工艺分析[J]. **一重技术**, 2015, (2): 28-32