


徐州工業職業核術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

收款收货

项目四 任务6 修改报警值


实时报警窗



历史报警窗


定义变量 基本属性 报警	强之 │ 记录和安全[⊠│电子签名│	<u></u>
变里名: 变里类型: 描述:	储液罐温度 <mark>内存实数</mark> 储液罐中液体温度		•
结构成员: 成员描述:	内存离散		▼ 成员类型: 内存离散 ▼
变化灵敏度 最小值 最小原始值	0	初始 值 最大值 最大原始值	0.000000
连接设备 寄存器: 数据类型: 读写属性:	○ 读写 ⑥ 只读	▼ ▼ •	采集频率 【1000
			确定取消

项目四 任务6 修改报警值



定义变量	- Min	Barrel	Em	Dist Starter	X	
基本属性 报警定义 记录和安全区 电子签名						
变量名:	储液罐温度					
变量类型:	内存实数		<u> </u>			
描述:	储液罐中液体温度					
结构成员:	内存离散		▼ 成员类型:	内存离散		
成员描述:						
变化灵敏度	0	初始值	50.000000			
最小值	50	最大值	150	▼ 保存参数		
最小原始值	0	最大原始值	999999999	▼ 保存数值		
连接设备		-	采集频率 100	0		
寄存器:) <u> </u>	-	_转换方式———			
数据类型:		_	◎ 线性 ◎	开方 高级		
读写属性:	○ 读写 ② 只读		□ 允许DDE访问			
				确定	取消	

项目四 任务6 修改报警值



定义变量	×					
基本属性 报警定义 记录和安全区 电子签名						
报警组名 温度	优先级 100 🚊					
报警限	变化率报警					
界限值 报警文本 ▼ 低低 70	□ 变化率 回					
▼ 低 80 低温报警	偏差报警					
▼ 高 120 高温报警▼ 高高 130 高高温报警	偏差 目标值 目标值					
▼ 死区 4	□ 大偏差 [0					
越限或偏差报警延时: 1						
- 开关 里 报警						
□ 离散 ○ 关断(0) 关	C 改变 开-关 开到关					
C 开通(1) 开	关->开 关到开					
扩展域1	扩展域2					
	确定 取消					

项目四 任务6 修改报警值

报警窗口配置属性页	×					
[通用属性] 列属性 操作属性 条件属性 颜色和字体属性						
报警窗口名: 温度实时报警						
○ 实时报警窗	○ 历史报警窗					
☑ 显示列标题	☑ 显示水平网格					
□ 显示状态栏	☑ 显示垂直网格					
▼ 报警自动卷滚	小数点后显示位数: 1 👲					
新报警位置: ⓒ 最前 ○ 最后						
- 日期格式						
● YY/MM/DD ○ MM月DD日	▽时 ▽秒					
○ MM/DD/YY ○ YYYY/MM/DD	☑ 分 ☑ 毫秒					
○ MM/DD ○ YYYY年MM月DD日						
	确定 取消					



