


组态软件项目开发与实践

徐州工業職業核術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

收货收货

项目四 任务9 数据改变命令语言


数据改变命令语言触发的条件为连接的变量或变量的域的值发生了变化。即在变量或变量的域值变化到超出数据字典中所定义的变化灵敏度时,它们就被触发执行一次。





应用程序命令语言 文件[F] 编辑[E] 启动时 运行时 停止时 每 1000 毫秒 □ 所有函数列表 Abs if(\local\热水.速度1==1) Ack Ack By Group Name Ack By Tag Name |\local\储液罐液位=\local\储液罐液位+0.5; Activate App Active XIs Visible |\local\储液罐温度=\\local\储液罐温度+0.4; AlamWin Preview Alam Win Print ArcCos ArcSin ArcTan if(\local\热水.速度2==1) Average Back Up Hist Data BatchAdd |\local\储液罐液位=\\local\储液罐液位+1; BatchChange Batch Delete |\|local\储液罐温度=\\local\储液罐温度+0.8; **BatchEdit** \\local\热水.液体高度=\\local\热水.液体高度-1.5; BatchList if(\\local\\ 数%.速度1=+4\\local\热水.开关==0) |\local\热水.流动速度=0; \\local\热水:流动速度=6; \\local\储液罐液位=\\local\储液罐液位+0.5; \\local\储液罐温度=\\local\储液罐温度+0.4; \\local\热水.液体高度=\\local\热水.液体高度-1;

```
应用程序命令语言
文件[F] 编辑[E]
 启动时 运行时 停止时
                                                每 1000 毫秒
□ 所有函数列表
    Abs
    Ack
    Ack By Group Name
    AckByTagName
                     if(\\local\凉水.速度1==1)
    Activate App
    ActiveXIsVisible
    AlamWinPreview
                     Alam Win Print
                     |\local\储液罐液位=\\local\储液罐液位+0.5;
    ArcCos
                     |\local\储液罐温度=\local\储液罐温度-0.5;
    ArcSin
    ArcTan
                     \\local\凉水.液体高度=\\local\凉水.液体高度-1;
    Average
    Back Up Hist Data
                     if(\\local\凉水.速度2==1)
    Batch Add
    BatchChange
                     BatchDelete
    Batch Edit
                     |\local\储液罐液位=\local\储液罐液位+1;
    BatchList
                     BatchStart
                     \\local\凉水.液体高度=\\local\凉水.液体高度-1.5;
    Batch Stop
    Bit
    Bit Set
                     if(\\local\凉水.开关==0)
    Change Password
                     |||local||凉水.流动速度=0;
    chart Add
    chart Add Serial
    chartAddSerialValue
    chartClear
                     if(\\local\出水阀开关==1)
    chartClearAll
    chartClearSerialData
                     chart Delet Serial
                     |\local\储液罐液位=\local\储液罐液位-1.5;
    chartGet Data Num
    chartGetSerialName
    chartGetSerialNum
                     if(\\local\出水阀开关==0)
    chart Set PieColor
```

A TO THE WAR THE WAR







定义变量 基本属性 报警定义 记录和安全区 电子签名	X
报警组名 温度 报警限	 优先级 100 □ 変化率报答 □ ※ / ○ 秒 偏差报答 □ 小偏差 □ □ 大偏差 □ □ 大偏差 □ □ □ 不区 □
□ 越限或偏差打	R警延时: 1 <u>↑</u>
	报警文本
扩展域1	扩展域2
	确定

	(大祭 100 :
扩展域1	关->开 关到开 扩展域2



嵌入视频9