HyperSpectral Imaging System 軟體操作使用說明書

HSI 使用說明書 目錄

目錄

1 啟動軟體 3

1 啟動軟體

本軟體尚未編譯為可執行檔,請開啟並執行 HIS.lvproj 中的 main.vi,即可啟動軟體。軟體啟動時,會自動偵測是否能成功連接 iXon 相機,若連接失敗,系統判定並未連接 iXon,則軟體會出現訊息視窗,並自動進入讀取模式。

一旦軟體啟動,並成功連接 iXon,系統即會自動開啟 iXon 的 TE Cooler,此時使用者即可自行輸入欲達到的溫度,待系統完成降溫且溫度穩定後,Cooler 燈號才會轉為綠色。