流水线设计思路

统一 Clock

Step1: Fetch Instructions

器件操作

Mux: 选择指令

Add: PC+4并写回 PC 为下一个时钟周期做好准备

指令寄存器:根据 PC 送来的地址进行取址

Reg1: IF / ID - Store

1. 保存取址得到的指令

2. 32 位 PC 自增地址(Add 完的 PC+4)

Step2: Decode

Reg1: IF / ID - Read

1. 将后 16 位立即数送入符号扩展单元

2. 将 rs(旁路用)、rt、rd 寄存器号送入寄存器堆

器件操作

每条指令在译码阶段都要判断 根据 IF/ID 寄存器传来的值进行读寄存器中的数据 对指令后 16 位进行符号扩展

冒险检测单元:插入阻塞

条件: P212

Reg2: ID / EXE - Store

- 1. 寄存器读来的数据 1
- 2. 寄存器读来的数据 2
- 3. 符号扩展单元传来的扩展完的 32 位数据
- 4. PC 自增值
- 5. 写寄存器传入 ID/EX

Step3: Execution

Reg2: ID / EXE - Read

- 1. 寄存器 1 传来的数据送入 ALU_Source_A
- 2. 寄存器 2 传来的数据送入 ALU_Source_B_Mux
- 3. 寄存器 2 传来的数据送入 Reg EX/MEM

- 4. 符号扩展单元传来的数据送入左移单元
- 5. 符号扩展单元传来的数据送入 ALU Source B Mux

器件操作

ALU: 对 Source A 和 Source B 传来的数据进行相加

Reg3: EXE / MEM

- 1. 将 ALU_Out_Zero 存入 Reg_EX/MEM
- 2. 将 ALU_Out_C 存入 Reg_EX/MEM
- 3. 写寄存器传入 EX/MEM (from ID)

Step4: Memory Access

Reg3: EXE / MEM

- 1. 从 Reg_EX/MEM 中得到的地址读取数据存储器(from ALU_Out_C)
- 2. 从 Reg EX/MEM 中得到的数据写入地址对应的数据存储器(from RF Out 2)

器件操作

数据存储器:根据传入的地址及数据进行写入 or 读取

Reg4: MEM/WB

- 1. 将数据存储器中读出的数据写入 Reg MEM/WB
- 2. 将 ALU_Out_C 的数据传入 Reg_MEM/WB
- 3. 写寄存器传入 EX/MEM (from ID)

Step5: Write Back

Reg4: MEM/WB

- 1. 将从数据存储器中读出的数据传入 RegWriter Mux
- 2. 将从 ALU Out C 的数据传入 RegWriter Mux
- 3. 将写寄存器传入寄存器堆的写寄存器端口(from ID)

器件操作

寄存器堆:根据写寄存器地址及数据进行 Write Back

Hazard

1. 结构冒险 Structural Hazard

Occasion

硬件资源竞争、IF 阶段和 MEM 阶段同时进行内存访问

Solvation

指令、数据内存分开

2. 数据冒险 Data Hazard

Occasion

上一个周期写回 WB 和这一个周期 EX 共用一个寄存器

Solvation

Forwarding、数据直接传递给下一个指令

- A. 运算依赖, R-Type → R-Type: EX 1 Out to EX 2 In
- B. 访存依赖, lw → R-Type: MEM_1_Out to EX_2_In, 仍然需要 nop 来 bubble 一个周期

旁路&阻塞

- (1) 旁路单元: 判断冒险条件
 - a. 当前面指令有写寄存器时才发生 forwarding
 - b. Rd≠\$Zero
 - c. 判断条件
 - i. (A) EX/MEM.Register_Rd = ID/EX.Register_Rs or ID/EX.Register_RtForwarding from EX/MEM.Register to ALUSource.Mux
 - ii. (B) MEM/WB.Register_Rd = ID/EX.Register_Rs or ID/EX.Register_Rt Forwarding from MEM/WB.Register to ALUSource.Mux
- (2) 冒险检测单元:
 - a. ID/EX.MemRead
 - b. ID/EX.Register Rt = IF/ID.Register Rs
 - c. ID/EX.Register_Rt = IF/ID.Register_Rt
 - d. Output to: 若满足则插入 bubble, 指令被延后阻塞一周期后, 旁路单元可正常工作; 处于 ID 级指令被阻塞, IF 也被阻塞; 保持 PC、IF/ID.Register 不变 (插入 nop)
 - i. PCWrite (拒绝更新)
 - ii. IF/IDWrite
 - iii. ID/EX.Register.Mux(清空)

实现:

- a. 强制 ID/EX.Register = 0,则 EX、MEM、WB 为 nop
- b. 防止 PC、IF/ID.Register 更新(保持现状)→ 一周期阻塞后可继续进行(Iw 要到 EX)

3. 控制冒险 Control Hazard

Occasion

决策依赖于一条指令的结果(beq/bne 跳转地址取址地址在 EXE 后才知道)

Solvation 1

Branch → Any: ID_Special_1_Out to IF_2 (提到 ID 阶段计算跳转地址 & ID 阶段减法直接判断,仍然需要 nop 来 bubble 一个周期

Solvation_2

预测/有限状态自动机

流水线寄存器

控制信号携带

IF/ID → Control 单元解析 → ID/EX (WB/MEM/EX) → EX/MEM(WB/MEM) → MEM/WB(WB)

旁路与阻塞

控制信号 P204 写入有效/无效时区=-0

Step1_IF

读指令存储器和写 PC 的控制信号总是有效的

Step2_ID

Step3 EX

RegDst 选择结果寄存器 ALUOp ALU 操作 ALUSrc 为 ALU 读取数据 2 或符号扩展后的立即数

Step4_MEM:

Branch 相等则分支 MemRead 装载指令 MemWrite 存储指令

除非控制电路确定是一条分支指令并且 ALU 结果为 0,否则将选择线性地址中的下一条指令作为 PCSrc 信号

Step5_WB

MemtoReg 决定将 ALU 结果 or 存储器数据传送到寄存器堆 RegWrite 决定是否写入寄存器堆