分享下移植心得, 仅供参考:

前提: 你的机型需要有 cm10.1 作为底包, 分辨率 1280×720

第一步: 下载 <u>Smartisan OS v0.1.0 pre-alpha (9300 国际版)</u>系统,下载你的 机型 cm10.1 固件底包:

第二步:解压以上2个固件,替换你的机型的cm10.1 boot.img 到 Smartisan OS;

第三步:替换驱动,将你机型的

system/lib/drm,system/lib/egl,system/lib/hw,system/lib/modules,system/lib/soundfx 目录文件替换到 Smartisan OS;

第三步: 将你机型 cm10.1 下的

system/lib/libhardware.so, libhardware_legacy.so, libcamera_client.so, libcamera_metadata.so, libcameraservice.so

、libwpa_client.so、libril.so、libsec-ril.so 替换到 Smartisan OS;

第三步: 将你机型 cm10.1 下的 system/vendor 对应目录的文件替换到
Smartisan OS 相应目录下,注意,不要删除 Smartisan OS 此目录下的多余文件;

第四步: 将你机型 cm10.1 下的 system/bin/vold、wpa_cli、wpa_supplicant 文件 替换到 Smartisan OS 此目录下; 第五步: 将你机型 cm10.1 下的

system/etc/bluetooth、dhcpcd、permissions、wifi **目录下文件替换到** Smartisan OS 此目录下;

第六步;将你机型 cm10.1 下的 system/etc/audio_policy.conf、vold.fstab 文件 替换到 Smartisan OS 此目录下;

第七步: 将你机型 cm10.1 下的

system\usr\keychars\Generic.kcm、qwerty.kcm、qwerty2.kcm、Virtual.kcm 文件 替换到 Smartisan OS 此目录下,同理 system\usr\keylayout 目录文件一样替换;

第八步:修改 build.prop 部分参数,

ro.build.display.id、ro.product.model、ro.product.brand、ro.product.name、ro.product.device、ro.product.board、ro.board.platform、ro.cm.device 值修改成你cm10.1 固件中的值即可;

第九步: build.prop 加入下面参数:

rild.libpath=/system/lib/libsec-ril.so, ro.sf.lcd_density=320, ro.lcd_min_brightne ss=20

第十步:修改刷机脚本 META-INF\com\google\android\updater-script 的分 区表编号, format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "0", "/system"); 和 mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "/system");中 的/dev/block/mmcblk0p9 修改成你机器 system 分区,参考你 CM 固件即可, 同理 package_extract_file("boot.img", "/dev/block/mmcblk0p5");中的 dev/block/mmcblk0p5 也要修改成你机型 boot 分区的编号;

最好打包刷入,以上仅仅是个人移植心得,可能有遗漏或者不完全地方,还请 指正,不一定适合所有机型,仅供参考。

温馨提示:移植过程中可能会出现卡第二屏开机动画,但是 adb logcat 又无法识别出设备,解决方法如下:

因为 cm10.1 是 android4.2 系统, adb 做了校验, 绕开这个校验你需要对 boot.img 做下面的修改, 解开你的 boot.img, 将 sbin 目录下的 adbd 替换成 cm10 android4.1 系统内核 boot.img 的 adbd 即可,

另外修改 default.prop 中的 ro.secure=0、ro.adb.secure=0、ro.debuggable=1 即可,最后祝大家移植顺利