Groupe PL1 Année 2013-2014

Sans Document Calculatrices, téléphones, ordinateurs interdits, éteints et rangés

Rattrapage : de l'Atome à la Puce

(mardi 24 juin)



1 Avertissement

Pour être validé un résultat doit comporter une démonstration s'appuyant sur un raisonnement scientifique aboutissant à une équation littérale voire une application numérique présentée en unités SI, sous forme scientifique (puissances entières de 10 multiples de 3 ou avec les multiplicateurs usuels : T, G, M, k, m, µ, n, p, f, a...).

2 Données pour les applications numériques (AN)

- Charge élémentaire ≈ 0,16 aC
- Masse de l'électron ≈ 0,9 · 10⁻³⁰ kg
- Permittivité du vide ≈ 8.85 pF · m⁻¹
- Constante de Planck ≈ 0.66 · 10⁻³³ J · s
- Constante de Boltzmann ≈ 14 · 10⁻²⁴ J · K⁻¹
- Potentiel thermo dynamique à la température normale ≈ 25 mV
- Densité atomique volumique du Silicium ≈ 50 · 10⁺²⁷ m⁻³
- Densité de paires thermiques dans le Silidium intrinsèque à la température normale $\approx 10 \cdot 10^{15} \, \text{m}^{-3}$
- Largeur de la Bande Énergétique Interdite du Si intrinsèque ≈ 1,12 eV
- Mobilité des électrons libres dans le Silidum à la température normale ≈ 0,15 m² · V⁻¹ · s⁻¹
- Mobilité des trous libres dans le Silicium à la température normale ≈ 0.04 m² · V⁻¹ · s⁻¹
- Permittivité relative du dioxyde de Silidium : $\kappa_{ox} \approx 3.9$
- Quelques atomes: ⁷⁵/₃₃As, ¹¹/₅B, ¹²/₆C, ⁶⁹/₆Ga, ⁷⁴/₃₂Ge, ¹¹⁵/₄₉In, ³¹/₁₅P, ¹²¹/₅₁Sb, ²⁸/₂₄Si, ¹²⁰/₅₀Sn
- Applications numériques: ln(5) ≈ 1,6; ln(10) ≈ 2,3

3 Atome de Bohr

Soit un atome d'Hydrogène.

- 1. Rappeler par un schéma, le modèle de Bohr, ses constituants et les 3 principaux vecteurs appliqués à la charge en mouvement en les explicitant qualitativement
- 2. Exprimer le rayon quantique d'une orbitale de l'électron excité en fonction du rayon r₁ de l'orbite fondamentale et de l'entier positif n. Donner la valeur approchée de r₁. De mê me pour l'énergie en fonction de E₁

4 Cristallographie

- 1. Décrire la structure cristalline du Silicium
- 2. Calculer le nombre d'atomes de Silicium indus dans le cube de cristallisation d'arrête de longueur a
- Avec a ≈ 543pm, retrouver la densité volumique du Silicium en atomes m⁻³
- 4. Identifier 4 atomes en liaison de valence 2 à 2 avec un 5^{me} ainsi que leurs coordonnées en fonction de a
- 5. Calculer en fonction de a, la distance entre le centre de 2 atomes en liaison de valence. AN
- En déduire en fonction de a, la longueur du rayon de valenœ d'un atome de Si. AN

5 Dopage et résistance

Un cylindre de Silicium est dopé avec de l'Arsenic en densité N_{As} = 50 10⁺²¹ m⁻³

- 1. Donner la répartition électronique (en œuches : K, L, M... et en sous œuches : s, p, d...) et le nombre d'électrons sur sa couche extérieure (numéro et lettre) de œt élément
- 2. En déduire de quel type de dopage (N, P), de quel type d'atome (Accepteur, Donneur) appartenant à quelle colonne de la d'assification périodique des éléments (3 réponses à donner) il s'agit
- 3. Donner un autre atome dopant de ce type : nom, répartition électronique
- 4. Calculer la conductivité σ_{As} de ce cylindre de Si dopé. AN
- 5. Quels sont les porteurs majoritaires dans ce Si dopé ? Calculer leur densité volumique
- 6. De mê me quels sont les porteurs minoritaires ? Calculer leur densité volumique. AN
- 7. Dans quel sens et de quelle quantité (en eV et en J) s'est déplacé le niveau de Fermi de ce Si dopé par rapport au niveau de Fermi intrinsèque ? AN. Faire le schéma énergétique
- 8. Calculer la résistance d'un cylindre de Si ainsi dopé, de longueur L = 60 mm et de rayon r = 2 mm? AN

6 Transistor MOS

Soit une technologie 15 nm CMOS sur Si, la grille d'un transistor NMOS de largeur 20 nm et de longueur minimale, l'isolant (SiO₂) de grille d'épaisseur 1 nm et la tension de seuil des NMOS de +0,2 V.

1. Quelle est la capacité de la grille ? AN

Source et Substrat étant reliés à la masse, la tension de Grille est +1 V et œlle du Drain est : +0,5 V.

- 2. Le transistor est il bloqué ? Si non, quel est le type des porteurs libres du canal ? Quel est le régime de conduction du transistor (quadratique, pincé ou saturé) ?
- 3. Dans ces conditions et en tenant compte de l'effet de seuil, calculer la quantité de charges d'inversion. AN
- 4. Calculer le nombre de porteurs libres contenus dans le canal ? AN