

2014







COMBETTE

NOM: Combette

PRENOM: Eliza

CE De l'Atome à la Puce

1. Quelle est la différence entre un solide poly-cristallin et un solide monocristallin ?

Un solide poly-cristallin est organisé en dornaines distinlits dont le degré d'ordre est élève, alors qu'un blude monocristallin est un bloc parfailement ordonne.

2. Combien de voisins les plus proches équidistants contient chacune des mailles suivantes ?

a. Maille CS

b. Maille CFC

Maille CCC

Maille de type diamant

 Calculer la densité surfacique des atomes d'une maille CFC dans le plan (110). Soit a=4,75 Å. Justifier le raisonnement.

On charche la densité surfacque des atomes d'une maille cubique à facel contrêls

dons le plan (110).

(MAO)

(110)

On a donc sur ce plan 4 atomes de cour contribuent 1/4 de lour surface, et les deux des faces, qui contribuent la moctié de leur surface. on a donc 4x 1, + 2x 1 = 2 atromes sur le plan, et la surface du plan est de axav2 e'est-à-due a² v2 donc la densité surfacque est 2/22/2

4. Expliquer, en fonction du modèle de bandes d'énergie simplifié, le comportement d'un semiconducteur.

En setudiant la réconsque quantique, on comprend qu'au sein d'un serviconducteur (qui est un réseau vistallin) les électrons sont situés dans des bandes d'énergie (principe d'exclusion de Pauli rabamment, deux électrons re persont avoir le même était quantique) et dans a von deux, soit la bourde de valence NON soit la bounde de conduction, espacés d'une bounde intendite couractérésée pour une érengue to de pap à fournir pour passer de la bande de volunce à celle de

uchon.

On peut influer sur la temperature/Tet dorc l'agitation microscopique, et corduction. donc la mobilité et la facilité à franchir le gap pour donner des propriétés plus ou moino corductrices au semi-conducteurs.

thre bande completement vide ou completement plane re permette flux des électrons et donc la courant: pour exemple un semi-condu cheur aucc une bande de valence complètement plaine, une bande de conduction complètement ude et une Eq élèvée est isolant. A l'inverse, un semi-conductur avec



une bande valence presque pleine et une bande de conduction presque vole est un serviceonducteur à proprement pourler.