DU SYSTEME A LA FONCTION




Projet : Synthèse d'un banc de filtres numériques

FSE – L1 Mai 2011 D. Achvar mise à jour A.Khellaf

Première Séance : Programmation sous Matlab

Les élèves sont conduis durant ce projet à implémenter un banc de filtre pour le traitement de sources sonores sur un calculateur numérique. Il s'agit plus précisément d'extraire les graves, les aigus et les médiums au moyen d'un dispositif constitué de trois filtres.



Cette première séance est consacrée à <u>la prise en main de l'outil logiciel</u> (Matlab)et à la programmation de ces trois filtres élémentaires et leur test en régime indiciel (réponse à un signal échelon). La connaissance du TP3 est obligatoire, les question marquées d'un Astérix sont à préparer d'avance.

Aucun compte rendu ne sera exigé, mais les élèves devront consigner leurs résultats au moyen de sauvegardes régulières de manière à pouvoir les reproduire à la fin du projet dans un rapport détaillé.

. MODELISATION ET CALCULS SOUS MATLAB

de variation:

RAPPEL THEORIQUE

Il s'agit donc en premier lieu de pouvoir estimer une dérivée sur un calculateur numérique à partir d'un taux

 $s(t) = k \cdot \frac{d - e(t)}{dt} = k \cdot \lim_{\tau \to 0} \frac{e(t) - e(t - \tau)}{\tau}$

Programmation de la dérivée

Or, l'instant τ le plus petit que nous pouvons apprécier sur un calculateur numérique n'est autre que l'instant séparant deux échantillons successifs du signal. Le temps devenant une grandeur discrète, notre estimation de la dérivée reposera sur l'approximation τ =1 échantillon. Nous calculerons donc s(t) de la manière suivante :

 $s(t) = k. \frac{e(t) - e(t-1)}{1} = k.[[e(t) - e(t-1)]] \text{ avec } t: \text{ entier}$

MATLAB: PRISE EN MAIN


Q1. Nous proposons tout d'abord de programmer le calcul d'une dérivée (Programme ci-contre).

Activer Matlab et ouvrir un nouveau

- fichier en suivant le chemin :
 File/New/M-file pour saisir le
 programme L1derivativ dans
 l'éditeur (ou le télécharger depuis
 Campus).
- Sauvegarde, et exécution avec la commande :

Debug/Run (F5). Si nécessaire fixer les options ci-dessous.





La réponse d'un système linéaire à ce signal de test (échelon), est appelée réponse indicielle du système.

Q2. Supprimer le dernier point virgule de la ligne 2 et observer la réaction du programme dans la fenêtre de commande (Command Window).

PROGRAMMATION DES FILTRES


Passe-haut

Q*3. a) Ou se trouve la sortie s(t) d'un filtre passe bas du premier ordre (utiliser la fig. ci-contre et le TP3) et Montrer qu'il peut être programmé au moyen d'une récurrence de la forme :

$$s(t) = \alpha.e(t) + \beta.s(t - 1)$$

Identifier α et β en fonction du gain k du dérivateur.

b) Ou se trouve la sortie s(t) d'un filtre passe haut du premier ordre (utiliser la fig. ci-contre et le TP3) Ecrire de la même manière la sortie correspondant un filtre passe-haut. Donner sa formule de programmation. Validation récurrence de





Passe-bas

- Représenter graphiquement la tangente à l'origine des temps pour trois valeurs de k (Insert/Arrow) et mesurer sa pente.
- Quelle est la relation entre k et la fréquence de coupure du filtre ? Quel est le rôle de k sur la réponse indicielle du filtre?



Programmer le filtre en passe-bas et commenter Sa réponse indicielle comme en Q4. Validation Q4 et Q5





FILTRAGE **DU SECOND ORDRE**

- Q6. En se basant sur l'étude théorique présentée en introduction, montrer comment peut-on calculer (approcher) la dérivée seconde d'un signal sur un calculateur numérique.
- Q7Synthétiser un filtre passe-bas du II° ordre en pre nant pour modèle la mise en cascade de deux filtres du premier ordre.

Comment peut-on modéliser mathématiquement la sortie de ce filtre en fonction de son entrée ? Programmer ce filtre et comparer sa réponse indicielle pour k=10 à celle d'un filtre du premier ordre en représentant les chronogrammes sur un même repère.

Même travail pour un filtre passe-haut. Validation

ILTRAGE **PASSE-BANDE**

Q*8. Nous rappelons (VOIr: TP3) que les constantes de temps k1 et k2 définissent le facteur de qualité $\bf Q$ et la pulsation propre $\omega_{\bf 0}$ du filtre passe-bande par les relations suivantes :

$$k1 = \frac{1}{q.\omega_0} \qquad k2 = \frac{q}{\omega_0}$$

Programmer un filtre passe-bande avec k1=0,5 et k2=20.

Relever sa réponse indicielle et mesurer la pseudo période des oscillations en sortie du filtre. Examiner l'influence de q sur la réponse indicielle du filtre.

Consigner soigneusement les résultats en vue de leur production dans un rapport final.