综合设计实验报告

一、实验目的

- (一)掌握 μCOS-II 中任务管理的基本方法,熟练使用 μCOS-II 任务管理基本系统调用。
- (二)掌握 uC/OS-II 操作系统下使用信号量解决任务之间的同步互斥问题。
- (三)掌握嵌入式实时操作系统 μC/OS 中时间中断的使用情况。
- (四)掌握 uC/OS-II 操作系统下任务间通讯的方法。
- (五)加强综合处理问题的能力。

二、实验内容

结合内容 1 和内容 2,修改程序,创建三个任务,两个按键任务一个响应任务。有键按下即发送消息邮箱。任一消息均控制响应任务运行。两个按键任务中任意一个按键按下,则发送一个消息邮箱给响应任务。若按下是数字(0-9),则在串口打印输出,并在数码管显示;如为非数字(其他),则分别对应 LED 灯的闪烁、步进电机的正转,反转,停止、加速和减速。

三、实验步骤

case '1':

seg=1;

uHALr_printf("\r1");

- (一) 参考 Eg_kbd.apj,Eg_stepper.apj,Eg_timer.apj,了解如何通过按键控制 LED 的闪烁和对步进电机的控制。
- (二) 参考 Eq3.aws 了解如何通过邮箱通信控制两个任务之间的通信。
- (三) 修改程序,使一个任务中能响应按键,使数字能在串口打印;并能控制 LED 灯的闪烁和对步进电机的控制;同时发数据到邮箱。另一个任务通过 OSMboxPend()函数等待一个邮箱中的消息,如果邮箱中没有可用的消息,调用任务就被挂起,直到邮箱中有了消息或者等待超时即执行 User SEG Blink()把按键值在数码管上显示出来。

四、实验核心代码(如是在已有程序上的修改,直接写出修改部分程序)。 开头定义: 在 void User_SEG_Blink(void)中: int seg=0; *((unsigned char *)0x10000004) = seg_value[seg]; OS_EVENT *Mbox1; 在 void TaskLED(void *Id)中: sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++); // char Msg[100]; 发送数据到邮箱 INT8U OSMboxPost(Mbox1, Msg); nCount = 0; break: int for (;;) { case 'A': INT8U ch; //相应按键的值 uHALr_printf("\rA\n"); ch = Key_GetKey(); User_LED_Blink(); if(ch == 0)seg=10;sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++); continue; switch(ch) OSMboxPost(Mbox1, Msg); { break;

case 'C': // 加速

uHALr_printf("\r 加速"); DRVStepperSpeedUp();

```
seg=12;
                                                              seg=14;
          sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++);
                                                              sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++);
          OSMboxPost(Mbox1, Msg);
                                                               OSMboxPost(Mbox1, Msg);
    break;
     case 'D': // 减速
                                                              DRVStepperSetDirect(direct);
          uHALr_printf("\r 减速");
                                                         break;
                                                         case 'F': //使能控制
          DRVStepperSpeedDown();
                                                              if(benable == STEP\_MOTOR\_ENABLE)
          seg=13;
          sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++);
          OSMboxPost(Mbox1, Msg);
                                                              uHALr_printf("\r 停止");
    break;
                                                              benable = STEP_MOTOR_DISABLE;
     case 'E': // 正反转控制
                                                              seg=15;
          if(direct
                                                              sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++);
STEP_MOTOR_CLOCKWISE)
                                                               OSMboxPost(Mbox1, Msg);
          {
                                                              }
          uHALr_printf("\r 正转");
                                                              else
          direct
STEP_MOTOR_ANTICLOCKWISE;
                                                              uHALr_printf("\r 启动");
          seg=14;
                                                              benable = STEP_MOTOR_ENABLE;
          sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++);
                                                              seg=15;
         OSMboxPost(Mbox1, Msg);
                                                              sprintf(Msg, "TaskSEG %d", nCount++);
          }
                                                               OSMboxPost(Mbox1, Msg);
          else
                                                              DRVStepperControl(benable);
          uHALr_printf("\r 反转");
                                                         break;
          direct = STEP_MOTOR_CLOCKWISE;
void TaskSEG(void *Id)
                                                          sprintf(print_buf, "Task%c() turned\n", *(char
                                                    *)Id);
char *Msg;
                                                           uHALr_printf(print_buf);
INT8U
                                                           User_SEG_Blink();
          err:
for (;;) {
                                                           OSSchedUnlock();
      Msg = (char *)OSMboxPend(Mbox1, 0, &err);
                                                           OSTimeDly(10);
      uHALr\_printf("Task2() called\n"):
                                                        }
      OSSchedLock();
                                                    }
void Main(void)
Mbox1 = OSMboxCreate((void *)0);
```

五、实验结果及分析

一个任务中能响应按键,使数字能在串口打印并把按键对应值赋给 seg;通过 case 语句控制 LED 灯的闪烁和对步进电机的控制;同时发数据到邮箱。另一个任务通过 OSMboxPend()函数等待一个邮箱中的消息,如果邮箱中没有可用的消息,调用任务就被挂起,直到邮箱中有了消息或者等待超时即执行 User_SEG_Blink()通过在另一个任务里的赋值的 seg 查阅数码管显示数组把按键值在数码管上显示出来。