
H1
H2
C1
R4
R3
C2
R5
R6
C3
R7
R8
C4
R9
R10
J7
R16
R22
R15
R26
R17
R25
R24
R23
H3
J8
J5
J9
J10
J6
R14
R13
C6
R11
R12
C5
U1
R2
R1
USB
R19
R18
R20
R21
H4