AB53XX 通话调试说明

Application Note

Version: V1.1

DATE: 20190103

目录

一、		通话参数说明	2
	1、	MIC 模拟增益(0~23)	
	2、	MIC 数字增益(0~31)	
	3、	MIC 后置数字增益	2
	4、	环境噪声阈值	
	5、	AEC 回音消除级别	2
	6、	AEC 远端补偿值	2
	7、	AEC 双工优化	2
	8、	ALC 参数配置	3
二、		通话调试步骤	3
三、		手机 APP 调试工具	4

一、 通话参数说明

- 1、MIC 模拟增益(0~23) 放大范围(-6DB~+63DB)。
- 2、MIC 数字增益(0~31)

放大范围(0~3DB), 数字增益主要作为 模拟增益的细调补充。

3、MIC 后置数字增益

数字后置增益是在回声消除算法之后对数据进行处理的增益,适用于 AB530X S2700 版本以后的所有补丁,修改后置数字增益的方法:

在 sfunc_bt_call.c 中定义函数:

```
//库调用,设置 MIC 的增益(回声消除算法之后)
AT(.com_text.aec)
int sco_set_mic_gain_after_aec(void)
{
    return AEC_DIG_P9DB;
}
```

该函数由库调用,返回数字后置增益,函数不定义后置增益默认为 0dB,

系数的计算公式:coef = 32767*10^(dB / 20), 例子:

```
#define MAX_DIG_VAL 32767

#define AEC_DIG_P0DB (MAX_DIG_VAL * 1.000000)

#define AEC_DIG_P1DB (MAX_DIG_VAL * 1.122018)

#define AEC_DIG_P2DB (MAX_DIG_VAL * 1.258925)
```

4、环境噪声阈值

环境噪声降噪值越大, 降噪效果越明显, 但声音可能变调(声音的还原度会降低), 建议在 1000 以内。值越小, 降噪越少。

MIC 模拟增益/数字增益/环境噪声阈值在配置工具中见下图:

MIC模拟增益	14	(0 - 23)
MIC数字增益(0~3 DB)	0	(0 - 31)
环境噪声阈值	100	(0 - 65535)

5、AEC 回音消除级别

值越大, 回音消除效果越好, 但通话越接近单边通话; 值越小, 双边效果越好 ;如果对双工要求比较高, 建议 AEC <= 3;

6、AEC 远端补偿值

AEC 算法的回声窗口,可以简单理解为回声到 MIC 的时间,不同的模具、PCB、MIC/功放位置,补偿值会有所不同。

AEC		
AEC 回声消除级别	1	(0 - 15)
AEC 远端补偿值	36	(0 - 255)

7、AEC 双工优化

AB53XX SDK 中对双工的效果进行了优化,客户在更新了 S2700 以后的补丁后,可以在 sfunc_bt_call.c 的结构体

中加入:


```
typedef struct {
    //AEC
    u8 aec en
                       1;
                       1;
                               //优化回声消除算法(主频48MHz以上)
   u8 aec fix
   u8 aec_echo_level;
   u8 aec_far_offset;
    //ALC
   u8 alc_en
   u8 alc_fade_in_step;
   u8 alc_fade_out_step;
   u8 alc_fade_in_delay;
   u8 alc_fade_out_delay;
   s32 alc_far_voice_thr;
    //WNR
   u8 wnr_en
    //隆暉
   u16 noise threshoid;
} bt_voice_cfg_t;
```

进入通话的时候把这个变量设为1,即可打开算法优化:

```
bt_voice_cfg.alc_fade_out_step = BT_ALC_FAD
bt_voice_cfg.alc_far_voice_thr = BT_ALC_VOI

#endif // BT_ALC_EN
}
#endif
bt_voice_cfg.aec_fix = 1;
#if SYS_KARAOK_EN
bsp_karaok_exit(AUDIO_PATH_KARAOK);
sys_cb.hfp_karaok_en = BT_HFP_CALL_KARAOK_EN;
plugin_hfp_karaok_configure();
if (sys_cb.hfp_karaok_en) {
   bsp_karaok_init(AUDIO_PATH_BTMIC, FUNC_BT);
   kara_sco_start();
```

8、ALC参数配置



在单边通话过程中, 会对近端和远端声音传输进行仲裁。

上面这几个参数, 是对近端进行控制的。

当判断远端声音权重大时: 近端声音会淡出, 以接收远端声音, 这里 ALC 淡出延时和淡出速度就是对这个淡出进行控制的。

当判断近端声音权重大时: 近端声音会淡入, 以传送给远端, ALC 淡入延时及淡入速度即在这里配置。

一般蓝牙耳机使用 AEC (双边通话). 蓝牙音箱使用 ALC(单边通话), 如果 AEC 和 ALC 同时打开,则 AEC 优先有效。

二、 通话调试步骤

1、 确定 MIC 的增益

MIC 增益有 3 种:模拟增益、数字增益、后置数字增益,一般情况下模拟增益+数字增益不会超过 30dB,如果增益太大,会有环境噪音大的问题;为了增大 MIC 增益、减少环境噪声,在模拟、数字增益超过 30dB 后,可以适当增大后置数字增益。

2、 使用 AEC 算法

如果需要双工效果好,AEC 级数应该在 3 级以下,对于双讲要求更高的场合,可以打开 AEC 双工优化的开关。 推荐使用手机 APP 来动态调试 AEC 的效果,AEC 调试流程:

(1) 、随便先选个 AEC 的级别,例如级别 2;

- (2)、使用 APP 调试动态调整远端补偿值,例如先取个默认值 36,如果有回音,先加 10,观察回声的大小,如果有改善,则继续往正方向测试;如果回声严重了,则往反方向测试;反复调整补偿值找到一个最好的点,这个点就是 AEC 的回声窗口;
- (3)、找到回声窗口后,如果这时还有回音,就要考虑把 AEC 级数往上加一点;如果这时回声效果很好,那就可以开始调试双讲、环境噪声、音质,双讲可以尝试保持在现在的回声效果下,把 AEC 级数调小,级数越小,音质、双讲效果越好;如果调小级数无效,可以打开 AEC 双工优化的开关来测试;
- (4)、客户可以通过调整环境噪声阈值来减少环境噪声,不建议使用太高的阈值,阈值越高,环境噪声越低,但音质、双讲效果越差;另外,可以通过减少 MIC 的模拟、数字增益,加大后置数字增益来达到抑制环境噪声的目的;

需要注意的是,实际过程中会出现以下的情况:

- (1) 、AEC 没起作用,怎么调都会有整句的回声出现: 可以先把 MIC 拆掉,测试下回声是不是板上串扰到 MIC 电路的。
- (2) 、AEC 有起作用,但级数很大了都压不住回声: 回声很大,AEC 作用有效,推荐使用 ALC 算法。

三、 手机 APP 调试工具

手机 APP 调试通话效果. 目前 APP 只支持 Android 手机。

- 1、MIC 模拟增益;
- 2、MIC 数字增益;
- 3、环境噪声阈值<mark>(通话前调试才有效)</mark>;
- 4、AEC 回声消除级别(通话前调试才有效);
- 5、AEC 远端补偿;

工具界面:



当然在手机 APP 把通话效果调试好后, 还需要把相关参数配置到"配置工具"中去, 生成烧写文件最终生产。

注意,程序中需要如下修改:

1. config.h 中中需要打开 SPP 及 SCO_DBG 功能。

#define BT_SPP_EN
...
#define BT_SCO_DBG_EN

- 1 //是否打开蓝牙串口服务
- 1 //是否打开无线调试通话参数功能

2. 配置工具中请检测 蓝牙串口功能是否有打开.

