TABELA MODBUS SOLAR RS-485



PINOS	1,5 - RS485+ 2,6 - RS485- 3, 4 - NC	
BAUDRATE	9600 bps	
DADO	8 bits	
PARIDADE	Não	
BIT DE PARADA	1	
CTRL. DE FLUXO	Não	
TIPO MODBUS	RTU	
CRC	CRC-16/MODBUS	
REG.	16 bits	
END PADRÃO	7F	
FUNÇÕES DISPONÍVEIS	0x03 – Leitura REG 0x10 – Grava REG	

PARÂMETROS DE LEITURA - 0x03					
ENDEREÇO		САМРО	TAM.	OBSERVAÇÃO	
DEC	HEX				
512 – 519	200 – 207	Número de série	8	String de bytes	
528 – 532	210 – 214	Modelo	5	String de bytes	
544	220	Código de erro	2	Ver tabela ao lado	
546	222	Energia total	2	Total em 0.1 kWh	
548	224	Tempo de trabalho	2	Em hora.	
550	226	VOLT.DC.MPPT1	1	Escala 0.1 V	
551	227	VOLT.DC.MPPT2	1	Escala 0.1 V	
552	228	CURR.DC.MPPT1	1	Escala 0.1 A	
553	229	CURR.DC.MPPT2	1	Escala 0.1 A	
554	22A	VOLT.AC.GRID1	1	Escala 0.1 V	
555	22B	VOLT.AC.GRID2	1	Escala 0.1 V	
556	22C	VOLT.AC.GRID3	1	Escala 0.1 V	
557	22D	CURR.AC.GRID1	1	Escala 0.1 A	
558	22E	CURR.AC.GRID2	1	Escala 0.1 A	
559	22F	CURR.AC.GRID3	1	Escala 0.1 A	
560	230	FREQ.AC.GRID1	1	Escala 0.01 Hz	
561	231	FREQ.AC.GRID2	1	Escala 0.01 Hz	
562	232	FREQ.AC.GRID3	1	Escala 0.01 Hz	
563	233	POWER.GRID	1	Potência em W	
564	234	STATUS	1	Ver tabela abaixo	
565	235	Temperatura	1	Escala 0.1 °C	
566	236	Energia no dia	1	Energia em kWh.	

IABELA DE ERROS					
BIT	DESCRIÇÃO				
0	Sensor de fuga de corrente para o terra anormal				
1	Falha no sensor de corrente de saída				
2	Falha na tensão de referência 1.5V				
3	NA				
4	NA				
5	NA				
6	Falha no sensor de fuga de corrente para o terra				
7	Falha no relé				
8	Falha no PLL.				
9	NA				
10	Alta fuga de corrente para o terra				
11	Barramento DC alto				
12	Falha no ventilador interno				
13	Temperatura alta				
14	NA				
15	Tensão de painel fotovoltaico alta				
16	Falha no ventilador externo				
17	Tensão da rede elétrica fora da faixa				
18	Falha na isolação da planta				
19	Corrente injetada na rede elétrica muito alta				
20	NA				
21	NA				
22	NA				
23	NA				
24	NA				
25	Falha na checagem do relé				
26	NA				
27	NA				
28	NA				
29	Frequência da rede fora da faixa				
	Trequential du rede ford du fund				
30	Falha na EEPROM				

TABELA DE ERROS

TABELA DE STATUS		
0	Modo de espera	
1	Normal	
2	Fault	





